Casa Bonita Oregón

GASFITERÍA · ELECTRICIDAD

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro – PETS

"INSTALACIONES SANITARIAS"

Redes de agua fría y caliente en PPR por termofusión · Redes de desagüe y ventilación en PVC · Montantes en ductos y shafts · Cisternas y tanques · Electrobombas y equipos de bombeo · Aparatos sanitarios y griferías · Pruebas hidráulicas

OBRA: _____

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209
SUPERVISOR DE SST	**RESPONSABLE TÉCNICO / MAESTRO DE OBRA**	**GERENTE GENERAL**

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
01	18/10/2026	Emisión inicial del documento (CBO-SST-PETS-IS).

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

1. OBJETIVO

Establecer las medidas de seguridad, salud ocupacional y control operacional para la ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias —redes de agua fría y caliente en ppr por termofusión; redes de desagüe y ventilación en pvc; montantes en ductos y shafts; cisternas y tanques; electrobombas y equipos de bombeo; aparatos sanitarios y griferías; pruebas hidráulicas—, garantizando la integridad física de los trabajadores, equipos e instalaciones durante el desarrollo de las actividades en obra, incluyendo los trabajos de alto riesgo.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice actividades de instalaciones sanitarias en las obras de edificación —viviendas multifamiliares, oficinas y edificaciones en general— donde la empresa preste servicios, así como a sus visitantes en el área de trabajo.

3. BASES LEGALES

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR y su modificatoria Ley N° 30222.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
- Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la Construcción.
- R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales del Sistema de Gestión de SST.
- Ley N° 26790 y D.S. N° 003-98-SA, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).

4. DEFINICIONES

Término	Definición
ATS (Análisis de Trabajo Seguro)	Documento de gestión preventiva que se llena en el frente de trabajo para identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control antes de iniciar una tarea.
PETAR	Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo: autoriza y controla trabajos en altura, en caliente, en espacios confinados y eléctricos.
PETS	Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro: describe paso a paso cómo realizar una tarea de forma segura.
IPERC	Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control.
EPP	Equipo de Protección Personal: implementos que usa el trabajador para protegerse de los riesgos de su tarea.
Trabajo en altura	Actividad realizada a 1,80 m o más sobre el nivel del piso, donde existe riesgo de caída de personas, materiales o herramientas.
Incidente	Suceso relacionado con el trabajo en el que no hubo lesiones, o estas solo requirieron primeros auxilios.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Término	Definición
Accidente de trabajo	Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce una lesión, invalidez o muerte.
Termofusión	Método de unión de tuberías y accesorios de PPR mediante calentamiento a ≈ 260 °C con una termofusora, que funde ambas piezas en una sola.
PPR	Polipropileno copolímero random: tubería usada para redes de agua fría y caliente.
Montante	Tubería vertical que recorre los pisos de la edificación a través de ductos o shafts.
Espacio confinado	Lugar con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable (cisternas, tanques, cuartos de bombas enterrados) donde pueden acumularse gases o faltar oxígeno.
Prueba hidráulica	Ensayo en el que la red se llena de agua y se somete a presión durante un tiempo para comprobar que no tiene fugas.

5. RESPONSABLES

Apellidos y nombres	Cargo	Teléfono	Firma
Jesús Donato Villar Bendezú	Gerente General	922 732 329	
	Supervisor de SST		
	Maestro de obra – Instalaciones Sanitarias		

- **Gerente General:** aprueba el presente procedimiento y provee los recursos necesarios para su cumplimiento.
- **Supervisor de SST:** difunde el procedimiento, verifica su cumplimiento en campo y paraliza los trabajos ante condiciones inseguras.
- **Maestro de obra:** planifica el trabajo diario, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita los PETAR y controla el uso del EPP.
- **Trabajadores:** cumplen el procedimiento, usan correctamente el EPP y reportan de inmediato todo incidente o condición insegura.

6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Lentes de seguridad claros / oscuros
- Zapatos de seguridad con puntera; botas de jebe en cisternas y zanjas
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Guantes de cuero (trabajos generales), guantes para calor (termofusión) y guantes de nitrilo (pegamento y limpiador de PVC)

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Tapones u orejeras
- Respirador con filtro P100 (polvo) y con cartucho para vapores orgánicos (pegamento en ambientes cerrados)
- Careta facial (picado y corte con amoladora)
- Sistema anticaídas: arnés de cuerpo completo, línea de vida con absorbedor y punto de anclaje

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

- Delimitación y señalización del área de trabajo con cinta y conos
- Tapas o barandas en ductos, shafts y bocas de cisterna
- Letreros “Peligro – Trabajos en ducto” y “Prohibido fumar” en la zona de pegado
- Extintor PQS de 6 kg en el frente de trabajo
- Ventilador o extractor para cisternas y ambientes cerrados
- Detector de gases (O_2, LIE, CO, H_2S) para espacios confinados
- Trípode o punto de anclaje y línea de rescate para cisternas
- Iluminación a 24 V o a batería en cisternas

8. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

- Termofusora con matrices (boquillas) y soporte
- Tijera cortatubos para PPR y arco de sierra
- Taladro, rotomartillo y amoladora con guarda
- Llaves de tubo, llaves francesas, alicates, desarmadores
- Bomba de prueba hidráulica con manómetro calibrado
- Nivel, wincha, tiralíneas
- Escaleras tipo tijera y andamios certificados
- Carretilla, sogas y poleas para izaje manual
- Extensiones eléctricas vulcanizadas y tablero con interruptor diferencial

9. MATERIALES

- Tuberías y accesorios de PPR
- Tuberías y accesorios de PVC para desagüe y ventilación
- Pegamento y limpiador para PVC (con su hoja de seguridad – MSDS)
- Abrazaderas, colgadores, tacos y tornillos
- Válvulas, llaves de paso, uniones universales
- Electrobombas y equipos de presión
- Aparatos sanitarios, griferías, cinta teflón, silicona

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias “No controladas”.

10. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El siguiente procedimiento se aplicará para realizar las actividades de **INSTALACIONES SANITARIAS** y se detalla a continuación:

➢ Ingreso a obra

- Todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. ingresará únicamente por la puerta autorizada para contratistas, respetando las vías peatonales, la señalización y las disposiciones internas de la obra.
- Cada trabajador ingresará con su EPP completo y en buen estado, con SCTR y examen médico ocupacional vigentes, manteniendo una actitud responsable y evitando bromas o juegos que pongan en riesgo su integridad o la de terceros.
- La cuadrilla estará conformada por el maestro de obra de instalaciones sanitarias, los operarios u oficiales y los ayudantes que requiera el trabajo, con la supervisión del Supervisor de SST.

➢ Inspección e identificación del área de trabajo

- Al llegar al frente de trabajo, la cuadrilla realizará una inspección visual del área para identificar actos y condiciones subestándar: orden y limpieza, trabajos simultáneos de otras especialidades, aberturas, desniveles, bordes de losa, instalaciones eléctricas provisionales y materiales expuestos.
- Los peligros identificados y sus medidas de control se registrarán obligatoriamente en el ATS, y se tramitará el PETAR cuando la tarea sea de alto riesgo. Se llenarán los check-list de herramientas y equipos antes de iniciar.
- Si se detecta una condición insegura que represente un riesgo inminente, el trabajo se paralizará de inmediato y se comunicará al maestro de obra y al Supervisor de SST para su corrección antes de reiniciar.

➢ Traslado de herramientas, equipos y materiales

- El traslado se realizará desde el ingreso autorizado hasta la zona de trabajo, respetando las rutas peatonales y sin obstruir vías de tránsito o evacuación. Está prohibido correr o usar el celular durante el recorrido.
- No se levantarán manualmente cargas mayores a 25 kg por persona; si se exceden, se usarán carretillas, patines o se cargará entre dos o más trabajadores.
- Las tuberías largas se cargarán entre dos personas, una en cada extremo. Para subir materiales a otros pisos se usará soga o el montacargas de la obra, con el área inferior señalizada.

➢ Ubicación y delimitación del área de trabajo

- El área se delimitará con cinta de seguridad, conos y señalización preventiva para restringir el ingreso de personal ajeno, previa coordinación con el responsable de la obra.
- Cuando existan trabajos en altura, se colocarán letreros de “Peligro – Trabajo en altura” y “Caída de objetos” y se bloqueará el área inferior.

➢ Tendido de redes de agua fría y caliente en PPR por termofusión

- Se revisarán los planos de la especialidad y se marcará el recorrido de la red en muros, pisos y techos.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias “No controladas”.

- La termofusora se colocará sobre su soporte, en una superficie estable, lejos de materiales inflamables y del tránsito de personas, conectada a un tomacorriente con interruptor diferencial.
- Con la termofusora fría se instalarán las matrices del diámetro a utilizar; luego se encenderá y se esperará a que alcance la temperatura de trabajo (≈ 260 °C).
- La tubería se cortará en ángulo recto con la tijera cortatubos, se limpiará y se marcará la profundidad de inserción.
- El tubo y el accesorio se introducirán a la vez en las matrices, sin girarlos, durante el tiempo que indica el fabricante; se retirarán y se unirán de inmediato, manteniéndolos firmes hasta que enfríen.
- Está prohibido tocar las matrices o la placa caliente; las manos se mantendrán lejos de la zona de calentamiento y se usarán guantes para calor.
- La red se fijará con abrazaderas a la distancia indicada por el fabricante y los extremos libres quedarán tapados.
- Al terminar, la termofusora se apagará, se desconectará y se dejará enfriar sobre su soporte antes de guardarla.

➢ Tendido de redes de desagüe y ventilación en PVC

- Se verificará que en la zona de pegado no se realicen trabajos en caliente (termofusión, amoladora, soldadura) y que exista ventilación; se colocará el letrero “Prohibido fumar”.
- La tubería se cortará con arco de sierra, sujeta con prensa o soporte; se retirarán las rebabas y se biselará el extremo.
- Se aplicará el limpiador y luego el pegamento en el tubo y en el accesorio, cerrando los envases inmediatamente después de usarlos.
- El tubo se introducirá en el accesorio con un cuarto de giro y se sostendrá unos segundos; se respetará el tiempo de secado antes de mover o probar.
- En ambientes cerrados se usará respirador con cartucho para vapores orgánicos y guantes de nitrilo.
- La red se instalará con la pendiente indicada en los planos y se fijará con abrazaderas o colgadores.
- Los trapos y envases con restos de solvente se eliminarán en un recipiente cerrado.

➢ Instalación de montantes en ductos y shafts

- Antes de iniciar se coordinará con el responsable de la obra para cerrar y señalizar el ducto en todos los niveles inferiores; nadie podrá trabajar debajo.
- Si el ducto no tiene tapa, baranda o plataforma, se instalará la protección antes de acercarse al borde.
- El trabajador se anclará a un punto fijo ubicado sobre su cabeza y contará con PETAR de trabajo en altura autorizado.
- Las tuberías se izarán con soga desde el nivel inferior o superior, con señales acordadas entre el operario y el ayudante.
- Todas las herramientas se amarrarán con cordón de seguridad para evitar su caída por el ducto.
- La montante se instalará de abajo hacia arriba, fijando cada tramo con abrazaderas antes de continuar.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias “No controladas”.

- Al terminar se volverán a colocar las tapas o barandas del ducto en cada nivel.

➢ Trabajos en cisternas y tanques (espacio confinado)

- Se tramitará el PETAR de espacio confinado; el trabajo se hará como mínimo entre dos personas: una ingresa y un vigía permanece afuera en todo momento.
- Se vaciará la cisterna y se cerrarán y bloquearán las válvulas de llenado y las bombas.
- Se abrirán todas las tapas y se ventilará con extractor como mínimo 15 minutos antes de ingresar.
- Se medirá la atmósfera desde afuera, en la parte alta, media y baja: oxígeno entre 19,5 % y 23,5 %, gases inflamables menores al 10 % del LIE, CO menor a 25 ppm y H_2S menor a 10 ppm. Si alguna medición está fuera de rango, no se ingresará.
- El trabajador ingresará con arnés conectado a la línea de rescate sujeta al trípode o punto de anclaje exterior; la ventilación se mantendrá encendida y la atmósfera se medirá cada 30 minutos.
- Solo se usarán iluminación a 24 V o a batería y herramientas inalámbricas; está prohibido ingresar extensiones de 220 V o equipos a combustión.
- Ante cualquier malestar o alarma del detector, el trabajador saldrá de inmediato. El vigía nunca ingresará a rescatar sin equipo de protección respiratoria.

➢ Instalación de electrobombas y equipos de bombeo

- Se verificará el peso del equipo; si supera 25 kg se trasladará con patín, carretilla o entre varias personas.
- Para bajar el equipo se usará tecle o polea guiando la carga con soga, sin colocar manos ni pies debajo.
- El equipo se colocará sobre su base, se nivelará y se anclará; las tuberías de succión e impulsión se instalarán sin forzar las bridas.
- La conexión eléctrica la realizará únicamente un electricista calificado, con el tablero desenergizado, bloqueado y etiquetado.
- Antes de la prueba se verificará que la cisterna tenga agua (la bomba no debe funcionar en seco) y que el acople motor-bomba tenga su guarda.

➢ Instalación de aparatos sanitarios y griferías

- Los aparatos se trasladarán en su empaque y entre dos personas.
- Se cerrará la llave de paso del ambiente antes de iniciar.
- Los puntos de fijación se perforarán usando lentes de seguridad; el aparato se colocará entre dos personas y se fijará sin apretar en exceso.
- Las conexiones se harán con cinta teflón y el sellado con silicona en ambiente ventilado; finalmente se abrirá la llave y se verificará que no haya fugas.

➢ Prueba hidráulica de redes

- Se verificará que las uniones hayan cumplido su tiempo de curado y que todos los puntos de salida estén tapados y asegurados.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Se delimitará el área de prueba y se avisará a las demás cuadrillas.
- La red se llenará lentamente, purgando el aire por el punto más alto; luego se conectará la bomba y el manómetro.
- La presión se subirá poco a poco hasta la presión de prueba especificada, sin excederla, y se mantendrá el tiempo indicado. Las uniones se revisarán a distancia, sin colocarse frente a los tapones.
- Al terminar, la presión se liberará lentamente por la válvula de purga antes de retirar los tapones, y el agua se evacuará por un punto de drenaje autorizado.

➢ Orden y limpieza

- Durante la ejecución de los trabajos se mantendrá el orden y la limpieza del área, evitando la acumulación de retazos de tubería, cables, envases y desmonte.
- Finalizada la actividad se limpiarán las herramientas y equipos, se guardarán en su lugar y los residuos se dispondrán en los puntos de acopio indicados por la obra.

11. MEDIDAS DE CONTROL ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD

- El personal participará obligatoriamente en la charla de 5 minutos y en la difusión del presente procedimiento antes del inicio de la actividad.
- Se llenará el ATS con todo el personal involucrado y se tramitarán los PETAR que correspondan, debidamente autorizados.
- Se realizará la inspección pre-uso de herramientas, equipos, escaleras, andamios, sistemas anticaídas y EPP, verificando su buen estado.
- Todo trabajador estará capacitado, entrenado y autorizado para la tarea que realiza, con SCTR y examen médico vigentes.
- Las áreas de trabajo se delimitarán con conos, cintas y señalización preventiva conforme a la Norma G.050.

11.1 Medidas de control para trabajo en altura

- Todo trabajo a 1,80 m o más de altura contará con ATS y PETAR de trabajo en altura autorizado.
- Será obligatorio el uso permanente del sistema anticaídas: arnés de cuerpo completo, línea de vida con absorbedor de impacto y punto de anclaje ubicado por encima de la cabeza.
- Las herramientas se amarrarán con cordón para evitar su caída a niveles inferiores.
- Los trabajos se paralizarán ante lluvia, viento fuerte, sismo o cualquier condición insegura.

11.2 Medidas de control para uso de andamios

- Se usarán andamios certificados, armados sobre base firme, nivelados, con plataforma completa, barandas superior e intermedia, rodapiés y acceso seguro.
- Antes de cada uso se realizará la inspección y el check-list del andamio; solo se usarán andamios con tarjeta verde.
- Está prohibido mover andamios con personas o materiales encima y usar estructuras improvisadas.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

11.3 Medidas de control para uso de escaleras

- Se usarán escaleras tipo tijera en buen estado, totalmente abiertas y con el seguro trabado; las escaleras extensibles se apoyarán con relación 4:1 y se amarrarán en la parte superior.
- El ascenso y descenso se hará de frente a la escalera, con tres puntos de apoyo y sin cargar materiales en las manos.
- No se trabajará en los dos últimos peldaños; un compañero sujetará la base de la escalera.
- No se permitirá el uso de escaleras improvisadas, dañadas o con reparaciones caseras.

11.4 Medidas de control para trabajo en caliente (termofusión)

- La termofusora se usará solo sobre su soporte y nunca se dejará encendida sin vigilancia.
- Se retirarán los materiales inflamables en un radio de 10 m y no se realizará termofusión cerca del pegado de PVC.
- Se contará con extintor PQS de 6 kg operativo en el frente de trabajo.
- Para trabajos en caliente fuera de lo rutinario se tramitará el PETAR de trabajo en caliente.

11.5 Medidas de control para espacios confinados

- Ningún trabajador ingresará a cisternas, tanques o cuartos de bombas enterrados sin PETAR de espacio confinado, medición de gases y vigía.
- Se mantendrá la ventilación forzada durante todo el trabajo.
- Está prohibido el uso de motobombas o generadores a combustión dentro o cerca de la boca de la cisterna.
- El personal estará capacitado en espacios confinados y en el plan de rescate.

11.6 Medidas de control para productos químicos

- El pegamento y el limpiador de PVC se mantendrán en sus envases originales, cerrados y con etiqueta, lejos del calor.
- La hoja de seguridad (MSDS) de cada producto estará disponible en obra.
- No se fumará, comerá ni beberá mientras se manipulan productos químicos.

12. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

- Se recordará a los trabajadores el canal de comunicación ante emergencias y la ubicación del extintor, el botiquín y la zona segura.
- Se preverá la iluminación necesaria para las actividades programadas.
- Nadie ingresará debajo de andamios o zonas donde se trabaje en altura sin la debida protección.
- Se suspenderá la prueba hidráulica si se detectan fugas o deformaciones en accesorios hasta su corrección.
- No se ingresará a cisternas recién impermeabilizadas o pintadas hasta ventilar y medir la atmósfera.
- Se suspenderán las actividades cuando los trabajos se realicen en condiciones distintas a las planificadas en este procedimiento, o cuando existan riesgos para la seguridad del personal, el ambiente, los equipos o

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

los materiales.

13. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (CBO-SST-POL-01)
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – Instalaciones Sanitarias (CBO-SST-PSST-IS)
- Plan de Contingencia ante Emergencias – Instalaciones Sanitarias (CBO-SST-PCE-IS)
- Matriz IPERC – Instalaciones Sanitarias (CBO-SST-IPERC-01)
- PETS Tendido de redes de agua en PPR por termofusión (CBO-SST-PETS-05)
- PETS Tendido de redes de desagüe y ventilación en PVC (CBO-SST-PETS-06)
- PETS Instalación de montantes en ductos y shafts (CBO-SST-PETS-07)
- PETS Instalación de aparatos sanitarios y griferías (CBO-SST-PETS-08)
- PETS Instalación de electrobombas y equipos de bombeo (CBO-SST-PETS-09)
- PETS Trabajos en cisternas y tanques (espacio confinado) (CBO-SST-PETS-10)
- PETS Prueba hidráulica de redes (CBO-SST-PETS-11)
- Análisis de Trabajo Seguro – ATS (CBO-SST-F-01)
- Permisos Escritos para Trabajo de Alto Riesgo – PETAR (CBO-SST-F-02 al F-05)
- Check-list de herramientas, escaleras, andamios y arnés (CBO-SST-F-07 al F-09)

14. ANEXOS Y FORMATOS

a) Directorio de números de emergencia

Entidad / servicio	Teléfono
Bomberos	116
Central de emergencias – Policía Nacional	105
SAMU (ambulancia)	106
Defensa Civil	115
Comisaría del sector de la obra	
Centro de salud / clínica más cercana a la obra	
Serenazgo del distrito de la obra	
Aseguradora del SCTR – central de emergencias	
Empresa eléctrica / de agua de la zona – emergencias	

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

b) Contactos internos de emergencia – Casa Bonita Oregón S.A.C.

Responsable	Cargo	Teléfono
Jesús Donato Villar Bendezú	Gerente General	922 732 329
	Supervisor de SST	
	Maestro de obra – Instalaciones Sanitarias	
	Responsable de SST del contratista principal / cliente	

Nota: este directorio se completará con los datos de cada obra y se colocará en el frente de trabajo, el almacén y el punto de reunión.

c) Formatos

Los formatos de ATS (CBO-SST-F-01), PETAR (CBO-SST-F-02 al F-05) y check-list (CBO-SST-F-07 al F-10) se encuentran en la carpeta de formatos de obra del Sistema de Gestión de SST.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

d) Registro de difusión del procedimiento

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".