1. Objetivo

Establecer las acciones que el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. debe seguir antes, durante y después de una emergencia en obra, para proteger la vida de las personas y reducir los daños, en coordinación con el plan de emergencias del contratista principal.

2. Organización ante emergencias

Función	Responsable	Nombre
Jefe de emergencia: dirige la respuesta y comunica al contratista principal	Supervisor de SST	
Brigada de primeros auxilios	Maestro de obra sanitarias	
Brigada contra incendios: uso de extintores	Maestro de obra eléctricas	
Brigada de evacuación: conduce al personal a la zona segura y cuenta al personal	Operario designado	

3. Directorio de emergencia

Entidad	Teléfono
Bomberos	**116**
Policía Nacional	**105**
SAMU (ambulancia)	**106**
Centro de salud / clínica más cercana a la obra (nombre y dirección)	
Aseguradora del SCTR – central de emergencias	
Empresa eléctrica de la zona – emergencias	
Área de SST del contratista principal	
Gerente General – Jesús Donato Villar Bendezú	922 732 329
Supervisor de SST – Casa Bonita Oregón S.A.C.	

4. Recursos para emergencias

- **Extintor PQS** de 6 kg (tipo ABC) en cada frente de trabajo en caliente o eléctrico, con inspección mensual vigente.
- **Botiquín de primeros auxilios**: gasas y apósitos estériles, vendas elásticas, esparadrapo, algodón, guantes descartables, suero fisiológico, alcohol, agua oxigenada, crema o gel para quemaduras, tijera, pinza, termómetro, linterna.
- Camilla rígida y collarín cervical (los de la obra, coordinados con el contratista principal).
- Celular con saldo y el directorio de emergencia impreso en el frente de trabajo.

5. Procedimiento general

1. **Detener** el trabajo y alertar en voz alta a los compañeros.
2. **Asegurar la zona**: cortar la energía eléctrica, cerrar válvulas de agua o gas, apagar equipos.
3. **Comunicar** al maestro de obra, al Supervisor de SST y al área de SST del contratista principal.
4. **Atender** a los heridos solo si es seguro hacerlo; llamar al 106 o al 116 según el caso.
5. **Evacuar** por la ruta señalizada hacia la zona segura y pasar lista al personal.
6. **Reportar** el evento por escrito e investigarlo (CBO-SST-REG-01).

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PLN-02
Las versiones impresas son copias "No controladas".

6. Procedimientos específicos

6.1 Incendio

1. Dar la alarma y cortar la energía del tablero.
2. Si el fuego es pequeño y se tiene entrenamiento, usar el extintor: quitar el seguro, apuntar a la base del fuego y descargar en forma de abanico, con el viento a la espalda.
3. Si el fuego no se controla en segundos, evacuar y llamar al 116.
4. No usar agua sobre fuego eléctrico; no regresar por objetos personales.

6.2 Sismo

1. Detener el trabajo, soltar herramientas y alejarse de bordes de losa, ventanas, vanos, andamios y materiales apilados.
2. Si está en altura, asegurarse a un punto de anclaje y bajar solo cuando el movimiento termine.
3. Evacuar a la zona segura por la ruta señalizada, sin correr ni usar ascensores.
4. Pasar lista y no reingresar hasta que el contratista principal lo autorice.

6.3 Contacto eléctrico (electrocución)

1. **No tocar** a la víctima mientras esté en contacto con la corriente.
2. Cortar la energía en el tablero o separar a la víctima con un elemento seco y aislante (madera, PVC).
3. Verificar si respira; si no respira, iniciar RCP y llamar al 106.
4. Cubrir quemaduras con apósitos estériles y trasladar siempre a un centro médico, aunque la persona parezca estar bien.

6.4 Caída de altura

1. No mover a la víctima si se sospecha lesión de columna; inmovilizar cuello.
2. Si quedó suspendida en el arnés, rescatarla en el menor tiempo posible (máximo 15 minutos) para evitar el trauma por suspensión.
3. Controlar hemorragias con presión directa y llamar al 106.
4. Trasladar en camilla rígida con apoyo de personal entrenado.

6.5 Quemaduras (termofusión, soldadura, cortocircuito)

1. Enfriar la zona con agua limpia a temperatura ambiente durante 10 a 20 minutos.
2. No reventar ampollas ni aplicar pasta dental, aceite u otros remedios caseros.
3. Cubrir con gasa estéril y trasladar al centro médico si la quemadura es extensa, profunda o en cara, manos o genitales.

6.6 Cortes y hemorragias

1. Usar guantes descartables.
2. Presionar la herida con gasa limpia y elevar la extremidad.
3. Si la hemorragia no cede, mantener la presión y llamar al 106.

6.7 Intoxicación por solventes (pegamento y limpiador de PVC)

1. Retirar a la persona a un lugar ventilado.
2. En contacto con ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
3. Llevar la hoja de seguridad (MSDS) del producto al centro médico.

6.8 Emergencia en cisterna o tanque (espacio confinado)

1. **Nunca ingresar a rescatar sin equipo y entrenamiento**: la mayoría de muertes en espacios confinados son de rescatistas.
2. El vigía da la alarma y, si existe, utiliza la línea de rescate desde afuera.
3. Ventilar el espacio y llamar al 116.
4. El ingreso de rescate solo lo hace personal entrenado con equipo de protección respiratoria.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PLN-02
Las versiones impresas son copias "No controladas".

6.9 Derrumbe en zanja o excavación de pozo a tierra

1. Evacuar la zanja y alejar al personal del borde.
2. No intentar desenterrar con herramientas a la víctima sin asegurar las paredes; llamar al 116.
3. Retirar la tierra con las manos alrededor de la cabeza y el pecho para permitir que respire.

7. Después de la emergencia

- Informar por escrito al contratista principal y a la Gerencia General.
- Investigar las causas y registrar en CBO-SST-REG-01.
- Notificar al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas los accidentes mortales e incidentes peligrosos.
- Reponer los extintores y materiales del botiquín utilizados.

8. Simulacros

El personal participa en los simulacros programados por el contratista principal; cuando la empresa los organice, se registran en CBO-SST-REG-07.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PLN-02
Las versiones impresas son copias "No controladas".