



CURSO DE
AVALIAÇÃO
DE IMÓVEIS

MÓDULO 03

O PTAM

Parecer Técnico
de Avaliação
Mercadológica

Você está no **Módulo 3**

O PTAM (Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica)

Neste módulo, você vai aprender como elaborar o PTAM – documento que formaliza a opinião técnica sobre o valor de um imóvel. Serão apresentados os elementos obrigatórios do parecer, os cuidados durante a vistoria, a estrutura recomendada e os critérios para descrever o imóvel, suas áreas, benfeitorias e condições construtivas. Também verá como calcular e negociar seus honorários de forma profissional.

As disciplinas deste módulo são:

- 1 O PTAM
- 2 Vistoria dos Imóveis e Composição das Amostras
- 3 Detalhamento de Imóveis: Localização e Análise de Áreas
- 4 Padrão Construtivo e Benfeitorias Não Documentadas
- 5 Como Calcular Honorários pela Elaboração do PTAM

Você pode [clicar nos links acima](#) para ir direto a página da disciplina.

Bons estudos!

O PTAM

O **Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM)** é o documento elaborado por um corretor de imóveis habilitado, com o objetivo de estimar o valor de comercialização de um imóvel com base em critérios técnicos e análise de mercado. Ele pode ser utilizado em contextos judiciais, extrajudiciais ou particulares, servindo como instrumento de apoio à tomada de decisão por parte de clientes, empresas, advogados, instituições financeiras e o Poder Judiciário.

Para que tenha validade legal e profissional, o PTAM deve ser emitido por um corretor registrado no CNAI (Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários), conforme regulamentado pela Resolução COFECI nº 1.066/2007, que estabelece as diretrizes para atuação do corretor de imóveis como avaliador.

Além disso, é exigido que o documento contenha o Selo Certificador do Sistema COFECI-CRECI, elemento que atesta a autenticidade, responsabilidade técnica e regularidade do profissional perante o sistema oficial da categoria. Esse selo é afixado diretamente no PTAM, que deve ser devidamente assinado e conter o número de inscrição no CNAI.

O conteúdo do PTAM deve seguir os padrões técnicos estabelecidos pela ABNT, especialmente as normas da série NBR 14.653, que tratam das avaliações de bens e garantem clareza, coerência e fundamentação objetiva ao trabalho.

Na elaboração devem constar os requisitos mínimos:

REQUISITOS MÍNIMOS PARA O PTAM

- 1 **Identificação do solicitante;**
- 2 **Finalidade do PTAM;**
- 3 **Identificação e caracterização do imóvel:**
 - a. Situação e localização (Estado, Município, logradouro, número, etc.);
 - b. Número de matrícula e cartório de registro imobiliário;
 - c. Áreas (do terreno, de construção, real privativa, de uso comum, real total, fração ideal, etc.) e dimensões do imóvel;

d. Características e infraestrutura disponível no logradouro e na região onde se encontra o imóvel;

e. Descrição detalhada do imóvel e acessórios (construções, benfeitorias, instalações, etc.);

f. Relatório fotográfico, da data da vistoria realizada no imóvel;

4 Pesquisa de imóveis comparandos, para aplicação do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado:

a. Identificação dos imóveis escolhidos para compor a amostra, explicitando as respectivas fontes;

b. Homogeneização dos itens da amostra;

5 Determinação do Valor de Mercado do imóvel avaliando;

6 Encerramento:

a. Conclusão do PTAM;

b. Data e assinatura do C.I. emissor do PTAM;

c. Aposição do Selo Certificador ao lado da assinatura

7 Anexos:

a. Relatório fotográfico (quando não incluído na Caracterização do Imóvel)

b. Plantas de situação e localização, mapas, etc.

c. Certidão atualizada da matrícula no Cartório do Registro de Imóveis;

d. Documentos diversos (outras certidões, recibos de impostos, CCIR, etc.)

e. Currículo do C.I. avaliador.

VISTORIA DOS IMÓVEIS E COMPOSIÇÃO DAS AMOSTRAS

A **vistoria** é um passo essencial na avaliação de um imóvel, permitindo ao avaliador conhecer detalhadamente a propriedade em questão. Durante essa inspeção, o avaliador deve observar minuciosamente:



Propriedades Urbanas:

- Aspectos físicos e topográficos, condições ambientais, características do solo e infraestrutura disponível, como coleta de lixo, redes de energia, telefonia, internet, abastecimento de gás e água potável.
- Transporte coletivo, bancos, opções de lazer, segurança e assistência à saúde.



Propriedades Rurais:

- Formas de uso e exploração da área, como agricultura, pecuária, silvicultura, agroindústria, lazer e turismo.

O avaliador deve elaborar um memorial descritivo do imóvel, relatando o padrão de construção, a tecnologia empregada e as características do projeto. Para isso, são utilizados documentos oficiais, registros fotográficos e outros dados coletados durante a vistoria.

Durante a inspeção, seja em área urbana ou rural, o avaliador precisa registrar a data e o turno da visita. Utilizar testemunhas para validar o trabalho de campo também é recomendável, reforçando a credibilidade da avaliação.

A vistoria é indispensável tanto para atender às exigências da norma técnica quanto para cumprir a **Resolução do COFECI**. Quando o acesso ao imóvel é impossível, pode-se adotar uma situação paradigma, desde que haja acordo entre as partes e a condição esteja formalizada no **PTAM** (Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica).

SITUAÇÃO PARADIGMA

Situação hipotética ou virtual, adotada como referencial para avaliação de um bem.

Nessa circunstância, o avaliador recorre a um imóvel semelhante e representativo do bem avaliado, cujas características são comparáveis às daquelas do imóvel objeto de avaliação. Esse imóvel paradigmático serve como referência para inferir condições e características que não podem ser verificadas diretamente. Esse procedimento oferece uma base justa e objetiva para a avaliação, garantindo que o processo seja transparente, mesmo sem a vistoria física do bem.

Na próxima página, vamos conhecer alguns **pontos importantes** para se avaliar durante uma vistoria.

DETALHAMENTO DE IMÓVEIS: LOCALIZAÇÃO E ANÁLISE DE ÁREAS

De acordo com o que foi dito antes sobre imóvel vistoriando, tudo deve ser descrito no parecer.

A localização do imóvel é seu principal fator, sendo importante que o avaliador observe alguns detalhes que podem influenciar (valorizando ou desvalorizando) no valor do imóvel vistoriando.

Veja alguns exemplos:

- Posição do Sol – onde estão posicionados os quartos;
- Se houver piscina, qual sua relação com a luz solar? Verificar se há ou não sombra, se houver qual o horário?
- Se for apartamento, observar se há elevador no edifício?
- Sem elevador os apartamentos de 1º e 2º Andares são mais valorizados;
- Com elevador, quanto mais alto maior é o valor do imóvel;
- Verificar a garagem, posição do terreno etc.

Descrevendo a localização do imóvel e suas características o avaliador deverá continuar seu trabalho definindo a ÁREA: terreno, gleba ou área rural.

Quanto à área de um imóvel é importante que o perito clareie detalhes como:



- Área Construída;
- Área Privativa;
- Área Útil;
- Área Comum;
- Área Total

A **área construída** corresponde à soma de todas as áreas edificadas no terreno, incluindo pavimentos, varandas cobertas, garagens e demais espaços com cobertura permanente. Já a **área privativa** refere-se à parte exclusiva do imóvel, de uso restrito ao proprietário, como os cômodos internos. Dentro dessa área, temos também a chamada **área útil**, que representa o espaço interno realmente utilizável do imóvel, desconsiderando paredes, pilares e elementos estruturais.

Além disso, existe a **área comum**, que compreende os ambientes compartilhados por todos os condôminos, como corredores, hall de entrada, salão de festas e áreas de lazer. Por fim, a **área total** é o somatório da área privativa com a fração correspondente das áreas comuns atribuída a cada unidade.

Já em caso de **Propriedades Rurais**, deve-se descrever também:

- Proximidade de vias de escoamento de produção;
- Se houver produtos de commodities produzindo, observar a logística de beneficiamento ou mercado consumidor;
- Se for apenas terra nua, observar se há impeditivos ambientais;
- Verificar se há benfeitorias;
- Verificar se há semoventes;
- Verificar a existência de bens e equipamentos diversos etc.

Descrevendo a localização do imóvel rural e suas características o avaliador deverá continuar seu trabalho definindo a **ÁREA**: gleba ou área rural (minifúndio, latifúndio ou até mesmo propriedade caracterizando empresa rural).

Quanto à área de um imóvel é importante que o perito esclareça detalhes como:



- Área nua;
- Área cultivada;
- Área APP;
- Área Total

A **área nua** refere-se à parte do terreno que permanece em seu estado natural, ou seja, sem construções ou uso agrícola, e sem vegetação cultivada. Já a área cultivada é a porção do terreno destinada ao plantio ou a outras atividades agrícolas produtivas, caracterizando uso econômico direto da terra.

Por sua vez, a **Área de Preservação Permanente (APP)** corresponde a trechos do imóvel legalmente protegidos, como margens de rios, encostas e nascentes, com a função de preservar os ecossistemas e manter o equilíbrio ambiental.

A **área total do terreno** é o somatório de todas essas partes — incluindo áreas construídas, cultivadas, de preservação e aquelas mantidas em estado natural — representando a dimensão completa da propriedade.

PADRÃO CONSTRUTIVO E BENFEITORIAS NÃO

Ao realizar a vistoria de um imóvel, a avaliação de características detalhadas é essencial para entender plenamente o valor e o potencial do bem. Itens como o **padrão construtivo**, o estado de **benfeitorias não documentadas** e as condições das **garagens** influenciam diretamente na formação de seu valor e devem ser registrados de maneira precisa. O levantamento cuidadoso desses elementos, apoiado por informações locais e critérios técnicos, permite ao perito uma visão mais justa e fundamentada.

Padrão Construtivo

O padrão construtivo de um imóvel é um fator determinante na formação do seu valor de mercado, influenciando diretamente o Custo Unitário Básico (CUB/m²) atribuído à construção. Essa variação ocorre porque os materiais utilizados, a qualidade da mão de obra, os acabamentos e os detalhes arquitetônicos podem elevar ou reduzir o custo de uma edificação.

Conforme a ABNT NBR 12721, cada estado brasileiro possui sua tabela própria de variação do CUB/m², elaborada pelos Sindicatos da Construção Civil regionais. O valor do CUB/m² pode ser classificado em diferentes padrões, tais como baixo, médio e alto, dependendo do nível de qualidade dos materiais e do acabamento da obra.

PARA EXEMPLIFICAR:

Vejamos os valores do **Custo Unitário Básico (CUB/m²) residencial R8N**, referente a edifícios multifamiliares padrão normal, no estado de **São Paulo**:

- **Padrão Baixo:** R\$ 2.600,00/m²
- **Padrão Médio:** R\$ 3.800,00/m²
- **Padrão Alto:** R\$ 5.400,00/m²

Esses valores indicam que um apartamento com **100m²** em São Paulo poderia ter um custo estimado de construção variando entre:

- **R\$ 260.000,00** (padrão baixo).
- **R\$ 380.000,00** (padrão médio).
- **R\$ 540.000,00** (padrão alto).

Vale ressaltar que esses valores são apenas referências médias e podem sofrer alterações de acordo com a **localização, especificidades do projeto e variações do mercado de construção civil**.

(SindusCon-SP, fevereiro de 2024)

Benfeitorias Não Documentadas

Em muitos casos, um imóvel pode apresentar benfeitorias não documentadas, ou seja, construções ou melhorias que **não constam na matrícula ou no projeto aprovado pela prefeitura**. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como ampliações feitas pelo proprietário sem a devida regularização ou mesmo construções antigas que nunca foram formalmente incorporadas ao registro do imóvel.

Quando o Avaliador de Imóveis encontra esse tipo de situação, **a avaliação deve ser feita em caráter especial**, mencionando no laudo a existência dessas benfeitorias, sua forma, estado de conservação e funcionalidade. O avaliador deve descrever de maneira clara e detalhada como essas melhorias **influenciam o valor do imóvel**, podendo indicar a necessidade de regularização para uma transação segura.



Construção de Edícula ou Ampliação

- Um imóvel que originalmente possuía apenas uma casa térrea pode ter recebido a construção de uma edícula nos fundos ou um segundo pavimento sem a devida averbação na matrícula.
- Essas ampliações podem agregar valor ao imóvel, mas a falta de regularização pode dificultar financiamentos bancários ou negociações.



Fechamento de Varandas ou Sacadas

- Um imóvel que originalmente possuía apenas uma casa térrea pode ter recebido a construção de uma edícula nos fundos ou um segundo pavimento sem a devida averbação na matrícula.
- Essas ampliações podem agregar valor ao imóvel, mas a falta de regularização pode dificultar financiamentos bancários ou negociações.



Coberturas e Estruturas de Lazer

- Instalações como quiosques, piscinas e churrasqueiras podem ter sido construídas sem a devida autorização.
- Embora essas benfeitorias aumentem o conforto e o valor percebido do imóvel, o comprador pode enfrentar dificuldades ao tentar obter financiamento ou realizar nova regularização.



Mudança de Uso do Imóvel

- Um imóvel residencial pode ter sido adaptado para uso comercial sem a devida autorização da prefeitura.
- Se um avaliador se deparar com essa situação, deve verificar se a alteração é permitida pelo zoneamento e relatar o impacto no valor do imóvel.

Valorização por Unidades Exclusivas em Andares

Outro fator relevante na quantificação do bem ocorre quando um edifício possui um único imóvel por andar. Esse fator tende a valorizar o m² do imóvel, pois proporciona maior privacidade, conforto e exclusividade.

Essa característica é comum em imóveis de alto padrão e pode ser considerada um diferencial competitivo no mercado imobiliário, aumentando o valor do imóvel quando comparado a unidades semelhantes em edifícios mais convencionais.

Edifício Padrão: Apartamentos em prédios com quatro unidades por andar geralmente possuem um valor de mercado menor, pois compartilham áreas comuns e elevadores com mais moradores.

Edifício Exclusivo: Em prédios onde cada andar é ocupado por um único apartamento, os imóveis costumam ser mais valorizados devido à maior privacidade, melhores vistas e até mesmo menor circulação de ruídos e vizinhos próximos.

GARAGENS

Quanto à avaliação de garagens deve o perito checar os seguintes itens:

- Se for garagem escriturada/matriculada o IPTU e matrícula são independentes do imóvel neste caso ela é mais valorizada, pois o proprietário pode efetuar a venda de maneira independente.
- Garagem por Convenção Condominial a matrícula é atrelada ao imóvel. No item Garagem ainda existem as garagens Compartilhadas, Preferenciais, Relativas etc.

Conforme ANDRADE:

“O problema da garagem é multifacetado, normalmente, a vaga da garagem em condomínios é um acessório da unidade autônoma e é objeto da propriedade exclusiva do condomínio. Porém, nos Edifícios-Garagem e nos mistos, a garagem pode ser a própria unidade autônoma. Em edifícios com menos vagas que unidades autônomas a Convenção pode estabelecer que a área destinada a estacionamento não pertence a nenhum dos condôminos em particular, mas a todos como área comum.”

ANDRADE, Paulo Gustavo Sampaio. Vagas de garagem em condomínios. Jusnaviganti, Teresina, ano1.1, 19/10/1996.

COMO CALCULAR HONORÁRIOS PELA ELABORAÇÃO DO PTAM

Para a emissão do **PTAM** deve-se na fase inicial compactuar os honorários, preferencialmente por escrito. A maneira mais correta de se estabelecer a relação com o cliente é através de um **contrato de prestação de serviços**, onde haja descrição das obrigações do corretor de imóveis que emitirá o PTAM e a remuneração em contrapartida, ou seja, os honorários profissionais.

É recomendável que o Avaliador busque compreender a **extensão dos trabalhos**, o grau de dificuldade, o tempo para a **leitura dos fatos** e elaboração do Parecer Técnico, bem como, prever gastos com **deslocamentos, aquisição de documentos, contratação de terceiros**, entre outros fatores relevantes para a execução laboral técnica.

Vejam alguns exemplos referidos pelos órgãos:

- **CRECI-SC:** Para avaliações imobiliárias, o CRECI-SC estabelece uma faixa de 0,5% a 1% sobre o valor de mercado do imóvel. O valor mínimo para uma avaliação é geralmente estipulado em R\$ 500,00, dependendo da complexidade do serviço.
- **CRECI-RS:** No Rio Grande do Sul, os honorários para emitir parecer sobre o valor de comercialização de imóveis variam entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, também com recomendação mínima de R\$ 500,00, ajustando-se pelo tipo e valor do imóvel avaliado.
- **CRECI-PR:** No Paraná, para um parecer de avaliação imobiliária de venda, o valor inicial sugerido é de R\$ 650,00, enquanto para avaliações para locação, é indicado cobrar um percentual sobre o aluguel, variando entre 50% a 100%, conforme o valor do aluguel e a complexidade envolvida.

Vejamos alguns exemplos de como calcular honorários baseado nos itens citados:

▼ Passo 1

Identificar a Complexidade do Imóvel: A complexidade do imóvel impacta diretamente no tempo de análise. Quanto maior e mais específico for o bem, mais detalhada será a avaliação.

- **Exemplo:** Um apartamento padrão de 60 m² exigirá menos tempo do que um grande galpão industrial com diversas benfeitorias.

▼ Passo 2

Definir a Finalidade do Laudo: A finalidade pode ser judicial, extrajudicial, bancária ou fiscal. Laudos para processos judiciais costumam demandar maior detalhamento e justificativa, podendo elevar o valor dos honorários.

- **Exemplo:** Um laudo para atualização patrimonial pode custar menos que um para uma disputa judicial, que exige maior embasamento técnico.

▼ Passo 3

Escolher a Metodologia de Avaliação: A metodologia utilizada pode influenciar o esforço necessário para a avaliação. Métodos como Comparativo Direto de Mercado são mais simples, enquanto Evolutivo e Involutivo exigem cálculos detalhados.

Exemplo:

- Método Comparativo: Honorários de **R\$ 1.500,00**
- Método Evolutivo ou Involutivo: Honorários de **R\$ 3.000,00** (por demandar cálculos de custo e projeção financeira)

▼ Passo 4

Estimar Custos de Vistoria: O deslocamento e o tempo necessário para visitar o imóvel devem ser considerados. Se o imóvel estiver em uma área remota, pode ser necessário incluir custos de transporte e até hospedagem.

Exemplo:

- Deslocamento local: **R\$ 100,00**
- Deslocamento fora da cidade: **R\$ 300,00** + pernoite de **R\$ 200,00**

▼ Passo 5

Levantar Custos com Documentação e Análises: Caso seja necessário obter documentos como certidões, plantas e registros, esses custos devem ser repassados ao cliente.

Exemplo:

- Cópia de planta na prefeitura: **R\$ 80,00**
- Certidão atualizada no cartório: **R\$ 150,00**

Passo 6

Considerar a Responsabilidade Técnica e o Risco: A assinatura do profissional no laudo representa responsabilidade legal e técnica, o que justifica a inclusão de um valor adequado para compensar esse risco.

Exemplo: Para laudos judiciais, pode-se adicionar **R\$ 500,00** pelo risco técnico envolvido.

Passo 7

Utilizar Referências da Tabela do CRECI: As tabelas de honorários do CRECI podem servir como guia para evitar valores abaixo do mercado. Os valores podem variar por região e tipo de imóvel.

Exemplo de referência fictícia baseada na tabela:

- Avaliação de imóvel residencial: Mínimo **R\$ 1.500,00**
- Avaliação de imóvel comercial: Mínimo **R\$ 2.500,00**
- Avaliação de imóvel industrial: Mínimo **R\$ 4.000,00**

Passo 8

Somar Todos os Custos e Honorários: Com todos os fatores considerados, basta somar os valores para obter o valor final dos honorários.

Exemplo prático de cálculo para um imóvel residencial:

- Honorários básicos pelo tipo de laudo (Comparativo Direto de Mercado): **R\$ 1.500,00**
- Deslocamento dentro da cidade: **R\$ 100,00**
- Custos com documentos: **R\$ 230,00**
- Responsabilidade técnica (judicial): **R\$ 500,00**
- Total dos Honorários: **R\$ 2.330,00**