## Introdução ao Arduino

## Cassio Trindade Batista Iago Souza de Sousa

Universidade Federal do Pará Instituto de Tecnologia Faculdade de Engenharia da Computação e Telecomunicações III Semana Acadêmica da Faculdade de Ciência da Computação



5 à 9 de outubro de 2015

## Introdução

• Baseado em "Introduction to Arduino", de Alan G. Smith

#### O que é Arduino?

- O Hardware;
- O ambiente de desenvolvimento;
- A comunidade (https://www.arduino.cc)
- Arduino é a placa de desenvolvimento construída sobre o microcontrolador ATmega, da fabricante Atmel, contendo uma IDE para programação e um fórum/comunidade para discussão.



### Arduino UNO





## MicroControlador x MicroProcessador

- Ambos realizam operações de busca, decodificação e execução;
- Microprocessador: CI responsável pelo processamento de dados, como uma ULA, mas precisa receber ordens externas e ter outros componentes externos para funcionar;
- Microcontrolador: Contém  $\mu$ processador, RAM, ROM, *timers*, I/Os... tudo em um único CI;

#### O Arduino é o quê, afinal?

 Arduino é a PCB criada para funcionar sobre o microcontrolador ATmega, da Atmel.



## Arduino x ATmega328p

• Pinos do Arduino != Pinos ATmega328p

#### Atmega168 Pin Mapping

Arduino function			Arduino function
reset	(PCINT14/RESET) PC6 1	28 PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)	analog input 5
digital pin 0 (RX)	(PCINT16/RXD) PD0 □2	27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)	analog input 4
digital pin 1 (TX)	(PCINT17/TXD) PD1 ☐3	26 PC3 (ADC3/PCINT11)	analog input 3
digital pin 2	(PCINT18/INT0) PD2 ☐ 4	25 PC2 (ADC2/PCINT10)	analog input 2
digital pin 3 (PWM)	(PCINT19/OC2B/INT1) PD3 5	24 PC1 (ADC1/PCINT9)	analog input 1
digital pin 4	(PCINT20/XCK/T0) PD4 ☐ 6	23 PC0 (ADC0/PCINT8)	analog input 0
VCC	vcc□ <sup>7</sup>	22 ☐ GND	GND
GND	GND□	21 AREF	analog reference
crystal	(PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6 ☐9	20 AVCC	VCC
crystal	(PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7 10	19 PB5 (SCK/PCINT5)	digital pin 13
digital pin 5 (PWM)	(PCINT21/OC0B/T1) PD5 ☐ 11	18 PB4 (MISO/PCINT4)	digital pin 12
digital pin 6 (PWM)	(PCINT22/OC0A/AIN0) PD6 12	17 PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3)	digital pin 11(PWM)
digital pin 7	(PCINT23/AIN1) PD7 13	16 PB2 (SS/OC1B/PCINT2)	digital pin 10 (PWM)
digital pin 8	(PCINTO/CLKO/ICP1) PB0 14	15 PB1 (OC1A/PCINT1)	digital pin 9 (PWM)



# IDE de Programação

```
Blink | Arduino 1.0.6
File Edit Sketch Tools Help
Blink 6
/* Introdução ao Arduino - Sept 2015
 * ARDUINO IDE
 */
// runs once when you power the board
void setup() {
 // initialize digital pin 13 as an output.
 pinMode(13, OUTPUT);
// runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH); // turn LED on (voltage level HIGH)
 delay(1000);
                       // wait for a second
                                                      Arduino Uno on /dev/ttvUSB3
```




## Palavras Chaves e Funções

- Funções:
  - setup() e loop()
  - analogRead(), digitalRead(), analogWrite(), digitalWrite() ...
- Statement: if, else, while, for ...
- Tipos: void, int, double, float, char ...



## Exp. 1: Semáforo

- Objetivo: Fazer a sinalização de duas vias que se cruzam
- Materiais: 6 LEDs e 1 botão (opcional).





# Exp. 1: Semáforo – Funcionamento

	Via 1	Via 2
1	Fechado	Aberto
2	Fechado	Atenção
3	Fechado	Fechado
4	Aberto	Fechado
5	Atenção	Fechado
6	Fechado	Fechado
7	Fechado	Aberto



# Exp. 1: Semáforo – Código (1/2)

```
#define LED R1 7 //R vermelho
  #define LED_Y1 8 //Y amarelo
  #define LED G1 9 //B verde
5 #define LED_R2 10
  #define LED Y2 11
  #define LED_G2 12
  void setup() {
      Serial.begin(9600); //baud rate for serial monitor
10
      /* LEDs para o primeiro semaforo */
      pinMode(LED_R1, OUTPUT);
      pinMode(LED Y1, OUTPUT):
      pinMode(LED_G1, OUTPUT);
15
      /* LEDs para o segundo semaforo */
      pinMode(LED_R2, OUTPUT);
      pinMode(LED_Y2, OUTPUT);
      pinMode(LED_G2, OUTPUT);
20
```



# Exp. 1: Semáforo – Código (2/2)

```
void loop() {
      // #1 fechado na primeira via e aberto na segunda
      digitalWrite(LED_R1, HIGH);
      digitalWrite(LED_Y1, LOW);
      digitalWrite(LED_G1, LOW); //-
      digitalWrite(LED_R2, LOW);
      digitalWrite(LED_Y2, LOW);
      digitalWrite(LED_G2, HIGH);
      delay(2000); //2 seconds
10
      // #2 fechado na primeira via e atencao na segunda
      digitalWrite(LED_R1, HIGH);
      digitalWrite(LED_Y1, LOW);
      digitalWrite(LED_G1, LOW); //-
      digitalWrite(LED_R2, LOW);
15
      digitalWrite(LED_Y2, HIGH);
      digitalWrite(LED_G2, LOW);
      delay(2000); //2 seconds
```





## Obrigado!





cassio.batista.13@gmail.com iagosousza@gmail.com

