Programmation en C Pour avr 8 bits

Jérémy Cheynet – INTech Yann Sionneau – MiNET

> www.club-intech.fr clubcode.minet.net intlab.minet.net github.com/leroilion/avr

14 octobre 2010





- Les outils de programmation
 - Quels sont les outils dont je dispose?
 - Exemple d'utilisation
 - A vous de jouer
- 2 Hello world!
 - Structure d'un port
 - Ecrire un 1 ou un 0
 - Je te parle
 - Tu me parles
 - A vous de jouer
- 3 C'est bien, mais comment je peux faire un VRAI programme?
 - Qu'est-ce qu'un registe?
 - Le fil rouge
 - Le datasheet : la bible du programmateur bas niveau
 - Tu me vois, tu me vois plus
 - A vous de jouer
 - Les pièges à éviter

Conclusion

- 1 Les outils de programmation
 - Quels sont les outils dont je dispose?
 - Exemple d'utilisation
 - A vous de jouer
- 2 Hello world
 - Structure d'un port
 - Ecrire un 1 ou un 0
 - Je te parle
 - Tu me parles
 - A vous de jouer
- 3 C'est bien, mais comment je peux faire un VRAI programme?
 - Qu'est-ce qu'un registe?
 - Le fil rouge
 - Le datasheet : la bible du programmateur bas niveau
 - Tu me vois, tu me vois plus
 - A vous de jouer
 - Les pièges à éviter



Les différents outils



Quels sont les outils dont je dispose? Exemple d'utilisation A vous de jouer

Les différents outils

avr-gcc (pour la compilation)





Les différents outils

- avr-gcc (pour la compilation)
- avr-objcopy (pour créer le fichier hex)





Les différents outils

- avr-gcc (pour la compilation)
- avr-objcopy (pour créer le fichier hex)
- avrdude (pour flasher)





1	a١	۷r-	-g	CC
1	a١	۷r-	-g	cc



avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -c monfichier1.c



avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -c monfichier1.c avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -c monfichier2.c



avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -c monfichier1.c avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -c monfichier2.c avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -o monappli monfichier1.o monfichier2.o



avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -c monfichier1.c avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -c monfichier2.c avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -o monappli monfichier1.o monfichier2.o

avr-objcopy





avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -c monfichier1.c

Conclusion

avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -c monfichier2.c

avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -o monappli monfichier1.o monfichier2.o

avr-objcopy

avr-objcopy -O ihex -R .eeprom monappli main.hex





avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -c monfichier1 c

Conclusion

avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -c monfichier2 c

avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -o monappli monfichier1.o monfichier2.o

avr-objcopy

avr-objcopy -O ihex -R .eeprom monappli main.hex

avrdu<u>de</u>





avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -c monfichier1 c

Conclusion

avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -c monfichier2.c

avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000 -o monappli monfichier1.o monfichier2.o

avr-objcopy

avr-objcopy -O ihex -R .eeprom monappli main.hex

avrdude

sudo avrdude -P /dev/ttyUSB0 -c stk500v1 -p m328p -b 57600 -D -U flash :w :main.hex



Quels sont les outils dont je dispose Exemple d'utilisation A vous de jouer

Télécharger les sources



Quels sont les outils dont je dispose Exemple d'utilisation A vous de jouer

Télécharger les sources

http://github.com/leroilion/avr Et télécharger dans les exemples le code blink.c





Quels sont les outils dont je dispose Exemple d'utilisation A vous de jouer

Télécharger les sources

http://github.com/leroilion/avr Et télécharger dans les exemples le code blink.c

Compiler les sources





Télécharger les sources

http://github.com/leroilion/avr Et télécharger dans les exemples le code blink.c

Compiler les sources

avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -O2 -DF_CPU=16000000 blink.c -o blink.out



Quels sont les outils dont je dispose Exemple d'utilisation A vous de jouer

Télécharger les sources

http://github.com/leroilion/avr Et télécharger dans les exemples le code blink.c

Compiler les sources

avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -O2 -DF_CPU=16000000 blink.c -o blink.out

Créer le fichier hexadécimal





Quels sont les outils dont je dispose Exemple d'utilisation A vous de jouer

Télécharger les sources

http://github.com/leroilion/avr Et télécharger dans les exemples le code blink.c

Compiler les sources

avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -O2 -DF_CPU=16000000 blink.c -o blink.out

Créer le fichier hexadécimal

avr-objcopy -O ihex -R .eeprom blink.out blink.hex





Quels sont les outils dont je dispose Exemple d'utilisation A vous de jouer

Télécharger les sources

http://github.com/leroilion/avr Et télécharger dans les exemples le code blink.c

Compiler les sources

avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -O2 -DF_CPU=16000000 blink.c -o blink.out

Créer le fichier hexadécimal

avr-objcopy -O ihex -R .eeprom blink.out blink.hex

Flasher l'arduino





Télécharger les sources

http://github.com/leroilion/avr Et télécharger dans les exemples le code blink.c

Compiler les sources

avr-gcc -Wall -mmcu=atmega328p -O2 -DF_CPU=16000000 blink.c -o blink.out

Créer le fichier hexadécimal

avr-objcopy -O ihex -R .eeprom blink.out blink.hex

sudo avrdude -c usbtiny -p m328p -U flash :w :blink.hex

Flasher l'arduino

sudo avrdude -P /dev/ttyUSB0 -c stk500v1 -p m328p -b 57600 -D -U flash :w :blink.hex

- Les outils de programmation
 - Quels sont les outils dont je dispose?
 - Exemple d'utilisation
 - A vous de jouer
- 2 Hello world!
 - Structure d'un port
 - Ecrire un 1 ou un 0
 - Je te parle
 - Tu me parles
 - A vous de jouer
- 3 C'est bien, mais comment je peux faire un VRAI programme?
 - Qu'est-ce qu'un registe?
 - Le fil rouge
 - Le datasheet : la bible du programmateur bas niveau
 - Tu me vois, tu me vois plus
 - A vous de jouer
- 4 Les pièges à éviter



Les outils de programmation **Hello world !** C'est bien, mais comment je peux faire un VRAI programme? Les pièges à éviter Conclusier Structure d'un port Ecrire un 1 ou un 0 Je te parle Tu me parles A vous de jouer



3 registres



3 registres

Le registre DDRx
 Registre de configuration du port



3 registres

- Le registre DDRx
 Registre de configuration du port
- Le registre PORTx Registre de sortie du port





3 registres

- Le registre DDRx
 Registre de configuration du port
- Le registre PORTx
 Registre de sortie du port
- Le registre PINx
 Registre de lecture du port





Les outils de programmation **Hello wordd!** C'est bien, mais comment je peux faire un VRAI programme? Les pièges à éviter Conclusion Structure d'un port
Ecrire un 1 ou un 0
Je te parle
Tu me parles
A vous de jouer



Ecrire un 1 logique



Ecrire un 1 logique

 $monport \mid = (1 << monbit);$



```
\begin{array}{l} \mathsf{monport} \mid = ( \ 1 << \ \mathsf{monbit} \ ); \\ \#\mathsf{ifndef} \ \mathsf{sbi} \\ \#\mathsf{define} \ \mathsf{sbi}(\mathsf{port},\mathsf{bit}) \ (\mathsf{port}) \mid = (1 << \ (\mathsf{bit})) \\ \#\mathsf{endif} \end{array}
```



```
\begin{array}{l} \mathsf{monport} \mid = ( \ 1 << \ \mathsf{monbit} \ ); \\ \#\mathsf{ifndef} \ \mathsf{sbi} \\ \#\mathsf{define} \ \mathsf{sbi}(\mathsf{port}, \mathsf{bit}) \ (\mathsf{port}) \mid = (1 << \ (\mathsf{bit})) \\ \#\mathsf{endif} \end{array}
```

Ecrire un 0 logique



```
\begin{array}{ll} \mathsf{monport} \mid = (\ 1 << \ \mathsf{monbit}\ ) \,; \\ \#\mathsf{ifndef} \ \mathsf{sbi} \\ \#\mathsf{define} \ \mathsf{sbi}(\mathsf{port},\mathsf{bit}) \ (\mathsf{port}) \mid = (1 << \ (\mathsf{bit})) \\ \#\mathsf{endif} \end{array}
```

Ecrire un 0 logique

```
monport &= \sim( 1 << monbit );
```





```
\begin{array}{ll} \mathsf{monport} \mid = (\ 1 << \ \mathsf{monbit}\ ); \\ \#\mathsf{ifndef} \ \mathsf{sbi} \\ \#\mathsf{define} \ \mathsf{sbi}(\mathsf{port},\mathsf{bit}) \ (\mathsf{port}) \mid = (1 << \ (\mathsf{bit})) \\ \#\mathsf{endif} \end{array}
```

Ecrire un 0 logique

```
monport &= \sim( 1 << monbit ); #ifndef cbi #define cbi(port,bit) (port) &= \sim(1 << (bit)) #endif
```





Les outils de programmation **Hello wordd I** C'est bien, mais comment je peux faire un VRAI programme? Les pièges à éviter Conclusion Structure d'un port Ecrire un 1 ou un 0 Je te parle Tu me parles A vous de jouer



Structure d'un port Ecrire un 1 ou un 0 **Je te parle** Tu me parles A vous de jouer

Configuration en sortie du port





Structure d'un por Ecrire un 1 ou un Je te parle Tu me parles A vous de jouer

Configuration en sortie du port

DDRB \mid = (1 << PORTB5);



Structure d'un por Ecrire un 1 ou un Je te parle Tu me parles A vous de jouer

Configuration en sortie du port

DDRB
$$\mid$$
= (1 << PORTB5);

Ecriture sur un port





Configuration en sortie du port

DDRB = (1 << PORTB5);

Ecriture sur un port

PORTB \mid = (1 << PORTB5); //Pour mettre le bit 5 du port B à 1



Configuration en sortie du port

$$DDRB = (1 << PORTB5);$$

Ecriture sur un port

PORTB |= (1 << PORTB5); //Pour mettre le bit 5 du port B à 1 PORTB &= \sim (1 << PORTB5); //Pour mettre à 0





Les outils de programmation **Hello wordd!** C'est bien, mais comment je peux faire un VRAI programme? Les pièges à éviter Conclusion Structure d'un port Ecrire un 1 ou un 0 Je te parle **Tu me parles** A vous de jouer



Structure d'un por Ecrire un 1 ou un (Je te parle **Tu me parles** A vous de jouer

Configuration du port en entrée





Structure d'un por Ecrire un 1 ou un Je te parle **Tu me parles** A vous de jouer

Configuration du port en entrée

DDRx &= \sim (1 << PORTxN);



Structure d'un por Ecrire un 1 ou un Je te parle **Tu me parles** A vous de jouer

Configuration du port en entrée

DDRx &=
$$\sim$$
(1 << PORTxN);

Lecture du port





Configuration du port en entrée

DDRx &=
$$\sim$$
(1 << PORTxN);

Lecture du port

PORTx |= (1 << PORTxN); //Pour activer le pull–up PORTx &=
$$\sim$$
(1 << PORTxN); //Pour désactiver le pull–up





Configuration du port en entrée

DDRx &=
$$\sim$$
(1 << PORTxN);

Lecture du port

$$\label{eq:portx} \begin{split} & \mathsf{PORTx} \mid = (\ 1 << \mathsf{PORTxN}\);\ //\mathsf{Pour}\ \mathsf{activer}\ \mathsf{le}\ \mathsf{pull-up}\\ & \mathsf{PORTx}\ \& = \sim \!\!(\ 1 << \mathsf{PORTxN}\);\ //\mathsf{Pour}\ \mathsf{d\'esactiver}\ \mathsf{le}\ \mathsf{pull-up}\\ & \mathsf{uint8_t}\ \mathsf{etat} = (\ \mathsf{PINx}\ \&\ (\ 1 << \mathsf{PINxN}\)); \end{split}$$





Structure d'un port Ecrire un 1 ou un 0 Je te parle Tu me parles A vous de jouer

Objectif:

Faire un programme qui éclaire une LED si un bouton est poussé.



Structure d'un port Ecrire un 1 ou un 0 Je te parle Tu me parles A vous de jouer

Objectif:

Faire un programme qui éclaire une LED si un bouton est poussé.

Détails techniques :

Utiliser le PORTB5 en sortie (PORTB7 pour arduino mega), et le PORTB0 en entrée



Structure d'un por Ecrire un 1 ou un Je te parle Tu me parles A vous de jouer

Objectif:

Faire un programme qui éclaire une LED si un bouton est poussé.

Détails techniques :

Utiliser le PORTB5 en sortie (PORTB7 pour arduino mega), et le PORTB0 en entrée.

Attention

Ne pas oublier le int main() dans le fichier principal.

Penser à rajouter l'include standard io.h





```
#include <avr/io.h>
   int main( void )
2
3
           DDRB |= ( 1 << PORTB5 );</pre>
4
           DDRB &= ~( 1 << PORTBO );
5
           PORTB |= ( 1 << PORTBO );
6
           while(42)
7
8
                    if( (PINB & ( 1 << PORTBO )) )
9
                            PORTB |= ( 1 << PORTB5 );
10
                    else
11
                            PORTB &= ~( 1 << PORTB5 );
12
13
           return 0;
14
15
```



- Les outils de programmation
 - Quels sont les outils dont je dispose?
 - Exemple d'utilisation
 - A vous de jouer
- 2 Hello world!
 - Structure d'un port
 - Ecrire un 1 ou un 0
 - Je te parle
 - Tu me parles
 - A vous de jouer
- 3 C'est bien, mais comment je peux faire un VRAI programme?
 - Qu'est-ce qu'un registe?
 - Le fil rouge
 - Le datasheet : la bible du programmateur bas niveau
 - Tu me vois, tu me vois plus
 - A vous de jouer



C'est un octet en mémoire



C'est un octet en mémoire qui permet de configurer le microcontrôleur.



C'est un octet en mémoire qui permet de configurer le microcontrôleur.



C'est un octet en mémoire qui permet de configurer le microcontrôleur.



C'est un octet en mémoire qui permet de configurer le microcontrôleur.

SREG - AVR Status Register

• I (bit 7) - Global interrupt enable





C'est un octet en mémoire qui permet de configurer le microcontrôleur.

- I (bit 7) Global interrupt enable
- T (bit 6) Copy storage





C'est un octet en mémoire qui permet de configurer le microcontrôleur.

- I (bit 7) Global interrupt enable
- T (bit 6) Copy storage
- H (bit 5) Half carry





C'est un octet en mémoire qui permet de configurer le microcontrôleur.

- I (bit 7) Global interrupt enable
- T (bit 6) Copy storage
- H (bit 5) Half carry
- S (bit 4) Sign bit



C'est un octet en mémoire qui permet de configurer le microcontrôleur.

- I (bit 7) Global interrupt enable
- T (bit 6) Copy storage
- H (bit 5) Half carry
- S (bit 4) Sign bit
- V (bit 3) Overflow bit



C'est un octet en mémoire qui permet de configurer le microcontrôleur.

- I (bit 7) Global interrupt enable
- T (bit 6) Copy storage
- H (bit 5) Half carry
- S (bit 4) Sign bit
- V (bit 3) Overflow bit
- N (bit 2) Negative bit



Conclusion

C'est un octet en mémoire qui permet de configurer le microcontrôleur.

- I (bit 7) Global interrupt enable
- T (bit 6) Copy storage
- H (bit 5) Half carry
- S (bit 4) Sign bit
- V (bit 3) Overflow bit
- N (bit 2) Negative bit
- Z (bit 1) Zero bit





Conclusion

C'est un octet en mémoire qui permet de configurer le microcontrôleur.

- I (bit 7) Global interrupt enable
- T (bit 6) Copy storage
- H (bit 5) Half carry
- S (bit 4) Sign bit
- V (bit 3) Overflow bit
- N (bit 2) Negative bit
- Z (bit 1) Zero bit
- C (bit 0) Carry





Objectif:

Faire un programme qui fait clignoter une led en utilisant le TIMER1 sur 16 bits.

Pour cela, on fera:



Objectif:

Faire un programme qui fait clignoter une led en utilisant le TIMER1 sur 16 bits.

Pour cela, on fera:

• On activera les interruptions d'overflow du TIMER1





Objectif:

Faire un programme qui fait clignoter une led en utilisant le TIMER1 sur 16 bits.

Pour cela, on fera:

- On activera les interruptions d'overflow du TIMER1
- On fera compter le TIMER1 pour avoir une interruption toutes les secondes.





Objectif:

Faire un programme qui fait clignoter une led en utilisant le TIMER1 sur 16 bits.

Pour cela, on fera:

- On activera les interruptions d'overflow du TIMER1
- On fera compter le TIMER1 pour avoir une interruption toutes les secondes.
- On regardera l'état de la PIN associée à la LED pour le changer.





http://github.com/leroilion/avr



http://github.com/leroilion/avr

TCCR1A - TCCR1B (page 132 - 134)

Mode normal (WGMx = 0), Source d'horloge (CSx = 101), Pas de comparaison (COMx = 0)



http://github.com/leroilion/avr

TCCR1A - TCCR1B (page 132 - 134)

Mode normal (WGMx =0), Source d'horloge (CSx =101), Pas de comparaison (COMx =0)

TCNT1H - TCNT1L (page 136)

Incrémentation toute les $64 \mu s$



TCCR1A - TCCR1B (page 132 - 134)

Mode normal (WGMx =0), Source d'horloge (CSx =101), Pas de comparaison (COMx =0)

TCNT1H - TCNT1L (page 136)

Incrémentation toute les $64\mu s \Longrightarrow Compter jusqu'à 15625$





TCCR1A - TCCR1B (page 132 - 134)

Mode normal (WGMx = 0), Source d'horloge (CSx = 101), Pas de comparaison (COMx = 0)

TCNT1H - TCNT1L (page 136)

Incrémentation toute les $64\mu s \Longrightarrow \text{Compter jusqu'à } 15625 \Longrightarrow \text{Mettre } 49910 = 65535 - 15625 \, \text{dans TCNT}.$





TCCR1A - TCCR1B (page 132 - 134)

Mode normal (WGMx =0), Source d'horloge (CSx =101), Pas de comparaison (COMx =0)

TCNT1H - TCNT1L (page 136)

Incrémentation toute les $64\mu s \implies$ Compter jusqu'à 15625 \implies Mettre 49910 = 65535 - 15625 dans TCNT.

TIMSK1 (page 137)

Activer l'interruption d'overflow



TCCR1A - TCCR1B (page 132 - 134)

Mode normal (WGMx =0), Source d'horloge (CSx =101), Pas de comparaison (COMx =0)

TCNT1H - TCNT1L (page 136)

Incrémentation toute les $64\mu s \implies$ Compter jusqu'à 15625 \implies Mettre 49910 = 65535 - 15625 dans TCNT.

TIMSK1 (page 137)

Activer l'interruption d'overflow ⇒ Activer TOIE1



```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
...

TCCR1A = Obxxxxxx00;
TCCR1B = Obxxx00101;
TIMSK1 |= ( 1 << TOIE1 );
...

ISR( TIMER1_OVF_vect)
{ ...</pre>
```



Qu'est-ce qu'un registe ? Le fil rouge Le datasheet : la bible du programmateur bas niveau A vous de jouer

Objectif:

Faire un programme qui permet de contrôler la luminosité d'une LED en utilisant le PWM.



Qu'est-ce qu'un registe ? Le fil rouge Le datasheet : la bible du programmateur bas niveau A vous de jouer

Objectif:

Faire un programme qui permet de contrôler la luminosité d'une LED en utilisant le PWM.

Détails techniques :



Objectif:

Faire un programme qui permet de contrôler la luminosité d'une LED en utilisant le PWM.

Détails techniques :

• Utiliser le port B5 pour la sortie de la LED (PORTB7 pour arduino mega).





Objectif:

Faire un programme qui permet de contrôler la luminosité d'une LED en utilisant le PWM.

Détails techniques :

- Utiliser le port B5 pour la sortie de la LED (PORTB7 pour arduino mega).
- Utiliser le TIMER de votre choix en mode PWM





Qu'est-ce qu'un registe? Le fil rouge Le datasheet : la bible du programmateur bas niveau A vous de jouer

Objectif:

Faire un programme qui permet de contrôler la luminosité d'une LED en utilisant le PWM.

Détails techniques :

- Utiliser le port B5 pour la sortie de la LED (PORTB7 pour arduino mega).
- Utiliser le TIMER de votre choix en mode PWM

Attention

Ne pas oublier l'include <avr/interrupt.h>
Penser à gérer *TOUS* les vecteurs d'interruption







• Économiser la mémoire (problème de la pile)



- Économiser la mémoire (problème de la pile)
- Faire attention avec les float, les . et les double





- Économiser la mémoire (problème de la pile)
- Faire attention avec les float, les . et les double
- Économiser la puissance de calcul (calcul en 8 bits)



- Économiser la mémoire (problème de la pile)
- Faire attention avec les float, les . et les double
- Économiser la puissance de calcul (calcul en 8 bits)
- Faire attention à l'overflow





- Économiser la mémoire (problème de la pile)
- Faire attention avec les float, les . et les double
- Économiser la puissance de calcul (calcul en 8 bits)
- Faire attention à l'overflow
- Rajouter l'option volatile devant les variables





Les outils de programmation Hello world! C'est bien, mais comment je peux faire un VRAI programme? Les pièges à éviter. Conclusion



• Les outils de programmation



- Les outils de programmation
- Comment configurer, lire et écrire sur un port



- Les outils de programmation
- Comment configurer, lire et écrire sur un port
- Ce qu'est un registre, et comment le configurer à l'aide du datasheet



- Les outils de programmation
- Comment configurer, lire et écrire sur un port
- Ce qu'est un registre, et comment le configurer à l'aide du datasheet
- L'utilisation des interruptions





- Les outils de programmation
- Comment configurer, lire et écrire sur un port
- Ce qu'est un registre, et comment le configurer à l'aide du datasheet
- L'utilisation des interruptions

Des exemples simple :





- Les outils de programmation
- Comment configurer, lire et écrire sur un port
- Ce qu'est un registre, et comment le configurer à l'aide du datasheet
- L'utilisation des interruptions

Des exemples simple :

http://github.com/leroilion/avr

Bibliographie:





- Les outils de programmation
- Comment configurer, lire et écrire sur un port
- Ce qu'est un registre, et comment le configurer à l'aide du datasheet
- L'utilisation des interruptions

Des exemples simple :

http://github.com/leroilion/avr

Bibliographie:

 Microcontrôleurs AVR : des ATtiny aux ATmega de Christian Tavernier

