

微算機實驗報告

系級: 資工 114

姓名:洪巧芸

Lab #02


學號:110550143

上課時間:2023/9/26

-、實驗目的:

了解開關的電路結構,並配合 Lab1 的 RGB LED 模組,進一步探討微算機 I/O 腳位於輸入輸出控制的相關方法。同時運用到兩個 Port,從其中一個 Port 讀取開關訊號後經過處理再從另一個 Port 輸出,並藉由組合語言的處理 調整 LED 的燈亮順序與速度。


二、硬體架構:



三、程式流程圖:

兩個題目大致上的流程想法皆是先從連接指撥開關的 Port 讀取並儲存數值,再將其輸入至 A 中進行處理,最後再將 A 的結果輸入回 LED 的 Port。基本題中因為只有要求指撥開關與 LED 的亮暗配合,因此可以直接將指撥開關的數值不經處理輸入到 LED。而進階題中指撥開關的數值代表 LED 燈的跑馬速度,因此從指撥開關讀取的數值需要跟輸入到 LED 的數值分開處理。


A. 基本題



B. 進階題

因為 LOOP 中會直接將 A 輸入 P0,又因為 P0 代表 LED 的燈亮位置,所以最一開始時需要先決定 LED 的亮度位置,也就是給 A 一個初始值(這邊設定是 01111111)。

因為 A 同時要代表 LED 的燈亮位置及 DELAY 的速度變換,因此運用到另一個暫存器去紀錄 A 再轉換為調整 DELAY 速度前紀錄的 LED 燈亮位置,也就是下圖中的 R1。



四、問題與討論:

(1) 如果將 0x55 寫入 Port 0, 請問 Port 0 的輸出為何?

0x55 是 16 進位的表示方式,而我們在產生 Port 的輸出訊號時是以二進位的方式表示: $(0x55)_{\rm H} = (85)_{10} = (1010101)_{\rm b}$,因此 Port 0 輸出為 1010101。

- (2) 在基本題中,假設指撥開關由左至右相對應 RGB LED 模組的 D8-D0,當 LED 由左至右分別呈現「亮暗亮亮亮亮暗亮」,指撥開關對應狀態為何? 開關狀態為「關開關關關關關關」。(因爲題目要求開關開時燈不亮,因此兩者狀態相反)
- (3) 接續題(2),假設指撥開關狀態,關為 0,開為 1,將八個指撥開關狀態由 左至右轉換成對應的二進制數值,並將 8bit 的二進制轉換成相對應的十六進 制。

開關狀態為「關開關關關關關關 」時輸出訊號為 $(01000010)_b = (42)_H$

五、程式碼與註解:

A、基本題

```
// 初始設定
    ORG 0000H;
2
3
    AJMP MAIN;
4
    ORG 0050H;
5
6
    MAIN:
7
       MOV A, P1; //把P1讀取到的訊號輸入至A暫存
8
        MOV P0, A; //把A的值輸入P0, 也就是把燈亮信號輸入到LED中
9
        ACALL DELAY; //跳出迴圈, 跑到 "DELAY"這個副程式
10
        JMP MAIN; //跳回 "MAIN" 也就是現在這個程式
11
12
    // 和Lab1一樣
13
    DELAY:
14
       MOV R5, #0FFH; //令R5的初始值為255
15
    DELAY1:
       MOV R6, #0FFH; //令R6的初始值為255
16
17
    DELAY2:
18
       MOV R7, #05H; //令R7的初始值為5
19
    DELAY3:
        DJNZ R7, DELAY3; //每次都將R7的數值-1, 如果減完之後R7≠0, 就跳到 "DELAY3" 繼續執行
20
21
            如果減完之後R7=0,就執行下一行
        DJNZ R6, DELAY2; //每次都將R6的數值-1, 如果減完之後R6≠0, 就跳到 "DELAY3" 繼續執行
22
        如果減完之後R6=0, 就執行下一行
23
24
        DJNZ R5, DELAY1; //每次都將R5的數值-1, 如果減完之後R5≠0, 就跳到 "DELAY3" 繼續執行
25
         如果減完之後R5=0, 就執行下一行
26
        RET; //回到ACALL的下一行, 也就是JMP MAIN
27
    END;
```

B、進階題

```
ORG 0000H
    AJMP MAIN
    ORG 0050H
6
    MATN:
       MOV A, #07FH; //把A初始化為01111111 (讓最左邊的燈亮)
    LOOP:
8
       MOV P0, A; //把A的值輸入P0, 也就是把燈亮信號輸入到LED中RR A; //讓A所有的bit都右移一位, 原本在最右邊的bit移到最左邊
9
10
       MOV R1, A; //因為A等一下要當作指撥開關的數值紀錄,但下一個LOOP的LED燈亮位置要接續這次的,所以先將A輸入R1暫存
11
       MOV A, P1; //把P1的值輸入A (此時A紀錄的數值為指撥開關的數值)
12
       ACALL DELAY; //跳出迴圈, 跑到 "DELAY"這個副程式
13
14
       MOV A, R1; //把R1, 也就是剛剛算完下一次LED要亮燈的位子的數值輸回A
       JMP L00P; //跳到 "L00P", 也就是重新執行現在這個程式
15
16
17
    // 和Lab1一樣
18
       MOV R5, A; //把A的值輸入R5, 這樣LED的速度就會隨著A值上升而變慢
19
    DELAY1:
20
21
       MOV R6, #0FFH; //令R6的初始值為255
22
    DELAY2:
       MOV R7, #05H; //令R7的初始值為5
23
24
    DELAY3:
       DJNZ R7, DELAY3; //每次都將R7的數值-1, 如果減完之後R7≠0, 就跳到 "DELAY3" 繼續執行
25
       26
27
       28
29
30
31
32
```

六、心得:

1. 對於上課內容的心得感想:

這次的課程介紹了指撥開關的板子·原本以為板子上的兩組開關的電路接線會是一樣的·但在老師介紹之後才知道兩者的接線不同。因此如果在實驗時不小心接錯跳線位置的話程式碼就需要改變·是在實驗時需要特別注意的事情。

指撥開關	ON	OFF
左邊	輸出訊號為 0 (燈暗)	輸出訊號為1(燈亮)
右邊	輸出訊號為1(燈亮)	輸出訊號為 0 (燈暗)

2. 對於實驗內容的心得感想:

這次的程式內容跟以往學到的 C· C++ 比較相似,尤其是解題的思路與其實際的書寫方式,因此在實作時上手較為迅速,並沒有遇到太大的困難,也在實驗結束後協助隔壁同學進行 Debug。