

### Tema 1:

### De sistema digital a computador

Fundamentos de computadores II

José Manuel Mendías Cuadros

Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática Universidad Complutense de Madrid



### Contenidos



- ✓ Circuitos de propósito específico.
- ✓ Ruta de datos de propósito general + controlador.
- ✓ Circuito de propósito general: computador.
- ✓ Modelo de Von-Neumann.
- ✓ Arquitectura del procesador.
- Estructura del procesador.
- Otros conceptos básicos.

#### Transparencias basadas en los cursos:

- Katzalin Olcoz et al. Fundamentos de Computadores II. UCM
- Chris Terman. Computation Structures. MIT Open Courseware


FC-2



### Circuitos de propósito específico

- Un algoritmo se implementa en hardware conectando:
  - Ruta de datos: realiza las operaciones y almacena resultados parciales.
  - Controlador: secuencia la realización de las operaciones según lo indicado por el algoritmo.

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0:
for( C=0; C<32; C++ )</pre>
  if(B_0==1)
     R = R + A;
  A = A << 1;
  B = B >> 1;
Rout = R;
 Algoritmo para multiplicar
   dos números de 32 bits
```






### Circuitos de propósito específico

- Los circuitos obtenidos mediante diseño algorítmico son muy eficientes, pero tienen una única funcionalidad.
  - Algoritmos diferentes requieren circuitos distintos para ejecutarse.
  - o Para cambiar su funcionalidad, se debe rediseñar el hardware.

```
A = Ain;
B = Bin;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A:
  R = A;
Rout = R;
  Algoritmo para calcular el
MCD de 2 números de 32 bits
```





### Circuitos de propósito específico

- En general, estas rutas de datos son muy específicas porque para cada algoritmo particular:
  - o El número de registros se ajusta al número de variables del mismo.
  - El número y tipo de unidades funcionales se ajusta al número y tipo de cálculos a realizar.
  - El número interconexiones se maximiza para realizar simultáneamente y en paralelo el máximo número de transferencias entre registros posible.
  - La anchura de cada interconexión se ajusta a las anchura requerida por cada cálculo.
- Asimismo, estos controladores son muy específicos porque:
  - o El número de señales de control/estado de cada ruta de datos es distinto.
  - Siguen una secuencia de estados fija almacenada en ROM.

### Ruta de datos de propósito general

Pero es posible diseñar una ruta de datos más general:


Se usa un banco de registros con un número suficientemente grande de ellos

Se elige una ALU genérica capaz de realizar un rango suficientemente amplio de operaciones aritméticas, lógicas y relacionales

La ALU dispone de suficientes flags para indicar si los operandos cumplen cualquier tipo de relación

Para este caso, supongamos que existe un único flag que solo se pone a 1 cuando la ALU realiza una operación de comparación que es cierta

Se elige una anchura de datos homogénea suficientemente ancha para todas las interconexiones



### Ruta de datos de propósito general


### Multiplicación

#### Algoritmo para multiplicar dos números de 32 bits

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
for( C=0; C<=31; C++ )</pre>
 if(B_0==1)
   R = R+A;
 A = A << 1;
 B = B >> 1;
};
Rout = R;
```

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S</b> 1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	R3 ← R3 – R3
<b>S4</b>	si R3 > 31, ir a S12
<b>S5</b>	R4 ← R1 & 1
<b>S6</b>	si R4 != 1, ir a S8
<b>S7</b>	R2 ← R2 + R0
S8	R0 ← R0 << 1
S9	R1 ← R1 >> 1
S10	R3 ← R3 + 1
S11	si R0 == R0, ir a S4
S12	salida ← R2
<b>S13</b>	si R0 == R0, ir a S0



R0 es A R1 es B R2 es R R3 es C

FC-2

### Ruta de datos de propósito general

#### Máximo común divisor

#### Algoritmo para calcular el MCD de 2 números de **32 bits**

```
A = Ain;
B = Bin;
R = 0;
if( A!=0 && B!=0 )
  while( A!=B )
    if( A>B )
      A = A-B;
    else
      B = B-A;
  R = A;
};
Rout = R;
```


#### Estados y transferencias entre registros

R0 ← entrada

20

50	Ru ← entrada
<b>S</b> 1	R1 ← entrada
S2	R2 ← R2 – R2
S3	si R0 == 0, ir a S12
<b>S4</b>	si R1 == 0, ir a S12
<b>S</b> 5	si R0 == R1, ir a S11
S6	si R0 <= R1, ir a S9
<b>S7</b>	R0 ← R0 – R1
S8	si R0 == R0, ir a S5
S9	R1 ← R1 – R0
<b>S10</b>	si R0 == R0, ir a S5
S11	R2 ← R0 + 0

S12	salida ← R2
<b>S13</b>	si R0 == R0, ir a S0



R0 es A R1 es B R2 es R

# Controlador implementado en ROM

### Multiplicación

### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S</b> 1	R1 ← entrada
<b>S2</b>	R2 ← R2 – R2
<b>S</b> 3	R3 ← R3 – R3
<b>S4</b>	si R3 > 31, ir a S12
<b>S5</b>	R4 ← R1 & 1
S6	si R4 != 1, ir a S8
<b>S7</b>	R2 ← R2 + R0
S8	R0 ← R0 << 1
S9	R1 ← R1 >> 1
S10	R3 ← R3 + 1
S11	si R0 == R0, ir a S4
S12	salida ← R2
S13	si R0 == R0, ir a S0

#### Contenido de la ROM (sin codificar)

dir	ор	rd	rs1	rs2	cte	salto	dir sig.
0	cargar	0	-	_	_	-	dir+1
1	cargar	1	_	_	_	-	dir+1
2	restar	2	2	2	_	-	dir+1
3	restar	3	3	3	_	-	dir+1
4	saltar si mayor cte	_	3	_	31	12	<i>dir+1</i> ó 12
5	y-lógica cte	4	1	_	1	_	dir+1
6	saltar si distinto cte	_	4	_	1	8	<i>dir+1</i> ó 8
7	sumar	2	2	0	_	-	dir+1
8	desplazar izq cte	0	0	_	1	-	dir+1
9	desplazar der cte	1	1	_	1	-	dir+1
10	sumar cte	3	3	_	1	-	dir+1
11	saltar si igual	_	0	0	_	4	4
12	guardar	_	2	_	_	_	dir+1
13	saltar si igual	_	0	0	_	0	0

# Controlador implementado en ROM

### Máximo común divisor

#### Estados y transferencias entre registros

S0	R0 ← entrada
<b>S</b> 1	R1 ← entrada
<b>S2</b>	R2 ← R2 – R2
<b>S3</b>	si R0 == 0, ir a S12
<b>S4</b>	si R1 == 0, ir a S12
<b>S5</b>	si R0 == R1, ir a S11
S6	si R0 <= R1, ir a S9
<b>S7</b>	R0 ← R0 – R1
S8	si R0 == R0, ir a S5
S9	R1 ← R1 – R0
S10	si R0 == R0, ir a S5
S11	R2 ← R0 + 0
S12	salida ← R2
S13	si R0 == R0, ir a S0

#### Contenido de la ROM (sin codificar)

•	dir	ор	rd	rs1	rs2	cte	salto	dir s
	0	cargar	0	_	_	_	-	dir+.
	1	cargar	1	_	_	_	-	dir+:
	2	restar	2	2	2	_	-	dir+.
	3	saltar si mayor cte	-	0	_	0	12	dir+.
	4	saltar si mayor cte	-	1	_	0	12	dir+.
	5	saltar si igual	-	0	1	_	11	dir+.
	6	saltar si menor o igual	-	0	1	_	9	dir+.
	7	restar	0	0	1	_	-	dir+.
	8	saltar si igual	-	0	0	_	5	5
	9	restar	1	1	0	_	-	dir+.
	10	saltar si igual	-	0	0	_	5	5
	11	sumar cte	2	0	_	0	_	dir+.
	12	guardar	-	2	_	_	_	dir+.
	13	saltar si igual	-	0	0	_	0	0


1 ó 12

-1 ó 12

**-1** ó 11


-1 ó 9

### Ruta de datos general + controlador



# Ruta de datos general + controlador

En este controlador podemos encontrar muchos elementos que son comunes a un procesador de propósito general:



La ROM almacena instrucciones: ordenes más elementales que puede ejecutar la ruta de datos


Cada instrucción define la operación a realizar, los operandos fuente a usar y el destino del resultado

Las instrucciones se almacenan en ROM codificadas (código máquina) pero conviene usar una representación simbólica (ensamblador)

- **2** [1001011 0010 0010 0010 0000 0000]
- **2** restar R2, R2, R2


### Ruta de datos general + controlador

En este controlador podemos encontrar muchos elementos que son comunes a un procesador de propósito general:




### Ruta de datos general + controlador

- Basta con modificar el programa contenido de la ROM para que la ruta de datos efectúe un algoritmo distinto.
  - o El ENIAC (1946) se programaba recableando el computador.



# Circuito de propósito general: computador

- Pero es posible plantear un circuito aún más general que evite su rediseño cada vez que se quiera cambiar el algoritmo que realiza:
  - Reemplazando la ROM por una RAM para facilitar el cambio del programa.
  - Reemplazando la entrada/salida externa de la ruta de datos por una conexión a la misma RAM para la lectura/escritura de datos almacenados en ella.



- Aparecen de manera natural nuevos elementos:
  - SW: conjunto de programas que ejecuta el circuito.
  - Programador: persona (que no diseña HW) pero que desarrolla SW.
  - o Compilador: traductor de algoritmos a secuencias de instrucciones.

### Modelo Von Neumann (1945)

#### **Principios**

- Computador con programa almacenado en memoria.
  - Un programa es una secuencia de instrucciones y datos.
    - Instrucciones: que gobiernan el funcionamiento del computador.
    - Datos: que son procesados por las instrucciones.
- La memoria la forman palabras organizadas linealmente.
  - o Todas del mismo tamaño.
  - o Cada una identificada por la dirección que ocupa en la memoria.
  - Conteniendo indistinguiblemente instrucciones o datos codificados.
- Las instrucciones del programa se ejecutan secuencialmente:
  - Es decir, en el mismo orden en que están almacenadas en memoria.
  - o Este orden implícito sólo puede cambiar tras ejecutar una instrucción de salto.
  - Existe un registro contador de programa (PC) que almacena la dirección de memoria que ocupa la instrucción a ejecutar.

### Modelo Von Neumann (1945)

#### **Principios**




- La ejecución de toda instrucción supone:
  - Leer la instrucción de memoria (fetch) cuya dirección contiene el PC.
  - Descodificar la instrucción.
  - Leer los operandos fuente indicados en la instrucción.
  - Efectuar la operación indicada en la instrucción sobre los operandos leídos.
  - o Escribir el resultado de la operación en el destino indicado en la instrucción.
  - Actualizar el PC con la dirección de la instrucción siguiente a ejecutar
    - Por defecto, es el PC + el tamaño de la instrucción que se está ejecutando.
    - Si la instrucción es de salto, la dirección será la indicada por la instrucción.
- Esta sucesión de etapas se conoce como ciclo de instrucción.
  - Indefinidamente, un procesador realiza un ciclo de instrucción tras otro.

### Modelo Von Neumann (1945)

#### Estructura



- Sus principales componentes estructurales son:
  - Procesador (CPU): controla el funcionamiento del computador y procesa los datos según las instrucciones de un programa almacenado
  - Subsistema de memoria: almacena datos/instrucciones (programa)
  - Subsistema de entrada/salida: transfiere datos entre el computador y el entorno externo
  - Subsistema de interconexión: proporciona un medio de comunicación entre el procesador, la memoria y la E/S.



### Conceptos básicos

### Arquitectura del procesador

- La arquitectura del procesador o arquitectura del repertorio de instrucciones es el conjunto de atributos del procesador visibles por:
  - o El programador en lenguaje ensamblador.
  - o El compilador de un lenguaje de alto nivel.
- Supone un contrato entre el SW y el HW que engloba los siguientes elementos:
  - Tipos elementales de datos soportados por las instrucciones.
  - o Modelo de memoria y organización de información en memoria.
  - Registros del procesador accesibles por el programador.
  - Mecanismos para indicar la localización de los operandos de una instrucción.
  - Conjunto de instrucciones que puede ejecutar el procesador.
  - Formato y codificación de la instrucción máquina.
- La arquitectura del procesador abstrae la complejidad de su diseño HW indicando qué hace el procesador pero sin concretar cómo lo hace.

### Conceptos básicos

### Estructura del procesador

- La estructura de un procesador o microarquitectura es la organización concreta de bloques HW con los que está diseñada una arquitectura.
  - Una misma arquitectura puede implementarse con microarquitecturas diferentes diseñadas, incluso, por distintos fabricantes.
- Se denomina familia al conjunto de procesadores con la misma arquitectura pero distinta implementación:
  - Distinta tecnología, distintas prestaciones, distinto precio...
- Existen una gran número de familias arquitectónicas diferentes:
  - o x86, ARM, MIPS, SPARC, PowerPC, RISC-V...
  - o Todos los procesadores de una misma familia son compatibles entre sí y pueden ejecutar exactamente los mismos programas.
  - La compatibilidad hacia atrás permite a los miembros más modernos de una familia poder ejecutar programas desarrollados para los antiguos.


20

### Conceptos básicos

### Código máquina vs. código ensamblador

- La orden más elemental que un procesador puede ejecutar se denomina instrucción.
  - o Define la operación a realizar y los operandos con los que hacerla.
  - El hardware de un computador solo interpreta y ejecuta instrucciones codificadas en binario, es lo que se denomina lenguaje máquina.
  - o El lenguaje ensamblador (assembly languaje) es una representación legible por humanos del lenguaje máquina.
    - Las instrucciones en ensamblador usan nemotécnicos indicar la operación y los operandos.
    - Normalmente existe una relación 1:1 entre instrucciones máquina y ensamblador.

# Código máquina RISC-V 00000001001110010000010010110011 Memoria





 $rd \leftarrow rs1 + rs2$ 

FC-2

### Conceptos básicos

### Compilación vs. ensamblado





o En general, la relación entre sentencias de alto nivel y ensamblador es 1:n.

#### Lenguaje C


$$a \rightarrow x5$$
  $c \rightarrow x7$   
 $b \rightarrow x6$   $d \rightarrow x9$ 

Vinculación de variables C con registros del RISC-V

#### **Ensamblador RISC-V**

```
x5, 0(x8)
   x6, 4(x8)
lw
   x7, 8(x8)
add x9, x5, x6
sub x9, x9, x7
   x9, 12(x8)
```

#### Código máquina RISC-V



Memoria

### Acerca de Creative Commons





- Ofrece algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. Este documento tiene establecidas las siguientes:
  - Reconocimiento (Attribution):
    En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.
  - No comercial (*Non commercial*):

    La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.
  - Compartir igual (Share alike):

    La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Más información: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/