1. Los registros

En total hay 32 registros, denominados como x0-x31. La Tabla 1 los define todos. Es importante ver que los podemos nombrar tanto por su identificador de registro (con la "x"), como por su nombre. Aunque técnicamente podemos usar los registros con una funcionalidad diferente a la descrita, es **esencial** seguir la función **estándar** a fin de escribir código **compatible** con otro ya escrito.

Código 5-bit	Registro	Nombre	Descripción	Tipo
00000	х0	zero	Siempre cero	Cero
00001	x1	ra	dirección de retorno	Reservado
00010	x2	sp	puntero de pila	Reservado
00011	x3	gp	puntero global	Reservado
00100	x4	tp	puntero de hilo	Reservado
00101	x5	t0	registro temporal 0	Temporal
00110	x6	t1	registro temporal 1	Temporal
00111	x7	t2	registro temporal 2	Temporal
01000	x8	s0	registro salvado 0^*	Salvado
01001	x9	s1	registro salvado 1	Salvado
01010	x10	a0	argumento 0 / retorno 0	Argumento
01011	x11	a1	argumento 1 / retorno 1	Argumento
01100	x12	a2	argumento 2	Argumento
			argumentos 3-6	Argumento
10001	x17	a7	argumento 7	Argumento
10010	x18	s2	registro salvado 2	Salvado
			registros salvados 3-10	Salvado
10010	x27	s11	registro salvado 11	Salvado
11100	x28	t3	registro temporal 3	Temporal
11101	x29	t4	registro temporal 4	Temporal
11110	x30	t5	registro temporal 5	Temporal
11111	x31	t6	registro temporal 6	Temporal

Tabla 1: Registros de RISC-V. * El registro so también se usa como puntero de marco fp.

2. Las instrucciones

Dentro del repertorio base de instrucciones **RV32I**, encontramos instrucciones variadas. Las aritmético-lógicas nos permiten operar con valores en los registros. Las de acceso a memoria permiten leer (cargar) y escribir (guardar) datos en memoria. Las instrucciones de salto servirán para programar estructuras y condicionales (*if, while, for...*). Por último, las de control nos ayudarán a implementar funciones y código reutilizable.

Instrucción	Uso	Descripción	Tipo
add rd, rs1, rs2	Suma	$r_d = r_{s1} + r_{s2}$	R - Aritmética
sub rd, rs1, rs2	Resta	$r_d = r_{s1} - r_{s2}$	R - Aritmética
xor rd, rs1, rs2	Or exclusiva	$r_d = r_{s1} \wedge r_{s2}$	R - Lógica
or rd, rs1, rs2	Or	$r_d = r_{s1} \mid r_{s2}$	R - Lógica
and rd, rs1, rs2	And	$r_d = r_{s1} \& r_{s2}$	R - Lógica
sll rd, rs1, rs2	Shift lógico izquierda	$r_d = r_{s1} \ll r_{s2}$	R - Lógica
<pre>srl rd, rs1, rs2</pre>	Shift lógico derecha	$r_d = r_{s1} \gg r_{s2}$	R - Lógica
sra rd, rs1, rs2	Shift aritmético derecha	$r_d = r_{s1} \gg r_{s2}$	R - Lógica
<pre>slt* rd, rs1, rs2</pre>	Activa si <	$r_d = (r_{s1} < r_{s2})?1:0$	R - Lógica
beq rs1, rs2, i12	Salta si =	if $r_{s1} = r_{s2} \{ pc = pc + i_{12} \}$	B - Salto
<pre>bne rs1, rs2, i12</pre>	Salta si \neq	if $r_{s1} \neq r_{s2} \{ pc = pc + i_{12} \}$	B - Salto
blt* rs1, rs2, i12	Salta si <	if $r_{s1} < r_{s2} \{ pc = pc + i_{12} \}$	B - Salto
bge* rs1, rs2, i12	Salta si \geq	if $r_{s1} \ge r_{s2} \{ pc = pc + i_{12} \}$	B - Salto
<pre>sb rd, i12(rs1)</pre>	Guarda byte	$M[r_{s1} + i_{12}] = r_d$	S - Guardado
<pre>sh rd, i12(rs1)</pre>	Guarda short	$M[r_{s1} + i_{12}] = r_d$	S - Guardado
sw rd, i12(rs1)	Guarda palabra	$M[r_{s1} + i_{12}] = r_d$	S - Guardado
<pre>lb* rd, i12(rs1)</pre>	Carga byte	$r_d = M[r_{s1} + i_{12}]$	I - Carga
<pre>lh* rd, i12(rs1)</pre>	Carga short	$r_d = M[r_{s1} + i_{12}]$	I - Carga
<pre>lw rd, i12(rs1)</pre>	Carga palabra	$r_d = M[r_{s1} + i_{12}]$	I - Carga
addi rd, rs1, i12	add inmediato	$r_d = r_{s1} + i_{12}$	I - Aritmética
xori rd, rs1, i12	xor inmediato	$r_d = r_{s1} \wedge i_{12}$	I - Aritmética
ori rd, rs1, i12	or inmediato	$r_d = r_{s1} \mid i_{12}$	I - Lógica
andi rd, rs1, i12	and inmediato	$r_d = r_{s1} \& i_{12}$	I - Lógica
slli rd, rs1, i12	sll inmediato	$r_d = r_{s1} \ll i_{12}$	I - Lógica
srli rd, rs1, i12	srl inmediato	$r_d = r_{s1} \gg i_{12}$	I - Lógica
srai rd, rs1, i12	sra inmediato	$r_d = r_{s1} \gg i_{12}$	I - Lógica
<pre>slti* rd, rs1, i12</pre>	slt inmediato	$r_d = (r_{s1} < i_{12})?1:0$	I - Lógica
<pre>jalr rd, i12(rs1)</pre>	Salta y enlaza registro	$r_d = pc + 4 \ pc = rs1 + i_{20}$	I - Control
jal rd, i20	Salta y enlaza	$r_d = pc + 4 \ pc = pc + i_{20}$	J - Control
auipc rd, i20	Suma inmediato a pc	$r_d = pc + i_{20} \ll 12$	U - Control
lui rd, i20	Carga inmediato	$r_d = i_{20} \ll 12$	U - Datos

Tabla 2: La lista de instrucciones base. Las instrucciones con * tienen variantes acabadas en "u" (e.g: bltu) que operan con los valores como si fueran sin signo.

3. Las pseudoinstrucciones

Para facilitar nuestro trabajo como programadores, RISC-V incluye pseudoinstrucciones que nos ayudarán a escribir códigos más sencillos. Las pseudoinstrucciones se traducen por instrucciones base, cambiando operandos o utilizando varias instrucciones base para conseguir un funcionamiento más amplio del repertorio.

Pseudoinstrucción	Uso	Traducción
li rd, i12	Carga inmediato corto	addi rd, zero, i12
li rd, i32	Carga inmediato (32-bit)	<pre>lui rd, i32[31:12] addi rd, rd, i32[11:0]</pre>
la rd, sym	Carga dirección (relativa a pc)	<pre>auipc rd, sym[31:12] addi rd, rd, sym[11:0]</pre>
mv rd, rs	Copia de valor	addi rd, rs, 0
not rd, rs	Complemento a 1	xori rd, rs, -1
neg rd, rs	Complemento a 2	sub rd, zero, rs
<pre>bgt* rs1, rs2, i12</pre>	Salta si >	blt rs2, rs1, i12
ble* rs1, rs2, i12	Salta si \leq	bge rs2, rs1, i12
beqz rs1, i12	Salta si = 0	beq rs1, zero, i12
bnez rs1, i12	Salta si $\neq 0$	bne rs1, zero, i12
bgez rs1, i12	Salta si ≥ 0	bge rs1, zero, i12
blez rs1, i12	Salta si ≤ 0	bge zero, rs1, i12
bgtz rs1, i12	Salta si > 0	blt zero, rs1, i12
j i20	Salto incondicional	jal zero, i20
call i12	Salto a función (cerca)	jalr ra, i12(ra)
call i32	Salto a función (lejos)	<pre>auipc ra, i32[31:12] jalr ra, i32[11:0](ra)</pre>
ret	Vuelta de función	jalr zero, O(ra)
nop	No operación	addi zero, zero, 0

Tabla 3: La lista de pseudoinstrucciones base. Las instrucciones con * tienen variantes acabadas en "u" (e.g. bgtu) que operan con los valores como si fueran sin signo.

4. Las etiquetas

Las instrucciones de salto, en su forma primitiva, aceptan un valor numérico como cantidad de bytes a saltar. Al escribir un código, calcular este valor a mano es muy incómodo y poco práctico. Por ello, en el código se pueden poner etiquetas de la forma:

```
destino: add a0, a1, a2
```

Para saltar a esa instrucción, por ejemplo cuando cierta igualdad se cumpla, nos bastará con hacer tan solo:

```
beq s0, s1, destino
```

Y el compilador traducirá "destino" por la cantidad de bytes adecuada de manera automática.