Tutorial Instalasi ChiKIT Uno32 pada Microsoft Windows 7 Yohan Fajar Sidik, 7 November 2012

Abstrak—ChipKIT Uno32 adalah peranti yang berbasis arduino. Uno32 ini menggunakan mikrokontroler PIC32MX320F128 yang bekerja pada frekuensi 80 MHz. Pada artikel ini dijelaskan cara menginstall chipKIT Uno32 pada sebuah komputer. Sebenarnya peranti ini termasuk *plug and play*, namun pada beberapa komputer peranti ini tidak dikenali sehingga membutuhkan perangkat lunak lain agar dapat terinstall dengan baik pada komputer.

1. Hubungkan kabel usb ke komputer




Pada sebagian komputer chipKIT Uno32 ini tidak ter-install dengan baik. Dapat dilihat pada *device manager* bahwa arduino tersebut tidak dikenali. Jenis device-nya adalah FT232R USB UART.

Berdasarkan reference manual chipKIT Uno32, komunikasi MPIDE (compiler-nya) dengan chip KIT Uno32 memang menggunakan FTDI FT232R USB serial converter yang membutuhkan driver yang tepat agar dapat ter-install dengan baik.

All programs – control panel – system and security – device manager

2. Download driver


Driver dapat di-download di: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm.




2. Install driver (1)




3. Install driver (2)



3. Ready to use




4. Contoh penggunakan dalam MPIDE



Sebelum mengupload program pada arduino, terlebih dahulu lakukan pengaturan port.

Pilih Tools - Seriap Port - COM15


5. Contoh program



Terdapat contoh-contoh program pada mpide. Pada tutorial ini program yang dipilih adalah Blink Led.

Klik open - 1. Basics - Blink

6. Verify dan Upload



Istilah mengcompile dalam arduino ini adalah verify. Sedangkan upload adalah untuk download program

Setelah di-verify barulah diupload. Dan lihatlah board arduino anda. Led-nya kedapkedip bukan?

Ok, sekali lagi, selamat anda sudah bisa memprogram arduino. Hehehe.