Характеристики продукта

Характеристики	Параметры
Тип сенсорного экрана	РГБ
Разрешение экрана	1024*600 IPS
Входной сигнал	1080P/720P/CVBS
Картинка в картинке	Один экран
Эффект изображения	Starlight Full Colour, высококачественное ночное видение
Изображение	Поддержка
Энергосбережение	Поддерживается
Хранение	Поддерживает до 128 ГБ
Фото	Поддерживаемое
Напряжение	Входной широкий диапазон напряжения 9-36 В

Общие способы устранения неполадок, связанных с пользователем или продуктом (При обращении в службу поддержки клиентов проактивно опишите проблему, чтобы ускорить ее решение)

1. Камера подключена, но на экране отображается синий экран: это может быть вызвано неисправностью камеры, повреждением видеокабеля или неисправностью вилки. Проверьте

проверьте, надежно ли подключена камера. Если проблема не устраняется, обратитесь за помощью в службу поддержки продавца.

2. Сильное попадание воды в схему дисплея: немедленно выключите питание. Не пытайтесь перезапустить устройство. Перед включением питания дайте устройству полностью высохнуть. Если после высыхания включение питания по-прежнему не удается, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов продавца.

3. Экран отображает черный экран: сначала исключите попадание воды как причину. Если попадание воды маловероятно, определите, разряжена ли батарея; попробуйте зарядить ее. Если зарядка не приводит к включению устройства, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов продавца.


4. Отсутствие реакции при нажатии кнопки M для включения: отсоедините камеру и подключите ее заново.

5. Другие проблемы с использованием: незамедлительно обратитесь в службу поддержки. Часы работы онлайн: с 8:00 до 24:00. Вне этих часов оставьте сообщение; сотрудники ответят вам, как только будут доступны.

Руководство по эксплуатации 7-дюймового подводного видимого эхолота



Обзор характеристик продукта













Меры предосторожности

1. Перед использованием внимательно прочтите руководство и эксплуатируйте продукт в соответствии с инструкциями.

2. Когда переключатель ночного видения активирован, эффект не будет виден при нормальном освещении. Дисплей будет отображать эффект ночного видения только в темной среде.

3. При тестировании характеристик продукта необходимо провести комплексные испытания в нескольких водоемах, поскольку прозрачность воды и эффекты отображения могут различаться в разных водных средах.

4. Чтобы продлить срок службы дисплея, своевременно заряжайте аккумулятор, когда он разряжен. Выключайте дисплей во время зарядки и используйте специальное зарядное устройство.

5. Избегайте ударов и столкновений. Не разбирайте устройство без разрешения, чтобы не нарушить его водонепроницаемость.

6. Не оставляйте дисплей в автомобиле на длительное время. Не подвергайте его воздействию температур, превышающих 50 °C!

7. Продукты для использования на открытом воздухе работают в условиях, отличных от условий использования бытовой электроники.

В случае возникновения каких-либо проблем с качеством, пожалуйста, незамедлительно обратитесь в службу поддержки клиентов.

8. В случае обновления продукта могут возникнуть незначительные расхождения между руководством и фактическим продуктом без предварительного уведомления.

9. Дефекты продукта, возникшие при нормальном использовании, покрываются бесплатной гарантией. Однако повреждения, возникшие в результате ошибок пользователя (например, попадание воды на экран, поломка экрана в результате удара, неисправность камеры), исключаются из бесплатной гарантии и влекут за собой плату за замену деталей.

Инструкции по эксплуатации

Руководство по функциям меню: Нажмите MENU, чтобы войти в главное меню. Используйте «-/+» для перемещения влево/вправо. Нажмите OK, чтобы войти в подменю.

Настройки времени	Используется для настройки даты и времени.
Настройки дисплея	Настройка яркости, контрастности, насыщенности и оттенка.
Режим воспроизведения	Доступен только при вставленной карте; вход через меню или удерживание кнопки OK; позволяет воспроизводить или удалять записи Файлы
Настройки системы	Настройка обратного стиля линии, языковых параметров, зеркалирования каналов и т. д.

Руководство по эксплуатации дисплея:

V1/V2	Канал видеосигнала
OK	Кнопка подтверждения, переключатель режимов
МЕНЮ	Кнопка меню
+	Кнопка увеличения
-	Кнопка уменьшения
Кнопка питания	Кнопка питания