
Interacción con el exterior

- Puertos de Entrada -Salida
- Puertos de comunicación (SCI-SPI I²C,etc)
- Entradas y salidas analógicas



Puertos de comunicación serie

Puertos de comunicación serie, Generalidades y aspectos prácticos


Temario

- Comunicación serie sincrónica
- Comunicación serie asincrónica
- La señal lógica y su configuración
- El uso de com. Serie en Arduino
- Hardware: la norma RS232
- Hardware: la conexión del Arduino UNO
- Las herramientas de Arduino
- Ejemplo de uso


Comunicación sincrónica



Comunicación sincrónica



Comunicación asincrónica




Clasificación

Sincrónica (usa clk) -SPI -I²C

Puertos de comunicación

Asincrónica -- •SCI

Señal lógica



Configuración

Los parámetros más importantes a configurar de la comunicación serial son:

- La velocidad de transmisión o baud-rate (1200, 9600, 115200 etc)
- El número de bits de datos (5, 6, 7,8 ó 9)
- El número de bits de stop (1 ó 2)
- Y si cuenta con bit de paridad (par, impar o ninguna)

¿Cómo se configura en Arduino?

```
Serial.begin()
```

Serial.begin(speed)
Serial.begin(speed, config)

SERIAL_5N1 SERIAL_6N1 SERIAL_7N1 SERIAL_8N1 (the default) SERIAL_5N2 SERIAL_6N2 SERIAL_7N2 SERIAL_8N2 SERIAL_5E1: even parity

¿Y cómo se usa?

Serial.print(78) transmite "78"

Serial.print(1.23456) transmite"1.23"

Serial.print('N') transmite "N"

Serial.print("Hello world.") transmite "Hello world."

Serial.print(78, BIN) transmite "1001110"

Serial.print(78, DEC) transmite "78"

Serial.print(78, HEX) transmite "4E"

Serial.print(1.23456, 0) transmite "1"

Serial.print(1.23456, 4) transmite "1.2345"

Programa ejemplo:

```
void setup()
{
    Serial.begin(9600); // 9600 bits por segundo
}
int number = 0;
void loop()
{
    Serial.print("El número es ");
    Serial.println(number); // transmite el número delay(500); // retardo number++;
}
```

¿Y si necesito leer?

```
int incomingByte = 0;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}


void loop() {
    if (Serial.available() > 0) {
        incomingByte = Serial.read();
    }
}
```


Hardware




Norma RS232

La norma determina: El tipo de conectores y el pinout de los mismos










Norma RS232


La norma determina: El nivel de tensión de las señales y los demás parámetros eléctricos (impedancia de salida, impedancia de entrada, etc)





Norma RS232

















Puertos de comunicaciones serie

Fin.....