在之前的课程中我们学习了 ROS 的基本概念,包括: 节点、话题、消息、功能包、工作空间等。通过小乌龟仿真器和 TT 无人机我们学习了使用 ROS 命令发布和查看话题消息,以及使用 rviz 和 rqt 工具箱,还编写了两个功能包节点,实现了两只小乌龟的转圈,以及 TT 无人机人脸和 QR code 二维码跟踪。

本节课我们学习 ROS 中的坐标变换。通过坐标变换,我们会在 turtlesim 中实现两只小乌龟的相互跟随,在之后的课程中将通过坐标变换实现 TT 无人机对 apriltag 二维码的追踪。坐标变换所涉及的 tf/tf2 库,对后续课程 mini 无人车建图导航任务也至关重要。

准备工作

更新 rmtt ros 系列功能包,请保存好之前实现的节点避免覆盖

从~/tt ws/src/(自行创建文件夹)打开一个 terminal:

git clone https://github.com/cavayangtao/rmtt_ros.git

或者:

git clone https://gitee.com/cavayangtao/rmtt ros.git

在该工作空间(~/tt ws/)下打开终端;

编译工作空间:

catkin_make_isolated;

运行功能包中的节点前,请在该终端及新终端中输入:


source devel isolated/setup.bash;

或在 home 中打开终端,输入: gedit ~/.bashrc,将以上命令粘贴入文档并保存; 关闭所有终端,再次打开新终端可直接运行功能包中的节点。

注意我们今天使用了 catkin_make_isolated 而非 catkin_make 进行编译, catkin make isolated 会对工作空间中各个功能包共同的依赖库分别单独编译。

tf变换基础知识

坐标变换是机器人学中一个非常基础同时也是非常重要的概念。机器人本体和机器人的工作环境中往往存在大量的组件元素,在机器人设计和机器人应用中都会涉及不同组件的位置和姿态,这就需要引入坐标系以及坐标变换的概念。



只要我们能够知道当前坐标系在参考坐标系的描述(平移和旋转),我们就可以把当前 坐标系里任何一个点的坐标变换成参考坐标系里的坐标。刚体的任一姿态(刚体坐标系相 对于参考坐标系)可以经由三次基本旋转得到,用三个角来描述,这就是欧拉角。

ROS 中使用 tf 软件库进行坐标转换,现在已经有 tf2 库了,而且比 tf 库更加功能强大,建议优先选用 tf2 进行开发。在坐标变换中,两个坐标轴的关系(也就是转换信息)用一个 6 自由度的相对位姿表示: 平移量(translation)+旋转量(rotation)。其中平移量就是一个三维向量,旋转量可以用一个旋转量矩阵表示,tf 中没有表示旋转量矩阵的类型,而是通过四元数类型 tf::Quaternion 来表示。四元数是刚体姿态的另一种描述方式,理论基础是,刚体姿态可以经过某一特定轴经一次旋转一定角度得到,等价于欧拉角,等价于旋转矩阵。

利用 tf 库管理坐标系主要要做的就是两件事: 监听 tf 变换和广播 tf 变换。

监听 tf 变换:接收并缓存系统中发布的所有参考系变换,并从中查询所需要的参考系变换。

广播 tf 变换: 向系统中广播参考系之间的坐标变换关系。

ff 变换描述某个坐标系(child_frame_id)相对于另一个参考坐标系(frame_id)在某个时刻的位姿关系(平移+旋转矩阵)。tf 维护的坐标系关系其实是将有关坐标系话题发布在tf::tfMessage 类型消息中,该消息定义为 geometry_msgs/TransformStamped 类型的向量:

geometry_msgs/TransformStamped[] transforms

std_msgs/Header header

uint32 seq

time stamp

string frame_id

string child_frame_id
geometry_msgs/Transform transform
geometry_msgs/Vector3 translation
float64 x
float64 y
float64 z
geometry_msgs/Quaternion rotation

float64 x

float64 y

float64 z

float64 w

通过tf变换实现小乌龟跟踪

tf 变换比较抽象,我们将通过小乌龟跟踪的例程来理解 tf 工具及其使用。

首先确保已经安装了该例程:

sudo apt-get install ros-noetic-turtle-tf2

由于 ROS noetic 已经全面支持 python3,需要解决代码兼容性问题,在终端输入: sudo apt-get install python-is-python3

现在,可以运行例程了:

roslaunch turtle_tf2 turtle_tf2_demo.launch



应该能看到两只小乌龟。

打开键盘控制节点,通过方向键进行控制,看看会发生什么:

rosrun turtlesim turtle_teleop_key




该例程使用 tf2 库创建了三个坐标系: 世界坐标系、turtle1 坐标系和 turtle2 坐标系。 使用 tf2 广播器发布 turtle 标系,并使用 tf2 监听并计算 turtle 标系中的差异并移动一只乌龟 跟随另一只乌龟。

由于 tf 工具箱和 ROS noetic 已经部分不兼容了,先安装 tf2 工具箱,然后查看一下当前有哪几个坐标系,它们之间存在怎样的坐标变换。tf2 工具箱已经更新在在了 rmtt_ros 文件夹中,也可以自行安装:

sudo apt-get install ros-noetic-tf2-tools

rosrun tf2_tools view_frames.py

以上命令会将tf树的pdf文件保存在当前目录。



在上图中,可以看到 tf2 广播的三个坐标系: 世界坐标系, turtle1 坐标系和 turtle2 坐标系, 并且世界坐标系是 turtle1 和 turtle2 坐标系的父级。 view_frames 还报告一些诊断信息, 这些信息有关何时接收到最旧和最新的坐标系转换, 以及发布的速度。

现在要让 turtle2 跟随 turtle1 运动,也就是让 turtle2 的本体坐标系需要向 turtle1 的本体坐标系移动,这就需要知道 turtle2 和 turtle1 之间的坐标变换关系。使用 tf_echo 工具在 tf 树中查找小乌龟坐标系间的转换关系,指令格式:


rosrun tf tf_echo [reference_frame] [target_frame]

看一下 turtle2 坐标系相对于 turtle1 坐标系的变换:


rosrun tf tf_echo turtle1 turtle2

其中 turtle1 是 parent 坐标系,turtle2 是 child 坐标系。当移动乌龟时,会看到随着两只乌龟相对移动,坐标变换发生了变化。

在新的终端输入: rviz。在 rviz 中查看两只小乌龟本体坐标系的运动。



如图添加两个 Axes 然后选择正确的 Fixed Frame 和 Reference Frame。



通过键盘控制小乌龟运动,会看到两个坐标系也动了,并且一个跟随一个。

编写tf广播和监听节点

本节我们将学习以上过程是如何实现的,learning_tf2 的功能包已经更新在了 rmtt_ros 文件夹中,也可以自行创建一个名为 learning_tf2 的功能包。这功能包依赖 tf2、tf2_ros、roscpp、rospy 和 turtlesim 库。若自行创建,在~tt_ws/src 目录下打开终端,输入以下命令:catkin_create_pkg learning_tf2 tf2 tf2_ros roscpp rospy turtlesim

启动 ROS master:

roscore

启动一个小乌龟仿真节点:

rosrun turtlesim turtlesim_node

还记不记得我们如何通过 rosservice call /spawn 服务命令调出一只新的小乌龟? 我们也可以写一个节点实现此功能。参考,在/learning_tf2/src 文件夹下的 turtle_spawn.py 节点:



运行:

rosrun learning_tf2 turtle_spawn.py

注意运行先要开启 python 文件权限,之后将不再赘述。

参考在/learning_tf2/src 文件夹下名为 turtle1_tf2_broadcaster.py 的节点,该文件订阅 turtle1 的 pose,然后广播相对 world 的坐标系信息:

```
turtle1_tf2_broadcaster.py
  Open
                                                            Save
 1 #!/usr/bin/env python3
 3 import rospy
 4 import tf2 ros
 5 from tf.transformations import quaternion_from_euler, euler_from_quaternion
 6 import turtlesim.msg
 7 from geometry_msgs.msg import TransformStamped
9 def handle_turtle_pose(msg, turtlename):
10
       br = tf2_ros.TransformBroadcaster()
11
       t = TransformStamped()
12
       # Read message content and assign it to
13
       # corresponding tf variables
14
15
       t.header.stamp = rospy.Time.now()
       t.header.frame_id = 'world
16
       t.child_frame_id = turtlename
17
18
      \# Turtle only exists in 2D, thus we get x and y translation \# coordinates from the message and set the z coordinate to 0
19
20
21
       t.transform.translation.x = msg.x
22
       t.transform.translation.y = msg.y
      t.transform.translation.z = 0.0
24
25
       # For the same reason, turtle can only rotate around one ax
       # and this why we set rotation in x and y to 0 and obtain
26
       # rotation in z axis from the message
27
       q = quaternion_from_euler(0, 0, msg.theta)
28
29
       t.transform.rotation.x = q[0]
30
       t.transform.rotation.y = q[1]
31
       t.transform.rotation.z = q[2]
       t.transform.rotation.w = q[3]
32
33
       br.sendTransform(t)
34
35
              == '
36 if
        _name_
                     main
       rospy.init_node('turtle1_tf2_broadca
37
38
       turtlename = 'turtle1'
       rospy.Subscriber('/%s/pose' % turtlename,
39
                         turtlesim.msg.Pose,
40
                         handle_turtle_pose,
41
42
                         turtlename)
43
       rospy.spin()
                                  Python 3 ▼ Tab Width: 8 ▼ Ln 1, Col 23 ▼ INS
```

实现流程: 1. 导包; 2. 初始化 ros 节点; 3. 创建订阅对象; 4. 回调函数处理订阅的 pose 信息; 6. 回调函数中创建 tf 广播器; 7. 将 pose 信息转换成 TransFormStamped; 8. 发布。

完成后运行:

rosrun learning_tf2 turtle1_tf2_broadcaster.py

请自行写一个节点发布 turtle2 相对 world 的坐标系信息,在/learning_tf2/src 文件夹下创建名为 turtle2_tf2_broadcaster.py 的 python 文件,修改以上代码的节点名和 turtlename。

完成后运行:

rosrun learning_tf2 turtle2_tf2_broadcaster.py

现在创建最后一个节点,在/learning_tf2/src 文件夹下创建名为 turtle_tf2_lisener.py 的 python 文件。该节点订阅 turtle1 和 turtle2 的 tf 广播信息,查找并转换时间最近的 TF 信息,将 turtle1 转换成相对 turtle2 的坐标,计算线速度和角速度并发布。

```
turtle_tf2_listener.py
  <u>O</u>pen
                                                            Save
                                  ~/tt ws/src/learning tf2/
1#! /usr/bin/env python3
3 import rospy
 4 import tf2_ros
 5 from geometry_msgs.msg import TransformStamped, Twist
6 import math
8 if __name__ == "__main__":
      rospy.init_node("sub_tfs_p")
10
11
12
      # 创建 TF 订阅对象
13
      buffer = tf2_ros.Buffer()
      listener = tf2_ros.TransformListener(buffer)
14
15
      # 处理订阅到的 TF
16
      rate = rospy.Rate(10)
17
      # 创建速度发布对象
18
      pub = rospy.Publisher("/turtle2/cmd_vel",Twist,queue_size=1000)
19
      while not rospy.is_shutdown():
20
21
           rate.sleep()
22
           try:
                                           target_frame, source_frame, time,
23
               #def lookup_transform(self_
  timeout=rospy.Duration(0.0)):
24
               trans = buffer.lookup_transform("turtle2","turtle1",rospy.Time(0))
               # rospy.loginfo("相对坐标:(%.2f,%.2f,%.2f)",
25
26
                             trans.transform.translation.x,
                             trans.transform.translation.y,
27
28
                            trans.transform.translation.z
29
               # 根据转变后的坐标计算出速度和角速度信息
30
              twist = Twist()
# 间距 = x^2 + y^2 然后开方
31
32
               twist.linear.x = 0.5 *
33
  math.sqrt(math.pow(trans.transform.translation.x,2) +
  math.pow(trans.transform.translation.y,2))
34
               twist.angular.z = 4 * math.atan2(trans.transform.translation.y,
  trans.transform.translation.x)
35
36
               pub.publish(twist)
37
38
           except Exception as e:
39
               rospy.logwarn(e)
                                   Python 3 ▼ Tab Width: 8 ▼ Ln 1, Col 24 ▼ INS
```

在创建的节点中实现以上代码。

实现流程: 1. 导包; 2. 初始化节点; 3. 创建 tf 订阅对象; 4. 处理订阅到的 tf; 5. 查找 坐标系的相对关系; 6. 生成速度信息然后发布。


完成后运行:

rosrun learning_tf2 turtle_tf2_listener.py

运行小乌龟键盘控制节点:

rosrun turtlesim turtle_teleop_key

通过键盘遥控,看看有没有实现小乌龟的运动跟随。



关闭所有终端,在/learning_tf2/launch 文件夹下,创建名为 learning_tf2.launch 的 launch 文件组织需要运行的节点。完成后运行:

roslaunch learning_tf2 learning_tf2.launch

