


Atom68静电容三模键盘/68EC(S).Ble
功能简介 2023 05 04

318

36

109

蓝牙电源按钮



Win/MAC系统匹配[Fn +左Alt (Win/Mac)]：
同时按住3秒
状态灯闪2次/匹配Mac系统，关机记忆。
状态灯闪1次/匹配Win系统，关机记忆。



fn: macOS 专用fn
匹配到Mac系统后：
Fn+RShift/ fn作为Mac系统下的fn使用

一. 基本特性

1. 静电容式无物理触点，杜绝触点氧化或变形而带来的按键双击或接触不良等故障的烦恼；按键手感轻盈滑顺；静音设计。
2. ARM32主控处理器(频率72Mhz)，1000hz上传回报率。
3. 按键触发行程可调(专利 ZL 2016 2 1292399.6)，以适应不同按键触发行程体验。
4. 四个键盘模式：第一个是标准(Office)模式；第二个、第三个和第四个是自定义可编程(Program1/Program2/Program3)模式，可自定义每个按键(含：单/组合键，宏，多媒体，操控键等)。
5. 三模设计：USB有线(Type-C插头键线分离) + 蓝牙5.0无线3通道 + 专用适配器，内置可充锂电池3000mAh/3.7v/11.1Wh。

二. 工作电压及电流：

USB有线工作电压 DC5V；USB有线工作电流40mA（不充电或充满电）；
无线游戏G模式工作电流32mA / 无线节能ECO模式工作电流19.80mA（5秒后关闭状态指示灯）/休眠6.3mA（10s不动按键）。

三. 无线续航时间：

游戏G模式78小时/节能ECO模式126小时。

四. 系统要求：

USB有线支持 Windows 2000/win7/8/10/xp/vista,linux,MAC OS,IOS；
无线蓝牙Bluetooth 5.0 支持 Windows10/8.1, Mac OS 10.10, Android 4.4，不支持XP和WIN7操作系统。
选配专用适配器则无上述系统要求，无需安装驱动即插即用！

五. 机械特性：

净重630g；长318/宽109/高36 mm(含键帽)。



(可选配专用适配器, 无需安装驱动即插即用！)

六. 简易操作指南:

1. 四层键盘的切换(Office/Program1/Program2/Program3)
本键盘有四层可切换键值的键盘模式，第一层是标准Office模式-其键值是固定不可改写的；第二层、第三层和第四层均是自定义的可编程(Program1/Program2/Program3)模式-其每个按键的键值是可以
通过“68EC编程软件”来自定义的；
其切换方法: Fn+  :编程键盘1=指示灯闪1下灭;编程键盘2=指示灯闪2下灭;编程键盘3=指示灯闪3下灭。指示灯常亮3s灭即回到原标准Office模式。关机记忆。
2. 组合键功能
Fn+  可调触发行程切换，分3档切换触发行程【高位(Caps灯闪1次)/中位(Caps灯闪2次)/低位(Caps灯闪3次)】，关机记忆。恢复出厂设置后处于中位触发行程。
Fn+  Caps 同时按住3秒 = 左Ctrl和Caps键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 左Ctrl和Caps键值置换/恢复正常。关机记忆。
Fn+左Alt (Win/Mac)同时按住3秒 = Win/Mac系统匹配，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 匹配Mac系统/ 匹配Win系统。关机记忆。
Fn+  A= 按键击打响应延迟调节，分3档调节按键击打响应延迟，分别是500, 300, 100ms；对应状态指示灯闪1-3次；默认在第一档；关机不记忆。
Fn+  A= 按键击打速度调节，分4档调节按键击打速度，分别是×1, ×2, ×4, ×8，对应状态指示灯闪1-4次；USB或蓝牙模式下，×1时恢复正常发码，响应延迟调节无效；默认在第一档；关机不记忆。
Fn+ \ | 同时按住3秒 = \ | 和BackSpace键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = \ | 和BackSpace键值置换/恢复正常。关机记忆。
3. 蓝牙功能键
蓝牙设备配对: Fn+  1/  2/  3 长按3秒， 其对应的蓝牙通道指示灯快闪则进入配对状态。
蓝牙设备连接: Fn+  1/  2/  3， 键盘和已配对绑定的3个蓝牙外设进行快速连接切换，如连接成功蓝牙指示灯常亮5秒再熄灭；
USB外设和蓝牙外设的快速切换: Fn+  9， 当键盘在充电或与有线外设连接时，该功能键操作允许键盘在充电(USB充电适配器或电脑USB口)或与有线外设连接的同时和已配对的蓝牙外设相互快速切换。
游戏Game模式/节能ECO模式的切换: Fn+Game 切换成功状态指示灯闪1下，进入高频较高耗电游戏模式(72MHz/32mA)；关机记忆。
Fn+ECO 切换成功状态指示灯闪1下，进入中频较低耗电节能模式(32MHz/19.8mA)；在该节能ECO模式下，几个状态灯持续5秒自动熄灭；关机记忆。

七. 鼠标模拟功能键

1. 点动: 按住鼠标光标的  /  /  /  移动键500ms内快速释放。
设置鼠标光标点动移动像素=Fn+  按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、10、15、20、25、50，默认15像素。
2. 连动: 按住鼠标光标的  /  /  /  移动键500ms后再释放。
设置鼠标光标连动像素=Fn+  按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、2、3、4、5、6，默认3像素。
3. 点动转连动延时调节: 同时按住(1秒) Fn+  +  +  +  , 设置点动到连动的延时时间，指示灯闪1-5次分别为0, 100, 200, 300, 400ms, 默认200ms。
4. 加速连动: Fn+左Shift为鼠标光标移动加速键(加速键可以通过编程软件移动到任意位置): 按下Fn+左Shift+鼠标光标移动键  /  /  /  , 则鼠标光标为加速连动。
设置鼠标光标加速连动的像素=Fn+  按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为10、15、20、25、30、35，默认25像素。
5. 鼠标左/中/右键: Fn+  /  / 
6. 鼠标滚轮的上翻/下翻: Fn+  / 
- 滚轮点翻: Fn+  / 按下即翻滚一个点翻距离；
滚轮连翻: Fn+ / 按住超过500ms, 则开始连翻。
设置滚轮点翻距离= Fn+ + 同时按住3秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、5、8、10、12、15点，默认5点。

八. 功能指示灯说明:

1. 蓝牙指示灯: 快闪/蓝牙进入配对状态; 慢闪/蓝牙进入重连状态; 常亮5秒后熄灭/蓝牙已连接。
2. 电池电量指示灯 ( 键下方): 常亮/充电中; 熄灭/充电完成; 闪烁/电量较低。
3. 指示灯亮度调节: Fn+  /  分4档调节指示灯的亮度，关机记忆。

九. 充电说明: 键盘使用电脑USB口充满时间较长，如需快速充电，请使用输出电流达到2A的适配器充电。

十. 电池电量查询: Fn+Y 同时按住3秒，4个蓝牙状态指示灯 (1 2 3 4) 从全亮到1个亮依次表示电量全满到最低，闪烁时表示电量极低需要充电。本查询在不插USB线时有效！WIN10系统支持实时电量显示！

十一. 电池电源按钮: 电池电源按钮位于键盘左侧面，按下打开/关闭内置锂电池电源（无线蓝牙模式下）；如在设定的蓝牙待机时长（1/2/3小时）内不触动按键，则自动关闭电池电源。

十二. 蓝牙待机时长调节: Fn+T 同时按住5秒，状态指示灯闪1/2/3/4次，蓝牙待机时长分别调节设置为1/2/3小时/不关机（默认3小时）；有线模式下操作无效。关机记忆。

十三. USB和PS/2+USB接口的切换: Fn+BackSpace同时按住5秒，状态灯闪1次为USB接口；状态灯闪2次为PS/2自动识别 + USB手动识别（关机断电重启电脑后必须再插拔一下USB接口）。

十四. 强制恢复键盘出厂设置: 同时按下键盘四角4颗按键 [Esc+Ctrl(L)+ ~ +方向右键] 5秒后，键盘自动重启恢复出厂设置，此时三层(Office/Program1/Program2)键盘的键值相同。

十五. 专用适配器和键盘蓝牙通道的绑定:

1. 把适配器插入电脑USB口，长按适配器M小圆键3秒后再松开（清除适配器中原有的配对信息），该适配器在配对信息为空的状态下会自动搜索(适配器内Led灯快闪)最近的可以连接的键盘；
2. Fn+  1或  2或  3同时按住3秒，键盘对应的蓝牙通道指示灯快闪并自动完成与适配器的配对绑定。完成配对绑定的适配器可随键盘与任何USB接口的设备连接。



(可选配的专用适配器)

注: 【68EC编程软件】请向经销商索取
广东省珠海市香洲区凤山界涌山星一路28号112栋5楼（珠海天亿计算机设备有限公司）电话 0756-2266127