

国内版

318



Micro82静电容RGB三模键盘/82EC (XRGB) B1e

功能简介 2023 05 04

38

133

蓝牙电源按钮




Win/MAC系统匹配[Fn + 左Alt(Win/Mac)]:

同时按住3秒

状态灯闪2次/匹配Mac系统, 关机记忆。

状态灯闪1次/匹配Win系统, 关机记忆



fn: macOS 专用fn

匹配到Mac系统后:

Fn+RShift/苹果fn作为Mac系统下的fn使用

一. 基本特性

注意: 有线USB和无线蓝牙是分别单独记忆已匹配好的Win或Mac系统的 (蓝牙各个通道各自单独记忆win/mac)。

键盘的3个状态 (出厂 升级 复位)

出厂设置: 自定义层键值和Office层相同

升级后: 恢复到出厂设置

复位后: 恢复到出厂设置

1. 静电容式无物理触点, 杜绝触点氧化或变形而带来的按键双击或接触不良等故障的烦恼; 按键手感轻盈滑顺; 静音设计。
2. ARM32主控处理器 (频率72Mhz), 1000hz上传回报率。
3. 按键触发行程可调 (专利 ZL 2016 2 1292399.6), 以适应不同按键触发行程体验。
4. 四个键盘模式: 第一个是标准 (Office) 模式; 第二个、第三个和第四个是自定义可编程 (Program1/Program2/Program3) 模式, 可自定义每个按键 (含: 单/组合键, 宏, 多媒体, 操控键 等)。
5. 三模设计: USB有线 (Type-C插头键线分离) + 蓝牙5.0无线3通道+专用适配器, 内置可充锂电池3000mAh/3.7v/11.1Wh。

二. 工作电压及电流:

USB有线工作电压 DC5V; USB有线工作电流 关背光40mA~白光350mA (不充电或充满电); 无线游戏G模式工作电流 (白光)300mA / 无线游戏G模式工作电流 (关背光)32mA / 无线节能ECO模式工作电流19.80mA (5秒后关闭状态指示灯) / 休眠6.3mA (10s不动按键)。

三. 无线续航时间:

游戏G模式白光8小时/游戏G模式关背光78小时/节能ECO模式126小时。

四. 系统要求:

USB有线支持 Windows 2000/win7/8/10/xp/vista, linux, MAC OS, IOS;

无线蓝牙Bluetooth 5.0 支持 Windows10/8.1, Mac OS 10.10, Android 4.4, 不支持XP和WIN7操作系统。

选配专用适配器则无上述系统要求, 无需安装驱动即插即用!

五. 机械特性:

净重780g; 长318/宽133/高38 mm (含键帽)。



(可选配专用适配器, 无需安装驱动即插即用!)

六. 简易操作指南:

1. 四层键盘的切换(Office/Program1/Program2/Program3)
本键盘有四层可切换键值的键盘模式，第一层是标准Office模式-其键值是固定不可改写的;第二层、第三层和第四层均是自定义的可编程(Program1/Program2/Program3)模式-其每个按键的键值是可以通
“82EC (XRGB)BLE编程软件”来自定义的； 其切换方法: Fn+:编程键盘1=指示灯闪1下灭;编程键盘2=指示灯闪2下灭;编程键盘3=指示灯闪3下灭。指示灯常亮3s灭即回到原标准Office模式。关机记忆。
2. 组合键功能
Fn+ 可调触发行程切换，分3档切换触发行程【高位(Caps灯闪1次)/中位(Caps灯闪2次)/低位(Caps灯闪3次)】，关机记忆。恢复出厂设置后处于中位触发行程。
Fn+ 屏蔽键盘下档数字区功能，即屏蔽了 NumLock 功能； 同时本键盘不再受主机另一台外接键盘切换NumLock所带来的影响，关机记忆。
Fn+同时按住3秒 = 左Ctrl和Caps键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 左Ctrl和Caps键值置换/恢复正常。关机记忆。
Fn+左Alt (Win/Mac)同时按住3秒 = Win/Mac系统匹配，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 匹配Mac系统/ 匹配Win系统。关机记忆。
Fn+= 按键击打响应延迟调节，分3档调节按键击打响应延迟，分别是500, 300, 100ms；对应状态指示灯闪1-3次；默认在第一档；关机不记忆。
Fn+= 按键击打速度调节，分4档调节按键击打速度，分别是×1, ×2, ×4, ×8，对应状态指示灯闪1-4次；USB/蓝牙模式下，×1时恢复正常发码，响应延迟调节无效；默认在第一档；关机不记忆。
Fn+ \ | 同时按住3秒 = \ | 和BackSpace键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = \ | 和BackSpace键值置换/恢复正常。关机记忆。
4. 蓝牙功能键
蓝牙设备配对: Fn+// 长按3秒， 其对应的蓝牙通道指示灯快闪则进入配对状态。
蓝牙设备连接: Fn+//， 键盘和已配对绑定的3个蓝牙外设进行快速连接切换，如连接成功蓝牙指示灯常亮5秒再熄灭；
USB外设和蓝牙外设的快速切换: Fn+， 当键盘在充电或有线外设连接时，该功能键操作允许键盘在充电(USB充电适配器或电脑USB口)或与有线外设连接的同时和已配对的蓝牙外设相互快速切换。
游戏Game模式/节能ECO模式的切换: Fn+Game 切换成功状态指示灯闪1下，进入高频较高耗电游戏模式(72MHz/32mA关闭背景灯-300mA打开白色背景灯)；关机记忆。
Fn+ECO 切换成功状态指示灯闪1下，进入中频较低耗电节能模式(32MHz/强制关闭背景灯19.8mA)；在该节能ECO模式下，几个状态灯持续5秒自动熄灭；关机记忆。

七. 鼠标模拟功能键

1. 点动: 按住鼠标光标的// 移动键500ms内快速释放。
设置鼠标光标点动移动像素=Fn+// 按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、10、15、20、25、50，默认15像素。
2. 连动: 按住鼠标光标的// 移动键500ms后再释放。
设置鼠标光标连动像素=Fn+// 按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、2、3、4、5、6，默认3像素。
3. 点动转连动延时调节: 同时按住(1秒) Fn++++//，设置点动到连动的延时时间，指示灯闪1-5次分别为0, 100, 200, 300, 400ms, 默认200ms。
4. 加速连动: Fn+左Shift为鼠标光标移动加速键(加速键可以通过编程软件移动到任意位置): 按下Fn+左Shift+鼠标光标移动键/////，则鼠标光标为加速连动。
设置鼠标光标加速连动的像素=Fn+// 按住0.5秒， 指示灯闪1-6次分别设置为10、15、20、25、30、35，默认25像素。
5. 鼠标左/中/右键: Fn+//
6. 鼠标滚轮的上翻/下翻: Fn+/
滚轮点翻: Fn+/ 按下即翻滚一个点翻距离；
滚轮连翻: Fn+/ 按住超过500ms，则开始连翻。
设置滚轮点翻距离= Fn+ + 同时按住3秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、5、8、10、12、15点，默认5点。

八. 功能指示灯说明:

1. 蓝牙指示灯 : 快闪/蓝牙进入配对状态; 慢闪/蓝牙进入重连状态; 常亮5秒后熄灭/蓝牙已连接。
2. 电池电量指示灯 ( 键下方): 常亮/充电中; 熄灭/充电完成; 闪烁/电量较低。
3. 指示灯亮度调节: Fn++分4档调节指示灯的亮度(必须在完全关闭背景灯的前提下,采用十三.描述的方法), 关机记忆。

- 九. 充电说明: 背光最大电流达到350mA, 键盘在打开背光并使用电脑USB口充满时间较长, 如需快速充电, 则关闭背光或者使用输出电流达到2A的适配器充电。
- 十. 电池电源按钮: 电池电源按钮位于键盘左侧面, 按下打开/关闭内置锂电池电源(无线蓝牙模式下); 如在设定的蓝牙待机时长(1/2/3小时)内不触动按键, 则自动关闭电池电源。
- 十一. 蓝牙待机时长调节: Fn+T 同时按住5秒, 状态指示灯闪1/2/3/4次, 蓝牙待机时长分别调节设置为1/2/3小时/不关机(默认3小时); 有线模式下操作无效。关机记忆。
- 十二. RGB灯效模式(在Office模式下):

- Fn +  : 进入由编程软件自定义的背光;
- Fn +  : 10种背光颜色(Background Color)切换; 动态夕阳、动态放松、红、绿、蓝、黄、紫、青、白、黑色。
- Fn +  : 8种灯效颜色(Light effect Color)切换; 红、绿、蓝、黄、紫、青、白、随机色。
- Fn +  : 14种动态灯效模式(Light effect Mode)切换; 呼吸、单点亮、涟漪、极光、螺旋扫描、心流、横向颜色流动、纵向颜色流动, 大鹏展翅, 星空, 雨一直下, 龙卷风, 碰撞, 聚焦。
- Fn +  : 从灯模式切换中快速退出。
- Fn + / : 灯效频率及速率的调节。

- 十三. 背景灯亮度调节: Fn+/分4档调节背景灯的亮度; Fn+ 背景灯关闭; 关机记忆。
- 十四. USB和PS/2+USB接口的切换: Fn+BackSpace同时按住5秒, 状态灯闪1次为USB接口; 状态灯闪2次为PS/2自动识别 + USB手动识别(关机断电重启电脑后必须再插拔一下USB接口)。
- 十五. 蓝牙模式背光功能: Fn++ , 同时长按开启/关闭蓝牙模式背光功能, 关机记忆(蓝牙开启背光后, 电池寿命和续航会缩减, 请谨慎使用!). 出厂默认设置为关闭背光功能。
- 十六. 强制恢复键盘出厂设置: 同时按下键盘四角4颗按键 [Esc+Ctrl(L)+Delete+方向右键] 5秒后, 键盘自动重启恢复出厂设置, 此时两层(Office/Program)键盘的键值相同。
- 十七. 电池电量查询: Fn+Y 同时按住3秒, 4个蓝牙状态指示灯    从全亮到1个亮依次表示电量全满到最低, 闪烁时表示电量极低需要充电。本查询在不插USB线时有效! WIN10系统支持实时电量显示!
- 十八. 专用适配器和键盘蓝牙通道的绑定:



(可选配的专用适配器)

1. 把适配器插入电脑USB口, 长按适配器M小圆键3秒后再松开(清除适配器中原有的配对信息), 该适配器在配对信息为空的状态下会自动搜索(适配器内Led灯快闪)最近的可以连接的键盘;
2. Fn+ 或或同时按住3秒, 键盘对应的蓝牙通道指示灯快闪并自动完成与适配器的配对绑定。完成配对绑定的适配器可随键盘与任何USB接口的设备连接。

注: 【82EC (XRGB)B1e编程软件】请向经销商索

广东省珠海市香洲区凤山界涌山星一路28号112栋5楼(珠海天亿计算机设备有限公司) 电话 0756-2266127