FORMULAS ÚTILES

$$V_f^2 - V_i^2 = 2gh$$

Área de un circulo:

$$A = \pi r^2$$

Área de una esfera:

$$A = 4\pi R^3$$

Volumen de una esfera:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

CONDUCCIÓN PERMANENTE

$$q = k A \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

$$q = \frac{\Delta T}{R_T}$$

$$R_T = \frac{\Delta X}{k_x A_x}$$

$$q = m C_p \frac{dt}{d\theta}$$

Área cilindro:

$$A = \frac{A_E - A_I}{\ln\left(\frac{A_E}{A_I}\right)}$$

Área esfera:

$$A = \sqrt{A_E A_I}$$

Costo óptimo:

$$\begin{split} &C_{\mathsf{T}} = C_{\mathsf{F}} + C_{\mathsf{V}} \\ &C_{\mathsf{F}} = n A_x [\mathsf{m}^2] \, \mathsf{CA} \left[\frac{\mathsf{Bs}}{\mathsf{m}^2} \right] \frac{1}{\mathsf{TV}[\mathsf{a\~{no}}]} \\ &C_{\mathsf{V}} = \frac{t_f - t_i}{R_p + n R_x} \left[\frac{\mathsf{kcal}}{\mathsf{h}} \right] \frac{1 [\mathsf{kg}]}{\mathsf{PC}[\mathsf{kcal}]} \cdots \\ &\cdots \mathsf{CC} \left[\frac{\mathsf{Bs}}{\mathsf{kg}} \right] \mathsf{FU} \left[\frac{\mathsf{h}}{\mathsf{a\~{no}}} \right] \end{split}$$

- CA: Costo del aislante.
- TV: Tiempo de vida
- PC: Poder calorífico.
- CC: Costo de combustible
- FU: Frecuencia de uso.

CONDUCCIÓN TRANSITORIA

$$\mathsf{Bi} = \frac{h\,L}{k}; \quad \mathsf{Fo} = \frac{\alpha\,\theta}{L^2}; \quad L = \frac{V}{A}; \quad \alpha = \frac{k_x}{\rho\,C_n}$$

Caso: Bi ≤ 0.1

$$\begin{split} \theta &= -\frac{m\,C_p}{h\,A}\,\ln\left(\frac{t_f-t_\infty}{t_i-t_\infty}\right) \\ \frac{t-t_\infty}{t_i} &= e^{-\mathrm{Bi}\,\mathrm{Fo}} \end{split}$$

Caso: $\mathrm{Bi} > 0.1$

Método analítico especial

(para $A \to \infty$ o $h \to \infty$):

$$\frac{t_f - t_{\infty}}{t_i - t_{\infty}} = \frac{4}{\pi} \left[e^{-a_1 X} \operatorname{sen} \left(\frac{\pi x}{2r_m} \right) + \cdots \right]$$

$$\cdots + \frac{1}{3} e^{-9a_1 X} \operatorname{sen} \left(\frac{3\pi x}{2r_m} \right) + \cdots \right]$$

$$a_1 = \left(\frac{\pi}{2} \right)^2$$

$$X = \frac{\alpha \theta}{r_-^2}$$

Método analítico-gráfico:

Temperatura relativa:

$$y = \frac{t_f - t_\infty}{t_i - t_\infty}$$

Tiempo relativo:

$$x = \frac{\alpha \, \theta}{r_m^2}$$

Resistencia relativa:

$$m = \frac{k}{h \, r_m}$$

Posición relativa:

$$n = \frac{r}{r_m}$$

Método gráfico:

$$\frac{\Delta x^2}{\alpha \, \Delta \theta} = M$$

- Δθ: Incremento de tiempo.
- M=4: para fluio en dos dimensiones.
- $M\,=\,6$: para flujo en tres dimensiones.

$$N_{\Delta\theta} = \frac{\theta}{\Delta\theta}$$

- $N_{\Delta \theta}$: Número de incrementos de θ
- θ: Tiempo de proceso.

Cuerpo semi-infinito:

 $\overline{\text{Caso}}$: $h=\infty$

$$\frac{t - t_{\infty}}{t_i - t_{\infty}} = \operatorname{fer}\left(\frac{y}{\sqrt{4\alpha\theta}}\right)$$

- y: Profundidad del plano.
- t_i: Temperatura del suelo.
- t

 : Temperatura del medio fluido (exterior).
- t_S: Temperatura de la superficie del suelo (t_S = t_∞).
- fer: Función error

Caso: $h \ll \infty$

$$\begin{split} \frac{t-t_i}{t_\infty-t_i} &= 1-\text{fer}(\xi) - \left\{e^{\left(\frac{h}{k}\frac{y}{k}+\frac{h^2\alpha\theta}{k^2}\right)}\dots \right. & \text{Gr} = \\ & \cdots \left[1-\text{fer}\left(\xi+\frac{h\sqrt{\alpha\theta}}{k}\right)\right] \right\} & \text{Conducción pura} \\ & \left.\xi = \frac{y}{\sqrt{4\alpha\theta}} \right. & \text{Convección natur} \\ & \left.(2\times10^4<\text{Gr}<\frac{y}{2}\right) \\ & \left.(2\times10^4<\text$$

CONVECCIÓN NATURAL

$$q_c = h A (t_s - t_\infty)$$

Ecuaciones de Rice (Gr > 3):

$$\operatorname{Nu}_f = 0.47 \left(\operatorname{Gr}_f \operatorname{Pr}_f \right)^{0.25}$$
 Tubos horizontales

 $Nu_f = 0.59 \left(Gr_f Pr_f \right)^{0.25}$ Tubos verticales

$$\Pr = C_p\left(\frac{\mu}{k}\right)$$

$$Gr = \frac{g D^3 \beta \Delta t}{\gamma^2}$$

- - Para tubos horizontales: $D = D_E$ (Diáme-
 - Para tubos verticales: D = L (Altura)

$$Nu = \frac{h D}{k}$$

- D: Longitud característica.
 - Para ambos tubos: $D = D_E$ (Diámetro ex-

Caso: Aire (flujo laminar)

 $h = 2.1 \, \Delta t^{0.25}$ Paredes horizontales hacia arriba $h = 1.1 \, \Delta t^{0.25}$ Paredes horizontales hacia abajo $h = 1.5 \, \Delta t^{0.25}$ Paredes verticales (L > 0.40) $h = 1.2 \, \left(\frac{\Delta t}{L}\right)^{0.25} \qquad \text{Paredes verticales} \, (L < 0.40)$ Tubos horizontales y verticales

Caso: Otros fluidos, flujo turbulento, otras formas

$$Nu = C Ra^a$$

Convección transitoria:

$$\begin{aligned} -q_c &= q_s \\ -h\,A\left(t_s - t\right) &= m\,C_p\,\left(\frac{dt}{d\theta}\right) \\ \theta &= -\frac{m\,\bar{C}_p}{A\,\bar{h}}\,\ln\left(\frac{t_s - f_f}{t_s - t_i}\right) \end{aligned}$$

Casos particulares: Múltiples tubos horizontales y/o verticales:

$$A_T = N_t A_t$$
$$A_t = \pi D_E l$$

En placas verticales se debe tomar el volumen por encima de la placa vertical.

. Cavidades

$$\overline{(L/b)} > 3$$
:

$$\bar{t} = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

$$\operatorname{Gr} = \frac{g \, b^3 \, \beta \left(T_1 - T_2 \right)}{\gamma^2}$$

$$Nu = 1$$

Convección natural en régimen laminar $(2 \times 10^4 < Gr < 2 \times 10^5)$:

$$Nu = 0.18 \, Gr^{\frac{1}{4}} \, \left(\frac{L}{b}\right)^{-\frac{1}{9}}$$

Convección natural en régimen turbulento $(2 \times 10^5 < Gr < 2 \times 10^7)$:

Nu =
$$0.065 \,\mathrm{Gr}^{\frac{1}{3}} \, \left(\frac{L}{b}\right)^{-\frac{1}{9}}$$