## UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA CARRERA DE ELECTROMECÁNICA

# TRANSFERENCIA DE CALOR Apuntes de clase

Docente:

Ing. Msc. Edwin Augusto Rocha Triveño.

## Índice general

١.	CAN	MBIADORES DE CALOR	5
	1.1.	Concepto	5
	1.2.	Objetivos	5
	1.3.	Tipos de cambiadores	5
		1.3.1. Cambiador de contacto directo (CD)	5
		1.3.2. Cambiador de contacto de superficie (CS)	6
	1.4.	Cambiadores de contacto de superficie	6
		1.4.1. Cambiador de superficies planas o de flujo transversal	6
		1.4.2. Cambiador de horquillas o de tubos concéntricos	7
		1.4.3. Cambiador de superficies extendidas	7
		1.4.4. Cambiador de calor de coraza y tubos	7
	1.5.	Diseño y calculo de cambiadores de calor	8
		1.5.1. Áreas involucradas	8
	1.6.	Calculo y diseño térmico de un cambiador	8
	1.7.	Coeficiente global	9
		1.7.1. Pared vertical	9
		1.7.2. Conductor cilíndrico	10
	1.8.	Incrustaciones, costras, o ensuciamiento	11
	1.9.	Disposiciones de los fluidos en un cambiador	12
		1.9.1. Calculo del gradiente	12
		1.9.2. Pasos del cambiador	13

1.9.3. Factor de corrección $(F_c)$	3
1.9.4. Eficacia de un cambiador	3
1.10. Calculo del numero de tubos ( $N_T$ )	4
1.10.1. Criterio de la transferencia de calor	4
1.10.2. Criterio del flujo másico	4
1.11. Flujograma para el calculo de un cambiador de calor	5
1.12. Ebullición	5
1.13. Condensación	5
1.13.1. Calculo de $h$ de condensación	6
1.13.2. Calculo de $A$	6
1.14. Método NUT (Numero de unidades térmicas)	7
1.15. Superficies aletadas, aleteadas o extendidas	7
1.15.1. Caso: Superficie con sección transversal uniformemente variable 1	8
1.15.2. Caso: Aletas de sección transversal uniforme	9
1.15.3. Caso: Aletas circulares de espesor constante	9
1.15.4. Método de la eficiencia de aleta	0

## Bibliografía recomendada

- [1] Pitts; Sissom. Teoría y problemas de transferencia de calor.
- [2] Kreith; Manglik; Bohn. Principios de transferencia de calor.
- [3] Holman. Transferencia de calor.
- [4] McAdams. Transmisión de calor.
- [5] Ocon; Tojo. Problemas de ingeniería química. Operaciones básicas. Tomo I.
- [6] Welty. Transferencia de calor aplicada a la ingeniería.
- [7] Kern. Procesos de transferencia de calor.

## CAPÍTULO 1

## **CAMBIADORES DE CALOR**

## 1.1. Concepto

Es un equipo térmico en el que un fluido o medio mas "caliente" entrega calor al fluido o medio mas "frío".

## 1.2. Objetivos

- Optimización del uso de la energía mediante el aprovechamiento de la energía de desecho.
- Mejorar el control del proceso de transferencia de calor.
- Manejo de grandes cantidades de calor.

## 1.3. Tipos de cambiadores

- Cambiador de contacto directo.
- Cambiador de contacto de superficie.
- Regeneradores.

#### 1.3.1. Cambiador de contacto directo (CD)

**Ventajas** 

- Diseño, calculo y construcción relativamente fáciles.
- Costo bajo.

#### Desventajas

- Solo intervienen fluidos de la misma naturaleza.
- Fluidos con diferentes grados de fuerza, composición, etc.

## 1.3.2. Cambiador de contacto de superficie (CS)

#### Ventajas

- Interviene cualquier tipo de fluido.
- Mayor control de los fluidos participantes.
- Aplicaciones industriales.
- Manejo de grandes tasas de calor.

#### **Desventajas**

- Calculo y diseño complejos.
- Materiales y construcción caros.
- Costos de mantenimiento elevados.

## 1.4. Cambiadores de contacto de superficie

## 1.4.1. Cambiador de superficies planas o de flujo transversal

#### Ventajas

- Calculo y diseño no complejo.
- Materiales y construcción relativamente económicos.

#### **Desventajas**

- Presiones bajas a medias.
- Áreas de transferencia de calor limitadas.

#### 1.4.2. Cambiador de horquillas o de tubos concéntricos

#### **Ventajas**

- Diseño y calculo relativamente fácil.
- Materiales y construcción económicos.

#### **Desventajas**

- Área de transferencia de calor reducida.
- Gran probabilidad de fugas.
- Elevados costos de mantenimiento.

#### 1.4.3. Cambiador de superficies extendidas

El objetivo es disminuir las dimensiones del cambiador de calor.

#### **Ventajas**

Permite disminuir notablemente las dimensiones del equipo.

#### Desventajas

- Diseño y calculo muy complejos.
- Material caro adquirido de fabrica.
- Mantenimiento caro.

#### 1.4.4. Cambiador de calor de coraza y tubos

#### **Ventajas**

- Medianas a elevadas áreas de transferencia de calor.
- Permite el manejo de elevadas tasas de calor.
- Mayor control del proceso.
- Aplicación industrial.

#### **Desventajas**

- Calculo y diseño complicado.
- Materiales y fabricación caros.
- Mantenimiento caro.

## 1.5. Diseño y calculo de cambiadores de calor

#### 1.5.1. Áreas involucradas

- Área térmica.
- Área fluida.
- Área de materiales.
- Área de fabricación.
- Área de mantenimiento y operación.
- Área económica.

## 1.6. Calculo y diseño térmico de un cambiador

El balance de calor en condiciones adiabáticas, el calor perdido por el fluido caliente debe ser igual al calor ganado por el fluido frío.

$$q_h = q_c \tag{1.1}$$

Existen dos tipos de calor a considerarse:

- Calor sensible  $(q_s)$ .
- Calor latente  $(q_l)$ .

$$-q_{sh} = q_{sc}$$

$$-\dot{m}_h C_{ph} (t_{ho} - t_{hi}) = \dot{m}_c C_{pc} (t_{co} - t_{ci})$$
(1.2)

$$-q_{lh} = q_{sc}$$

$$-\dot{m}_h \left(-\Delta H\right) = \dot{m}_c C_{pc} \left(t_{co} - t_{ci}\right)$$
(1.3)

- $\dot{m}_h$ ,  $\dot{m}_c$ : Flujos másicos del fluido caliente y frío respectivamente.
- $C_{ph}$ ,  $C_{pc}$ : Calor especifico de los fluidos caliente y frío respectivamente.
- $t_{hi}$ ,  $t_{ci}$ : Temperaturas de entrada de los fluidos caliente y frío respectivamente.
- $t_{ho}$ ,  $t_{co}$ : Temperaturas de salida de los fluidos caliente y frío respectivamente.

■ ∆H: Calor de condensación del fluido caliente.

Los objetivos de balance pueden ser:

- Obtener el calor.
- Obtener un dato flotante.

Ecuación del calor transmitido en el cambiador de calor:

$$q = U A \Delta t \tag{1.4}$$

Donde:

- q: Calor transmitido.
- *U*: Coeficiente global de transferencia de calor.
- *A*: Área de transferencia de calor.
- $\Delta t$ : Diferencia de temperaturas en el cambiador de calor.

$$-q_h = q_c = q$$

$$A = \frac{q}{U \Delta t}$$
(1.5)

## 1.7. Coeficiente global

#### 1.7.1. Pared vertical

$$q = \frac{t_i - t_o}{R_{ci} + R_p + R_{co}}$$

$$q = \frac{t_i - t_o}{\frac{1}{h_i} \frac{1}{A_i} + \frac{\Delta x_p}{k_p A_p} + \frac{1}{h_o A_o}}$$

$$A_i = A_p = A_o = A$$

$$q = \frac{A(t_i - t_o)}{\frac{1}{h_i} + \frac{\Delta x_p}{k_p} + \frac{1}{h_o}}$$

$$U = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{\Delta x_p}{k_p} + \frac{1}{h_o}}$$
(1.6)

#### 1.7.2. Conductor cilíndrico

$$q = \frac{\bar{t}_o - \bar{t}_i}{R_{co} + R_p + R_{ci}}$$

$$q = \frac{\bar{t}_o - \bar{t}_i}{\frac{1}{h_o A_o} + \frac{\Delta r_p}{k_p A_p} + \frac{1}{h_i A_i}}$$

$$A_o \neq A_p \neq A_i$$

Multiplicando por  $A_o/A_o$ :

$$q = \frac{A_o(\bar{t}_o - \bar{t}_i)}{\frac{1}{h_o} + \frac{A_o \Delta r_p}{k_p A_p} + \frac{A_o}{h_i A_i}}$$

Considerando:

$$A_o = \pi D_e l$$

$$A_i = \pi D_i l$$

$$\frac{A_o}{A_i} = \frac{D_e}{D_i}$$

$$\frac{A_o \, \Delta r_p}{A_p} = \frac{\pi \, D_e \, l \, \Delta r_p}{\frac{A_o - A_i}{\ln(\frac{A_o}{A_i})}}$$

$$A_o - A_i = \pi D_e l - \pi D_i l$$

$$= \pi l (D_e - D_i)$$

$$= \pi l (2r_o - 2r_i)$$

$$= 2\pi l (r_o - r_i)$$

$$= 2\pi l \Delta r_p$$

$$\frac{A_o \, \Delta r_p}{A_p} = \frac{\pi \, D_e \, l \, \Delta r_p}{\frac{2\pi \, l \Delta r_p}{\ln(\frac{A_o}{A_i})}}$$
$$= \frac{D_e}{2} \ln\left(\frac{D_e}{D_i}\right)$$

Por tanto:

$$q = \frac{A_o(\bar{t}_o - \bar{t}_i)}{\frac{1}{h_o} + \frac{D_e}{2k_p} \ln\left(\frac{D_e}{D_i}\right) + \frac{D_e}{h_i D_i}}$$
$$q = U_o A_o \Delta t$$

 $U_o$ : Coeficiente global referido a la superficie externa.

$$U_o = \frac{1}{\frac{1}{h_o} + \frac{D_e}{2k_p} \ln\left(\frac{D_e}{D_i}\right) + \frac{1}{h_i} \left(\frac{D_e}{D_i}\right)}$$
(1.7)

Multiplicando por  $A_i/A_i$ :

$$q = \frac{A_i(\bar{t}_o - \bar{t}_i)}{\frac{A_i}{h_o A_o} + \frac{A_i \Delta r_p}{k_p A_p} + \frac{1}{h_i}}$$

Considerando:

$$\frac{A_i \, \Delta r_p}{A_p} = \frac{\pi \, D_i \, l \, \Delta r_p}{\frac{A_o - A_i}{\ln(\frac{A_o}{A_i})}}$$
$$= \frac{\pi \, D_i \, l \, \Delta r_p}{\frac{2\pi \, l \, \Delta r_p}{\ln(\frac{A_o}{A_i})}}$$
$$= \frac{D_i}{2} \ln\left(\frac{D_e}{D_i}\right)$$

Por tanto:

$$q = \frac{A_i(\bar{t}_o - \bar{t}_i)}{\frac{1}{h_i} + \frac{D_i}{2k_p} \ln\left(\frac{D_e}{D_i}\right) + \frac{D_i}{h_o D_e}}$$
$$q = U_i A_i \Delta t$$

 $U_i$ : Coeficiente global referido a la superficie interna.

$$U_i = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{D_i}{2k_p} \ln\left(\frac{D_e}{D_i}\right) + \frac{1}{h_o} \left(\frac{D_i}{D_e}\right)}$$
(1.8)

Igualando las expresiones:

$$U_o A_o \Delta t = U_i A_i \Delta t$$

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{A_i}{A_o} = \frac{D_i}{D_e} \tag{1.9}$$

## 1.8. Incrustaciones, costras, o ensuciamiento

$$q = \frac{\Delta t}{R_{ci} + R_{di} + R_p + R_{do} + R_{co}}$$
$$\frac{1}{U_d} = \frac{1}{U} + \sum R_d$$

$$\sum R_d = R_{di} + R_{do}$$

$$\frac{1}{U_{do}} = \frac{1}{U_o} + \sum R_d \tag{1.10}$$

$$\frac{1}{U_{di}} = \frac{1}{U_i} + \sum R_d \tag{1.11}$$

Donde:

- $U_d$ : Coeficiente de diseño (con incrustaciones).
- *U*: Coeficiente limpio (sin incrustaciones).

$$q = U_d A_d \Delta t = U_{do} A_{do} \Delta t = U_{di} A_{di} \Delta t$$
(1.12)

## 1.9. Disposiciones de los fluidos en un cambiador

Pueden ser:

- En contracorriente o contra flujo.
- En corriente paralela.
- Con cambio de fase.

#### 1.9.1. Calculo del gradiente

El gradiente de temperatura se puede aproximar por medio de:

$$\Delta t = \frac{1}{2} \left( \Delta t_1 + \Delta t_2 \right)$$

Para el calculo del valor exacto se procede de la siguiente manera:

$$dq = U \Delta t dA$$

Del gráfico puede verse que:

$$\frac{d\Delta t}{dq} = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{q}$$

Combinando ambas expresiones:

$$\frac{d\Delta t}{U \, \Delta t \, dA} = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{q}$$

$$\frac{d\Delta t}{U\,\Delta t} = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{q} \, dA$$

Se simplifica la expresión considerando que  ${\it U}$  es constante y no esta en función de la gradiente de temperatura.

$$\int \frac{d\Delta t}{U \, \Delta t} = \int \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{q} \, dA$$

$$\frac{1}{U} \ln \left( \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} \right) = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{q} \, A$$

$$q = U \, A \, \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln \left( \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} \right)}$$

Por tanto el gradiente logarítmico es:

$$\Delta t_{log} = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln\left(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}\right)} \tag{1.13}$$

#### 1.9.2. Pasos del cambiador

#### 1.9.3. Factor de corrección ( $F_c$ )

$$\Delta t = F_c \, \Delta t_{log}$$

Donde:

•  $\Delta_{log}$  para un cambiador 1:1 en contracorriente.

Para cambiadores 1:1 y condensadores el factor de corrección  $F_c = 1$ .

Para hallar el factor de corrección se usa la tabla de corrección usando los valores X y Z:

$$X = \frac{t_{c2} - t_{c1}}{t_{h1} - t_{c1}} \tag{1.14}$$

$$Z = \frac{t_{h1} - t_{h2}}{t_{c2} - t_{c1}} \tag{1.15}$$

#### 1.9.4. Eficacia de un cambiador

1. Z > 1:

$$\eta = \frac{t_{c2} - t_{c1}}{t_{b2} - t_{c1}} \tag{1.16}$$

**2**. *Z* < 1:

$$\eta = \frac{t_{h1} - t_{h2}}{t_{h1} - t_{c1}} \tag{1.17}$$

## 1.10. Calculo del numero de tubos ( $N_T$ )

#### 1.10.1. Criterio de la transferencia de calor

$$A_o = \pi D_e L_t$$

$$L_t = \frac{A_o}{\pi D_e}$$

$$N_T = \frac{L_t}{L}$$

Donde:

•  $L_t$ : Longitud de tramo o longitud de 1 tubo.

#### 1.10.2. Criterio del flujo másico

$$N_T = \frac{\dot{m}}{\dot{m}_1}$$

Donde:

•  $\dot{m}$ : Flujo másico total (fluido interno).

•  $\dot{m}_1$ : Flujo másico por 1 tubo.

$$\dot{m} = v A_t \rho$$

$$\dot{m}_1 = v A_{t1} \rho$$

$$N_T = \frac{A_t}{A_{t1}}$$

Caso 1:1:

$$N_T \bigg|_q = N_T \bigg|_{\dot{m}}$$

Caso 1:2:

$$N_T \bigg|_q = 2 N_T \bigg|_{\dot{m}}$$

Caso 1:3:

$$N_T \bigg|_{a} = 3 N_T \bigg|_{\dot{m}}$$

## 1.11. Flujograma para el calculo de un cambiador de calor

#### 1.12. Ebullición

- *I*: Convección libre.
- *II*: Formación de burbujas individuales.
- *III*: Formación de burbujas en columnas.
- *IV*: Película inestable.
- V: Película estable.
- VI: Radiación afecta la película.

#### 1.13. Condensación

Es el proceso por el que vapor saturado se convierte en liquido, mediante la extracción de calor latente.

Tipos de condensación:

- 1. Condensación en forma de película.
- 2. Condensación en forma de gotas.

Depende de factores como: el tipo de valor o el tipo de superficie.

$$q = h_{\mathsf{cond}} A (t_v - t_s)$$
$$q = \dot{m}_v (\Delta H)$$

- $h_{cond}$ : Coeficiente de condensación  $[kcal/m^2h^{\circ}C]$ .
- lacksquare A: Superficie de condensación  $[m^2]$ .
- $t_v$ : Temperatura de vapor.
- t<sub>s</sub>: Temperatura de superficie fría.
- $\dot{m}_v$ : Flujo másico del condensado o del vapor [kg/h].
- $\Delta H$ : Calor de condensación [kcal/kg].

#### 1.13.1. Calculo de h de condensación

Para superficies verticales:

Para placas:

$$h = 1.13 \left( \frac{k_f^3 \, \rho_f^2 \, g \, \Delta H}{L \, \mu_f \, (t_v - t_s)} \right)^{\frac{1}{4}} \tag{1.18}$$

Para tubos:

$$h = 1.18 \left( \frac{k_f^3 \, \rho_f^2 \, g \, \pi \, D}{\mu_f \, W} \right)^{\frac{1}{3}} \tag{1.19}$$

Para tubos horizontales:

$$h = 0.725 \left( \frac{k_f^3 \, \rho_f^2 \, g \, \Delta H}{N^{2/3} \, D \, \mu_f \, (t_v - t_s)} \right)^{\frac{1}{4}} \tag{1.20}$$

Las propiedades del fluido se calculan a la temperatura media de la película condensada:

$$t_f = t_v - \frac{3}{4} (t_v - t_s) \tag{1.21}$$

Donde:

- *L*: Altura de la superficie.
- D: Diámetro externo.
- W: Flujo másico de condensado.

$$W = \frac{\dot{m}_v}{N_T}$$

N: Numero de tubos por columna.

#### 1.13.2. Calculo de A

$$q = h_{\text{cond}} A (t_v - t_s)$$
$$q = \dot{m}_v (\Delta H)$$

$$A = \frac{\dot{m}_v \left(\Delta H\right)}{h_{\text{cond}} A \left(t_v - t_s\right)} \tag{1.22}$$

## 1.14. Método NUT (Numero de unidades térmicas)

Su importancia radica en que no es necesario conocer las temperaturas de salida de los fluidos.

$$\epsilon = \frac{q_r}{q_{\text{max}}}$$
 
$$q_{\text{max}} = C_{\text{min}} \left( t_{h1} - t_{c1} \right)$$
 
$$C_{\text{min}} = \min(C_h, C_c)$$
 
$$(1.23)$$

$$C_h = \dot{m}_h \, C_{ph}$$
$$C_c = \dot{m}_c \, C_{pc}$$

Donde:

•  $q_r$ : Calor real transmitido.

$$q_r = -q_h = q_c$$

- q<sub>max</sub>: Calor máximo transmitido en un cambiador de calor 1:1 de área infinita.
- C: Capacidad térmica.

$$C = \dot{m} C_p$$

$$NUT = \frac{UA}{C_{\min}}$$
 (1.24)

Físicamente en NUT nos da la idea del tamaño del cambiador.

## 1.15. Superficies aletadas, aleteadas o extendidas

Balance:

$$q \bigg|_{x} = q \bigg|_{x + \Delta x} + q_{c}$$

- q : Calor que ingresa el VC.
- q : Calor que sale del VC.
- $q_c$ : Calor que se transfiere por convección del VC al medio exterior.

VC: Volumen de control.

$$q \bigg|_{x} - q \bigg|_{x+\Delta x} - q_{c} = 0$$

$$-k_{x} A(x) \frac{dt}{dx} \bigg|_{x} - \left( -k_{x} A(x) \frac{dt}{dx} \bigg|_{x+\Delta x} \right) - h S(x) (t - t_{\infty}) = 0$$

$$S(x) = P(x) A(x)$$

$$-k_{x} A(x) \frac{dt}{dx} \bigg|_{x} + k_{x} A(x) \frac{dt}{dx} \bigg|_{x+\Delta x} - h P(x) A(x) (t - t_{\infty}) = 0$$

#### Ecuación general de una superficie extendida:

$$\frac{d}{dx}\left[k_x A(x) \frac{dt}{dx}\right] - h P(x) (t - t_\infty) = 0$$
(1.25)

Donde:

- A(x): Área transversal de la aleta.
- P(x): Perímetro de la aleta.
- t: Temperatura de la aleta.
- $t_{\infty}$ : Temperatura del medio exterior.
- h: Coeficiente de convección de la aleta.

## 1.15.1. Caso: Superficie con sección transversal uniformemente variable

$$\frac{d}{dx}\left[\left[A_o + (A_L - A_o)\frac{x}{L}\right]\frac{dt}{dx}\right] - \frac{h}{k}\left[P_o + (P_L - P_o)\frac{x}{L}\right](t - t_\infty) = 0$$
(1.26)

- $A_o$ : Área en la base.
- P<sub>o</sub>: Perímetro en la base.
- $A_L$ : Área en el extremo.
- $P_L$ : Perímetro en el extremo.

#### 1.15.2. Caso: Aletas de sección transversal uniforme

$$\frac{d^2t}{dx^2} - \frac{hP}{kA}(t - t_{\infty}) = 0$$
 (1.27)

#### 1.15.3. Caso: Aletas circulares de espesor constante

$$\frac{d}{dr}\left(r\frac{dt}{dr}\right) - \frac{hr}{kt}\left(t - t_{\infty}\right) = 0$$

Soluciones para aletas de sección transversal constante:

$$\frac{d^2t}{dx^2} - \frac{hP}{kA}(t - t_{\infty}) = 0$$

$$\theta = t - t_{\infty}$$

$$m^2 = \frac{hP}{kA}$$

$$\frac{d^2t}{dx^2} - m^2\theta = 0$$
(1.28)

Solución general:

$$\theta = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx}$$

$$\theta = A \cosh(mx) + B \sinh(mx)$$

Solución particular: Se debe resolver los coeficientes con las condiciones de contorno.

#### 1. Aletas muy largas:

$$x = 0 \to \theta = \theta_0$$

$$x = \infty \to \theta = \theta$$

$$\frac{\theta}{\theta_0} = e^{-mx}$$

$$\frac{t - t_\infty}{t_i - t_\infty} = e^{-mx}$$
(1.29)

#### 2. Temperatura conducida en x = L:

$$x = 0 \to \theta = \theta_0$$

$$x = L \to \theta = \theta_L$$

$$\theta_L = t_L - t_\infty$$

$$\theta_0 = t_0 - t_\infty$$

$$\theta = t - t_\infty$$

$$\theta = t - t_\infty$$

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} = \left(\frac{\theta_L}{\theta_0} - e^{-mL}\right) \left(\frac{e^{mx} - e^{-mx}}{e^{mL} - e^{-mL}}\right) + e^{-mx}$$
(1.30)

3. Extremo de la aleta aislado:

$$x = 0 \to \theta = \theta_0$$

$$x = L \to \frac{d\theta}{dx} = \theta_0$$

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} = \frac{e^{mx}}{1 + e^{2mL}} + \frac{e^{-mx}}{1 + e^{-2mL}}$$
(1.31)

4. Conducción en el extremo es igual a la convección en el extremo:

$$x = 0 \to \theta = \theta_0$$

$$x = L \to k \frac{d\theta}{dx} = h \theta$$

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} = \frac{\cosh(m(L - x)) + (\frac{h}{mk}) \operatorname{senh}(m(L - x))}{\cosh(mL) + (\frac{h}{mk}) \operatorname{senh}(mL)}$$
(1.32)

#### 1.15.4. Método de la eficiencia de aleta

$$\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} = \frac{I_o(n \, r) \, K(n \, r_0) + K_0(n \, r) \, I_1(n \, r_2)}{I_0(n \, r_1) \, K_1(n \, r_2) + K_0(n \, r) \, I_1(n \, r_2)}$$

$$n = \sqrt{\frac{2h}{kr}}$$
(1.33)

Donde:

- $I_o$ : Ecuación de *Bessel* modificada de primera especie.
- $K_1$ : Ecuación de *Bessel* modificada de segunda especie.

Balance:

$$q_t = q_a + q_{s/a}$$

$$q_a = \eta_a h_a A_a (t - t_\infty)$$

$$q_{s/a} = h_o A_{s/a} (t - t_\infty)$$

$$q_t = \eta_a h_a A_a (t - t_\infty) + h_o A_{s/a} (t - t_\infty)$$

$$A_{s/a} = N_a A_{s/a1}$$
$$A_a = N_a A_{a1}$$

$$q = N_a \left[ h_o A_{s/a1} \left( t_o - t_{\infty} + \eta_a h_a A_{a1} \left( t - t_{\infty} \right) \right] \right]$$

## TRANSFERENCIA DE CALOR

- $N_a$ : Numero de aletas.
- $\qquad \qquad \mathbf{A}_{s/a1} \text{: \'Area libre entre dos aletas.}$
- $lacksquare A_{a1}$ : Área de una aleta.

#### Simplificación:

$$h_o \approx h_a$$

$$q = N_a h_o (t_o - t_\infty) (A_{s/a1} + \eta A_{a1})$$