
## **CAP VII.- TORSION**

Profesor: Ing. Guido Gomez U.


Dpto de: Ingeniería Mecánica

FCyT- UMSS

# RESUMEN CONTENIDO RESISTENCIA DE MATERIALES I



### **OBJETIVOS**



#### **OBJETIVOS:**

- Determinar que tipo de tensiones produce??
- Como varian con la longitud y el diametro de la viga??
- Establecer criterios de dimensionamiento.

### **HIPOTESIS**

#### **HIPOTESIS**


> Las secciones tienen que ser circulares.




> El momento torsión actúa en el plano perpendicular al eje de la viga.




> La sección tiene que ser constante.




Material homogéneo en toda la longitud.



Cumple la ley de Hooke (teoría elástica)



### **CORTANTE DEBIDO A LA TORSION**



Consideremos una fibra C-A situada a un radio "r" del centro de gravedad del círculo, que al aplicarse el momento torsor "M" tomará la posición C-B:

De la ecuación de la tensión cortante simple del capitulo III se tiene que:

$$\tau = G * \gamma \qquad (8.1)$$


De la gráfica 1 tan  $\gamma = \frac{AB}{L}$  y tan  $\gamma \cong \gamma$ , por tanto se tiene  $\gamma = \frac{AB}{L}$  ......

De la gráfica 1 también se tiene que  $AB = \theta * r$ ......

Sustituyendo las ecuaciones (8.2) y (8.3) en (8.1) se tiene que:

$$\tau = G * \frac{\theta * r}{L}$$
 .....


#### Análisis de la ecuación:



#### **Conclusiones:**

- ☐ La torsión produce tensiones cortantes en el plano Y-Z
- ☐ Son máximos en la superficie y nulo en el centro
- ☐ Su variación es lineal con el radio

### **TENSION CORTANTE Y DEFORMACION ANGULAR**



Del capítulo 3 se tiene que:  $\tau = \frac{F}{A} \Rightarrow dF = \tau * dA$ 

De la gráfica 2, aplicando las condiciones de equilibrio se tiene:

$$M_t = \int (\tau * dA) * r \dots (8.5)$$

Sustituyendo (4) en (5) se tiene  $M_t = \int \left(\frac{G * \theta * r}{L}\right) * r * dA \Rightarrow$ 

$$M_{t} = \frac{G * \theta}{L} \int r^{2} * dA \qquad ...$$

 $\int r^2 dA = I_{p,es}$  la inercia con respecto al polo (inercia polar). Con lo cual se tiene que

$$M_t = \frac{G * \theta * I_P}{L}$$
 despejando  $\theta$  tenemos el ángulo de torsión

$$\theta = \frac{M_{t} * L}{G * I_{p}}$$

$$\tau = \frac{G_{\star}R}{L} \frac{M_{t} \star L}{G_{\star}I_{p}}$$

$$\tau = \frac{M_t \star R}{I_p}$$

Ecuación general de la torsión

#### RESUMEN

Ecuación general de la Deformación angular

$$\theta = \frac{M_t * L}{G * I_p}$$

Ecuación general de la Cortante a torsión


$$\tau = \frac{M_t \star R}{I_p}$$

$$G = E/2(1+u)$$

u= Coeficiente de POISSON


E=Modulo de elasticidad

# TENSIONES NORMALES DEBIDO A LA TORSION



$$lp = \frac{\pi * d^4}{32}$$

Para encontrarlas tensiones normales se analiza con el circulo de Mohr.




T max=


Formula reducida

#### **Conclusiones:**

- La torsión también produce tensiones normales de tracción y compresión
- ☐ Su valor máximo se da en un plano a 45º de la cortante
- ☐ Tiene el mismo valor que la cortante
- □ Para materiales dúctiles τ ≤ 6 por lo que generalmente se dimensiona a la









Materiales fragiles

### **EJERCICIOS**

1.- Calcular el diámetro y ángulo de torsión de una viga de sección circular: Si  $\sigma_f$ =2100Kg/cm²,  $\tau_f$ =0.5 $\sigma_f$ , n=2,  $\mu$  = 0.3 y E =1.8x10<sup>6</sup>Kg/cm².





$$\tau_{Max} = \frac{M_{tmax} * R_{Max}}{I_{P}} \le 525 \Rightarrow \frac{30000 * \frac{d}{2}}{\frac{\pi}{32} * d^{4}} \le 525 \Rightarrow d \ge 6.63cm \Rightarrow d = 7cm$$

$$\theta_1 = \frac{M_t * L_1}{G * I_P} \Rightarrow \theta_1 = \frac{20000 * 300}{\frac{1.8 \times 10^6}{2(1+0.3)} * \frac{\pi}{32} * (7)^4} \Rightarrow \theta_1 = 0.03677 * 57.3 \Rightarrow \theta_1 = 2.11^0$$


$$\theta_2 = \frac{M_t^* L_2}{G^* I_P} \Rightarrow \theta_2 = \frac{10000^* 200}{\frac{1.8 \times 10^6}{2(1+0.3)} * \frac{\pi}{32} * (7)^4} \Rightarrow \theta_2 = 0.0122557 * 57.3 \Rightarrow \theta_2 = 0.70225^0$$


$$\theta_3 = \frac{M_1 * L_3}{G * I_p} \Rightarrow \theta_3 = \frac{30000 * 250}{\frac{1.8 \times 10^6}{2(1+0.3)} * \frac{\pi}{32} * (7)^4} \Rightarrow \theta_3 = 0.045958 * 57.3 \Rightarrow \theta_3 = 2.6334^0$$

$$\theta_{\scriptscriptstyle T} = \sum \theta_{\scriptscriptstyle i} \Rightarrow \theta_{\scriptscriptstyle T} = -\theta_{\scriptscriptstyle 1} + \theta_{\scriptscriptstyle 2} + \theta_{\scriptscriptstyle 3} \Rightarrow \theta_{\scriptscriptstyle T} = -2.11^{\scriptscriptstyle 0} + 0.70225^{\scriptscriptstyle 0} + 2.6334^{\scriptscriptstyle 0} \Rightarrow \theta_{\scriptscriptstyle T} = 1.226^{\scriptscriptstyle 0}$$

### **PRACTICA**


9.3.- Calcular la dimensión de una viga de sección circular, para el sistema mostrado a continuación: Si E= $2.1x10^6$ Kg/cm²,  $\bar{\theta}$  = $0.8^0$  y  $\mu$ =0.2. f=2100 Kg/cm², f=0.5 f=0






### **PRACTICA**


9.7.- Calcular el ángulo de torsión total de una viga de sección transversal circular de diámetro de 15cm: Si  $F_{Z1}$ =4000Kg,  $R_2$ =20cm,  $\mu$  = 0.3 y E =1.5x106Kg/cm<sup>2</sup>.



9.8.- Calcular el ángulo de torsión total de una viga de sección transversal circular de diámetro de 12cm,  $F_z$ =2500Kg: Si,  $\mu$  = 0.3 y E =2.1x106Kg/cm<sup>2</sup>.



9.9.-Calcular la tensión cortante máxima y mínima de la sección transversal.



## **ANEXOS**

### **FUERZA - TORQUE**

#### Fuerza:

- Es un ente físico que aplicado sobre un cuerpo produce un movimiento rectilíneo acelerado. Unidades: Nt ... Kgf
- > Es un vector:

 $\triangleright$  En el plano:  $\overline{F} = (Fx,Fy)$ 

En el espacio F = (Fx, Fy, Fz)

- > Resultante de un sistema de fuerzas:
  - $\triangleright$  En el plano: R=(Rx,Ry)
    - $ightharpoonup Rx = \sum Fxi$
    - ightharpoonup Ry= $\sum Fyi$

En el espacio:  $\overline{R}$ =(Rx,Ry,Rz)

- $ightharpoonup Rx = \sum Fxi$
- ightharpoonup Ry= $\sum Fyi$
- ightharpoonup Rz= $\sum Fzi$

#### **Torque:**

- Es un ente físico que aplicado sobre un cuerpo produce un movimiento angular acelerado.
   Unidades: Nt-mt...Kg-m
- ☐ El torque producido por una fuerza es el producto vectorial por su posición

$$\Box$$
 T= Fxr

$$= \begin{vmatrix} I & J & K \\ Fx & Fy & Fz \\ Rx & Ry & Rz \end{vmatrix}$$


☐ Es un vector:

 $\Box$  En el plano:  $\overline{T} = (Tx, Ty)$ 

En el espacio T= (Tx,Ty,Tz)

- ☐ Su magnitud también puede hallarse como:
  - ☐ T= F\*d donde d= brazo mas corto de su línea de acción





$$|T| = |Fxr| = F*d$$

### **TRABAJO - ENERGIA**

#### Trabajo:

El trabajo realizado por una fuerza es el producto de su componente en dirección del desplazamiento por la distancia recorrida:

$$W = F*d cos \emptyset$$

#### **Energia:**

Es un atributo de todo cuerpo o sistema material, en virtud al cual pueden transformarse su situación o estado

#### Energía cinética:

Todo cuerpo en movimiento posee energía cinética que puede transformarse en energía potencia o transferirlos a otros y efectuar un trabajo

$$Ec = \frac{1}{2} m * V^2$$

#### **Energía Potencial gravitatoria:**

Todo cuerpo situado a una altura tiene una energía potencial que puede transformarse en energía cinética o efectuar un trabajo.

#### Energía potencial elástica:


Es la energía almacenada en un cuerpo elástico, que puede transformarse en energía cinética o efectuar un trabajo


Ek= 
$$\frac{1}{2}$$
 K\* $X^2$ 


#### Energía de rozamiento:

Es la energía perdida debida a la fuerza de rozamiento que hay entre dos superficies

Ef= fr\*d ..... fr= 
$$\mu$$
\*N







### **TRABAJO - ENERGIA**

#### ☐ Energía química:

Es la energía interna que posee un cuerpo o una sustancia, en base a los tipos de uniones químicas que se producen entre sus componentes y a la cantidad de energía que puede liberarse a partir de reacciones entre ellos. Esto puede ocurrir en presencia de fuentes de calor o de otras sustancias con las que se produce un intercambio de partículas.



La energía eléctrica es una forma de energía que se deriva de la existencia en la materia de cargas eléctricas positivas y negativas que se neutralizan. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica.

#### ☐ Conservación de la energía:


"La energía en un sistema no se crea ni se destruye solo se transforma"

Cantidad de movimiento:









### **POTENCIA** = Energia por unidad de tiempo

#### **Potencia:**

- Es la velocidad de la transformación de energía
- Pot= $\frac{E}{t}$  (Watz).... E= (joules) t=(seg)
  - el kiloWatio (kW), cuya equivalencia es: 1 kW = 1000 W
  - el Caballo de vapor (CV), cuya equivalencia es: 1 CV = 735 W
- > Potencia para traslación :


$$Pot = \frac{F*V}{75} \text{ (Hp)}$$


- F (Kgf)
- V (m/seg)



$$Pot = \frac{Mt*w}{75} (Hp)$$

- Mt (Kgf-m)
- W (rad/seg)
- n (rpm)







#### Potencia para corte :

$$Pot = \frac{Fc*Vc}{75} \text{ (Hp)}$$

- Fc = Fuerza de corte (Kgf)
- Vc = Velocidad de corte (m/seg)
- Potencia para vencer inercias

$$Pot = \frac{Mt*w}{75} (Hp)$$


- Mt = I\*  $\alpha$  = (Nt-m)\*1/9,8= (Fgf-m)
- $I = \sum m * r^2 = (kg m^2)$
- $\alpha = \frac{W}{t} (\text{rad/se}g^2)$
- t= Tiempo para entrar en régimen permanente t= 0,1...... 28 Seg


#### Potencia hidráulica

$$Pot = \frac{P * Q}{75} \text{ (Hp)}$$

- P=  $\Upsilon^*h = (Kgf/m^2)$
- Q=  $(m^3/\text{seg})$

#### Potencia eléctrica :





1 2

es la intensidad (A).


Donde: **P** es la potencia en vatios (W). **V** es el voltaje (V).


### **MOTORES ELECTRICOS**

#### ☐ Conservación de la potencia:

"La potencia en un sistema no se crea ni se destruye solo se transforma"

14444	Rotación sincrònica				
Motor	60 Hz	50 Hz			
2 polos	3.600 rpm	3.000 rpm			
4 polos	1.800 rpm	1.500 rpm			
6 polos	1.200 rpm	1.000 rpm			
8 polos	900 rpm	750 rpm			










Potencia	Potencia	Corriente nominal	Corriente de arranque	Velocidad	Rendimiento	Cos φ
0,5 CV	0,37 kW	1,09 A	4,4 Xn	1.390 rpm	74%	0,7
0,75 CV	0,55 kW	1,43 A	7 Xn	1.440 rpm	75%	0,79
1 CV	0,75 kW	1,92 A	6,5 Xn	1.415 rpm	76%	0,92
1,5 CV	1,9 kW	2,75 A	5,5 Xn	1.440 rpm	77%	0,79
2 CV	1,50 kW	3,37 A	7,5 Xn	1.420 rpm	90%	0,94
3 CV	2,20 kW	4,91 A	7,5 Xn	1.420 rpm	93%	0,92
4 CV	3 kW	6,42 A	7,5 Xn	1.420 rpm	94%	0,95
5,5 CV	4 kW	9,45 A	7,5 Xn	1.430 rpm	96%	0,94
7,5 CV	5,5 kW	11,9 A	7,3 Xn	1.470 rpm	99%	0,95
9 CV	7,5 kW	15,1 A	7,5 Xn	1.470 rpm	99%	0,95
15 CV	11 kW	22,9 A	7 Xn	1.470 rpm	90%	0,94
20 CV	15 kW	30,3 A	6 Xn	1.460 rpm	91%	0,93
25 CV	19,5 kW	36,5 A	7,5 Xn	1.470 rpm	92%	0,94
30 CV	22 kW	42,2 A	7,5 Xn	1.475 rpm	92%	0,96



# PASOS PARA EL CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE UNA MAQUINA

Paso 1.- Diseño del mecanismo de aplicación (corazón de la máquina)

#### **Fuentes:**


- Bibliografía
- Catálogos
- Internet
- Maquinas similares
- Diseño propio



Paso 2.- Determinar la velocidad optima de procesamiento

#### **Fuentes:**

- Bibliografia
- Catálogos
- Internet
- Maquinas similares
- Pruebas de laboratorio





Paso 3.- Determinar la potencia efectiva de procesamiento Y SELECCIONAR EL MOTOR ELECTRICO

#### **Fuentes:**

- Bibliografía
- Internet
- Modelo propio

Paso 4.- Análisis comparativo de la potencia calculada

#### **Fuentes:**

- Catálogos
- Internet
- Maquinas similares


#### Paso 5.- Diseño del tren de velocidades:

#### Relacion de velocidades máximas recomendadas:

- ➤ Correas i= 6/1
- ➤ Cadenas i= 8/1
- ➤ Engranajes i= 4/1

#### Características de los mecanismos de transmisión

Característica		Ruedas	Engranajes	Correas	Correas	Correas	Cadona	
	Característica	fricción	rectos	planas	trapezoidales	síncronas	Cadena	
	Potencia máx. [kW]	80	80000	200	350	120	400	
<del>Т</del> р.	Par máximo [kNm]	5	7000	3	5	1	40	
U rp	Velocidad lineal máx	20	30	100	30	60	10	
	Rendimiento	0.95	0.97	0.87	0.97	0.96	0.95	
	Velocidad minima (rpm)	S	n	200	150	n	n	
	I =W1/W2 máxima	3/1	4/1	20/1	6/1	8/1	8/1	
	Tensión requerida	S	n	S	S	n	n	
	Carga en rodamiento	alta	baja	alta	alta	baja	baja	
	Precisión	media	alta	baja	baja	baja	media	
	Deslizamiento	S	n	S	S	n	n	
	Ruido	bajo	medio	bajo	bajo	bajo	alto	
	Limitador de carga	S	n	S	S	n	n	
	Precio	bajo	alto	bajo	medio	medio	medio	



Velocidad muy baja < 100 rpm

Velocidad baja: 100 rpm.. 500 rpm


Velocidad medias: 1000 a 2000 rpm

Velocidad alta: 2000 a 3500 rpm

Velocidad muy altas> 3500 rpm

#### Paso 6.- Calculo y dimensionamiento de elementos de maquinas

- 6.1.- Dimensionamiento de Engranajes
- 6.2.- Dimensionamiento de correas
- 6.3.- Dimensionamiento de cadenas
- 6.4.- Dimensionamiento de ejes
- 6.5.- Dimensionamiento de chavetas
- 6.6.- Dimensionamiento de cojinetes



#### 6.5.- Dimensionamiento de ejes.-

#### Datos:

- ☐ Pot (hp)
- □ n (rpm)
- ☐ Material del eje

#### Potencia para rotación :

$$Pot = \frac{Mt*w}{75} (Hp)$$

- Mt (Kgf-m)
- W (rad/seg)
- n (rpm)

$$W = \frac{2\pi * n}{60}$$

$$T \max = \frac{Mtmax}{Zp} \le T \text{ adm} \quad Zp = \frac{\pi * d^3}{16}$$

# EJEMPLO 1: Calculo y dimensionamiento de un guinche

#### **Datos:**

- ☐ Capacidad max.= 500 Kg
- ☐ Trabajo: 8 Hrs./dia

#### Paso 1.- Diseño del mecanismo:

#### Paso 2.- Determinación de la velocidad optima de proceso:

- ☐ De catálogos: V= 10..... 40 m/min
- □ Sea V= 20 m/min = 0.33 m/seg.

#### Paso 3.- Cálculo de la potencia efectiva:


Pot=
$$\frac{F*V}{75}$$
= $\frac{500*0,33}{75}$ = 2,2 hp

#### Paso 4.- Cálculo de la potencia requerida:

Potr= Pot/
$$\eta$$
= 2,2/0,9= 2,40 hp

#### Paso 5.- Selección del motor electrico:

- ☐ Pot= 3 hp
- ] n= 1420 rpm



60\**f* 

 $N^{\underline{o}}$  pares polos

 $N_{\text{motor}} = 1$ 

## EJEMPLO 1: Calculo y dimensionamiento de un **guinche**Paso 6.- Diseño del mecanismo de reducción de velocidades:

#### Velocidad del tambor:

$$V = W * R = 2\pi * n * R$$

Sea diametro del tambor= 30 cm= 0,3 m

$$n = \frac{V}{2\pi * R} = \frac{20}{2\pi * 0.15} = 21 \text{ rpm}$$

n4= 21 rpm

#### Selección de velocidades:

#### 1era aproximación:


$$I_{12}$$
= Correa =  $\frac{n_1}{n_2} = \frac{n_3}{168} = \frac{8,4}{1}$ .....Muy grande... no cumple

#### 2da aproximación:

$$I_{12}$$
= Correa =  $\frac{n1}{n2}$  =  $\frac{1420}{315}$  =  $\frac{4.5}{1}$  ......cumple

$$Pot = \frac{Mt*W}{75}$$

$$W = \frac{2\pi r}{60}$$



$$\frac{Mt}{Zp} \le \mathbf{T}$$
 adm

### EJEMPLO 1: Calculo y dimensionamiento de un

guinche


Paso 7.- Dimensionamiento de los ejes:

Eje 2:

Datos:

Pot= 3 Hp

n2 = 315 rpm



Material: SAE 1040

б<sub>f</sub>= 4200 Kg/cm2

 $\tau_f = 0.5 \, G_f$ 

n = 2

$$Pot = \frac{Mt*W}{75}$$

$$W = \frac{2\pi n}{60} = 32,99 \text{ rad/seg}$$

Mt=
$$\frac{75*3}{32,99}$$
= 6,82 Kg.m

$$\frac{Mt}{Zp} \le \mathbf{T} \text{ adm} \qquad Zp = \frac{\pi * d^3}{16}$$

$$d \ge \sqrt[3]{\frac{16*M!}{\pi*\tau}}$$

d≥ 1,49 cm... d=5/8"= 1,58 cm

#### Eje 3:

Datos:


Pot= 3 Hp

n3 = 105 rpm

W3=
$$\frac{2\pi * 105}{60}$$
= 10,9 rad/seg

Mt3=
$$\frac{75*Pot}{W3}$$
=20, 64 Kg.m

$$d \ge \sqrt[3]{\frac{16*Mt}{\pi*\tau}}$$




### EJEMPLO 2 – CARRUSEL

#### Paso 1.- Diseño del carrusel:

#### **Datos:**

- Capacidad de 20 sillas colgantes
- Peso máximo por silla 100 kg
- Altura del poste de 10 metros
- Distancia entre sillas minimo de 2 metros



#### Calculo del radio minimo del carrusel:

Perimetro=  $2\pi R$ = N(asientos)\*paso

$$R = \frac{N*P}{2\pi} = \frac{20*2}{2*\pi} = 6,37 \text{ m}$$


#### Paso 2.- Cálculo de la velocidad de giro


De catálogos.... n= 10---30 rpm

#### 1era aproximación:

$$w = \frac{2 * 3.14 * 20.45}{60} [rad/s]$$

w=2.14[rad/s]





$$an \alpha = rac{m imes a_{normal}}{m imes g}$$
 $m$ :  $masa\ total$ 
 $a_{normal}$ :  $aceleracion\ normal$ 

g: gravedad

$$\tan \alpha = \frac{a_{norma}}{g}$$

$$\tan \alpha = \frac{29,16}{g}$$

$$\alpha = 71,4^{\circ}$$
 MUCHOO

### EJEMPLO 2

#### Segunda aproximación:

Sea: n= 10 rpm

$$W = \frac{2*\pi*10}{60} = 1,04 \text{ rad/seg}$$

$$V = W*R = 6,62 \text{ m/seg}$$

$$ar = \frac{V^2}{R} = 6,87 \text{ m/seg2}$$

$$\tan \alpha = \frac{a_{normal}}{g}$$
$$\tan \alpha = \frac{6,87}{9.9}$$

$$\alpha = 35^{\circ}$$
 OK

#### Paso 3.- Calculo de la potencia:

$$Pot = \frac{Mt*W}{75} (Hp)$$

$$Mt=I^*\alpha$$

Pot=
$$\frac{Mt*W}{75}$$
 (Hp) ;  $Mt=I*\alpha$  ;  $\alpha=\frac{W}{t}$  ;  $I=\sum m*r^2$  ;  $W=\frac{2\pi*n}{60}$ 

$$I = 20*100*6,37^2 = 81153 \text{ Kg}*m^2$$

$$\alpha = \frac{1,04}{20} = 0,052 \text{ rad/seg2}$$

$$Pot = \frac{430 * 1,04}{75} = 5,96 \text{ Hp}$$

Potencia real:

Pot= Pot\* 
$$\eta = 5,96*1,2 = 7,15 \text{ hp}$$

#### Calculo de la potencia Corregida:

Máquinas motrices	Motores eléctricos od = 2 cn Motores térmicos multicilindros > 600 rpm			Motores eléctricos c maxi > 2 cn Monocilindro < 600 rpm		
ALLES AND	< 6 h/d	6 a 16 h/d	16 à 24 h/d	< 6 h/d	6 à 16 h/d	16 à 24 h/d
Cargas uniformes figeras: Agitadores para líquidos, bombas y compresores centrifugos-ventiladores hasta 7,5 Kw Pequeños transportadores	1,0	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3
Cargas uniformes medias: Transportadores de cinta (arena, grano) Ventiladores superiores 7,5 Kw Generadores-alternadores, máquinas herramientas Maquinaria artes gráficas, prensas, cizallas, lavadoras, bombas rotativas.	1,1		1,3	1,2	1,3	1,4
Cargas irregulares con sobrecargas: Maquinaria para ladrillos y cerámica Elevadores con canjillones. Compresores y bombas de pistones. Maquinaria papel. Pulverizadores. Maquinaria textil.	1,2	1	1,4	1,4	1,5	1,6
Cargas irregulares y sobrecargas importantes: Molinos, machacadoras, laminadoras, calandras mezcladoras, Gruas, dragas.		1,4	1,5	1,5	1,6	1,8
Cargas muy irregulares y grandes sobrecargas.	2	2	2	2	2	2


Pc = Factor de servicio \* Pot

#### SELECCION DEL MOTOR

TIPO	MODELO	TENSION TRIFASICO (V)	n (RPM)	Pot (HP)	#PP
	WEG	380	900	7.5	4

### **EJEMPLO 2**

#### Paso 4.- Diseño del mecanismo de reducción de velocidades:



$$i_{54} = \frac{3}{1}$$
  $\longrightarrow$   $n_4 = 3*10 = 30 \text{ rpm}$ 

$$i_{43} = \frac{3}{1}$$
  $\longrightarrow$   $n_3 = 3*30 = 90 \text{ rpm}$ 

$$i_{32} = \frac{3}{1}$$
  $\longrightarrow$   $n_2 = 3*90 = 360 \text{ rpm}$ 

$$i_{21} = \frac{900}{360} = \frac{2,5}{1}$$
 OK

### EJEMPLO 2

#### Paso 5.- Dimensionamiento de ejes:

Eje 2:

Datos:

Pot= 7,5 Hp

n2 = 360 rpm

Material: SAE 4045, n=2

$$W2 = \frac{2\pi * 360}{60} = 37,69 \text{ rad/seg}$$

Mt3=
$$\frac{75*Pot}{W3}$$
=14,92 Kg.m

$$d2 \ge \sqrt[3]{\frac{16*Mt}{\pi*\tau}}$$

d2≥ 1,93 cm.... d2=7/8"= 2,22 cm

Eje 3:

Datos:

Pot= 7,5 Hp

n3 = 90 rpm

Eje 4:

Datos:

Pot= 7,5 Hp

n3 = 30 rpm

W3=
$$\frac{2\pi*90}{60}$$
= 9,42 rad/seg

Mt3=
$$\frac{75*Pot}{W3}$$
=37,7 Kg.m

$$d3 \ge \sqrt[3]{\frac{16*Mt}{\pi*\tau}}$$


W4=
$$\frac{2\pi * 30}{60}$$
= 3,14 rad/seg

Mt4= 
$$\frac{75*Pot}{W3}$$
 =179,1 Kg.m


$$d4 \ge \sqrt[3]{\frac{16*Mt}{\pi*\tau}}$$

### **PRACTICA**


9.3.- Calcular la dimensión de una viga de sección circular, para el sistema mostrado a continuación: Si E= $2.1x10^6$ Kg/cm<sup>2</sup>,  $\bar{\theta}$  = $0.8^0$  y  $\mu$ =0.2.




9.4.- Calcular la dimensión de una viga de sección transversal circular, para el sistema mostrado a continuación: Si E=2.1x10<sup>6</sup>Kg/cm<sup>2</sup>,  $\bar{\theta}$  =1.2<sup>0</sup> y  $\mu$ =0.3.



9.5.- Calcular el ángulo de torsión total de una viga de sección transversal circular de diámetro 10cm, para el sistema mostrado a continuación: Si  $E=2.1\times10^6 Kg/cm^2$  y  $\mu=0.2$ .




9.7.- Calcular el ángulo de torsión total de una viga de sección transversal circular de diámetro de 15cm: Si  $F_{Z1}$ =4000Kg,  $R_2$ =20cm,  $\mu$  = 0.3 y E =1.5x106Kg/cm<sup>2</sup>.



### **PRACTICA**

#### **PREGUNTA 5.-**



#### **Datos:**

Pot= 40 Hp n1= 1450 rpm

 $I_{2-1} = 5/1 \quad I_{4-3} = 3/1$ 

 $|_{3-2} = 4/1$   $|_{5-4} = 3/1$ 

#### **Material:**

SAE 1045


 $\sigma_f$ = 4200 Kg/cm2

 $\tau_f = 0.5 \sigma_f$ 

n= 2

Hallar el diametro de los ejes

#### Pregunta 6.-



## Dimensionar el eje a torsión, para un Material SAE 1045

