


Clase 7 ENTRADAS ANALÓGICAS









ENTRADAS ANALÓGICAS


Una entrada analógica es aquella que nos permite ingresar valores analógicos del ambiente al sistema.

Las placas arduino cuentan con un convertidor analógico a digital el cual permite asignar valores de entrada entre 0 y el voltaje de operación (3.3V o 5V

Para poder emplear una entrada analógica se hace uso de analogRead.

Sintaxis:

analogRead(pin);



ENTRADAS ANALÓGICAS




Todas las placas arduino cuentan pines de entrada analógica, los cuales se identifican con el sufijo "A" por delate.

Estos pines son:

A0, A1, A2, A3, A4, A5

En el caso de Arduino uno, trabajan estos pines analógicos a razón de 10 bits por lo que se puede obtener 1024 valores:



0 - 1023

TABLA DE ENTRADAS ANALÓGICAS POR PLACA

PLACA	ALIMENTACIÓN	PINES DE USO	RESOLUCIÓN MAX
Uno	5V	A0 – A5	10 bits
Mini, Nano	5V	A0 – A7	10 bits
Mega, 2560, ADK	5V	A0 – A15	10 bits
Micro	5V	A0 - A11*	10 bits
Leonardo	5V	A0 - A11*	10 bits
Zero	3.3V	A0 – A5	12 bits**
Due	3.3V	A0 – A11	12 bits**
Familia MKR	3.3V	A0 – A6	12 bits**

^{*} A0 – A5 etiquetados en la placa, A6 – A11 en los pines (4, 6, 8, 9, 10, 12)

^{**} Trabajan a 10 bits por defecto pero se puede modificar con analogReadResolution()

POTENCIÓMETRO



Es un dispositivo que permite variar su resistencia de forma manual, entre un valor mínimo (0Ω) y un valor máximo (1K, 5K, 10K, etc).

Cuenta con tres contactos: 2 fijos (+/-) y un contacto variable (SDA).

TIPOS

Lineal



Rotativo




Logarítmico



EJEMPLO 1 – CIRCUITO



Encender un led empleando un pin PWM y un potenciómetro.



FUNCIÓN MAP()

Es una función matemática integrada en el IDE de arduino, la cual nos permite realizar **conversión de unidades.** Se la conoce comúnmente con el nombre de mapeo.

Su sintaxis es:

map(señal,rango_inicial, rango_final, rango_inicial_conv, rango_final_conv);

map(potenciómetro, 0, 1023, 0, 255);

 $0 \longrightarrow 0$

1023 ----→ 255

EJEMPLO 1 – SOLUCIÓN




Encender un led empleando un pin PWM y un potenciómetro.

```
S7-E1
1 int ledV=5, potenciometro=A0, lectura;
2 void setup() {
   pinMode(ledV,OUTPUT);
5 void loop() {
    lectura=analogRead (potenciometro);
    int intensidad=map(lectura, 0, 1023, 0, 255);
    analogWrite (ledV, intensidad);
```

EJEMPLO 2 – CIRCUITO



Controlar la intensidad de brillo de dos leds que están conectados a pines PWM, a través de un potenciómetro.



EJEMPLO 2 – SOLUCIÓN




Controlar la intensidad de brillo de dos leds que están conectados a pines PWM, a través de un potenciómetro.

```
S7-E2
 1 int ledV=5, ledA=6, potenciometro=A0, lectura;
 2 void setup() {
   pinMode(ledV,OUTPUT);
    pinMode(ledA,OUTPUT);
 6 void loop() {
    lectura=analogRead (potenciometro);
    int intensidad=map(lectura, 0, 1023, 0, 255);
    analogWrite (ledV, intensidad);
    analogWrite (ledA, intensidad);
10
```

EJEMPLO 3 – CIRCUITO



Controlar la intensidad de brillo de dos leds que están conectados a pines PWM, a través de dos potenciómetros.



EJEMPLO 3 – SOLUCIÓN




Controlar la intensidad de brillo de dos leds que están conectados a pines PWM, a través de dos potenciómetros.

```
S7-E3
 1 int ledV=5, ledA=6, potenciometro=A0,
 2 potenciometro2=A1, PV, PA;
 4 void setup() {
   pinMode(ledV,OUTPUT);
    pinMode(ledA,OUTPUT);
  void loop() {
    PA=analogRead (potenciometro);
    int intensidad=map(PA, 0, 1023, 0, 255);
11
    analogWrite (ledA, intensidad);
12
    PV=analogRead(potenciometro2);
13
    int intensidad2=map(PV, 0, 1023, 0, 255);
14
    analogWrite(ledV,intensidad2);
```

EJEMPLO 4 – CIRCUITO



Controlar la intensidad de brillo de dos leds que están conectados a pines PWM, a través de dos potenciómetros, en sentido contrario



EJEMPLO 4 – SOLUCIÓN




```
S7-E4
 1 int ledV=5, ledA=6, potenciometro=A0,
  potenciometro2=A1, PV, PA;
  void setup() {
    pinMode(ledV,OUTPUT);
    pinMode (ledA, OUTPUT);
 8 void loop() {
     PA=analogRead (potenciometro);
     int intensidad=map(PA, 0, 1023, 0, 255);
    analogWrite (ledA, intensidad);
    PV=analogRead(potenciometro2);
13
     int intensidad2=map(PV, 0, 1023, 255, 0);
     analogWrite(ledV,intensidad2);
```

EJEMPLO 5 – CIRCUITO



Encender los colores de un led RGB, a través de tres potenciómetros.




EJEMPLO 5 – SOLUCIÓN



Encender los colores de un led RGB, a través de tres potenciómetros.

```
S7-E5
                                    10 void loop() {
1 | int R=11, G=10, B=9,
                                         PR=analogRead(potR);
2 potR=A2, potG=A1, potB=A0,
                                     12
                                         int Rojo=map(PR, 0, 1023, 0, 255);
3 PR, PG, PB;
                                    13
                                         analogWrite(R,Rojo);
                                    14
                                         PG=analogRead(potG);
5 void setup(){
                                         int Verde=map (PG, 0, 1023, 0, 255);
                                    15
                                    16
                                         analogWrite(G, Verde);
    pinMode(R,OUTPUT);
                                    17
                                         PB=analogRead(potB);
    pinMode(G,OUTPUT);
                                    18
                                         int Azul=map(PB, 0, 1023, 0, 255);
    pinMode(B,OUTPUT);
                                    19
                                         analogWrite(B,Azul);
                                             TUTOR:NAGIB-LUIS-VALLEJOS-M.
```

CONTACTOS







fb.me/RoboticsSpaceNV

@NagibVallejos

Robotics Space NV

