

Clase 5









Suscríbete,



CONDICIONAL SIMPLE


Las estructuras condicionales simples son aquellas que nos permiten generar un determinado proceso, cuando se cumple la condición. Por ejemplo:

Dado un X, verificar si X es par. Tomaremos como X=2 y X=3

Si X=2 entonces, es par. V

Si X=3 entonces, no es par. F






EJEMPLO 1 - CIRCUITO



Prender 2 leds con 2 pulsadores, P1 enciende el led amarillo 1 seg y lo apaga 0.5 seg. P2 enciende el led verde ½ seg y lo apaga ¼ seg



EJEMPLO 1 – SOLUCIÓN




Prender 2 leds con 2 pulsadores, P1 enciende el led amarillo 1 seg y lo apaga 0.5 seg. P2 enciende el led verde ½ seg y lo apaga ¼ seg

```
S5-E1
 1 int ledV=7;
                                                 if (p1) {
                                            15
 2 int ledA=6;
                                            16
                                                   digitalWrite(ledA,1);
 3 int pulsador=5;
                                            17
                                                   delay(1000);
 4 int pulsador2=4;
                                            18
                                                   digitalWrite(ledA, 0);
 5 \mid \text{int p1} = 0;
                                                   delay (500);
                                            19
 6 int p2=0;
                                            20
 7 void setup() {
                                                 p2=digitalRead(pulsador2);
                                            21
    pinMode(pulsador, INPUT);
                                            22
                                                 if(p2==0){
    pinMode(pulsador2, INPUT PULLUP);
                                            23
                                                   digitalWrite(ledV,1);
    pinMode(ledA,OUTPUT);
                                            24
                                                   delay(500);
    pinMode(ledV,OUTPUT);
                                            25
                                                   digitalWrite(ledV,0);
12 }
                                            26
                                                   delay (250);
13 void loop() {
                                            27
    p1=digitalRead(pulsador);
                                            28 }
                                                   TUTOR:NAGIB LUIS VALLEJOS M.
```

EJEMPLO 2 - CIRCUITO



Jugando con pulsadores. Al presionar P1 se encienden los 3 leds al mismo tiempo, al presionar P2 se apagan los 3 leds al mismo tiempo



EJEMPLO 2 - SOLUCIÓN



Jugando con pulsadores. Al presionar P1 se encienden los 3 leds al mismo tiempo, al presionar P2 se apagan los 3 leds al mismo tiempo


```
S5-E2
 1|int ledV=8, ledA=7, ledR=6;
                                               if (p1) {
                                          13
 2 int pulsador=5, pulsador2=4;
                                          14
                                                 digitalWrite(ledR,1);
                                                 digitalWrite(ledA, 1);
 3 int p1, p2;
                                          15
 4 void setup() {
                                                 digitalWrite(ledV,1);
                                          16
    pinMode (pulsador, INPUT);
                                          17
    pinMode(pulsador2, INPUT PULLUP);
                                              p2=digitalRead(pulsador2);
    pinMode(ledR,OUTPUT);
                                               if (p2==0) {
                                          19
    pinMode(ledA,OUTPUT);
                                                 digitalWrite(ledR, 0);
                                          20
                                                 digitalWrite(ledA,0);
    pinMode(ledV,OUTPUT);
                                          21
                                                 digitalWrite(ledV,0);
                                          22
11 void loop() {
                                          23
    p1=digitalRead(pulsador);
                                          24
                                                TUTOR:NAGIBLUIS VALLEJOS M.
```

ALGEBRA DE BOOLE

Cuando trabajamos con electrónica digital una de las áreas más importantes es el *Algebra de Boole*, ya que este nos permite emplear el uso de conectivas lógicas como ser:

PREMISAS		CONECTIVAS LÓGICAS				
р	q	٨	V	\rightarrow	\leftrightarrow	<u>v</u> g
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0

CONDICIONAL COMPUESTA



Las estructuras condicionales compuestas son aquellas que cuentan con dos o más condiciones. A través de ello, para ejecutar un código determinado, si o si debe cumplirse 1 o más condiciones. Por ejemplo:

Dado un X, verificar si X es par y también es primo. Tomaremos como X=2 y X=4


Si X=2 entonces, es par y también es primo. V

Si X=4 entonces, es par pero no es primo.

EJEMPLO 3 - CIRCUITO



Prender 2 leds al mismo tiempo, si y solo si P1 y P2 están presionados, de lo contrario, ambos leds deben permanecer apagados



EJEMPLO 3 - CIRCUITO




Prender 3 leds al mismo tiempo, si y solo si P1 y P2 están presionados, de lo contrario, ambos leds deben permanecer apagados

```
S5-E3
                                                 p2=digitalRead(pulsador2);
 1 int ledV=8, ledA=7, ledR=6;
                                            13
                                                 if (p1 and p2==0) {
 2 int pulsador=5, pulsador2=4;
                                            14
                                                   digitalWrite(ledR,1);
                                            15
 3 int p1, p2;
                                                   digitalWrite(ledA,1);
 4 void setup(){
                                            16
                                                   digitalWrite(ledV,1);
    pinMode(pulsador, INPUT);
                                            17
    pinMode (pulsador2, INPUT PULLUP);
                                            18
    pinMode(ledR,OUTPUT);
                                            19
                                                 else{
                                                   digitalWrite(ledR,0);
                                            20
    pinMode(ledA,OUTPUT);
                                                   digitalWrite(ledA, 0);
                                            21
    pinMode(ledV,OUTPUT);
                                                   digitalWrite(ledV,0);
                                            22
                                            23
11 void loop() {
    p1=digitalRead(pulsador);
                                            24|}
```

EJEMPLO 4 - CIRCUITO

Prender 3 leds al mismo tiempo, con solo presionar P1, P2 o ambos, de lo contrario, ambos leds deben permanecer apagados



EJEMPLO 4 - SOLUCIÓN

BO


Prender 3 leds al mismo tiempo, con solo presionar P1, P2 o ambos, de lo contrario, ambos leds deben permanecer apagados

```
1 int ledV=8, ledA=7, ledR=6;
                                             if (p1 or p2==0) {
                                        14
2 int pulsador=5, pulsador2=4;
                                        15
                                               digitalWrite(ledR,1);
3 int p1, p2;
                                               digitalWrite(ledA,1);
                                        16
 4 void setup() {
                                               digitalWrite(ledV,1);
                                        17
    pinMode (pulsador, INPUT);
                                        18
    pinMode(pulsador2, INPUT PULLUP);
                                        19
                                             else{
    pinMode(ledR,OUTPUT);
                                        20
                                               digitalWrite(ledR, 0);
    pinMode(ledA, OUTPUT);
                                        21
                                               digitalWrite(ledA, 0);
    pinMode(ledV,OUTPUT);
                                               digitalWrite(ledV,0);
                                        22
                                        23
11 void loop() {
    p1=digitalRead(pulsador);
                                        24|}
                                             TUTOR:NAGIB LUIS WALLEJOS M.
```

CONDICIONAL MÚLTIPLE


Las estructuras condicionales compuestas son aquellas que no solo se basan en la verdad o falsedad de una condición, sino que puede contar con N opciones y por lo tanto N bloques de código distinto. Si sintaxis es la siguientes:

```
switch (dato) {
    case 0:
        Código...
        break;
    case 1:
        Código...
        break;
```



EJEMPLO 5 - CIRCUITO

Los colores primarios de un RGB de cátodo común, hacer es uso de una variable para almacenar los datos y cambiar los colores




EJEMPLO 5 - SOLUCIÓN



```
S5-E5
 1 int B=8, G=7, R=6;
                                               23
                                                       case 3:
 2 int pulsador=5, pulsador2=4;
                                               24
                                                            todos encendidos
 3 int P1, P2, dato=0;
                                               25
                                                            break:
 4 void setup() {
                                                       case 2:
                                               26
    pinMode (R, OUTPUT);
                                               27
                                                           intermitente
    pinMode (G, OUTPUT);
                                               28
    pinMode(B,OUTPUT);
                                                            break:
    pinMode(pulsador, INPUT);
                                               29
                                                       case 3:
    pinMode(pulsador2, INPUT PULLUP);
                                                            digitalWrite(R,0);
                                               30
10 | }
                                               31
                                                            digitalWrite(G,0);
                                                            digitalWrite(B,1);
                                               32
12 void loop() {
                                               33
                                                            break:
13
    Pl=digitalRead(pulsador);
                                                       case 4:
                                               34
14
    P2=digitalRead(pulsador2);
15
    if(P1 or P2==0){
                                               35
                                                            digitalWrite(R,0);
16
      dato=dato+1; //dato=5
                                               36
                                                            digitalWrite(G,0);
      delay(500); // efecto rebote
                                               37
                                                            digitalWrite(B,0);
18
                                               38
                                                            dato=0: //resetear
19
     switch (dato) {
                                               39
                                                            break:
20
       case 1:
                                               40
21
          digitalWrite();
          break;
                                               41 | }
```

CONTACTOS







fb.me/RoboticsSpaceNV

@NagibVallejos

Robotics Space NV

