
Clase 11


SENSORES DIGITALES SENSORES DHT











LIBRERIAS EN ARDUINO



Las librerías son fragmentos de código que facilitan la programación en el ide de arduino.

Proporcionan una funcionalidad adicional para el cálculo de datos de determinados sensores y simplifica procesos.

Arduino cuenta con diferentes librerías de trabajo que vienen instaladas por defecto, pero debido al crecimiento de la comunidad arduino en todo el mundo, existen librerías que se desarrollan por terceros las cuales sirven para el manejo de nuestros proyectos.

```
* @file monitor.h


    * @author Marlon Navia Mendoza - ITACA – UPV

/*Librería de definición de tipos*/
#include "common defs.h"
/* Exported constants -----*/
/*Códigos de eventos*/
#define Log_Reset
                 0x00
#define Log Sense0
                  0x01
#define Log Sense1
                  0x02
#define Log TxData
                  0x03
#define Log TxRoute 0x04
#define Log RxData
/* Declared functions -------
void InitMonPort(void);
void WriteLog(uint8 t DataLong, uint8 t code, char msg[]);
    * FOF ****/
```




Ingresamos al repositorio y descargamos dht.zip:

https://github.com/nagibvalejos/Robotics-Space-NV/blob/master/Librerias/DHT.zip






En el IDE de arduino, ingresamos a la siguiente ruta:





Nos dirigimos a la ubicación donde se descargó la librería, en mi caso lo descargue en el escritorio





Si la librería se instaló correctamente mostrará el siguiente resultado:


```
sketch_jul22a Arduino 1.8.13
   Editar Programa Herramientas Ayuda
    oid setup()
     // put your setup code here, to r
 6 void loop() {
          put vour main code her
```

Librería añadida a sus librerías. Revise el menú "Incluir Librería"

ACTUALIZAMOS LA LIBRERÍA DHT



Para actualizar la librería instalada, ingresamos a la siguiente ruta:



ACTUALIZAMOS LA LIBRERÍA DHT




En la barra de búsqueda escribimos "DHT sensor":



ACTUALIZAMOS LA LIBRERÍA DHT



Podemos observar que se actualizó de la versión **1.2.3** a la versión **1.3.10**:





SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DHT



Los sensores DHT son dispositivos que nos permiten medir la humedad, temperatura e índice de calor del ambiente, a través de una salida digital la cual nos facilita dar medidas con mayor precisión. Existe un sensor analógico que detecta la temperatura el cual es el LM35, pero, este puede ser alterado por el ruido externo(campo magnético, temperatura, etc).







CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR DHT






Modelo	DHT11	DHT22
Rango de medición de humedad	20-90 % HR	0-100 % HR
Rango de medición de temperatura	0 hasta 50 °C	-40 hasta 80 °C
Precisión de temperatura	±2°C	±0.5 °C
Precisión de humedad	±5 % HR	±2 % HR

EJEMPLO 1 – CIRCUTO/DHT11


O B O

Imprimir la humedad, temperatura e índice de calor del sensor DHT a razón de un segundo.



EJEMPLO 1 – CIRCUTO/DHT22

Imprimir la humedad, temperatura e índice de calor del sensor DHT a razón de un segundo.



EJEMPLO 1 – SOLUCIÓN/DHT22




Imprimir la humedad, temperatura e índice de calor del sensor DHT a razón de un segundo.

```
S11-E1
                       Para usar el DHT22 solo
                       se hace el cambio en la
                                          void loop() {
1 #include "DHT.h"
                         línea 3 del código.
                                            float h=sensor.readHumidity();
2 #define DHTPIN 3
                                            float t=sensor.readTemperature();
                                       13
3 #define DHTTYPE DHT11 //DHT22
                                            float c=sensor.computeHeatIndex(t,h,false);
                                       14
4 DHT sensor (DHTPIN, DHTTYPE);
                                            Serial.print("Humedad:");
                                       15
                                            Serial.print(h);
                                       16
                                            Serial.print("% HR - Temperatura: ");
6 void setup() {
                                            Serial.print(t);
                                       18
    Serial.begin (9600);
                                            Serial.print("°C - Indice de calor:");
                                       19
    sensor.begin();
                                            Serial.println(c);
                                       20
    delay(2000);
                                            delay(1000);
                                       22 }
                                                       TUTOR:NAGIB LUIS VALLEJOS M.
```

EJEMPLO 2 – CIRCUTO/DHT11-DHT22



Si la temperatura es < 20°F se enciende el led rojo, de lo contrario se apaga, de manera simultanea imprimir por el teclado solo la temperatura que detecta el sensor, a razón de 2 segundos




EJEMPLO 2 – SOLUCIÓN

Si la temperatura es < 20°F se enciende el led rojo, de lo contrario se apaga, de manera simultanea imprimir por el teclado solo la temperatura que detecta el sensor, a razón de 2 segundos

```
S11-E2
                             11 void loop() {
1 #include <DHT.h>
                                 float t=sensor.readTemperature(true);
                             12
2 int ledR=7;
                                  Serial.print("Temperatura:");
                             13
3 DHT sensor(3,DHT22);
                                 Serial.print(t);
                             14
                                 Serial.println("°F")
                             15
5 void setup() {
                                 if(t<20)
                             16
    Serial.begin (9600);
                             17
                                    digitalWrite(ledR,1);
    pinMode(ledR,OUTPUT);
                             18
                                 else
    sensor.begin();
                                    digitalWrite(ledR, 0);
                             19
    delay(2000);
                                 delay(2000);
                             20
                             21|}
                                            TUTOR:NAGIB LUIS VALLEJOS M.
```

EJEMPLO 3 – CIRCUTO/DHT11-DHT22

Si la temperatura es <= 20°C y la humedad es > 50% se enciende el led verde y el rojo de apaga, de lo contrario se enciende el rojo y el verde se apaga. Imprimir el valor de la humedad y temperatura cada 3 seg.






EJEMPLO 3 – SOLUCIÓN

Si la temperatura es <= 20°C y la humedad es > 50% se enciende el led verde y el rojo de apaga, de lo contrario se enciende el rojo y el verde se apaga. Imprimir el valor de la humedad y temperatura cada 3 seg.

```
S11-E3
 1 #include <DHT.h>
                                            15
                                                 Serial.print(F("Temperatura:"));
 2 int ledR=7, ledV=5;
                                                 Serial.print(t);
 3 DHT sensor(3,DHT22);
                                            17
                                                 Serial.print(F("°C Humedad:"));
                                            18
                                                 Serial.println(h);
 5 void setup(){
                                            19
                                                 if (t \le 20 \text{ and } h > 50) {
     Serial.begin (9600);
                                                   digitalWrite(ledR, 0);
                                            20
    pinMode(ledR,OUTPUT);
                                                   digitalWrite(ledV,1);
                                            21
    pinMode(ledV,OUTPUT);
                                            22
    sensor.begin();
                                            23
                                                 else{
    delay(2000);
                                            24
                                                   digitalWrite(ledR,1);
                                            25
                                                   digitalWrite(ledV,0);
11|}
                                            26
12 void loop() {
                                            27
                                                 delay(3000);
13
     float t=sensor.readTemperature();
                                            28 }
    float h=sensor.readHumidity();
```

EJEMPLO 4 – CIRCUTO/DHT11-DHT22

Si la temperatura es > 15 °F se enciende el led verde, de lo contrario se apaga. Si la humedad <60% se enciende el amarillo, de lo contrario se apaga y si el índice de calor es > 10 °C. El led rojo se enciende, de lo contrario se apaga. Imprimir humedad relativa, temperatura en °C, temperatura en °F e índice de calor en °C cada 3 seg.




EJEMPLO 4 – SOLUCIÓN

digitalWrite(ledV,1);



```
S11-E4
 1 #include <DHT.h>
                                                                       else
 2 int ledR=7,ledA=6,ledV=5;
                                                                         digitalWrite(ledV,0);
                                                                       if (h<60)
                                                                         digitalWrite(ledA,1);
 4 DHT sensor(3, DHT22);
                                                                   26
                                                                       else
 5 void setup() {
                                                                         digitalWrite(ledA,0);
     Serial.begin (9600);
                                                                       if(t>10)
     sensor.begin();
                                                                         digitalWrite(ledR,1);
     pinMode (ledR, OUTPUT);
                                                                       else
                                                                   30
     pinMode(ledA,OUTPUT);
                                                                         digitalWrite(ledR,0);
     pinMode (ledV, OUTPUT);
10
                                                                       Serial.print("Humedad:");
     delay(2000);
                                                                       Serial.print(h);
                                                                       Serial.print("Temperatura °C:");
12
                                                                       Serial.print(t);
13
                                                                       Serial.print("Temperatura °F:");
14 void loop() {
                                                                       Serial.print(tf);
15
     float t=sensor.readTemperature(); //Centigrados
                                                                       Serial.print("Indice de calor:");
     float tf=sensor.readTemperature(true); //Farenheit
16
                                                                       Serial.print(i);
17
     float h=sensor.readHumidity();
                                                                       Serial.println("°C");
18
     float i=sensor.computeHeatIndex(t,h,true); //°C
                                                                   41
                                                                       //Serial.print("Temperatura:"+String(t)+"°C");
     float icf=sensor.computeHeatIndex(tf,h,false); //F
                                                                       //Serial.println(" Humedad: "+String(h)+"% HR");
20
     if (tf>15)
                                                                   43
                                                                       delay(3000);
```

CONTACTOS







fb.me/RoboticsSpaceNV

@NagibVallejos

Robotics Space NV

