


Clase 6 SEÑALES ANALÓGICAS





SEÑAL ANALÓGICA

Una señal analógica es aquella que tiene un comportamiento continuo en el tiempo.


Puede tomar una cantidad de números finitos en el tiempo, tomando su valores entre dos puntos





DIFERENCIA ENTRE S. ANALÓGICA Y S. DIGITAL





SALIDAS ANALÓGICAS




Dentro de la placa arduino uno tenemos 6 pines que pueden ser utilizados como salidas analógicas los cuales se identifican con este símbolo: "~"

Estos pines son:

3, 5, 6, 9, 10, 11,

Nos permite generar hasta 256 valores:


0 - 255



MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO (PWM)




Modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, a través de la modulación por ancho de pulso podremos jugar con el voltaje y la corriente. Usando los valores ya mencionados.



EJEMPLO 1 – CIRCUITO



Encender un led empleando un pin PWM, los valores a imprimir son: 100%, 50% y 0 % a razón de 1 segundo.



EJEMPLO 1 – SOLUCIÓN




Encender un led empleando un pin PWM, los valores a imprimir son: 100%, 50% y 0 % a razón de 1 segundo.

```
S6-E1
1 int ledV=5;
2 void setup() {
    pinMode(ledV,OUTPUT);
3
4
5 void loop() {
    analogWrite(ledV, 255);
6
    delay (1000);
    analogWrite(ledV, 128);
    delay (1000);
    analogWrite(ledV,0);
    delay(1000);
```

EJEMPLO 2 – CIRCUITO



Encender un led empleando un pin PWM, los valores a imprimir son: 255, 180, 90 y 0 a razón de 1 segundo.



EJEMPLO 2 – SOLUCIÓN




Encender un led empleando un pin PWM, los valores a imprimir son: 255, 180, 90 y 0 a razón de 1 segundo.

```
S6-E2
 1 int ledV=5;
 2 void setup() {
     pinMode (ledV, OUTPUT);
 5 void loop() {
     analogWrite(ledV, 255);
     delay(1000);
     analogWrite(ledV, 180);
     delay(1000);
     analogWrite(ledV, 90);
1.0
11
     delay(1000);
     analogWrite(ledV,0);
12
     delay (1000);
13
```


EJEMPLO 3 – CIRCUITO

Encender/apagar un led de manera escalar a razón de 10 milisegundos. El led debe encenderse de 0 a 255 y apagarse en sentido contrario.



ESTRUCTURA DE CONTROL: FOR





La estructura de control FOR es un ciclo que nos permite generar un contador automático, el cual se incrementará mientras se cumpla una condición y a través de esta también se ejecutará un conjunto de instrucciones.

Su sintaxis se divide en tres partes las cuales son:

```
INICIO, CONDICIÓN, CONTEO

for (int i=0;i<=255;i++) {
    PROCESO
}
```

EJEMPLO 3 – SOLUCIÓN


Encender/apagar un led de manera escalar a razón de 10 milisegundos. El led debe encenderse de 0 a 255 y apagarse en sentido contrario.

```
S6-E3
 1 int ledV=5;
 2 void setup() {
    pinMode(ledV,OUTPUT);
 5 void loop() {
     for (int i=0; i<=255; i++) {
       analogWrite(ledV,i);
       delay(10);
     for (int i=254; i>0; i--) {
10
11
       analogWrite(ledV,i);
       delay(10);
13
                              TUTOR:NAGIB LUIS VALLEJOS M.
```

EJEMPLO 4 – CIRCUITO



Encender/apagar dos leds de manera escalar a razón de 10 milisegundos. Ambos leds se encienda y apagan al mismo tiempo.



EJEMPLO 4 – SOLUCIÓN



Encender/apagar dos leds de manera escalar a razón de 10 milisegundos. Ambos leds se encienda y apagan al mismo tiempo.

```
S6-E4
1 int ledV=5, ledA=6;
                                           delay(10);
2 void setup(){
   pinMode(ledV,OUTPUT);
                                         for (int i=254; i>0; i--) {
   pinMode(ledA,OUTPUT);
                                           analogWrite(ledV,i);
                                           analogWrite(ledA,i);
6 void loop(){
                                           delay(10);
   for (int i=0; i<=255; i++) {
     analogWrite(ledV,i);
     analogWrite(ledA,i);
```

RGB ANALÓGICO




Un led RGB sea de ánodo o cátodo común cuando esta conectado a pines PWM puede generar todos los colores que existen actualmente, esto gracias a que estos pines trabajan a razón de 8 bits, lo que permite

generar 16.777.216 combinaciones

EJEMPLO 5 – CIRCUITO



Encender los 3 colores primarios del led RGB en el siguiente orden: Azul, verde y rojo; a razón de 0,5 segundos por color



EJEMPLO 5 – SOLUCIÓN




Encender los 3 colores primarios del led RGB en el siguiente orden: Azul, verde y rojo; a razón de 0,5 segundos por color

```
S6-E5
1 \mid \text{int } R=9, G=10, B=11;
                                      delay (500);
2 void setup() {
                                      analogWrite(G, 255);
   pinMode(R,OUTPUT);
                                      analogWrite(B,0);
   pinMode(G,OUTPUT);
                                13
                                      delay (500);
   pinMode(B,OUTPUT);
                                14
                                      analogWrite(R, 255);
                                      analogWrite(G,0);
 void loop() {
                                      delay (500);
    analogWrite(R,0);
    analogWrite(B, 255);
```

EJEMPLO 6 – CIRCUITO



Encender un RGB en el siguiente orden: Rojo, amarillo, verde, cian, azul, magenta, blanco y apagado a razón de ¾ de segundo








Encender un RGB en el siguiente orden: Rojo, amarillo, verde, cian, azul, magenta, blanco y apagado a razón de ¾ de segundo


```
S6-E6
 1 int R=9, G=10, B=11;
                               14
                                    analogWrite(B, 255);
 2 void setup(){
                               15
                                   delay(750);
   pinMode(R,OUTPUT);
                                   analogWrite(G,0);
                               16
   pinMode(G,OUTPUT);
                               17
                                   delay(750);
    pinMode(B,OUTPUT);
                               18
                                   analogWrite(R, 255);
                                   delay(750);
                               19
 7 void loop() {
                                   analogWrite(G, 255);
                               20
    analogWrite(R, 255);
                               21
                                   delay(750);
    delay(750);
                                   analogWrite(R,0);
                               22
    analogWrite(G, 255);
10
                                   analogWrite(G,0);
                               23
    delay(750);
                               24
                                   analogWrite(B,0);
    analogWrite(R,0);
                               25
                                   delay(750);
13
    delay (750);
                               26 }
                                        TUTOR:NAGIB LUIS VAILEJOS M.
```

EJERCICIO PRÁCTICO

Encender los leds en el mismo orden del ejercicio anterior a razón de ¼ de segundo y luego apagarlo 1 segundo. Aplicar for en el setup y el loop



CONTACTOS







fb.me/RoboticsSpaceNV

@NagibVallejos

Robotics Space NV

