



ENTRADAS DIGITALES

Una **entrada digital** es aquella que permite enviar una señal del ambiente hacia arduino.

Los valores que se pueden generar son:

0=LOW=Apagado 1=HIGH=Encendido

Para declararla se utiliza la siguiente sintaxis:

pinMode(pin,INPUT);





¿Qué es un dato?

Es una representación simbólica de un atributo o variable cualitativa o cuantitativa. Describen hechos empíricos, sucesos y entidades.

¿Qué tipos de datos existen en arduino?

Los datos en arduino se clasifican en:

int, double, float, long, char, bool, byte, string





TIPOS DE DATOS

TIPO	TAMAÑO	RANGO
bool	1 byte	0 – 1 (True o False)
byte / unsigned char	1 byte	0 – 255
char	1 byte	-128 – 127
int	2 bytes	-32768 — 32767
unsigned int	2 bytes	0 – 65535
long	2 bytes	-2147483648 — 2147483647
unsigned long	4 bytes	0 – 4294967295
float / double	4 bytes	- 3.4028235E38 — 3.4028235E38
string	1 byte + x	Array de caracteres




ESTRUCTURAS DE CONTROL

Una estructura de control permite modificar el flujo de un programa y se puede dividir en las siguientes: If, case, while, do while y for

If - Condicional

Permite indicar la veracidad de una condición, por lo cual emplea operadores comparativos los cuales son:





OPERADORES COMPARATIVOS


Donde:

V = 1 o HIGH.


F = 0 o LOW.

OBO

TIPOS DE CONDICIONALES







CONDICIONAL SIMPLE CONDICIONAL DOBLE

CONDICIONAL MÚLTIPLE



PULSADOR

Es un interruptor eléctrico que permite activar una función al ser presionado

Cuenta con dos tipos de contactos: NA – NC.

Funciona como un Switch permitiendo el cambio de estado a través de una entrada digital y trabaja con una resistencia de 10 $K\Omega$.


TIPOS DE PULSADORES







COMPOSICIÓN DE UN PULSADOR



VARIABLES Y CONSTANTES

Una constante es un tipo de dato que siempre tendrá el mismo valor a lo largo de tiempo, por ejemplo:

CI, pi, días de la semana, país de nacimiento

Una variable es un tipo de dato que cambia a lo largo de la ejecución de un programa, por ejemplo:

Edad, peso, cantidad de dinero, lugar de residencia


En arduino el uso de variables y constantes permiten dar un mayor entendimiento a nuestros programas ya que nos permiten identificar los componentes de uso y pines donde se encuentran conectados, sin necesidad de tener que ver el circuito de manera física.




FUNCIÓN INPUT E INPUT_PULLUP

La función **INPUT** permite habilitar un pin como entrada y requiere del uso de usa resistencia para realizar una correcta lectura pin de entrada, resistencia **pull down** hace referencia al tipo de conexión que se realiza a través en nuestro circuito.

La función INPUT_PULLUP permite habilitar un pin como entrada digital y activa la resistencia interna con la que cuentan las placas arduino, a través de esta ya no es necesario conectar una resistencia al pin de entrada, pero a su vez trabaja con *lógica inversa*








EJERCICIO 1 – CIRCUITO

Encender un LED a través de un pulsador, empleando una resistencia pull down






EJERCICIO 1 – SOLUCIÓN


```
S3-E1
 1 int led=6; //constante
 2|int pulsador=5; //constante
 3 int lectura=0; //variable
 4 void setup() {
    pinMode(pulsador, INPUT);
    pinMode(led,OUTPUT);
 9 void loop() {
10
     lectura=digitalRead(pulsador);
11
    if(lectura==1){
12
       digitalWrite(led,1);
13
                            TUTOR: NAGIB LUIS VALLEJOS M.
```



EJERCICIO 2 – CIRCUITO

Encender y apagar un LED a través de un pulsador, empleando una resistencia pull down






EJERCICIO 2 – SOLUCIÓN

```
S3-E2
                                    9 void loop(){
1 int led=6;
                  //constante
                                       lectura=digitalRead(pulsador);
2 int pulsador=5; //constante
                                       if (lectura==1) {
3 int lectura=0; //variable
                                         digitalWrite(led,1);
4 void setup() {
   pinMode (pulsador, INPUT);
                                       else{
    pinMode(led,OUTPUT);
                                   15
                                         digitalWrite(led,0);
                                   16
                                           TUTOR: NAGIB LUIS VALLEJOS M.
```



EJERCICIO 3 – CIRCUITO

Encender y apagar un led a través de un pulsador, empleando una resistencia pull up






EJERCICIO 3 – SOLUCIÓN

```
S3-E3
                                        9 void loop(){
             //constante
1 int led=6;
                                           lectura=digitalRead(pulsador);
2 int pulsador=5; //constante
                                           if(lectura==0){
3 int lectura=0; //variable
                                             digitalWrite(led,1);
4 void setup() {
   pinMode(pulsador, INPUT PULLUP);
                                           else{
    pinMode(led,OUTPUT);
                                             digitalWrite(led,0);
                                             TUTOR: NAGIB LUIS VALLEJOS M.
```



EJERCICIO 4 – CIRCUITO

Encender y apagar dos leds a través de un pulsador, empleando una resistencia pull up



EJERCICIO 4 – SOLUCIÓN


Encender y apagar dos leds a través de un pulsador, empleando una resistencia pull up

```
S3-E4
                                       10 void loop() {
 1 int ledV=7;
                                           lectura=digitalRead(pulsador);
 2 int ledA=6;
                 //constante
                                       12
                                           if(lectura==0) {
 3 int pulsador=5; //constante
                                       13
                                              digitalWrite(ledA,1);
 4 int lectura=0; //variable
                                       14
                                              digitalWrite(ledV,1);
 5 void setup() {
                                       15
    pinMode(pulsador, INPUT PULLUP);
                                           else{
    pinMode(ledA,OUTPUT);
                                              digitalWrite(ledA,0);
    pinMode(ledV,OUTPUT);
                                       18
                                              digitalWrite(ledV,0);
                                       19
                                       20 }
10 void loop() {
                                              TUTOR: NAGIB LUIS VALLEJOS M.
```



Encender y apagar el led amarillo con el pulsador P1

Encender y apagar el led verde con el pulsador P2





EJERCICIO 5 – SOLUCIÓN

Encender y apagar el led amarillo con el pulsador P1

Encender y apagar el led verde con el pulsador P2

```
S3-E5
 1 int ledV=7;
                                        15
                                             if(p1==1){
                                                digitalWrite(ledA,1);
 2 int ledA=6;
                                        16
 3 int pulsador=5;
 4 int pulsador2=4;
                                        18
                                             else{
 5 \mid \text{int p1} = 0;
                                        19
                                                digitalWrite(ledA, 0);
 6 \mid \text{int p2} = 0;
                                        20
 7 void setup(){
                                        21
                                             p2=digitalRead(pulsador2);
                                        22
                                             if(p2==1){
    pinMode (pulsador, INPUT);
    pinMode (pulsador2, INPUT);
                                        23
                                                digitalWrite(ledV,1);
    pinMode(ledA,OUTPUT);
                                        2.4
11
    pinMode(ledV,OUTPUT);
                                        25
                                             else{
                                                digitalWrite(ledV,0);
12|}
                                        26
13 void loop() {
                                        27
    p1=digitalRead(pulsador);
                                        28 }
                                               TUTOR: NAGIB LUIS VALLEJOS M.
```

ALGEBRA DE BOOLE

Cuando trabajamos con electrónica digital una de las áreas más importantes es el *Algebra de Boole*, ya que este nos permite emplear el uso de conectivas lógicas como ser:

PREN	/IISAS	CONECTIVAS LÓGICAS				
р	q	٨	V	\rightarrow	\leftrightarrow	<u>v</u> g
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0

CONDICIONAL COMPUESTA

Las estructuras condicionales compuestas son aquellas que cuentan con dos o más condiciones. A través de ello, para ejecutar un código determinado, si o si debe cumplirse 1 o más condiciones. Por ejemplo:

Dado un X, verificar si X es par y también es primo. Tomaremos como X=2 y X=4


Si X=2 entonces, es par y también es primo. V

Si X=4 entonces, es par pero no es primo.



EJEMPLO 6 – CIRCUITO

Prender 2 leds al mismo tiempo, si y solo si P1 y P2 están presionados, de lo contrario, ambos leds deben permanecer apagados



EJEMPLO 6 – SOLUCIÓN


Prender 2 leds al mismo tiempo, si y solo si P1 y P2 están presionados, de lo contrario, ambos leds deben permanecer apagados

```
13 void loop() {
 1 int ledV=7;
                                         p1=digitalRead(pulsador);
 2 int ledA=6;
                                         p2=digitalRead(pulsador2);
 3 int pulsador=5;
                                         if (p1==1 \text{ and } p2==1) {
 4 int pulsador2=4;
                                           digitalWrite(ledA,1);
 5 \mid \text{int p1=0};
                                           digitalWrite(ledV,1);
 6 int p2=0;
                                    18
 7 void setup(){
    pinMode (pulsador, INPUT);
                                    20
                                         else{
                                           digitalWrite(ledA, 0);
    pinMode(pulsador2, INPUT);
                                    21
                                           digitalWrite(ledV,0);
10
    pinMode(ledA,OUTPUT);
                                    22
    pinMode(ledV,OUTPUT);
                                    23
                                    24
                                             TUTOR: NAGIB-LUIS-VALLEJOS M.
```



EJEMPLO 7 – CIRCUITO

Prender 2 LED's si P1 o P2 están presionados, de lo contrario, ambos leds deben permanecer apagados




EJEMPLO 7 – SOLUCIÓN

Prender 2 LED's si P1 o P2 están presionados, de lo contrario, ambos leds deben permanecer apagados

```
1 int ledV=7;
                                 13 void loop() {
                                      p1=digitalRead(pulsador);
2 int ledA=6;
3 int pulsador=5;
                                      p2=digitalRead(pulsador2);
4 int pulsador2=4;
                                      if (p1==1 \text{ or } p2==1) {
                                 16
5 int p1=0;
                                        digitalWrite(ledA,1);
                                 17
6 int p2=0;
                                        digitalWrite(ledV,1);
                                 18
7 void setup() {
                                 19
   pinMode(pulsador, INPUT);
                                 20
                                      else{
   pinMode(pulsador2, INPUT);
                                         digitalWrite(ledA, 0);
                                 21
                                         digitalWrite(ledV,0);
   pinMode(ledA,OUTPUT);
                                 22
   pinMode(ledV,OUTPUT);
                                 23
                                 24 }
                                           TUTOR: NAGIB-LUIS VALLEJOS M.
```



Encender y apagar 3 leds empleando todo el avance de la clase, usaremos resistencias pull down, pull up, 2 pulsadores y emplear condicionales simples y dobles si es necesario. El video de muestra se encuentra en el repositorio







(+591) 63096640



robotics.space.nv@gmail.com



fb.me/RoboticsSpaceNV



@NagibVallejos



Robotics Space NV



https://github.com/nagibvalejos/Robotics-Space-NV

