


RTC+-
USB4
USB3
BAT+
BAT-
GND
Debug
MIC1-
MIC1+
MIC0-
MIC0+
AOUT-
AOUT+
->IR LED OPEN
<-IR LED Close
->WIFI OPEN
<-USB HUB OPEN
->USB HUB OPEN
<-USB HUB Close
->USB HUB OPEN
<-USB HUB Close
USB2
USB1
GPS
SOLOLINKER-A-SDK
2022/11/29
Reset
ROOT
KEY3
KEY2
KEY1
KEY0


MARK7
MARK8
KEY0
KEY1
KEY2
KEY3
ROOT
Reset