雷达光敏感应系统需求文档V1.2

版本	日期	更新内容	编写者
V1.0	2021.5.29	支持雷达感应灯核心功能	梁卓谦
V1.1	2021.5.31	1、更新设备状态定义 2、增加OTA功能定义 3、补充部分功能的描述	梁卓谦
V1.2	2021.6.7	1、增加蓝牙模组规格参数 2、雷达感应工作方式简介 3、更新物模型 4、更新断电记忆设置	梁卓谦

一、商用场景划分

1、小型空间

• 空间场所: 如教室、办公室、会议室、洗手间

• 假定配置

a. 配置1: 1个感应灯

b. 配置2: 多感应灯(20-30个)

c. 配置3: 多感应灯(100个) +单网关

• 实现效果:

- a. 单个感应灯: 近场手动控制, 或通过雷达感应检测实现灯光自主开关、亮度/色温自调节。
- b. 多感应灯组网: 手机近场群组控制、单设备控制,或通过雷达感应检测实现多感应灯协同自主开关、亮度/色温自调节
- c. 多感应灯+单网关组网: 近场或远场(优先近场)手动群组控制、单设备控制,或通过雷达感应检测实现多感应灯+网关协同自主开关、亮度/色温自调节

2、大型空间

• 空间场所:**停车场/车库**、娱乐/工作/休闲场所,如酒楼、书店、商场

• 假定配置(假设一个网关可支持100个节点)

a. 配置: 多感应灯+多网关

• 实现效果:

a. 多感应灯+多网关协同:不同网关下的感应灯可通过网关协同组网,实现近场或远场(优先近场)手动群组控制、单设备控制,或通过雷达感应检测实现多感应灯+多网关协同自主开关、亮度/色温自调节

二、雷达光敏感应灯规格

1、雷达感应硬件规格参数

■ 规格参数

	项目	规格参数	项目	规格参数
	产品尺寸	40*23*5.5mm	感应距离	挂高 3m 时,最大感应半径 4~6m¹ ,APP 可调
	雷达中心频率	9.85GHz	感应角度	100° ± 10°
	工作电压	DC 5.0~15.0V	上电时间	10s
	工作电流	≤25mA(12V时)	延时时间	预设 5s,APP 可调
T	辐射功率(EIRP)	≤0.5mW	封锁时间	预设 1s
	管脚间距	2.0mm	工作温度	-25~85℃
	输出信号	TTL 高电平 3.6V / PWM 信号	光敏控制	APP 可调
	蓝牙通讯距离	10~25 米	MESH 联动	多个模组可设置为一个群组, 单个模组雷达感应动作后,群 组内所有模组输出亮灯信号

备注:


- 1、蓝牙模组的供电电压(3.3V),由雷达模块做电压转换
- 2、封锁时间:即从上一次感应灯关灯到下一次感应灯被触发开灯的间隔时间

2、蓝牙模组硬件规格参数

模组型号	YGB-T3LB
发射功率	5dBm(典型值)
电源	3.3Vdc+-0.3Vdc
IO接口电压	3.3Vdc+-0.3Vdc
蓝牙距离	10m~25m

3、雷达光敏感应工作方式简介

感应灯1



4、设备状态

- 设备出厂/初始状态:
 - a. 单色温灯: 亮度100%
 - b. 双色温灯: 亮度100%, 色温50%
- 设备进入配网模式状态:
 - a. 单色温灯: 50%亮度闪烁3次(500ms闪烁1次)后,50%亮度长亮
 - b. 双色温灯: 50%亮度+50%色温闪烁3次(500ms闪烁1次)后,50%亮度+50%色温长亮
- 设备绑定成功状态
 - a. 单色温灯: 100%亮度闪烁3次(500ms闪烁1次)后,100%亮度长亮
 - b. 双色温灯: 100%亮度+50%色温闪烁3次(500ms闪烁1次)后, 100%亮度+50%色温 长亮
- 设备解绑后状态:
 - a. 单色温灯: 100%亮度闪烁3次(500ms闪烁1次)后,恢复至设备出厂状态
 - b. 双色温灯: 亮度100%+50%色温闪烁3次(500ms闪烁1次)后,恢复至设备出厂状态
- 设备超时退出配网后状态:恢复至设备出厂状态

5、设备配网

- 设备配网操作
 - a. 出厂状态下上电,设备闪烁3次后长亮,自动进入配网模式;
 - b. 配网超时时间: 3分钟
 - c. 重置设备:
 - i. 单色温: 开-关重复5次,设备闪烁3次后长亮,进入配网模式
 - ii. 双色温: 待定
 - d. 未配网或配网失败状态下, 重新上电, 设备闪烁3次后长亮, 进入配网模式

6、设备控制

- APP控制(雷达感应模式只有在绑定APP后才可用)
- 控制器控制(不涉及)
- 遥控器控制 (不涉及)

三、软件端功能定义

功能定义原则:使用安全>使用便捷

1、设备接入 (P0)

- 设备类型
 - a. 蓝牙Mesh 单色温灯 (PO)
 - b. 蓝牙Mesh 双色温灯(P1)
- 设备绑定:支持单设备配网绑定、多设备批量配网绑定
 - a. 使用场景
 - i. 无网关场景
 - 1. 用于小型空间的场景,通过手机直连绑定
 - ii. 有网关场景
 - 1. 用于大型空间的场景,通过蓝牙网关连接多个设备及组网
 - a. 以下两种用户绑定的操作顺序,不影响网关与感应灯的组网,及网关、感应 灯、群组的功能
 - i. 操作1: 先绑定单个或多个蓝牙网关,再批量绑定多个感应灯或绑定单个感应灯
 - ii. 操作2: 通过手机直连的方式批量绑定多个感应灯或绑定单个感应灯后,再 绑定单个或多个蓝牙网关
- 设备解绑方式
 - a. 重置设备
 - b. APP端删除设备

2、单个设备手动控制模式 (P0)


- 支持的功能:
 - a. 以雷达感应灯为双色温灯, 作为例子, 支持以下功能:
 - i. 开/关
 - ii. 白光调节
 - 1. 亮度: 1-100%
 - 2. 色温(仅双色温灯支持): 1-100%(色温参数转化为百分比)
 - 3. 场景 (第一期暂不支持)

3、单个设备的雷达+光敏感应模式(P0)

• 参数设置

- a. 雷达感应灵敏度(即雷达感应半径距离)
 - i. 灵敏度: (定级标准: 硬件支持最大感应半径为4-6米)
 - 1. 低(具体数值待定)
 - 2. 中(具体数值待定)
 - 3. 高(具体数值待定)
- b. 光敏感应度(第一期暂不支持):
 - i. 5个可选项
 - 1. 黑夜 (<5 lux)
 - a. 文案描述: 黑夜才会触发
 - 2. 晚上(<10 lux)
 - a. 文案描述: 晚上才会触发
 - 3. 傍晚 (<50 lux)
 - a. 文案描述: 傍晚才会触发
 - 4. 黄昏 (<300 lux)
 - a. 文案描述: 黄昏才会触发
 - 5. 白天(<2000 lux)
 - a. 文案描述: 全天都会触发
- c. 白光状态
 - i. 说明文案: 检测到目标后, 感应灯按预设值打开
 - ii. 亮度: 50-100% (默认100%)
 - iii. 色温 (仅双色温灯支持): 1-100% (默认100%)
 - iv. 白光状态持续时间(5s-1h)
 - 1. 默认设置: 5s
 - 2. 分钟 设置范围: 0-60
 - 3. 秒钟 设置范围: 0-59
 - 4. 特殊情况:
 - a. 当分钟为0时, 秒钟选择范围为: 5-59s
 - b. 当分钟为60时, 秒钟只能为0
- d. 微亮状态设置
 - i. 微亮开/关(默认开)
 - 1. 开启时, 白光状态结束后将进入微亮状态
 - 2. 以下设置选项, 在微亮 开启时可用
 - a. 微亮亮度调节范围: 1-30%
 - b. 一直微亮 (默认关)
 - i. 开/关
 - 1. 开启时, 微亮持续时间设置置灰不可用
 - a. 雷达感应开关打开后, 灯进入微亮状态
 - 2. 关闭时, 微亮持续时间设置可用
 - a. 微亮持续时间设置(1min-8h)
 - i. 分钟 设置范围: 0-59
 - ii. 小时 设置范围: 0-8
 - iii. 当小时为0时, 分钟选择范围为: 1-59
 - iv. 当小时为8时, 分钟只能为0
- e. 雷达感应开关
 - i. 开: 打开后,设备开始雷达感应检测
 - 1. 打开状态下, 雷达感应的参数设置无法修改
 - a. 当点击所有参数设置相关的按钮时,toast提示"雷达感应检测中,请先关闭"
 - ii. 关: 关闭后,设备停止雷达感应检测

雷达检测+执行逻辑流程图:



- 当前感应状态展示
 - a. 前置条件:已开启雷达感应开关
 - b. 状态:

i. 感应到有人,页面展示文案:发现目标 ii. 感应到无人,页面展示文案:无目标

- 感应记录统计(第一期暂不支持)
 - a. 感应记录保存时间: 最近6个月
 - a. 文案展示:
 - i. 日期: x月x日
 - ii. 时间: 00:00 (24小时制)
 - iii. 文案: 发现目标
- 参数配置推荐(第一期暂不支持)

4、雷达感应灯通用功能 (P0)

- 设备通用功能: 即无论当前设备处于手动控制模式或雷达光敏感应模式, 都可支持的功能
 - i. 断电记忆
 - 1. 选项
 - a. 恢复记忆 (默认)
 - i. 若断电前设备处于雷达感应模式,则恢复后仍处于雷达感应模式,且模式下 设置的参数保持不变
 - ii. 若断电前设备处于手动控制模式,则恢复后仍处于手动控制模式,且保持断 电前的设备状态
 - b. 出厂默认参数
 - i. 设备开关状态: 开
 - ii. 亮度: 100%
 - iii. 色温(若为双色温灯,则出厂参数包含色温值): 50%
 - c. 指定参数 (断电恢复后,设备执行用户指定的参数)
 - i. 模式选择(手动控制与光敏感应选其一)
 - 1. 手动控制
 - a. 白光

i. 亮度: 1-100% ii. 色温: 1-100%

2. 雷达光敏感应

a. 感应开/感应关

b. 雷达感应灵敏度: 低、中、高

c. 光敏感应范围 (第一期暂不支持)

i. 黑夜 (5 lux)

ii. 晚上 (10 lux)

iii. 傍晚(50 lux)

iv. 黄昏 (300 lux)

v. 白天 (2000 lux)

d. 白光状态设置:

i. 亮度: 50-100%

- ii. 持续时间:
- e. 微亮状态设置
 - i. 一直微亮 (开/关)
 - ii. 微亮持续时间设置(1min-8h)

ii. 变化速率

- 1. 谏率: 1-100% (默认: 90%)
 - a. 毫秒与百分比的转换关系
 - b. 应用范围
 - i. 手动模式
 - 1. 开灯→关灯
 - 2. 关灯→开灯
 - 3. 亮度大→亮度小
 - 4. 亮度小→亮度大
 - 5. 色温暖→色温冷
 - 6. 色温冷→色温暖
 - ii. 雷达感应模式
 - 1. 关灯→开灯(白光、微亮)
 - 2. 开灯(白光、微亮)→关灯
 - 3. 白光状态→微亮
 - 4. 微亮→白光状态
- 2. 重置: 重置后恢复默认值

5、设备使用及用户权限 (PO)

- 可选模式: 手动控制模式、雷达光敏感应模式
- 规则:
 - a. **模式之间互斥**:即使用手动控制模式时,无法使用雷达光敏感应模式;反之,使用雷达光敏感应模式时,无法使用手动控制模式
 - i. 若当前已开启雷达感应检测,则切换到手动控制模式并点击相关控制按钮时,toast提示"雷达感应检测中,请先关闭"

b. **角色权限**:

- i. 创建者:
 - 1. 可使用手动控制模式
 - 2. 可使用雷达光敏感应模式(包括参数配置、开启/关闭检测
- ii. 成员:
 - 1. 可使用手动控制模式
 - 2. 可使用雷达光敏感应模式(包括开启/关闭检测)

6、群组 (PO)

- 支持以下使用场景的群组创建、控制、配置、编辑
 - a. 近场群组
 - b. 单网关+多感应灯群组
 - c. 多网关+多感应灯群组(不同网关下的感应灯可进入同一群组)
- 群组创建
 - a. 规则:
 - i. 只支持同为感应灯品类的灯,加入同一群组(页面交互改动)
 - ii. 增加群组创建超时时间180s (暂定)
 - iii. 限制最多30个设备同时批量加入群组(暂定)
 - iv. 其余创建群组逻辑,沿用Mesh群组的创建逻辑
 - v. 一个设备可同时存在于多个群组, 若设备状态发生改变, 则同步至所有群组

- 群组控制模式及配置
 - a. 支持模式: 手动控制模式、雷达光敏感应模式, 且模式之间互斥
 - b. 手动控制模式
 - i. 前置条件: 雷达感应模式关闭, 手动控制模式才可使用
 - ii. 实现效果: 群组内所有设备同时响应
 - iii. 支持群组控制功能
 - 1. 开关
 - 2. 调亮度
 - 3. 色温(若设备为双色温灯)
 - c. 雷达光敏感应模式
 - i. 实现效果: 雷达感应结果同步组内所有设备, 且所有设备根据配置执行相应的动作
 - 1. 感应检测规则:
 - a. 组内存一个至少一个设备检测到目标,则该群组的检测结果为发现目标
 - b. 组内所有设备未检测到目标,则该群组的检测结果未无目标
 - ii. 配置
 - 1. 单个设备的所有雷达感应参数设置,适用于群组,且参数设置同步至组内所有设备
 - iii. 控制
 - 1. 点击开启雷达感应,则群组内所有设备同步开启
 - d. 通用设置
 - i. 断电记忆
 - ii. 变化速率
- 群组编辑
 - a. 支持单个或批量添加设备进入群组, 只支持感应灯品类
 - b. 支持单个或批量移除群组设备
 - c. 支持解散群组
 - d. 支持修改群组名称

• 注意事项

- a. 若群组内的设备被解绑,则该设备从群组中去掉
- b. 若群组内所有设备被解绑,则群组保留,但组内设备为空
- c. 若群组已开启雷达感应检测,则群组内单个设备的手动控制模式及雷达感应模式禁用
 - i. 点击进入单个设备的RN面板,再点击手动模式或雷达感应模式里的功能按键时, toast提示:"该设备所在群组的雷达感应已开启,请先关闭"

7、设备OTA

- 可通过APP远程OTA设备固件
 - a. 当设备连接网关(远场)时,支持单个设备或批量OTA(P1)
 - i. 批量OTA入口: 待定
 - b. 当设备未连接网关(近场)时,支持单个设备OTA (P0)

8、场景(P1)

(待定,第一期暂不支持)

如:系统存在网关时,支持引入其他触发条件(如:时间、天气、其他设备等),进行场景联动 配置

9、光敏感应模式(P2)

(待定,第一期暂不支持)

四、物模型

功能名称	标识符	必要项	方向	数据类型	数据定义
开关	switch	必选	双向	布尔值	0-关 1-开
工作模式	work_mode	必选	双向	枚举型	0- 白光 1- 彩光 2- 场景 3- 音乐
白光-色温	white_temp	必选	双向	数值型	数据范围:1-100
白光-亮度	white_bright	必选	双向	数值型	数据范围:1-100
彩光	color	必选	双向	字符串	HSB:AABBCCDD(十六进 制 转换为字符串,8 位 字符串) AABB:H CC: S DD: B
场景	scene	必选	双向	字符串	同球泡灯格式
变化速率	speed	可选	双向		0–100
倒计时	countdown	可选	双向	数值型	同球泡灯格式 范围: 0-24*3600 步长: 1
断电记忆	power_mem ory	可选	双向	字符串	见下面"断电记忆"描述
感应状态	ir_state	必选	只上报	枚举型	0- 没人 1- 有人
光敏参数	cds	可选	双向	枚举型	1 — 2000lux 白天 2 — 300lux 黄昏 3 — 50lux 傍晚 4— 10 lux 晚上 5— 5 lux 黑夜 可设置光敏参数,如设置为晚上,则光敏度小于等于10 lux 才会触发,又如设置为 1,则 全天都会感应触发,即小于等于10 记数
感应开关	ir_swtich	必选	双向	布尔值	0 一 关 1 一 开
感应参数	ir_param	必选	双向	字符串	见下面"感应参数"描述
组内感应同步	ir_sync	可选	双向	布尔型	开启后,同组的某个设备感应 到有人,则同步有人状态到本 设备,用于同开某一区域的灯 0 – 关 1 – 开

断电记忆

字段	字节数	备注
模式	1字节	0x00: 出厂默认参数 0x01: 断电记忆 0x02: 指定参数,只有 0x02 的情况下,后面参数才有意 义

感应参数

字段	字节数	备注
感应灵敏度	1	0x00 — low 低灵敏度 0x01 — middle 中灵敏度 0x02 — high 高灵敏度
感应亮度	1	1~100
感应色温	1	1~100
感应延时	2	检测到有人后,灯光全亮的持续时间,范围为5s–1h
微亮常亮开关		是否开启微亮常亮,开启后全 亮后进入微亮 0x00 — 关 0x01 — 开
微亮常亮时间	2	从感应延时结束开始后微亮时间 范围: 1-480 步长: 1 单位 min
微亮常亮亮度值	1	数据范围:1-100