# 涂鸦蓝牙通讯协议

协议生成时间: 2021年03月22日 16:02

# 产品信息

产品名称: 富奥星存在感应蓝牙单点

产品ID: ve6mrgpb

产品功能:

dpID	功能名称	数据传输类型	数据类型	功能属性	备注	
118	灯状态	只上报	enum	枚举范围: aa, bb, cc	上报APP关于灯 的实时状态	
119	人状态	只上报	enum	枚举范围: aa, bb, cc	感应到的人的 状态	
140	检测状态	只上报	enum	枚举范围: aa, bb, cc	向APP上报当前 的工作新状态	
141	板载灯状态	只上报	enum	枚举范围: aa, bb, cc, dd	板子上两个LED 的状态	

# 通讯协议

• 串口通讯约定

波特率: 9600

数据位: 8

奇偶校验:无

停止位: 1

数据流控:无

MCU: 控制板控制芯片,与涂鸦模块通过串口对接

### • 帧格式说明

字段	长度(byte)	说明
帧头	2	固定为0x55aa
版本	1	升级拓展用
命令字	1	具体帧类型
数据长度	2	大端
数据	N	
校验和	1	从帧头开始按字节求和得出的结 果对 256 求余

- 通讯协议-基础协议
  - 1. 心跳检测

- 1.1 模块上电后,以10s间隔定期发送心跳,若在超时时间(3s)内,未收到MCU回应,则认为MCU离线;
- 1.2 MCU也可依据心跳定期检测模块是否正常工作。

#### 2. 查询产品信息

- 2.1 产品ID由开发平台创建产品时生成,固定为8字节,为该产品的全网唯一ID,记录产品及功能信息;
- 2.2 若MCU不支持升级,可默认MCU版本号为1.0.0; 如果MCU支持升级,版本号格式定义为 "x. x. x"  $(0 \le x \le 99)$ 。

#### 3. 查询MCU设定模块的工作方式

模块工作模式指示蓝牙工作状态及重置蓝牙状态方式,有两种方式:

#### 3.1 MCU与模块配合处理

模块通过串口通知MCU 当前工作状态,MCU提供显示支持;MCU检测到重置需求,通过串口通知模块重置;

#### 3.2 模块自处理

蓝牙的工作状态通过GPIO引脚驱动LED状态显示; 蓝牙重置通过GPIO输入需求处理;

如果产品采用模块自处理方式,则以下4-5协议无须关心。模块自处理的重置方法为: 检测GPI0入口低电平持续5s以上触发重置。

#### 4. 报告模块工作状态

模块工作状态 (3种)	对应指示灯状态
模块配网状态	闪烁(间隔闪烁250ms)
模块配置成功但未连上路由器	熄灭状态
模块配置成功且已连上路由器	长亮状态

#### 5. 重置模块

模块处于已配网状态时,可以通过重置使设备处于待配网状态。重置后默认进入配网状态。

#### 6. 命令下发和状态上报

针对该产品功能的命令下发和状态上报协议详见下方《通讯协议(产品功能部分)指令收发表》。

- 7. 查询MCU工作状态
- 7.1 模块首次上电,通过心跳与MCU建立连接后,查询发送;
- 7.2 模块工作过程中检测到MCU重启或发生了离线再上线的过程,查询发送;

通讯协议(基础协议)指令收发表

		帧头 版本	命令字	数据长度	数据	校验 和
心跳检测	模块 发送	0x55aa 0x00	0x00	0x0000		0xff
	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x00	0x0001	0x00(第1次) 0x01(其它)	校验 和
查询产品 信息	模块 发送	0x55aa 0x00	0x01	0x0000		0x00
	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x01	xxxx	PID + mcu version(1.0.0)	校验 和
	模块 发送	0x55aa 0x00	0x02	0x0000		0x01
	MCU上 报(MC U与模	0x55aa 0x00	0x02	0x0000		0x01

查询MCU 设定 模块 工作方式	块配 合处 理)						
	MCU上 报(模 块自 处理)	0x55aa	0x00	0x02	0x0002	首字节为蓝牙状态指示GPIO序号 ; 次字节为蓝牙重置键GPIO序 号	校验和
报告模块 工作状态	模块发送	0x55aa	0x00	0x03	0x0001	指示模块状态: 0x00: 配网模式(灯快闪); 0x01: 模块配置成功但未连上路由(灯熄灭); 0x02: 模块配置成功且己连上路由(灯长亮);	校验和
	MCU上 报	0x55aa	0x00	0x03	0x0000		0x02
重置模块	MCU发 送	0x55aa	0x00	0x04	0x0000		0x03
	模块 上报	0x55aa	0x00	0x04	0x0000		0x03

## • 通讯协议-功能协议

通讯协议(产品功能部分)指令收发表

ID	功能名 称		帧头 版本	命令字	数据长度	dpID	数据类 型	功能长度	功能指令	校验
118	灯状态	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x05	0x76	0x04	0x00 0 x01	aa:0x00 bb:0x01 cc:0x02	校验和
119	人状态	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x05	0x77	0x04	0x00 0 x01	aa:0x00 bb:0x01 cc:0x02	校验和
140	检测状态	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x05	0x8c	0x04	0x00 0 x01	aa:0x00 bb:0x01 cc:0x02	校验和
141	板载灯状态	MCU上 报	0x55aa 0x00	0x07	0x00 0 x05	0x8d	0x04	0x00 0 x01	aa:0x00 bb:0x01 cc:0x02 dd:0x03	校验和