涂鸦串口通讯协议

协议生成时间: 2021年01月25日 17:02

产品信息

产品名称: 富奥星zigbee感应灯

产品ID: r17fwq32

产品功能:

dpID	功能名称	数据传输类型	数据类型	功能属性	备注
1	开关	可下发可上报	bool		
3	亮度值	可下发可上报	value	数值范围: 0-1 00, 间距: 1, 单位: %	
101	光敏参数	可下发可上报	enum	枚举范围: 200 0lux,300lux,5 0lux,10lux,51 ux,feelme	
102	感应延时	可下发可上报	value	数值范围: 5-3 600,间距: 1 ,单位: 秒	
103	雷达开关	可下发可上报	bool		
104	伴亮延时	可下发可上报	value	数值范围: 1-4 80, 间距: 1, 单位: 分钟	
105	感应强度	可下发可上报	value	数值范围: 1-4 9, 间距: 1, 单位:	
113	开关灯	可下发可上报	bool		
114	联动	可下发可上报	bool		
115	全天伴亮	可下发可上报	bool		
116	雷达触发计数	只上报	value	数值范围: 0-6 5535,间距: 1 ,单位:次	
117	计数清零	只下发	bool		
118	灯状态	只上报	enum	枚举范围: ON, OFF, small	
119	人状态	只上报	enum	枚举范围: aa, bb	
150	工厂操作	可下发可上报	enum	枚举范围: aa, bb, cc, dd, ee, f f, gg, hh	工厂操作菜单

通讯协议

• 串口通讯约定

波特率: 9600

数据位: 8

奇偶校验:无

停止位:1

数据流控:无

MCU: 控制板控制芯片,与涂鸦模块通过串口对接

低功耗唤醒机制: 仅对于低功耗设备有效,强电设备不需要唤醒IO; PWM1用于模块唤醒MCU, PWM2用于MCU唤醒模块; 默认高电平,低电平持续10ms以上有效;唤醒持续时长100ms,每次数据交互之前,都需要先通过IO唤醒,再发送数据;

超时机制:被动上报(同步应答)超时时间100ms,主动上报(异步应答)超时时间5s;

• 帧格式说明

字段	长度(byte)	说明
帧头	2	固定为0x55aa
版本	1	升级拓展用
序列号	2	传输数据序列号 (顺序递增)
命令字	1	具体帧类型
数据长度	2	大端
数据	xxxx	
校验和	1	从帧头开始按字节求和得出的结 果对 256 求余

• 通讯协议-基础协议

1. 查询产品信息

- 1.1 product ID:对应涂鸦开发者平台 PID (产品标识),由涂鸦开发者平台生成,用于云端记录产品相关信息;
- 1.2 串口协议软件版本号格式定义: 采用点分十进制形式," x. x. x" (0≤x≤9), x 为十进制数。
- 1.3 产品信息有product ID和串口协议软件版本号构成。

例: {"p":"BDzkjuLY", "v":"2.0.0"}

p 表示产品 ID 为 BDzkjuLY, v 表示 mcu 版本为 2.0.0;

检验位

55	AA	02	00	00	01	00	1C	7B	22	70	22	3A	22	42	44
帧	头	版本号	J.	序列号	命令字	数据	长度	{	"	Р	"	:	"	В	D
7A	6B	6A	75	4C	59	22	2C	22	76	22	3A	22	32	2E	30
Z	k	j	u	L	Y	"	,	"	V	"	:	"	2		0
2E	30	22	7D	89				•	•					•	

2. 报告模块网络状态

模块网络状态有三种:

0x00: 设备为未入网状态;

0x01:设备为己入网状态;

0x02: 设备网络状态异常;

- 2.1 设备未入网状态:第一次上电、或者入网失败、或者离网的情况下,设备状态为未入网状态;并将该状态下发至MCU。
- 2.2 设备为已入网状态: 设备入网成功之后,状态为已; 设备入网成功之后,状态为已; 并将该状态下发至 并将该状态下发至 MCU MCU。
- 2.3 当模块检测到MCU重启或MCU断线再上的过程,则主动下发模块网络状态至MCU。
- 2.4 当模块的网络状态发生变化,则主动下发模块网络状态状态至MCU。

3. 设备联网状态

设备联网状态有两种:

- 3.1 0x00: 将模块软复位,清除堆栈数据,保存网络状态;
- 3.2 0x01: 将模块配置为开始配网状态;

4. 命令下发和状态上报

针对该产品功能的命令下发和状态上报协议详见下方《通讯协议(产品功能部分)指令收发表》。

5. MCU工作状态上报条件

- 5.1 当模块网络状态发生改变时(未入网-》入网): MCU接收到模块网络状态指令后,需要上报所有功能的状态(开关,模式等功能);
- 5.2 被动上报: 当MCU收到模块端下发的控制命令,执行相应动作后,mcu需要将新的状态上报给模块端;
- 5.3 主动上报: MCU状态发生变化(非app控制,比如控制板按键)时,mcu需要主动上报:
- 5.4 定时上报: 如有定时功能, MCU需要每分钟上报倒计时剩余时间, 以分钟为单位。

6. ZigBee模块产测

扫描指定信道的SSID,返回扫描结果和信号强度百分比,主要用于产品生产过程中的 ZigBee RF功能测试;该项测试需要借助于涂鸦ZigBee产测Dongle;

7. MCU OTA升级

MCU升级需要在涂鸦开发者平台上传MCU升级固件, 然后在APP上点击检查固件升级;

- 7.1 设备配网完成之后MCU将当前版本号主动推送给网关(网关也会主动读取);
- 7.2 网关收到收到APP的推送之后, 会通知MCU升级固件的信息(PID、版本号、固件大小、固件校验和等);
- 7.3 MCU发起升级固件请求,包含固件pid、要升级的固件版本号、数据偏移量、数据大小(一帧数据请求最大为 50 个字节)等信息;
- 7.4 升级完成之后, MCU需要将升级的状态和新固件的版本号上报给模块端;

8. 获取本地时间(可选)

支持获取网络本地时间和UTC时间, 结果返回8个字节, 前4个字节为标准时间戳,后四个字节为本地时间戳,以秒为单位。

9. 通讯协议(基础协议)指令收发表

序列号根据实际数据填写

		帧头 版	本	序列 号	命令 字	数据长 度	数据	校验 和
查询产品信息。	模块 发送	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x01	0x0000	N/A	校验 和
巨明) 阳旧心。	MCU上 报	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x01	0x001c	格式: {"p":"BDzkjuLY","v": "2.0.0"}	校验 和
	模块 发送	模块 0v5500 0v03		0xXXX X	0x02	0x0001	0x00:不在网; 0x01:在网	校验 和

报告模块网络								
状态	MCU返 回	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x02	0x0000	N/A	校验 和
配置ZigBee模	MCU发 送	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x03	0x0001	0x00:reset模块; 0x01:重置 并配网;	校验 和
块	模块 返回	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x03	0x0000	N/A	校验 和
命令下发	模块 发送	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x04	0xXXXX	实际DP数据信息,参考协议指 令收发表;	校验 和
状态上报(被	MCU发 送	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x05	0xXXXX	实际DP数据信息,参考协议指 令收发表;	校验 和
动)	模块 返回	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x05	0x0001	0x01	校验 和
状态上报(主	MCU发 送	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x06	0xXXXX	实际DP数据信息,参考协议指 令收发表;	校验 和
动)	模块 返回	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x06	0x0001	0x01	校验 和
	MCU发 送	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x08	0x0001	00x0b	校验 和
ZigBee功能 产测(注:扫 描 指定信道 的 指定SSID)	模块返回	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x08	0x0002	数据长度为2字节: Data[0]: 0x00失败, 0x01成功; 当Data [0]为0x01, 即成功时, Data [1]表示信号强度 (0-100, 0信号最差, 100信号最强) 当Data[0]为0x00, 即失败时, Data[1]为0x00 表示未扫描到指定的ssid, Data[1]为0x01表示模块未烧录授权key	校验和
MCU OTA版本	模块 发送	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x0B	0x0000	N/A	校验 和
请求	MCU返 回	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x0B	0x0001	MCU 版本号	校验 和
MCU OTA升级 通知	模块发送	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x0C	0x0011	data[0]-data[7]:pid; data[8]:版本号, 01.00.0001(bit)->1.0.1(十进制); data[9]-data[12]:固件大小; data[13]-data[16]:固件校验和, 从固件第一个字节按字节求和得出的结果对2^32求余;	校验和
•	MCU返 回	0x55aa	0x02	OxXXX X	0x0C	0x0001	0x00:成功; 0x01:失败;	校验 和
MOV. OTA ET M.	MCU发 送	0x55aa	0x02	OxXXX X	0x0D	0x000E	data[0]-data[7]:pid; data[8]:版本号, 01.00.0001(bit)-1.0.1(十进制); data[9]-data[12]:固件偏移量; data[13]:数据包长度(不超过 50字节);	校验和
ZigBee功能产描的 能扫	模块返回	0x55aa	0x02	OxXXX X	0x0D	0x00 0 xXX	data[0]: status, 0x00成功 , 0x01失败; data[1]-data[8]:pid; data[9]:01.00.0001(bit)->1.0.1(十进制); data[10]-data[13]:固件偏移量;da ta[14]-data[0xXX]:固件内容 ;	校验和
	MCU发 送	0x55aa	0x02	OxXXX X	0x0E	0x000A	data[0]: status, 0x00成功 , 0x01失败; data[1]-data[8]:pid; data[9]:01.00.0001(bit)->1.0.1(十进制);	校验和
	模块 返回	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x0E	0x0001	0x00:成功; 0x01:失败;	校验 和
本和末州时间	MCU上 报	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x24	0x0000	N/A	校验 和
(可选)	模块 发送	0x55aa	0x02	0xXXX X	0x24	0x0008	数据长度为8字节:前四个字节为标准时间戳,后四个字节为本地时间戳	校验和

• 通讯协议-功能协议

通讯协议(产品功能部分)指令收发表

ID	功能名称		帧头 版本	序列号	命令字	数据长度	dpID	数据类 型	功能长度	功能指令	校验
		模块发送	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x04	0x00 0 x05	0x01	0x01	0x00 0 x01		校验

1	开关	1	[1	1	[1		off:0x00	和
1	7170	MCU上 报	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x05	0x00 0 x05	0x01	0x01	0x00 0 x01	on:0x01	校验和
9	立座体	模块发送	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x04	0x00 0 x08	0x03	0x02	0x00 0 x04	0.0.0.64	校验和
3	亮度值	MCU上 报	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x05	0x00 0 x08	0x03	0x02	0x00 0 x04	0x0-0x64	校验和
101	光敏参	模块发送	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x04	0x00 0 x05	0x65	0x04	0x00 0 x01	20001ux:0x00 3001ux:0x01 501ux:0x02	校验和
101	数	MCU上 报	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x05	0x00 0 x05	0x65	0x04	0x00 0 x01	101ux:0x03 51ux:0x04 feelme:0x05	校验和
102	感应延	模块发送	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x04	0x00 0 x08	0x66	0x02	0x00 0 x04	0x5-0xe10	校验和
102	时	MCU上 报	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x05	0x00 0 x08	0x66	0x02	0x00 0 x04	VAS VACIO	校验和
103	雷达开	模块发送	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x04	0x00 0 x05	0x67	0x01	0x00 0 x01	off:0x00	校验和
100	关	MCU上 报	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x05	0x00 0 x05	0x67	0x01	0x00 0 x01	on:0x01	校验和
104	伴亮延	模块发送	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x04	0x00 0 x08	0x68	0x02	0x00 0 x04	0x1-0x1e0	校验和
101	时	MCU上 报	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x05	0x00 0 x08	0x68	0x02	0x00 0 x04		校验和
105	感应强	模块发送	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x04	0x00 0 x08	0x69	0x02	0x00 0 x04	- 0x1-0x31	校验和
	度	MCU上 报	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x05	0x00 0 x08	0x69	0x02	0x00 0 x04		校验和
113	开关灯	模块发送	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x04	0x00 0 x05	0x71	0x01	0x00 0 x01	off:0x00	校验和
	7170.	MCU上 报	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x05	0x00 0 x05	0x71	0x01	0x00 0 x01	on:0x01	校验和
114	联动	模块发送	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x04	0x00 0 x05	0x72	0x01	0x00 0 x01	off:0x00	校验和
		MCU上 报	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x05	0x00 0 x05	0x72	0x01	0x00 0 x01	on:0x01	校验和
115	全天伴	模块发送	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x04	0x00 0 x05	0x73	0x01	0x00 0 x01	off:0x00	校验和
	亮	MCU上 报	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x05	0x00 0 x05	0x73	0x01	0x00 0 x01	on:0x01	校验和
116	雷达触发计数	MCU上 报	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x05	0x00 0 x08	0x74	0x02	0x00 0 x04	0x0-0xffff	校验和
117	计数清零	模块发送	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x04	0x00 0 x05	0x75	0x01	0x00 0 x01	off:0x00 on:0x01	校验和
118	灯状态	MCU上 报	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x05	0x00 0 x05	0x76	0x04	0x00 0 x01	0N:0x00 0FF:0x01 small:0x02	校验和
119	人状态	MCU上 报	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x05	0x00 0 x05	0x77	0x04	0x00 0 x01	aa:0x00 bb:0x01	校验和
	工厂操	模块发送	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x04	0x00 0 x05	0x96	0x04	0x00 0 x01	aa:0x00 bb:0x01 cc:0x02 dd:0x03	校验和
		I	I	I	I	I	l	I	I	I	

150	作	MCU上 报	0x55aa 0x02	0xXXXX	0x05	0x00 0 x05	0x96	0x04	x01	ee:0x04 ff:0x05 gg:0x06 hh:0x07	校验和
-----	---	-----------	----------------	--------	------	---------------	------	------	-----	--	-----