®oki 智能厨房看护器使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书, 并下载收藏

产品清单

智能厨房看护器 1台

Type-C 数据线 1根

电源适配器 1个

使用说明书 1本 (扫描包装盒或者看护器上的二维码打开)


使用

开关机

通过 Type-C 线连接看护器和电源适配器,把电源适配器连接到插排,听到看护器语音应答,即完成开机;从插线排上取下电源适配器或者关闭插线排电源开关,完成关机。

安装固定

看护器采用壁挂式安装。实际的看护区域在水平方向和垂直方向分别呈现出一个扇形区域。下面给出典型的安装位置示意图。



典型安装位置示意图

说明:

- 1. 矩形区域是希望的看护区;
- 2. 阴影部分是看护器的实际看护区;
- 3. 安装时请注意用电安全。

看护器安装位置前方不应有金属及其他阻碍电磁波传输的介质;避开

空调出风口、风扇、饮水机、电热水壶等物体;看护区域内不要晾晒 衣物而且有风吹动。

在满足以上安装要求的情况下,把看护器选放在厨房门一侧(以实体墙为佳)的适当位置,垂直位置在距离地面 0.8-1.5 米之间,把看护器固定支架底部的 3M 胶的保护膜取下固定。固定支架支持三挡前后推拉、侧向小幅调整角度和顺逆时针的旋转。

看护功能

当您进入看护区后,看护器会依据 AI 算法判断您使用水电燃气的情况,适时主动开启看护,如果您不希望开启看护,请在听到提示音时通过语音命令"不用"或者"不需要"停止看护。开启看护功能后,请您在离开看护区前,主动检查水、电器和燃气的使用情况,确认安全后,发出"确认安全"命令,否则看护器会通过 AI 算法,适时(短时的离开不会)发出语音提醒,请您在接到提醒后,尽快回到看护区,予以安全确认,语音提醒会持续3分钟。在发出安全确认后,如果您没有离开看护区,看护器会依据算法适时再次启动看护。

如果您需要反复出入看护区,而且不涉及燃气水电安全,建议启动免打扰功能,具体详见免打扰功能的说明。

定时功能

为方便烹饪时的时间控制,提供了 1-10 分钟、15 分钟、20 分钟、25 分钟、30 分钟共 14 挡定时功能。在定时期间,"确认安全"命令

无效,您可以先取消定时,然后再发出该命令。定时时间到,您对语音提醒做出应答后,看护器自动重新开启看护功能;如果您不对提醒做出应答,提醒会持续3分钟。

免打扰功能

提供半小时、一小时、两小时和永久暂停保护四种免打扰选择,前三种在发出免打扰命令后,相应的时间结束后会自动恢复看护功能,但是第四种选择——"永久暂停"会一直持续,直到接到恢复看护的命令,此时看护区将失去看护,所以请慎用此项选择。当然在前三种选择期间,也可以随时通过恢复看护命令取消暂停。

语音命令

请尽可能使用普通话,慢速清晰的说出命令,当环境噪音大时,请靠近看护器大声发出命令。看护器讲话后的 10 秒钟内,您可以直接下达命令,其余时间如果要发出命令,请先呼叫"波比波比",等看护器应答后再发出相应命令。

- 1. 安全确认命令
- "确认安全"
- 2. 定时命令
- "定时 x 分钟"。其中 x 代表 1-10, 15, 20, 25, 30 十四个数字中的一个, 比如您想定时 5 分钟, 那么请说"定时 5 分钟":
- 3. 取消定时命令

- "取消定时"。
- 4. 暂停保护命令
 - "暂停半小时"
 - "暂停一小时"
 - "暂停两小时"
 - "暂停看护"
- 5. 取消暂停看护或者任何时间想要开启看护的命令
 - "启动看护"
- 6. 回答定时时间到的命令
 - "知道了"
- 7. 音量调整命令(断电后重新上电,音量恢复出厂默认值)
 - "最大音量"
 - "中等音量"
 - "最小音量"
 - "增大音量"
 - "减小音量"
- 8. 帮助命令
 - "怎么用啊"
 - "怎么使用"
 - "怎么定时"
 - "怎么回答定时到了"
 - "怎么取消定时"

- "怎么暂停"
- "怎么取消暂停"
- "怎么告诉你关好了"
- "怎么告诉你没关好"

保修说明

看护器售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

- 1. 自您签收之日起 7 日内,本产品出现产品质量问题,经由吉林研 华售后服务中心检测确定,可免费享受退货或者换货服务;
- 2. 自您签收日起 8-15 日内,本产品出现产品质量问题,经由吉林研 华售后服务中心检测确定,可免费享受换货或者维修服务;
- 3. 自您签收日起 12 个月内,本产品出现产品质量问题,经由吉林研 华售后服务中心检测确定,可免费享受维修服务。

非保修条例

- 1. 己超过三包有效期限;
- 2. 未经吉林研华官方授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、拆动;
- 3. 购买型号与修理产品型号不符或涂改的;
- 4. 因不可抗力造成的损坏;
- 5. 未按使用说明书要求使用、维护而造成的故障和损坏。

安全注意事项

1. 请勿自行拆解本产品;

- 2. 请勿使用带有腐蚀性化学物品或者清洁剂擦拭本产品;
- 3. 请将本产品及配件放置到儿童无法接触的安全地点,或必须在监护人的监督指导下使用,以防发生危险:
- 4. 当产品进水时,请立即关闭电源;
- 5. 当产品发生故障时,请立刻关闭电源;
- 6. 请勿将本产品和电源适配器暴露在高温、高湿环境或放入水中,以免短路造成危险;
- 7. 当发现本产品或电源适配器冒烟或发生异味时,请立刻拔下电源适配器,停止使用。

基本参数

产品名称: 厨房看护器

产品型号:CS01M

工作距离:≤6米定制

输出功率:<6W

供电端口:Type-C

输入参数:5V = 2A

制造商:吉林省研华计算机技术有限公司

地址:吉林省长春市朝阳区工农大路 14号

售后服务中心地址: 吉林省长春市南关区鸿城国际花园 11 栋

服务电话:18626719468