TE201 Welche nachfolgende Sendeart hat die geringste Störanfälligkeit bei Funkanlagen in Kraftfahrzeugen?

Lösung: F3E, weil hier die wichtige Information nicht in der Amplitude enthalten ist.

