
TB607 Ein sinusförmiges Signal hat einen Effektivwert von 12 V. Wie groß ist der Spitze-Spitze-Wert?

Lösung: 33,9 V.



Formel:
$$Usp = Ueff \bullet \sqrt{2}$$

Der Wert von oberer zu unterer Spitze ist gefragt. Und Us = Ueff • Wurzel aus 2 = 1,414213...

Vorgegeben ist nur der Effektivwert.

```
Taschenrechner:
> Eingabe
= Ausgabe

U spitze =
> 12 ∨ • 1,414213
= 16,970 Vs

U spitze - spitze
> 16,970 ∨s • 2
= 33,941 Vss
```

Bei Wechselspannungen wird allgemein der Effektivwert angegeben, anderenfalls folgt ein Hinweis : z.B. (Us) = Spitzenspannung o.ä.

Der Effektivwert ist der wirksame Wert einer Wechselspannung. Die zeitabhängig sehr unterschiedliche Spannung (nach je einer Halbwelle sogar 0 Volt) wird nach der obigen Formel so umgerechnet, als handele es sich um eine Gleichspannung.