	verbilladingeri dar 70 om behatzt.
2400 Bd	werden auf 2-m und 70-cm in seltenen Fällen benutzt.
9600 Bd	werden überwiegend für Box- und Digipeaterbetrieb auf 70-cm benutzt. Linkstrecken zwischen Netzknoten benutzen auch höhere Baudraten.

**1200 Bd** werden für APRS auf 2-m und für Mailboxund Digipeaterbetrieb sowie für Direkt-

verbindungen auf 70-cm benutzt

Welches ist eine gängige Übertragungsrate in Packet Radio?

TE307

Lösung:

9600 Baud.

Baudraten:

Émile Baudot erfand 1874 den Baudot-Code • Baudrate gibt die Geschwindigkeit (Bd/sec.) der Übertragung digitaler Übermittlungen, wie auch z.B. Fernschreiben, Fax usw. an.