TF506

Bei einem Transceiver soll für Steuerungszwecke über die CAT- Schnittstelle der hexadezimale Wert "84h" eingestellt werden. Das dazu verwendete Steuerprogramm erlaubt aber

nur eine dezimale Eingabe des Wertes. Welcher dezimale Wert muß eingegeben werden?

Lösung: 132.

6 6 6 6 6 7 7	4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 1 4 2 4 4 2	Hex 40 41 42 43 44 45 46 47	Dez 80 81 82 83 84 85 86 87 88	Hex 50 51 52 53 54 55 56 57 58	Dez 96 97 98 99 100 101 102 103 104	Hex 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Dez 112 113 114 115 116 117 118 119 120	Hex 70 71 72 73 74 75 76 77	Dez 128 129 130 131 132 133 134 135 136	Hex 80 81 82 83 84 85 86 87
_	-		-			-				
6	9 4	45	85	55	-	65		/5		85
7	0 4	46	86	56	102	66	118	76	134	86
7	1 4	47	87	57	103	67	119	77	135	87
7	2 4	48	88	58	104	68	120	78	136	88
7	3 4	49	89	59	105	69	121	79	137	89
7	4 4	4A	90	5A	106	6A	122	7A	138	8A
7	5 4	4B	91	5B	107	6B	123	7B	139	8B
7	6 4	4C	92	5C	108	6C	124	7C	140	8C
7	7	4D	93	5D	109	6D	125	7D	141	8D
7	8 4	4E	94	5E	110	6E	126	7E	142	8E
7	9 4	4F	95	5F	111	6F	127	7F	143	8F

Hexadezimalsystem zur Basis 16 (84h - das "h" steht für hexadezimal.)

Man kann es auch ausrechnen:

Die rechte Stelle kann die Wertigkeit 0 - 15 haben:

Die linke ist 16-fach:  $8 \times 16 = 128$  + 128

Gesamt: = **132**