TL304 Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen zum Schutz gegen atmosphärische

Überspannungen und zur Verhinderung von Spannungsunterschieden

bei Koaxialkabel-Niederführungen ergriffen werden?

Lösung: Die Außenleiter (Abschirmung) aller Koaxialkabel-Niederführungen

müssen über einen Potentialausgleichsleiter normgerecht mit Erde verbunden werden.

Die DIN-Norm (heute Europäische Norm), muß fachgerecht eingehalten werden, sonst zahlt im Schadensfall kaum eine Versicherung.

Nachzulesen in: EN 50083-1:1993 (früher VDE-Norm) unter

10.2 :

Erdung und Potentialausgleich der Antennenanlage.

(Normgerecht heißt auch, daß großflächige Kontaktflächen herzustellen sind - mit Kontaktflächen > 10mm²).