TG209 Beim Bau eines VFO sollte die Spule

Lösung: in einer Position angeordnet werden, die möglichst geringen

Temperaturschwankungen unterworfen ist.

Frequenzstabiler Oszillator durch:

- 1. Stabile Gleichstromversorgung (evtl. separates Netzteil)
- 2. Unterbringung im robusten Gehäuse,
- 3. Temperaturkompensation,
- 4. Fernhalten von Temperaturschwankungen, besonders von Schwingkreisen,
- 5. Mechanisch stabiler Schaltungsaufbau,
- 6. Belastungsänderungen fernhalten (Pufferstufe nachschalten).