
TB910 Wie wird die EIRP ermittelt?

Lösung: EIRP = $(P_{Sender} - P_{Verluste}) \cdot G_{Antenne}$ bezogen auf den isotropen Kugelstrahler.



Formel:
$$P_{EIRP} = 10^{\frac{dB}{10}}$$

EIRP = Effective Isotropic Radiated Power, zu deutsch: effektive kugelförmige Strahlungsleistung. Isotrop = nach allen Richtungen hin gleich-(strahlend)

Beispiel mit 0-dB Antenne:

PSender 1 Watt – Verlust 3 dB • Antennengewinn bezogen auf Isotropstrahler (+ 2,15 dB).

$$1 \text{ W} - 3 \text{ dB} = 0.5 \text{ W}$$
; $0.5 \text{ W} \cdot 1.644 = 0.822 \text{ W}$; (EIRP = P • 1.64 (2.15 dB)