TH422

Am Eingang einer Antennenleitung misst man ein VSWR von 3.

Wie groß ist in etwa die rücklaufende Leistung am Messpunkt, wenn die vorlaufende Leistung dort 100 Watt beträgt?

Lösung: 25 W.

reeller Widerstand $R_2 = SWR \cdot Z$

Gesucht wird der reelle Widerstand R₂, der momentan an der Antenne herrscht:

$$R_2 = SWR \cdot Z$$

3 • 50 Ohm

= 150 Ohm

Reflexions faktor $r = (R_2 - Z) \div (R_2 + Z)$

Gesucht wird nun der Reflexionsfaktor r:

$$r = R_2 - Z$$

$$R_2 + Z$$

 $r = R_2 - Z$ 150 Ohm - 50 Ohm = 100 geteilt durch:

Rückflußfaktor Prück = r² • Pvorlauf; (bei Vorlauf = 100 Watt)

$$(0.5^2 = 0.25) \cdot 100 \text{ Watt}$$

= 0.5

Rücklaufleistung Leistung an der Antenne = 25 Watt

= 75 Watt

VSWR = Value of Standing Wave Ratio (Stehwellenverhältnis).

r² = Rückflußfaktor zum Quadrat.