TG208 Um Frequenzstabilität in einem Sender zu gewährleisten, sollte der VFO

Lösung: mit einer stabilen Gleichstromversorgung betrieben werden.

Frequenzstabiler Oszillator durch:

- 1. Stabile Gleichstromversorgung (evtl. separates Netzteil)
- 2. Unterbringung im robusten Gehäuse,
- 3. Temperaturkompensation,
- 4. Fernhalten von Temperaturschwankungen, besonders von Schwingkreisen,
- 5. Mechanisch stabiler Schaltungsaufbau,
- 6. Belastungsänderungen fernhalten (Pufferstufe nachschalten).