```
Lösung:
VHF (very high frequency).
   Kurzwellen (short wave)
 30 MHz
   Ultrakurzwellen (VHF)
 300 MHz
   UHF-Bereich ( UHF )
 1000 MHz
```

SHF (super high frequency)

Den Frequenzbereich zwischen 30 und 300 MHz bezeichnet man als

TB608