HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



### 合肥工學大学

一、·AT89552单片机的片内集成了哪些功能弹件,各个功能塑件的主要功能是什么?

自微处理器CPU: 朋控制和监视 MCU内斜发生的所有过程,负责读职和执行正在执行的逻辑,数 举功能。

- ORAM 随机存取存储器;在上电时使用的临时存储,用于帮助运行和计算与知MCU 机行时的程序使用中不被覆盖
- ③ 只读存价诸器ROM:预先编写的"永久"内存,本质上指导 MCU如何在被访问时执行程序。
- 9 47 8位 可编程并行1/0口: 图于莲 提其他电路,实现输入/输出信号流动·
  - 〇中断系统,处理中断:
  - № 多年行口:进行事行通信,扩展并行工/0口,可与多个单片 机构成多机系统。
- ①特殊功能寄存器:用于CPU对片内各外设部件进行管理、控制和监视,存放相应功能部件的控制命令,状态和数据。
- ②定时器/计时器:用于证时,输入捕获,输出比较,输出
- 9看门物定时器: 誕片机由于干扰而使程序陷入循环死循环或跑飞状态时,可引起单片机复包, 使程序恢复正常运行.



### 合肥工禁火学

二说明单片机 MCS-51 中国的作用,该引脚接高电平和低电平财务有何种功能?

作用:外部程序存储器选择信号。当输入端输入高电平时,CPU习访问片内程序存储器 4k或 8k的地址、范围、若PC值超出4kB/8kB地址、时,将自动转向 访问片外程序存储器。当EA转入低电平时,则只能访问片外程序存储器。不论片内是否有程序存储器。一

对于EPROM型单片机,在对EPROM编程期间,此引脚用于施加一个编程电压VPP。

三,什么是机器周期?一个机器周期的对序是如何来划分的?如果采用12MH2晶振,一个机器周期为多长时间?

②机器周期: CPU完成一个基本操作所需要的时间。每个机器周期完成一个基本操作,如读/写数据,取指笔.每个机对针图期为1个机器周期。

②一个机器周期划分为6个状态: SI~S6,每个状态分为两个节 韵: Pi和 P2.

3 T= 12 = 12 = 10-65

图 8052单片机的存储器可划分为几个空间?各自的地址、范围和容量是多少了在使用上有什么不同?

划分·贝片内程序存储器、地址0000H~IFFFH、容量8KR



### 合肥工禁火学

②. 片外程序存储器,	地址0000H~FFFFH.容量64KB	

日片内数据存储器.地址00H~FFH.容量2568。分为两部分: 400H~7FH;片内RAM116区.

(2 80H~FFH: 片内RAM高区,特殊功能寄存器.

田片外数据存储器地址0000H~FFFFH,容量64KB.

使用· D通过 move 访问程序存储器

当EA接低电平时,CPU从外片外程序存储器 0000H开始执行 当EA接高电平时, CPU从从片内程序存储器 0000H开始机行,起出 时转片外程序存储器。

②通过 Mov 指令访问片内数据存储器

低区的OOH~IFH这32个单元分为4个工作寄存器组,用Ro~R7表示,20H~2FH可作为一般字节寻址单元,128位每位可单独作为软件触发器使用,具有位寻址功能,范围OOH~7FH.

高区的128 B寻址与能用客存器间接寻址。

对特殊功能考存器必须使用直接寻址

自通过 MoVX 访问片外数据存储器

五程序状态寄存器 psw的作用是什么?常用标志有哪此会?作用是什么?

PSW是一个8位千的钢管存器,位于特殊功能寄存器区,字节地址为DOH。

作用:用于存程序运行中各种状态信息,可进行位寻址。

#### HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



# 合肥工學大学

常用标志:	
0 Cy (PSW7)	进仓标志,借位置1.否则置。
DAL (PSW6)	辅助进位标志。低四位向高四位进/倍位
	时置1,否则置0
3 Fo (PSWS)	用户标志,可作为用户自定义的状态标记
@ RSI (PSW4)	工作者在器組档针。用从选择当前工作的等
@ RSZRSO (PSW3)	)
6 OV (PSW2)	溢出标志。溢出置1否则置0。OV=Day&Prox
@ FI (PSWI)	用户标志位。同Fo·
9 P (PSWO)	奇偶标志位。累加器A中有奇数个1时器1、300
	ME COR LA CREATE CONTRACTOR
A SANTES SE	and the second second second second second



### 合肥工學大学

一、MC5-51 共有哪几种寻址方式,及其特点
共有7种寻址方式。分为:
① 立即教子址:指令中直接给出操作数,操作数前有"井"
表示立即数。表示力: mov A # 40H (双字书指约).
3直接寻址:指令中给出操作数所在的地址单元。
表示: mov A 40H CZ字书]. mov 42H 62H [3字节].
特点:是对的操作所有四特殊功能资存器访问的唯一
寻址就。是片内及AM访问的一种方式。
图著存器字號:指令中的操作数在寄存器内容的指
的地址单元中。表示:mov A 见n C 字节]. n为 o或 1.
图寄存器图接寻址:指令中操作数力寄存器内容
表示: mov A, Ro [1字节].
⑤变址寻址:以DPTR或PC作为基址寄存器;以A作
变址寄存器,将两者内容相加成16位目的地址。
表面: movc A, QA+DPTR CI室节了、朋读程序存储
mov C A, @ A+PC· [读书].
JMP @ A+DPTR CI字节1:朋实现不同程度入口跳转
特点: mov C A, @A +PC作为查表指定时, A的内容为无符号
整数,表格只能放在诚指令所在地址的+266个单元之内。
movc A, @A+ DPTR。A的内容为无符号整数,作为查表指令
时,表格习在,程序存储器中任一空间。
面相对寻址:从PC当前值作为基业,加上的形成转动地址
MANIA CONTONION IN 19 TO THE WAY AND THE



合肥工堂大学

表3: SJMP rel。 特点:相对 转物范围:从PC当前值为起始地址,IPC 指当前指令的下条 新岭地址],在~128~升图127字节之间。目的地址=PC+rel。—当前指令地址十指空节数+rel值。
①位寻址:对H内RAM的位寻址区(20H~2FH),可以位寻址的特殊功能寄存器(SFR)的各个区,并进行位操作的寻址方式。

表示: mov C,404 [2字节] [直接寻址仓传送到标志位].

二·假定暴加器 A中为 15H, 执行指令 1300H: movc A, @ A+PC. 后,把程序存储器 C)单元的内容送入 A中。

1316H。理由如下: 该指令为变址寻址指令, 51字节. 该指令地址为1300H. 放 Pc值=1301H, rel值为A值,即ISH. 放目的地址=PC+rel=1301H+15H=1316H.

三·编写一段程序, 特内都RAM的30H单元的内容传送到外部RAM的3400H单元中。

MOV A 30H

MOV DPTR, #3400H.

MOV QUPTR, A.

四·缩写程序, 特内部RAM 的 45H单元内容与暴加器 A内容相加, 结果 仍存放到 45H单元。



HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

## 合肥工學大学

mov Ro, A	
MAN AN A, 45H	
mov &SH, A	
	厚 A 中的 值)·