模块 SDK

使用手册

V4.4.41

版本更新记录

| 版本 | 日期 | 修改者 | 更新摘要 |
|--------|------------|----------|--|
| 更早版本 | | xrjiang、 | 需查阅更早的 SDK 说明文档; |
| | | zhangyan | |
| 4.4.30 | 11/18/2021 | xrjiang | TofDevInitParam 增加新字段: bWeakAuthority; |
| | | | 增加新接口: TOFD_OpenDevice_WithFd; |
| | | | 增加新模块类型:TOF_DEV_SEEKER07C、 |
| | | | Add TOF_DEV_SEEKER08A; |
| 4.4.31 | 12/14/2021 | xrjiang | 增加新模块类型: TOF_DEV_DEMO_UPG; |
| 4.4.32 | 01/05/2022 | xrjiang | TofFrameData 增加新字段: pDepthData、 |
| | | | pDepthDataFilter; |
| | | | 增加新的数据结构: TofFrameDataPixelOffset |
| 4.4.33 | 01/10/2022 | xrjiang | TofDevInitParam 增加新字段: |
| | | | bDisablePixelOffset; |
| | | | 将数据结构 DepthCalRoi 作为公共数据类型; |
| 4.4.34 | 01/19/2022 | xrjiang | 增加新模块类型: TOF_DEV_CLEANER01G1、 |
| | | | TOF_DEV_DEMO_C00P01A_NET、 |
| | | | TOF_DEV_LOGITECH_C525、 |
| | | | TOF_DEV_CHROMEBOOK; |
| 4.4.35 | 02/14/2022 | xrjiang | 增加新模块类型: TOF_DEV_CLEANER01X; |
| 4.4.36 | 02/21/2022 | xrjiang | 增加新的参数接口: |
| | | | TOF_DEV_PARAM_SensorStatusCtrl |
| 4.4.37 | 03/14/2022 | xrjiang | 增加新的滤波类型: TOF_FILTER_RadialFusion |
| 4.4.38 | 03/25/2022 | xrjiang | 增加新模块类型: TOF_DEV_CLEANER01F1; |
| 4.4.39 | 04/01/2022 | xrjiang | 将部分数据结构作为公共数据类型; |
| | | 130 | 增加新模块类型: TOF_DEV_MARS01H; |
| 4.4.40 | 04/18/2022 | xrjiang | 支持将 debug 信息保存到自定义的文件中; |
| 4.4.41 | 05/16/2022 | xrjiang | 补充 TOF_MODE 的枚举类型; |
| | | XXX | 更正 RgbDData 格式 |

录目

| 1 | 概述 | 1 |
|---|--------------------------------------|--------|
| | 1.1 介绍 | 1 |
| | 1.2 本 SDK 包含的内容 | |
| | 1.3 支持平台 | |
| _ | | |
| 2 | TOF 模块 SDK 接口说明 | |
| | 2.1 TOFD_Init | 2 |
| | 2.2 TOFD_Uninit | 2 |
| | 2.3 TOFD_GetSDKVersion | |
| | 2.4 TOFD_SearchDevice | |
| | 2.5 TOFD_OpenDevice | 3 |
| | 2.6 TOFD_OpenDevice_WithFd | 3 |
| | 2.7 TOFD_CloseDevice | |
| | 2.8 TOFD_GetDeviceInfo | |
| | 2.9 TOFD_GetDeviceParam | |
| | 2.10 TOFD_SetDeviceParam | |
| | 2.11 TOFD_GetDeviceParamV20 | |
| | 2.12 TOFD_SetDeviceParamV20 | |
| | 2.13 TOFD_SetTofAE | / |
| | 2.14 TOFD_SetTofEvnTime | / 7 |
| | 2.15 TOFD_GetTofExpTime | / 8 |
| | 2.17 TOFD. GetTofFilter | 8 |
| | 2.18 TOFD_SetTofHDRZ | 8 |
| | 2.19 TOFD_SetTofRemoveINS | 9 |
| | 2.20 TOFD_SetTofMPIFlag | 9 |
| | 2.21 TOFD StartTofStream | 10 |
| | 2.22 TOFD_StopTofStream | 10 |
| | 2.23 TOFD_GetRgbProperty | 10 |
| | 2.24 TOFD_SetRgbProperty | |
| | 2.25 TOFD_StartRgbStream | |
| | 2.26 TOFD_StopRgbStream | |
| | 2.27 TOFD_StartImuStream | |
| | 2.28 TOFD_StopImuStream | 12 |
| 3 | 公用数据结构与类型定义 | .14 |
| | | |
| | 3.1 TOFRET | |
| | 3.2 MAKE_UNIQUE_ID | |
| | 3.3 TOF_MODE | |
| | 3.5 TofFilterCfg_RemoveFlyingPixel | |
| | 3.6 TofFilterCfg_AdaptiveNoiseFilter | |
| | 3.7 TofFilterCfg_InterFrameFilter | |
| | 3.8 TofFilterCfg_PointCloudFilter | |
| | 3.9 TofFilterCfg_StraylightFilter | |
| | 3.10 TofFilterCfg_CalcIntensities | |
| | 3.11 TofFilterCfg_MPIFlagAverage | |
| | 3.12 TofFilterCfg_MPIFlagAmplitude | |
| | 3.13 TofFilterCfg_MPIFlagDistance | |
| | 3.14 TofFilterCfg ValidateImage | 23 |

| | 3.15 TofFilterCfg_SparsePointCloud | |
|---|-------------------------------------|----------|
| | 3.16 TofFilterCfg_Average | |
| | 3.17 TofFilterCfg_Median | 24 |
| | 3.18 TofFilterCfg_Confidence | 25 |
| | 3.19 TofFilterCfg_MPIFilter | 25 |
| | 3.20 TofFilterCfg_PointCloudCorrect | 26 |
| | 3.21 TofFilterCfg_ LineRecognition | |
| | 3.22 TofFilterCfg_RadialFusion. | |
| | 3.23 TofFilterCfg | |
| | 3.24 EXP MODE | |
| | 3.25 GRAY FORMAT | |
| | 3.26 PointData | |
| | 3.27 RgbDData | |
| | 3.28 COLOR_FORMAT | |
| | 3.29 RgbData | |
| | 3.30 RgbModuleLensParameter | · 1 |
| | 3.31 StereoLensParameter | |
| | 3.32 TofExpouse | |
| | 3.33 TofExpouseGroup1 | 34 |
| | 3.34 TofExpouseGroup2 | 33 |
| | 3.35 TofExpouseGroup3 | |
| | 3.36 TofExpouseItems | |
| | 3.37 TofExpouseCurrentGroup1 | 30 |
| | 3.38 TofExpouseCurrentGroup2 | 5/ |
| | 3.39 TofExpouseCurrentGroup3 | 5/ 20 |
| | 3.40 TofExpouseCurrentItems | 38 20 |
| | 3.41 TofExpouseRangeGroup1 | ٥٥ مد |
| | 3.42 TofExpouseRangeGroup2 | 39 |
| | | |
| | 3.43 TofExpouseRangeGroup3 | 40 |
| | 3.44 TofExpouseRangeItems | 41 |
| | 3.45 CUSTOM_PARAM_GUEST_ID | 42 |
| | 3.47 CustomParamGuest2 | 42 |
| | | |
| | 3.48 GuestCustomParam | 43 |
| | 3.49 Rolltem | 43 |
| | 3.50 DepthCalRoi | 44 |
| | 3.51 TofModuleLensGeneral | |
| | 3.52 TofModuleLensFishEye | |
| | 3.53 TofModuleLensParameter | |
| | 3.54 TofModuleLensParameterV20 | |
| | 3.55 TofCalibData | |
| | 3.56 TofRawData | |
| | 3.57 ExterntionHooks | 48 |
| 4 | 特有数据结构与类型定义 | .50 |
| | | |
| | 4.1 TOF_DEV_TYPE | |
| | 4.2 TofFrameData | |
| | 4.3 ANALOG_GAIN_MODE | |
| | 4.4 DIGITAL_GAIN_MODE | |
| | 4.5 RgbVideoControlProperty | |
| | 4.6 RgbVideoControlFlags | |
| | 4.7 RgbVideoControl | |
| | 4.8 RgbFrameData | |
| | 4.9 ImuFrameData | |
| | 4.10 TofDevInitParam | |
| | 4.11 TofDeviceDescriptor | 59 |

| | 4.12 TofDeviceDescriptorWithFd | 59 |
|---|---|------|
| | 4.13 TofDeviceInfo | 60 |
| | 4.14 TofDeviceParam | 62 |
| | 4.15 TofDeviceTemperature | 62 |
| | 4.16 NetDevInfo_t | 63 |
| | 4.17 RemoteCapture | 63 |
| | 4.18 FIRMWARE_UPGRADE_STATUS | 64 |
| | 4.19 FirmwareUpgradeStatus | 64 |
| | 4.20 FNFirmwareUpgradeStatus | 65 |
| | 4.21 FirmwareUpgradeData | 65 |
| | 4.22 RebootDev | 66 |
| | 4.23 MasterSlaveSyncTime | |
| | 4.24 TofAnalogGain | 66 |
| | 4.25 TofDigitalGain | |
| | 4.26 TofFrameDataPixelOffset | |
| | 4.27 TofSensorStatus | 68 |
| | 4.28 TofSensorStatusCtrl | 69 |
| | 4.29 RgbSensorStatusCtrl | 69 |
| | 4.30 SensorStatusCtrl | 69 |
| | 4.31 TOF_DEV_PARAM_TYPE | 70 |
| | 4.32 TofDeviceParamV20 | 72 |
| | 4.33 TOFDEV_STATUS | 74 |
| | 4.34 HTOFD | 74 |
| | 4.35 FNTofStream 4.36 FNTofDeviceStatus | 75 |
| | 4.36 FNTofDeviceStatus | 75 |
| | 4.37 FNRgbStream | 75 |
| | 4.38 FNImuStream | 76 |
| _ | | |
| 5 | 示例代码 | . 77 |

1 概述

1.1 介绍

舜宇 TOF 模块是机器视觉的 3D Camera 产品, 它主要的功能:

- 1. 实时 3D 位置信息测量.
- 2. 实时输出 IR 图像数据.
- 3. 支持 AE 曝光和手动曝光两种曝光模式(部分 TOF 模组和 TOF 模块支持此功能)
- 4. 支持 HDRZ 功能(部分 TOF 模组和 TOF 模块支持此功能)
- 5. 支持多种滤波功能(不同的 TOF 模组和 TOF 模块支持的滤波功能不相同)
- 6. 支持多种的模式 (不同的 TOF 模组和 TOF 模块支持的模式不相同)
- 7. 支持 RGB 图像实时采集(部分 TOF 模块具有此功能)
- 8. 支持 RGBD 数据实时采集(部分 TOF 模块支持此功能)
- 9. 支持 IMU 数据实时采集(部分 TOF 模块支持此功能)
- 10. 支持 Windows7, Linux(Ubuntu...), Android...

本 SDK 支持的 TOF 模块产品有:

- 1、EPC
- 2、MARS01A
- 3、MARS01B
- 4、MARS04A
- 5、MARS04B
- 6、MARS05
- 7、MARS05A
- 8、其他未一一罗列产品

1.2 本 SDK 包含的内容

- 指定平台的头文件、库文件、配置文件;
- API 使用说明文档【本文档】;
- SDK 的样例代码;
- 采用 CMake 的编译脚本;

1.3 支持平台

- Windows7, 10 x64
- Ubuntu16.04 x64
- ARM
- Android8.0, 9.0

2 TOF 模块 SDK 接口说明 2.1 TOFD Init

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_Init(TofDevInitParam* pInitParam);

函数描述:

初始化 TOF 设备, TOF SDK 的其他函数的调用必须在此函数调用之后才能调用。

函数参数:

| pInitParam | 【输入】 | SDK 库初始化参数, | 不能为 NULL。 | | (\) |
|------------|------|-------------|-----------|--|-------|
|------------|------|-------------|-----------|--|-------|

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.2 TOFD_Uninit

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD Uninit(void);

函数描述:

停止所有数据的输出(包含 TOF 的点云数据和 IR 图像数据, RGB 数据、IMU 数据)并且清除相关的内存资源。此函数通常是在应用的主函数退出时调用。在此函数调用之后, TOF 模块 SDK 的其他函数的不能被调用。

2.3 TOFD_GetSDKVersion

函数原型:

TOFDDLL SCHAR* TOFD_GetSDKVersion(void);

函数描述:

获取 SDK 的版本信息(返回值为字符串型版本号)。

返回值:

函数执行成功返回 SDK 的版本信息.

2.4 TOFD_SearchDevice

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_SearchDevice(TofDeviceDescriptor **ppDevsDesc, UINT32* pDevNum);

函数描述:

搜索连接到本系统上的所有 TOF 设备。

函数参数:

| ppDevsDesc | 【输出】 | 请参考第 4 章中的结构体 TofDeviceDescriptor 的内容,不能为NULL。 |
|------------|------|--|
| pDevNum | 【输出】 | 设备个数,不能为 NULL。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.5 TOFD_OpenDevice

函数原型:

TOFDDLL HTOFD TOFD_OpenDevice(TofDeviceDescriptor *pDevDesc, FNTofDeviceStatus fnTofDevStatus, void* pUserData);

函数描述:

此函数用来打开一个 TOF 模块设备,对于设备的操作函数,包括 TOF 的点云和 IR 图像获取、RGB 图像获取,RGBD 图像获取,IMU 数据获取,TOF 的曝光、以及过滤器的设置等,都必须在此函数被调用之后执行。

函数参数:

| pDevDesc | 【输入】 | 请参考第 4 章中的结构体 TofDeviceDescriptor 的内容,此参数只能是通过 TOFD_SearchDevice 函数获取到后传入,不能为 NULL。 |
|----------------|------|--|
| fnTofDevStatus | 【输入】 | 请参考第4章中的回调函数 FNTofDeviceStatus 的内容,TOF模块设备的状态回调函数,当设备状态改变时则通过此函数通知到应用程序,此参数可以为 NULL。 |
| pUserData | 【输入】 | 用户数据指针,此参数将作为 fnTofDevStatus 的参数传递给上层应用。 |

返回值:

函数执行成功返回设备的句柄,否则返回 NULL.

2.6 TOFD_OpenDevice_WithFd

函数原型:

TOFDDLL HTOFD TOFD_OpenDevice_WithFd(TofDeviceDescriptorWithFd *pDevDesc, FNTofDeviceStatus fnTofDevStatus, void* pUserData);

函数描述:

此函数用来打开一个 TOF 模块设备,对于设备的操作函数,包括 TOF的点云和 IR 图像获取、RGB 图像获取,RGB 图像获取,RGB 图像获取,IMU 数据获取,TOF的曝光、以及过滤器的设置等,都必须在此函数被调用之后执行。

函数参数:

| | | 请参考第 4 章中的结构体 TofDeviceDescriptor 的内容,此参数只能是通过 TOFD_SearchDevice 函数获取到后传入,不能为 NULL。 |
|---------------------|------|---|
| fnTofDevStatus 【输入】 | | 请参考第4章中的回调函数 FNTofDeviceStatus 的内容, TOF 模块设备的状态回调函数,当设备状态改变时则通过 此函数通知到应用程序,此参数可以为 NULL。 |
| pUserData | 【输入】 | 用户数据指针,此参数将作为 fnTofDevStatus 的参数传递 给上层应用。 |

返回值:

函数执行成功返回设备的句柄,否则返回 NULL.

2.7 TOFD_CloseDevice

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_CloseDevice(HTOFD hTofDev);

函数描述:

关闭 TOF 设备,对于设备的操作函数,包括 TOF 的点云和 IR 图像获取、RGB 图像获取,RGBD 图像获取,IMU 数据获取,TOF 的曝光、以及过滤器的设置等,都必须在此函数被调用之前执行。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|---------|------|--------------------|
|---------|------|--------------------|

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.8 TOFD GetDeviceInfo

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_GetDeviceInfo(HTOFD hTofDev, TofDeviceInfo *pTofDeviceInfo);

函数描述:

获取设备信息(一般表示设备能力)。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|----------------|------|--------------------|
| pTofDeviceInfo | 【输出】 | 获取到的获取设备信息,只读。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.9 TOFD_GetDeviceParam

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_GetDeviceParam(HTOFD hTofDev, TofDeviceParam *pTofDeviceParam);

函数描述:

获取设备参数 (需要设备支持) (已逐步废弃)。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 | |
|-----------------|------|--------------------|-------|
| pTofDeviceParam | 【输出】 | 获取到的设备参数。 | 1/1/7 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.10 TOFD_SetDeviceParam

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_SetDeviceParam(HTOFD hTofDev, TofDeviceParam *pTofDeviceParam);

函数描述:

设置设备参数(需要设备支持)(已逐步废弃)

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|-----------------|------|--------------------|
| pTofDeviceParam | 【输入】 | 需要设置到设备的参数。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.11 TOFD_GetDeviceParamV20

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_GetDeviceParamV20(HTOFD hTofDev, TofDeviceParamV20 *pTofDeviceParam);

函数描述:

获取指定类型的设备参数(2.0版本接口)。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|---------|------|--------------------|
|---------|------|--------------------|

| pTofDeviceParam | 【输入/输出】 | 获取到的获取设备参数。 其中的 type 为输入参数, uParam 为输出参数; |
|-----------------|---------|--|
| | | 1) 当 type 为 TOF_DEV_PARAM_Temperature 时,uParam中的 struTemperature 有效; |
| | | 2)当 type 为 TOF_DEV_PARAM_TofLensParameter 时, uParam 中的 struTofLensParameter 有效; |
| | | 3)当 type 为 TOF_DEV_PARAM_TofCalibData 时,uParam中的 struTofCalibData 有效; |
| | | 4)当 type 为 TOF_DEV_PARAM_netdevinfo 时,uParam 中的 stuNetDevData 有效 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.12 TOFD_SetDeviceParamV20

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_SetDeviceParamV20(HTOFD hTofDev, TofDeviceParamV20 *pTofDeviceParam);

函数描述:

设置指定类型的设备参数(2.0版本接口)。

函数参数:

| | 1 | |
|-----------------|------|--|
| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
| pTofDeviceParam | 【输入/ | 获取到的获取设备参数。 |
| <i>)</i> _ | 输出】 | 其中的 type 为输入参数,uParam 为输出参数; |
| | | 5)当 type 为 TOF_DEV_PARAM_Temperature 时,uParam 中的 struTemperature 有效; |
| 1 | | 6)当 type 为 TOF_DEV_PARAM_TofLensParameter 时, uParam 中的 struTofLensParameter 有效; |
| | > | 7)当 type 为 TOF_DEV_PARAM_TofCalibData 时,uParam 中的 struTofCalibData 有效; |
| | | 8)当 type 为 TOF_DEV_PARAM_netdevinfo 时,uParam 中的 stuNetDevData 有效 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.13 TOFD_SetTofAE

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_SetTofAE(HTOFD hTofDev, const SBOOL bEnable);

函数描述:

设置 TOF 曝光模式, 手动模式或者自动模式。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 | |
|---------|------|--------------------------|----------------|
| bEnable | 【输入】 | 是否是自动曝光模式, true 为自动曝光模式, | false 为手动曝光模式。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.14 TOFD_SetTofExpTime

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_SetTofExpTime(HTOFD hTofDev, const UINT32 expTime);

函数描述:

设置 TOF 当前的曝光时间。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|---------|------|--|
| expTime | 【输入】 | TOF曝光时间。此参数必须在 TOF 有效曝光时间范围内,有效曝光时间通过 TOFD_GetTofExpTime 函数获取。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述

2.15 TOFD_GetTofExpTime

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_GetTofExpTime(HTOFD hTofDev, TofExpouse *pExp);

函数描述:

获取 TOF 的曝光时间参数。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|---------|------|----------------------|
| pExp | 【输出】 | TOF 曝光时间参数,不能为 NULL。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.16 TOFD_SetTofFilter

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_SetTofFilter(HTOFD hTofDev, const TOF_FILTER type, const SBOOL bEnable);

函数描述:

打开或关闭指定类型的 TOF 过滤器。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 | |
|---------|------|-----------------------|------------|
| type | 【输入】 | 滤波类型。 | |
| bEnable | 【输入】 | 是否打开 TOF 滤波,true 为打开, | false 为关闭。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.17 TOFD_GetTofFilter

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_GetTofFilter(HTOFD hTofDev, const TOF_FILTER type, SBOOL* pbEnable);

函数描述:

获取指定类型的 TOF 过滤器的开关状态。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|----------|------|---|
| type | 【输入】 | 滤波类型。 |
| pbEnable | 【输出】 | 是否打开了 TOF 滤波,true 为打开,false 为关闭。,不能为NULL。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.18 TOFD_SetTofHDRZ

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_SetTofHDRZ(HTOFD hTofDev, const SBOOL bEnable);

函数描述:

打开或关闭 TOF HDRZ。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|---------|------|-----------------------------------|
| bEnable | 【输入】 | 是否打开 TOF HDRZ,true 为打开,false 为关闭。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述

2.19 TOFD_SetTofRemoveINS

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_SetTofRemoveINS(HTOFD hTofDev, const SBOOL bEnable);

函数描述:

打开或关闭 TOF RemoveINS 算法。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|---------|------|--|
| bEnable | 【输入】 | 是否打开 TOF RemoveINS,true 为打开,false 为关闭。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.20 TOFD_SetTofMPIFlag

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_SetTofMPIFlag(HTOFD hTofDev, const SBOOL bEnable);

函数描述:

打开或关闭 TOF MPIFlag 算法(已废弃,请使用 TOFD_SetTofFilter(xxx, TOF_FILTER_MPIFilter, xxx))。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|---------|------|--------------------------------------|
| bEnable | 【输入】 | 是否打开 TOF MPIFlag,true 为打开,false 为关闭。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.21 TOFD StartTofStream

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_StartTofStream(HTOFD hTofDev, const TOF_MODE tofMode, FNTofStream fnTofStream, void* pUserData);

函数描述:

启动实时获取 TOF 点云数据、 IR 图像数据。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 | |
|-------------|------|---|--|
| tofMode | 【输入】 | TOF 模式, 此参数通过 TOFD_SearchDevice 函数获取,请参考第 4 章中枚举 TOF_MODE 部分描述。 | |
| fnTofStream | 【输入】 | 输出 TOF 点云数据、 IR 图像数据的回调函数。此参数不能为 NULL。 | |
| pUserData | 【输入】 | 用户数据指针,此参数将当作 fnTofStream 的一个参数被输出到应用程序。 | |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS 或者 TOFRET_SUCCESS_READING_CALIB,否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

特别注意: 当返回值为 TOFRET_SUCCESS_READING_CALIB 时,直到数据流回调出的过程中,一般的会通过 FNTofDeviceStatus 回调出状态;

2.22 TOFD_StopTofStream

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_StopTofStream(HTOFD hTofDev);

函数描述:

停止实时获取 TOF 点云数据、IR 图像数据。

函数参数:

| hTofDev 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|--------------|--------------------|
|--------------|--------------------|

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS,否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.23 TOFD_GetRgbProperty

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_GetRgbProperty(HTOFD hTofDev, const RgbVideoControlProperty Property, RgbVideoControl *pValue);

函数描述:

获取 RGB 模组的指定属性的参数值。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|----------|------|---------------------------------|
| Property | 【输入】 | 指定的 RGB 属性。 |
| pValue | 【输出】 | 获取到的指定的 RGB 属性的参数值。此参数不能为 NULL。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.24 TOFD_SetRgbProperty

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_SetRgbProperty(HTOFD hTofDev, const RgbVideoControlProperty Property, const SINT32 lValue, const RgbVideoControlFlags lFlag);

函数描述:

设置RGB模组的指定属性的参数值。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|----------|------|------------------------------------|
| Property | 【输入】 | 指定的 RGB 属性。 |
| lValue | 【输入】 | 设置的指定的 RGB 属性的参数值。 |
| lFlag | 【输入】 | 设置的指定的 RGB 属性的参数值的附件属性,用于表明自动还是手动。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述

2.25 TOFD_StartRgbStream

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_StartRgbStream(HTOFD hTofDev, FNRgbStream fnRgbStream, void* pUserData);

函数描述:

启动实时获取 RGB 图像数据。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|-------------|------|-----------------------------|
| fnRgbStream | 【输入】 | 输出 RGB 数据的回调函数。此参数不能为 NULL。 |



| pUserData | 【输入】 | 用户数据指针,此参数将当作 fnRgbStream 的一个参数被输出到应 |
|-----------|------|--------------------------------------|
| | | 用程序。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS 或者 TOFRET_SUCCESS_READING_CALIB,否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

特别注意: 当返回值为 TOFRET_SUCCESS_READING_CALIB 时,直到数据流回调出的过程中,一般的会通过 FNTofDeviceStatus 回调出状态;

2.26 TOFD_StopRgbStream

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_StopRgbStream(HTOFD hTofDev);

函数描述:

停止实时获取 RGB 图像数据。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 | |
|---------|------|--------------------|--|
|---------|------|--------------------|--|

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.27 TOFD_StartImuStream

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_StartImuStream(HTOFD hTofDev, FNImuStream fnImuStream, void* pUserData);

函数描述:

启动实时获取 IMU 数据。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 |
|-------------|------|--|
| fnImuStream | 【输入】 | 输出 IMU 数据的回调函数。此参数不能为 NULL。 |
| pUserData | 【输入】 | 用户数据指针,此参数将当作 fnImuStream 的一个参数被输出到应用程序。 |

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS,否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

2.28 TOFD_StopImuStream

函数原型:

TOFDDLL TOFRET TOFD_StopImuStream(HTOFD hTofDev);

函数描述:

停止实时获取 IMU 数据。

函数参数:

| hTofDev | 【输入】 | TOF 设备句柄,不能为 NULL。 | |
|---------|------|--------------------|--|
|---------|------|--------------------|--|

返回值:

函数执行成功返回 TOFRET_SUCCESS, 否则返回其他错误值,具体错误值请参考 TOFRET 部分描述.

3 公用数据结构与类型定义 3.1 TOFRET

```
原型:
typedef enum tagTOFRET
       /** Success (no error) */
       TOFRET SUCCESS = 0x000000000,
       /** Success (no error, and start to read calib data) */
       TOFRET SUCCESS READING CALIB = 0x00000001,
       /** Input/output error */
       TOFRET\_ERROR\_IO = 0x80000001,
       /** Invalid parameter */
       TOFRET_ERROR_INVALID_PARAM = 0x80000002,
       /** Access denied (insufficient permissions) */
       TOFRET ERROR ACCESS = 0x80000003,
       /** No such device (it may have been disconnected) */
       TOFRET ERROR NO DEVICE = 0x80000004,
       /** Operation timed out */
       TOFRET\_ERROR\_TIMEOUT = 0x800000005,
       /** Overflow */
       TOFRET\_ERROR\_OVERFLOW = 0x80000006,
       /** Insufficient memory */
       TOFRET\_ERROR\_NO\_MEM = 0x80000007.
       /** Operation not supported or unimplemented on this platform */
       TOFRET\_ERROR\_WRONG\_STATUS = 0x80000008,
       /** Operation not supported */
       TOFRET ERROR NOT SUPPORTED = 0x80000009,
       /** Device is in use now */
       TOFRET_ERROR_ALREADY_IN_USE = 0x8000000A,
       /** Error Data */
       TOFRET\_ERROR\_DATA = 0x8000000B,
       /** Cfg file not found */
       TOFRET ERROR CFG FILE NOT FOUND = 0x8000000C,
       /** Read Calib falied */
       TOFRET_ERROR_READ_CALIB_FAILED = 0x8000000D,
       /** USB write error */
       TOFRET\_ERROR\_USB\_WRITE = 0x80010001,
       /** USB read error */
       TOFRET_ERROR_USB_READ = 0x80010002,
       /** USB disconnect */
       TOFRET_ERROR_USB_DISCONNECT = 0x80010003,
       /* generic fail */
       TOFRET HAL FAILED = 0x80060001,
       /* operation not support */
       TOFRET HAL UNSUPPORT = 0x80060002,
       /* device is unreponsive */
       TOFRET_HAL_HARDWARE_UNRESPONSIVE = 0x80060003,
       /* timeout */
```

```
TOFRET_HAL_TIMEOUT = 0x80060004,
      /* interface board not support */
      TOFRET_HAL_INTERFACE_BOARD_NOT_SUPPORT = 0x80060005,
      /* configuration read error */
      TOFRET_HAL_CONFIG_READ_FAILED = 0x80060006,
      /* module dll load failed */
      TOFRET HAL MODULE LOAD FAILED = 0x80060007,
      /* call module dll function failed */
      TOFRET_HAL_MODULE_SYSMBOL_CALL_FAILED = 0x80060008,
      /* object instance failed */
      TOFRET_HAL_OBJ_INSTANCE_FAILED = 0x80060009,
      /* not found camera */
      TOFRET_HAL_CAMERA_NOT_FOUND = 0x8006000A,
      /* platform setting failed */
      TOFRET_HAL_INTERFACE_BOARD_SETTING_FAILED = 0x8006000B,
      /* iic read failed */
      TOFRET_HAL_IIC_READ_FAILED = 0x8006000C,
      /* iic write failed */
      TOFRET_HAL_IIC_WRITE_FAILED = 0x8006000D,
      /* io operation failed */
      TOFRET_HAL_IO_SETTING_FAILED = 0x8006000E,
      /** Other error */
      TOFRET_ERROR_OTHER = 0x88100001,
}TOFRET;
```

描述:

TOF SDK 错误值定义。

参数:

| TOFRET_SUCCESS | 成功 |
|------------------------------|----------------|
| TOFRET_SUCCESS_READING_CALIB | 成功,并且开始了读取标定文件 |
| TOFRET_ERROR_IO | IO 错误 |
| TOFRET_ERROR_INVALID_PARAM | 无效的参数 |
| TOFRET_ERROR_ACCESS | 设备操作失败 |

| TOFRET_ERROR_NO_DEVICE | 设备不存在 |
|-----------------------------|------------------------|
| TOFRET_ERROR_TIMEOUT | 访问设备超时 |
| TOFRET_ERROR_OVERFLOW | 数据出现溢出 |
| TOFRET_ERROR_NO_MEM | 分配内存失败 |
| TOFRET_ERROR_WRONG_STATUS | 状态错误 |
| TOFRET_ERROR_NOT_SUPPORTED | 不支持的功能; |
| TOFRET_ERROR_ALREADY_IN_USE | 设备应经在使用中,表示设备 已经被打开 |

| TOFRET_ERROR_DATA | 错误的数据 |
|--|------------------|
| TOFRET_ERROR_CFG_FILE_NOT_FOUND | 未找到配置文件 |
| TOFRET_ERROR_READ_CALIB_FAILED | 标定文件读取失败 |
| TOFRET_ERROR_USB_WRITE | USB 写错误 |
| TOFRET_ERROR_USB_READ | USB 读错误 |
| TOFRET_ERROR_USB_DISCONNECT | USB 断开连接 |
| TOFRET_HAL_FAILED | 访问 HAL 层失败 |
| TOFRET_HAL_UNSUPPORT | HAL层不支持此功能 |
| TOFRET_HAL_HARDWARE_UNRESPONSIVE | 硬件对 HAL 层没有反应 |
| TOFRET_HAL_TIMEOUT | HAL访问硬件超时 |
| TOFRET_HAL_INTERFACE_BOARD_NOT_SUPPOR T | HAL 接口板不支持 |
| TOFRET_HAL_CONFIG_READ_FAILED | HAL层读配置错误 |
| TOFRET_HAL_MODULE_LOAD_FAILED | 模组打开失败 |
| TOFRET_HAL_MODULE_SYSMBOL_CALL_FAILED | HAL层符号表调用失败 |
| TOFRET_HAL_OBJ_INSTANCE_FAILE | HAL层目标初始化错误 |
| TOFRET_HAL_CAMERA_NOT_FOUND | HAL 层 TOF 设备没有发现 |
| TOFRET_HAL_INTERFACE_BOARD_SETTING_FAI LED | HAL 层接口板设置失败 |
| TOFRET_HAL_IIC_READ_FAILED | HAL层 I2C 读失败 |
| TOFRET_HAL_IIC_WRITE_FAILED | HAL层 I2C 写失败 |
| TOFRET_HAL_IO_SETTING_FAILED | HAL层设置失败 |
| TOFRET_ERROR_OTHER | 其他错误 |
| - (1 - 518) | |

3.2 MAKE_UNIQUE_ID

原型:

 $\# define \ MAKE_UNIQUE_ID(major, \ sub, \ a, \ b) \ ((major<<\!24) \ | \ (sub<<\!16) \ | \ (a<\!<8) \ | \ (b))$

描述:

生成特定规则的 32 位 ID 号.

3.3 TOF_MODE

```
typedef enum tagTOF_MODE { //双频
```

```
TOF\_MODE\_STERO\_5FPS = 0x00000001,
      TOF\_MODE\_STERO\_10FPS = 0x000000002,
      TOF\_MODE\_STERO\_15FPS = 0x000000004,
      TOF\_MODE\_STERO\_30FPS = 0x000000008,
      TOF\_MODE\_STERO\_45FPS = 0x00000010,
      TOF\_MODE\_STERO\_60FPS = 0x00000020,
      //单频
      TOF MODE MONO 5FPS = 0x00000040,
      TOF\_MODE\_MONO\_10FPS = 0x000000080,
      TOF\_MODE\_MONO\_15FPS = 0x00000100,
      TOF MODE MONO 30FPS = 0x00000200,
      TOF MODE MONO 45FPS = 0x00000400,
      TOF\_MODE\_MONO\_60FPS = 0x00000800,
      //HDRZ: 这几个模式代表具有raw数据的HDRZ融合的
      TOF MODE HDRZ 5FPS = 0x00001000,
      TOF\_MODE\_HDRZ\_10FPS = 0x00002000,
      TOF\_MODE\_HDRZ\_15FPS = 0x00004000,
      TOF\_MODE\_HDRZ\_30FPS = 0x00008000,
      TOF_MODE_HDRZ_45FPS = 0x00010000,
      TOF\_MODE\_HDRZ\_60FPS = 0x00020000,
      //帧率不同
      TOF MODE 5FPS
                         = 0x00040000,
      TOF_MODE_10FPS
                         = 0x000800000,
      TOF_MODE_20FPS
                         = 0x00100000.
      TOF MODE 30FPS
                         = 0x00200000,
      TOF MODE 45FPS
                         = 0x00400000.
      TOF_MODE_60FPS
                         = 0x00800000,
      //ADI特定
                           = 0x01000000
      TOF MODE ADI 1M5
      TOF_MODE_ADI_5M
                           = 0x02000000,
      //自定义
      TOF_MODE_CUSTOM_1
                             = 0x04000000
      TOF MODE CUSTOM 2
                            = 0x08000000,
      TOF_MODE_CUSTOM_3
                            = 0x100000000
      TOF MODE CUSTOM 4
                            = 0x200000000
      TOF_MODE_CUSTOM_5
                            = 0x400000000
      //DEBUG模式
      TOF_MODE_DEBUG
                           = 0x800000000
}TOF_MODE;
```

描述:

TOF_MODE 枚举定义 TOF 模式.

| TOF MODE STERO 5FPS Double frequency, 5 fps |
|---|
|---|

| TOF_MODE_STERO_10FPS | Double frequency, 10 fps |
|----------------------|--------------------------|
| TOF_MODE_STERO_15FPS | Double frequency, 15 fps |
| TOF_MODE_STERO_30FPS | Double frequency, 30 fps |
| TOF_MODE_STERO_45FPS | Double frequency, 45 fps |
| TOF_MODE_STERO_60FPS | Double frequency, 60 fps |
| TOF_MONO_STERO_5FPS | Single frequency, 5 fps |
| TOF_MONO_STERO_10FPS | Single frequency, 10 fps |
| TOF_MONO_STERO_15FPS | Single frequency, 15 fps |
| TOF_MONO_STERO_30FPS | Single frequency, 30 fps |
| TOF_MONO_STERO_45FPS | Single frequency, 45 fps |
| TOF_MONO_STERO_60FPS | Single frequency, 60 fps |
| TOF_MODE_HDRZ_5FPS | HDRZ frequency, 5 fps |
| TOF_MODE_HDRZ_10FPS | HDRZ frequency, 10 fps |
| TOF_MODE_HDRZ_15FPS | HDRZ frequency, 15 fps |
| TOF_MODE_HDRZ_30FPS | HDRZ frequency, 30 fps |
| TOF_MODE_HDRZ_45FPS | HDRZ frequency, 45 fps |
| TOF_MODE_HDRZ_60FPS | HDRZ frequency, 60 fps |
| TOF_MODE_5FPS | 5 fps |
| TOF_MODE_10FPS | 10 fps |
| TOF_MODE_20FPS | 20fps |
| TOF_MODE_30FPS | 30 fps |
| TOF_MODE_45FPS | 45 fps |
| TOF_MODE_60FPS | 60 fps |
| TOF_MODE_ADI_5M | ADI 5M mode |
| TOF_MODE_ADI_1M5 | ADI 1M5 mode |
| TOF_MODE_CUSTOM_1 | custom mode 1 |
| TOF_MODE_CUSTOM_2 | custom mode 2 |
| TOF_MODE_CUSTOM_3 | custom mode 3 |
| TOF_MODE_CUSTOM_4 | custom mode 4 |
| TOF_MODE_CUSTOM_5 | custom mode 5 |
| TOF_MODE_DEBUG | debug mode |

3.4 TOF_FILTER

```
原型:
```

```
typedef\ enum\ tagTOF\_FILTER \\ \{ \\ TOF\_FILTER\_RemoveFlyingPixel = 0x00000001, \\
```

TOF_FILTER_AdaptiveNoiseFilter = 0x00000002,

TOF_FILTER_InterFrameFilter = 0x00000004,

TOF_FILTER_PointCloudFilter = 0x00000008,

TOF_FILTER_StraylightFilter = 0x00000010,

 $TOF_FILTER_CalcIntensities = 0x00000020,$

 $TOF_FILTER_MPIFlagAverage = 0x00000040,$

TOF FILTER MPIFlagAmplitude = 0x00000080,

TOF FILTER MPIFlagDistance = 0x00000100,

TOF_FILTER_ValidateImage = 0x00000200,

TOF_FILTER_SparsePointCloud = 0x00000400,

 $TOF_FILTER_Average = 0x00000800,$

 $TOF_FILTER_Median = 0x00001000,$

 $TOF_FILTER_Confidence = 0x00002000$,

 $TOF_FILTER_MPIFilter = 0x00004000,$

TOF_FILTER_PointCloudCorrect = 0x00008000,

TOF_FILTER_LineRecognition = 0x00010000,

TOF FILTER RadialFusion = 0x00020000,

}TOF_FILTER;

描述:

TOF 数据滤波种类。

| 移除飞点滤波 |
|---------------------|
| 自适应噪声滤波 |
| 帧间滤波 |
| 点云滤波 |
| 杂光滤波 |
| CalcIntensities 滤波 |
| MPIFlagAverage 滤波 |
| MPIFlagAmplitude 滤波 |
| MPIFlagDistance 滤波 |
| ValidateImage 滤波 |
| 稀疏点云滤波 |
| 均值滤波 |
| 中值滤波 |
| Confidence 滤波 |
| MPI滤波 |
| 点云矫正滤波 |
| 黑线检测滤波 |
| 射线融合滤波 |
| |

3.5 TofFilterCfg_RemoveFlyingPixel

| 原型: | |
|--|----------------------|
| typedef struct tagTofFilterCfg_Remov | veFlyingPixel |
| FLOAT32 f0; FLOAT32 f1; FLOAT32 nd; FLOAT32 fd; | |
| TofFilterCfg_RemoveFlyingPixel; | |
| 描述: | |
| 移除飞点滤波参数。 | |
| 类型: | |
| f0 | |
| f1 | |
| nd | |
| fd | - XX |
| 3.6 TofFilterCfg_ ^{原型:} | _AdaptiveNoiseFilter |
| typedef struct tagTofFilterCfg_Adapti { SINT32 k; FLOAT32 s; SINT32 t; | veNoiseFilter |
| TofFilterCfg_AdaptiveNoiseFilter; | |
| 描述: | |
| 自适应噪声滤波参数。 | |
| 类型: | |
| k | |
| s | |
| | |

3.7 TofFilterCfg_InterFrameFilter

| typedef struct tagTofFilterCfg_InterFrameFilter |
|---|
| FLOAT32 mdg; FLOAT32 mdt; FLOAT32 fg1; FLOAT32 fg2; }TofFilterCfg_InterFrameFilter; |
| 描述: |
| 帧间滤波参数。 |
| 类型: |
| mdg |
| mdt |
| fg1 |
| fg2 |
| 3.8 TofFilterCfg_PointCloudFilter |
| 原型: |
| <pre>typedef struct tagTofFilterCfg_PointCloudFilter { SINT32 k; }TofFilterCfg_PointCloudFilter;</pre> |
| 描述: |
| 点云滤波参数。 |
| k |

3.9 TofFilterCfg_StraylightFilter

```
typedef struct tagTofFilterCfg_StraylightFilter
{
     FLOAT32 d[16];
     FLOAT32 t[16];
}TofFilterCfg_StraylightFilter;
```

| 描述: | |
|---------|--|
| 杂光滤波参数。 | |
| 类型: | |
| d | |
| t | |

3.10 TofFilterCfg_CalcIntensities

原型:

描述:

CalcIntensities 滤波参数。

类型:

| szRes | 预留 |
|-------|----|
|-------|----|

3.11 TofFilterCfg_MPIFlagAverage

原型:

描述:

MPIFlagAverage 滤波参数。

类型:

| szRes | 预留 |
|-------|----|
|-------|----|

3.12 TofFilterCfg_MPIFlagAmplitude

| ZHE | JIANG SUNNY OPTICAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. |
|---|--|
| typedef struct tagTofFilterCfg_l | MPIFlagAmplitude |
| FLOAT32 mat; | |
| FLOAT32 ndt; | |
| }TofFilterCfg_MPIFlagAmplitu | de; |
| 描述: | |
| MPIFlagAmplitude 滤波参数。 | |
| 类型: | |
| mat | |
| ndt | |
| 3.13 TofFilter | Cfg_MPIFlagDistance |
| 原型: | |
| typedef struct tagTofFilterCfg_l | MPIFlagDistance |
| UINT8 szRes[4];//预留 }TofFilterCfg_MPIFlagDistanc | |
| 描述: | |
| MPIFlagDistance 滤波参数。 | |
| 类型: | |
| szRes | 预留 |
| | |
| 2 14 TofFilton | Ofa ValidataImaga |
| 5.14 1011111111 | Cfg_ValidateImage |
| 原型: | |
| typedef struct tagTofFilterCfg_ | √alidateImage |
| { | ,4字节对齐 |
| 描述: | |
| ValidateImage 滤波参数。 | |
| 类型 : | |
| szRes | 预留 |

3.15 TofFilterCfg_SparsePointCloud

原型:

描述:

稀疏点云滤波参数。

类型:

| szRes | 预留 | |
|-------|----|--|
|-------|----|--|

3.16 TofFilterCfg_Average

原型:

描述:

均值滤波参数。

类型:

| szRes | /\\X | 预留 | |
|-------|------|----|--|
| | | | |

3.17 TofFilterCfg_Median

原型:

描述:

中值滤波参数。

| szRes | 预留 |
|-------|----|
|-------|----|

3.18 TofFilterCfg_Confidence

原型:

```
typedef struct tagTofFilterCfg_Confidence
{
     FLOAT32 t;
}TofFilterCfg_Confidence;
```

描述:

Confidence 滤波参数。

类型:

| + | |
|---|--|
| ı | |

3.19 TofFilterCfg_MPIFilter

原型:

```
typedef struct tagTofFilterCfg_MPIFilter {
    FLOAT32 ndt;
    FLOAT32 fdt;
    FLOAT32 nnr;
    FLOAT32 mnr;
    FLOAT32 fnr;
    FLOAT32 rd;
}TofFilterCfg_MPIFilter;
```

描述:

MPI 滤波参数。

| ndt | |
|-----|--|
| fdt | |
| nnr | |
| mnr | |
| fnr | |
| rd | |

${\bf 3.20~TofFilterCfg_PointCloudCorrect}$

原型:

| pedef struct tagTofFilterCfg_PointCloudCorrect |
|--|
| |
| FLOAT32 da;//模组下斜的角度 |
| FLOAT32 tgd;//模组距地面的高度 |
| FLOAT32 t1; |
| FLOAT32 t2; |
| TofFilterCfg_PointCloudCorrect; |

描述:

点云矫正滤波参数。

类型:

| da | |
|-----|------|
| tgd | |
| t1 | |
| T2 | 7.22 |

3.21 TofFilterCfg_ LineRecognition

原型:

```
typedef struct tagTofFilterCfg_LineRecognition {

SINT32 ht;
SINT32 cgt;
SINT32 fgst;
FLOAT32 gstr;
SINT32 spgt;
SINT32 spgt;
SINT32 opgt;
SINT32 rc;
SINT32 lc;
SINT32 ma;
}TofFilterCfg_LineRecognition;
```

描述:

黑线识别参数。

| ht | |
|------|--|
| cgt | |
| fgst | |

| gstr | |
|------|--|
| spgt | |
| opgt | |
| rc | |
| lc | |
| ma | |

3.22 TofFilterCfg_RadialFusion

原型:

描述:

黑线识别参数。

类型:

| szRes | 预留,4 字节对齐 |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

3.23 TofFilterCfg

TOF_FILTER_AdaptiveNoiseFilter时有效

TofFilterCfg InterFrameFilter struInterFrameFilter;//当type取值为

TOF FILTER InterFrameFilter时有效

TofFilterCfg_PointCloudFilter struPointCloudFilter;//当type取值为

TOF_FILTER_PointCloudFilter时有效

TofFilterCfg_StraylightFilter struStraylightFilter;//当type取值为

TOF_FILTER_StraylightFilter时有效

TofFilterCfg_CalcIntensities struCalcIntensities;//当type取值为

TOF FILTER CalcIntensities时有效

TofFilterCfg MPIFlagAverage struMPIFlagAverage;//当type取值为

TOF_FILTER_MPIFlagAverage时有效

TofFilterCfg_MPIFlagAmplitude struMPIFlagAmplitude;//当type取值为

TOF_FILTER_MPIFlagAmplitude时有效

TofFilterCfg MPIFlagDistance struMPIFlagDistance;//当type取值为

TOF_FILTER_MPIFlagDistance时有效

TofFilterCfg_ValidateImage struValidateImage;//当type取值为

TOF_FILTER_ValidateImage时有效

TofFilterCfg_SparsePointCloud struSparsePointCloud;//当type取值为

TOF_FILTER_SparsePointCloud时有效

TofFilterCfg_Average struAverage;//当type取值为TOF_FILTER_Average时有

效

TofFilterCfg_Median struMedian;//当type取值为TOF_FILTER_Median时有效TofFilterCfg_Confidence struConfidence;//当type取值为

TOF_FILTER_Confidence时有效

TofFilterCfg_MPIFilter struMPIFilter;//当type取值为TOF_FILTER_MPIFilter

时有效

TofFilterCfg_PointCloudCorrect struPointCloudCorrect;//当type取值为

TOF_FILTER_PointCloudCorrect时有效

TofFilterCfg_LineRecognition struLineRecognition;//当type取值为

TOF FILTER LineRecognition时有效

TofFilterCfg_RadialFusion struRadialFusion;//当type取值为

TOF FILTER RadialFusion时有效

}uCfg://某种滤波的具体配置,可以是输入或者输出参数

}TofFilterCfg;

描述:

详细的滤波参数配置。

| type | | 某一种滤波类型,一般是输入参数(只读) | |
|------|---------|---|--|
| uRes | bEnable | 是否启用,可以是输入或者输出参数(暂时不开放,目前属于无效字段) | |
| | szRes | 预留,4字节对齐 | |
| uCfg | | 由 type 指定的滤波类型具体参数配置,根据 type 的不同,使用不同的字段; | |
| | | struRemoveFlyingPixel | 当 type 取值为 TOF_FILTER_RemoveFlyingPixel 时有效 |

| ### struAdaptiveNoiseFilter 出 type 取值为 TOF_FILTER_AdaptiveNoiseFilter 时有效 ### struInterFrameFilter 出 type 取值为 TOF_FILTER_InterFrameFilter 出 type 取值为 TOF_FILTER_PointCloudFilter 时有效 ### struPointCloudFilter 出 type 取值为 TOF_FILTER_StraylightFilter 出 type 取值为 TOF_FILTER_StraylightFilter 时有效 ### struCalcIntensities 出 type 取值为 TOF_FILTER_CalcIntensities 出 type 取值 type Type Type Type Type Type Type Type T | |
|---|-----|
| 时有效 struPointCloudFilter 当 type 取值为 TOF_FILTER_PointCloudFi 时有效 struStraylightFilter 当 type 取值为 TOF_FILTER_StraylightFilter时有效 | |
| 时有效 struStraylightFilter 当 type 取值为 TOF_FILTER_StraylightFilte 时有效 | ter |
| 时有效 | ter |
| struCalcIntensities 当 type 取值为 TOF_FILTER_CalcIntensitie | er |
| 有效 | s时 |
| struMPIFlagAverage 当 type 取值为 TOF_FILTER_MPIFlagAver 时有效 | age |
| struMPIFlagAmplitude 当 type 取值为 TOF_FILTER_MPIFlagAmplitude 时有效 | |
| struMPIFlagDistance 当 type 取值为 TOF_FILTER_MPIFlagDistante 时有效 | nce |
| struValidateImage 当 type 取值为 TOF_FILTER_ValidateImag 有效 | e时 |
| struSparsePointCloud 当 type 取值为 TOF_FILTER_SparsePointCloud 时有效 | |
| struAverage 当 type 取值为 TOF_FILTER_Average 时有 | 效 |
| struMedian 当 type 取值为 TOF_FILTER_Median 时有 | 汝 |
| struConfidence 当 type 取值为 TOF_FILTER_Confidence 数 | 有 |
| struMPIFilter 当 type 取值为 TOF_FILTER_MPIFilter 时 | 有效 |
| struPointCloudCorrect 当 type 取值为 TOF_FILTER_PointCloudCorrect 时有效 | |
| struLineRecognition 当 type 取值为 TOF_FILTER_LineRecognit 时有效 | ion |
| struRadialFusion 当 type 取值为 TOF_FILTER_RadialFusion 有效 | 时 |

3.24 EXP_MODE

描述:

TOF 曝光类型。

类型:

| EXP_MODE_MANUAL | 手动曝光 |
|-----------------|----------|
| EXP_MODE_AUTO | 自动曝光(AE) |

3.25 GRAY_FORMAT

原型:

}GRAY_FORMAT;

描述:

灰度数据格式。

类型:

| GRAY_FORMAT_UINT8 | 8位灰度数据 |
|--------------------|----------------------------------|
| GRAY_FORMAT_UINT16 | 无符号 16 位灰度数据 |
| GRAY_FORMAT_FLOAT | 浮点型数据灰度 |
| GRAY_FORMAT_BGRD | 32 位灰度数据,每像素 32 位,按 B/G/R/D 顺序存放 |

3.26 PointData

原型:

```
typedef struct tagPointData {
FLOAT32 x;
FLOAT32 y;
FLOAT32 z;
}PointData;
```

描述:

TOF 点云的数据结构.

参数:

| X | 点云X坐标值 |
|---|--------|
| у | 点云Y坐标值 |
| Z | 点云Z坐标值 |

3.27 RgbDData

TOF设备 RGBD 的数据结构

参数:

| b | 颜色的蓝色分量 |
|---|---------|
| g | 颜色的绿色分量 |
| r | 颜色的红色分量 |

3.28 COLOR FORMAT

```
typedef enum tagCOLOR_FORMAT {

//MJPG格式
COLOR_FORMAT_MJPG = MAKE_UNIQUE_ID('M', 'J', 'P', 'G'),

//H264 格式
COLOR_FORMAT_H264 = MAKE_UNIQUE_ID('H', '2', '6', '4'),

//YUV格式
COLOR_FORMAT_YUV422 = MAKE_UNIQUE_ID('Y', 'U', 'V', 0x22),
COLOR_FORMAT_YUYV = MAKE_UNIQUE_ID('Y', 'U', 'Y', 'V'),
COLOR_FORMAT_I420 = MAKE_UNIQUE_ID('Y', 'U', 'Y', 'V'),
COLOR_FORMAT_YV12 = MAKE_UNIQUE_ID('Y', 'V', '1', '2'),
COLOR_FORMAT_NV12 = MAKE_UNIQUE_ID('N', 'V', '1', '2'),
COLOR_FORMAT_NV21 = MAKE_UNIQUE_ID('N', 'V', '1', '2', '1'),

//RGB格式
COLOR_FORMAT_BGR = MAKE_UNIQUE_ID('B', 'G', 'R', 0x00), //RGB24 (每个像素占 3 个字节,按照B、G、R的顺序存放)
```

COLOR_FORMAT_RGB = MAKE_UNIQUE_ID('R', 'G', 'B', 0x00), //RGB24(每个像素占3个字节,按照R、G、B的顺序存放)

COLOR_FORMAT_BGRA = MAKE_UNIQUE_ID('B', 'G', 'R', 'A'), //RGB32 (每个像素占 4 个字节,按照B、G、R、A的顺序存放)

COLOR_FORMAT_RGBA = MAKE_UNIQUE_ID('R', 'G', 'B', 'A'), //RGB32 (每个像素占 4 个字节,按照R、G、B、A的顺序存放)}COLOR_FORMAT;

描述:

RGB 数据格式类型。

类型:

| COLOR_FORMAT_MJPG | MJPG 格式 |
|---------------------|------------------------------------|
| COLOR_FORMAT_H264 | H264 格式 |
| COLOR_FORMAT_YUV422 | YUV422 格式 |
| COLOR_FORMAT_YUYV | YUYV 格式 |
| COLOR_FORMAT_I420 | I420 格式 |
| COLOR_FORMAT_YV12 | YV12 格式 |
| COLOR_FORMAT_NV12 | NV12 格式 |
| COLOR_FORMAT_NV21 | NV21 格式 |
| COLOR_FORMAT_BGR | RGB24(每个像素占3个字节,按照B、G、R的顺序存放) |
| COLOR_FORMAT_RGB | RGB24(每个像素占3个字节,按照R、G、B的顺序存放) |
| COLOR_FORMAT_BGRA | RGB32(每个像素占 4 个字节,按照 B、G、R、A的顺序存放) |
| COLOR_FORMAT_RGBA | RGB32(每个像素占4个字节,按照R、G、B、A的顺序存放) |

3.29 RgbData

原型:

```
typedef struct tagRgbData {
    UINT8 r;
    UINT8 g;
    UINT8 b;
}RgbData;
```

描述:

TOF 设备 RGB 的数据结构;

参数:

| r | 颜色的红色分量 |
|---|---------|
| g | 颜色的绿色分量 |
| b | 颜色的蓝色分量 |

3.30 RgbModuleLensParameter

原型:

```
typedef struct tagRgbModuleLensParameter {
	FLOAT32 fx;
	FLOAT32 fy;
	FLOAT32 cx;
	FLOAT32 cy;
	FLOAT32 k1;
	FLOAT32 k2;
	FLOAT32 p1;
	FLOAT32 p2;
	FLOAT32 k3;
	//FLOAT32 k4;
}RgbModuleLensParameter;
```

描述:

RGB 模组内参和畸变。

类型:

| fx | |
|----|--|
| fy | |
| cx | |
| cy | |
| k1 | |
| k2 | |
| p1 | |
| p2 | |
| k3 | |

3.31 StereoLensParameter

原型:

typedef struct tagStereoLensParameter

FLOAT32 szRotationMatrix[3][3];//_双目旋转矩阵FLOAT32 szTranslationMatrix[3];//_双目平移矩阵

}StereoLensParameter;

描述:

双目相机参数。

类型:

| szRotationMatrix | 双目旋转矩阵 | |
|---------------------|--------|--|
| szTranslationMatrix | 双目平移矩阵 | |

3.32 TofExpouse

原型:

typedef struct tagTofExpouse

UINT32 nCurrent;//当前值,可读写 UINT32 nDefault;//默认值,只读 UINT32 nStep;//步进值,只读 UINT32 nMax;//最大值,只读 UINT32 nMin;//最小值,只读

}TofExpouse;

描述:

TOF 曝光参数。

| nCurrent | 当前值 |
|----------|-----|
| nDefault | 默认值 |
| nStep | 步进值 |
| nMax | 最大值 |
| nMin | 最小值 |

3.33 TofExpouseGroup1

原型:

描述:

TOF 曝光参数(组合方式1)。

类型:

| exp | 曝光参数 | |
|-----|------|--|
|-----|------|--|

3.34 TofExpouseGroup2

原型:

描述:

TOF 曝光参数(组合方式 2)。

类型:

| exp_AEF | 自动曝光帧曝光参数 |
|---------|-----------|
| exp_FEF | 固定曝光帧曝光参数 |

3.35 TofExpouseGroup3

原型:

TofExpouse exp_Gray;//灰度曝光帧曝光参数}TofExpouseGroup3;

描述:

TOF曝光参数(组合方式3)。

类型:

| exp_AEF | 自动曝光帧曝光参数 | |
|----------|-----------|-----|
| exp_FEF | 固定曝光帧曝光参数 | |
| exp_Gray | 灰度曝光帧曝光参数 | . \ |

3.36 TofExpouseItems

原型:

//[第 2 种]: 仅适用于具有自动曝光帧和固定曝光帧的raw数据的时候(帧内

HDRZ融合时)

TofExpouseGroup2 g2;//曝光参数

//[第 3 种]: 仅适用于具有自动曝光帧和固定曝光帧的raw数据的时候(帧内 HDRZ融合时),并且还可以配置灰度曝光帧的曝光

TofExpouseGroup3 g3;//曝光参数

}uParam;

}TofExpouseItems;

描述:

TOF曝光参数选项组合。

| nIndex | 1g1 有效, 2g2 有效, 3g3 有效 |
|--------|------------------------|
| g1 | 曝光参数 |
| g2 | 曝光参数 |

g3 曝光参数

3.37 TofExpouseCurrentGroup1

原型:

描述:

TOF 曝光值(组合方式 1)。

类型:

| exp | 曝光值 | | |
|-----|-----|--|--|
|-----|-----|--|--|

3.38 TofExpouseCurrentGroup2

原型:

描述:

TOF 曝光值(组合方式 2)。

| exp_AEF | 自动曝光帧曝光值 |
|---------|----------|
| exp_FEF | 固定曝光帧曝光值 |

3.39 TofExpouseCurrentGroup3

原型:

```
typedef struct tagTofExpouseCurrentGroup3 {
            UINT32 exp_AEF;//自动曝光帧曝光值
            UINT32 exp_FEF;//固定曝光帧曝光值
            UINT32 exp_Gray;//灰度曝光帧曝光值
}TofExpouseCurrentGroup3;
```

描述:

TOF 曝光值(组合方式 3)。

类型:

| exp_AEF | 自动曝光帧曝光值 |
|----------|----------|
| exp_FEF | 固定曝光帧曝光值 |
| exp_Gray | 灰度曝光帧曝光值 |

3.40 TofExpouseCurrentItems

typedef struct tagTofExpouseCurrentItems

原型:

}TofExpouseCurrentItems;

}uParam;

描述:

TOF 曝光值选项组合。

类型:

| nIndex | 1g1 有效, 2g2 有效, 3g3 有效 |
|--------|------------------------|
| g1 | 曝光值 |
| g2 | 曝光值 |
| g3 | 曝光值 |

3.41 TofExpouseRangeGroup1

原型:

描述:

TOF 曝光范围(组合方式1)。

类型:

| min | | 曝光值(最小) |
|-----|------|---------|
| max | KAN. | 曝光值(最大) |

3.42 TofExpouseRangeGroup2

原型:

描述:

TOF 曝光范围(组合方式 2)。

类型:

| min_AEF | 自动曝光帧曝光值(最小) |
|---------|--------------|
| max_AEF | 自动曝光帧曝光值(最大) |
| min_FEF | 固定曝光帧曝光值(最小) |
| max_FEF | 固定曝光帧曝光值(最大) |

3.43 TofExpouseRangeGroup3

原型:

typedef struct tagTofExpouseRangeGroup3 {
 UINT32 min_AEF;//自动曝光帧曝光值(最小)
 UINT32 max_AEF;//自动曝光帧曝光值(最大)
 UINT32 min_FEF;//固定曝光帧曝光值(最小)
 UINT32 max_FEF;//固定曝光帧曝光值(最大)
 UINT32 min_Gray;//灰度曝光帧曝光值(最小)
 UINT32 max_Gray;//灰度曝光帧曝光值(最大)
}TofExpouseRangeGroup3;

描述:

TOF 曝光范围(组合方式3)。

| min_AEF | 自动曝光帧曝光值(最小) |
|----------|--------------|
| max_AEF | 自动曝光帧曝光值(最大) |
| min_FEF | 固定曝光帧曝光值(最小) |
| max_FEF | 固定曝光帧曝光值(最大) |
| min_Gray | 灰度曝光帧曝光值(最小) |
| max_Gray | 灰度曝光帧曝光值(最大) |

3.44 TofExpouseRangeItems

原型:

}TofExpouseRangeItems;

描述:

TOF曝光范围选项组合。

| nIndex | 1g1 有效, 2g2 有效, 3g3 有效 |
|--------|------------------------|
| g1 | 曝光范围 |
| g2 | 曝光范围 |
| g3 | 曝光范围 |

3.45 CUSTOM_PARAM_GUEST_ID

原型:

描述:

自定义参数的客户识别号。

类型:

| CUSTOM_PARAM_GUEST_ID_1 | 客户1 | |
|-------------------------|------|--|
| CUSTOM_PARAM_GUEST_ID_2 | 客户 2 | |

3.46 CustomParamGuest1

原型:

```
typedef struct tagCustomParamGuest1
{
		SINT32 quantileThreshold;//AE 比例
		FLOAT32 referenceAmplitude;//参考幅度
		FLOAT32 amplitudeThreshold;//幅度阈值
		UINT8 szRes[496];//总长 508 字节,4 字节对齐,预留
}CustomParamGuest1;
```

描述:

客户1自定义的参数。

类型:

| quantileThreshold | AE 比例 |
|--------------------|---------|
| referenceAmplitude | 参考幅度 |
| amplitudeThreshold | 幅度阈值 |
| szRes | 字节对齐,预留 |

3.47 CustomParamGuest2

原型:

}CustomParamGuest2;

描述:

客户2自定义的参数。

类型:

| szRes 字节对齐,预留 | |
|---------------|--|
|---------------|--|

3.48 GuestCustomParam

原型:

UINT8 data[508];//限定联合体为 508 字节长度(该字段不使用,仅用于数

据结构长度定义) }uParam;

}GuestCustomParam;

描述:

客户自定义的参数结构体。

类型:

| id | 自定义参数的客户 ID | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|
| uParam | 根据 id 参数(客户 id)的不同,使用不同的字段; | |
| | p1 | 当 id 为 CUSTOM_PARAM_GUEST_ID_1 时有效 |
| 7/1/1 | p2 | 当 id 为 CUSTOM_PARAM_GUEST_ID_2 时有效 |
| 1/1/ | data | 限定联合体长度为 508 字节 |

3.49 RoiItem

原型:

```
typedef struct tagRoiItem
{
            UINT32 left;//起始列,从 0 开始;
            UINT32 top;//起始行,从 0 开始;
            UINT32 right;//终止列,不超过图像宽;
```

UINT32 bottom;//终止行,不超过图像高;

}RoiItem;

描述:

ROI区域结构体。

参数:

| left | 起始列,从0开始 | |
|--------|-------------|---------|
| top | 起始行,从0开始 | |
| right | 终止列,不超过图像宽 | 1/2/ |
| bottom | 终止行, 不超过图像高 | 7 /2 /. |

3.50 DepthCalRoi

原型:

typedef struct tagDepthCalRoi {

RoiItem struMax;//最大值,只读 RoiItem struDefault;//默认值,只读

RoiItem struCurrent;//当前值,可读写

}DepthCalRoi;

描述:

ROI区域结构体。

参数:

| struMax | 最大值,只读 |
|-------------|---------|
| struDefault | 默认值,只读 |
| struCurrent | 当前值,可读写 |

3.51 TofModuleLensGeneral

原型:

typedef struct tagTofModuleLensGeneral {
 FLOAT32 fx;
 FLOAT32 fy;
 FLOAT32 cx;
 FLOAT32 cy;
 FLOAT32 k1;

| FLOAT32 k2; FLOAT32 p1; FLOAT32 p2; | |
|---|-------|
| FLOAT32 k3; }TofModuleLensGeneral; | |
| 描述: | |
| TOF 模组内参和畸变(通用模型) | 0 |
| 类型: | |
| fx | |
| fy | |
| сх | 7 / 7 |
| су | |
| k1 | |
| k2 | |
| p1 | |
| p2 | |
| k3 | 3/1/ |
| 3.52 TofModuleI 原型: typedef struct tagTofModuleLensFish { FLOAT32 fx; FLOAT32 fy; FLOAT32 cx; FLOAT32 cy; FLOAT32 k1; | |
| FLOAT32 k2; FLOAT32 k3; FLOAT32 k4; | |
| }TofModuleLensFishEye; | |
| 描述: | |
| TOF 模组内参和畸变(鱼眼模型) | 0 |
| 类型: | |
| fx | |
| fy | |
| сх | |

| су | |
|----|--|
| k1 | |
| k2 | |
| k3 | |
| k4 | |

3.53 TofModuleLensParameter

原型:

```
typedef struct tagTofModuleLensParameter {
	FLOAT32 fx;
	FLOAT32 fy;
	FLOAT32 cx;
	FLOAT32 cy;
	FLOAT32 k1;
	FLOAT32 k2;
	FLOAT32 p1;
	FLOAT32 p2;
	FLOAT32 k3;
	//FLOAT32 k4;
}TofModuleLensParameter;
```

描述:

TOF模组内参和畸变(V1.0版本,建议不要再用,因为不能适用于鱼眼模型)。

| fx | |
|----|--|
| fy | |
| cx | |
| су | |
| k1 | |
| k2 | |
| p1 | |
| p2 | |
| k3 | |

3.54 TofModuleLensParameterV20

原型:

}TofModuleLensParameterV20;

描述:

TOF 模组内参和畸变(V2.0版本)。

类型:

| nIndex | | 1general 有效, 2fishEye 有效 |
|--------|---------|--------------------------|
| uParam | general | 普通模型 |
| | fishEye | 鱼眼模型 |

3.55 TofCalibData

原型:

描述:

TOF 模组标定数据结构体。

| pData | 指向标定数据 |
|----------|---------------|
| nDataLen | pData 内标定数据长度 |

3.56 TofRawData

原型:

typedef struct tagTofRawData

//RAW数据

UINT8* pRaw;//一帧RAW数据

UINT32 nRawLen;//RAW数据长度(字节数)

//RAW数据其他属性参数

FLOAT32 fTemperature;//出RAW数据时模组温度(注意:部分型号模组不需要该字段、部分模组RAW数据自带该数据,那么可以输入0值)

}TofRawData;

描述:

RAW 数据结构体。

类型:

| pRaw | 一帧 RAW 数据 |
|--------------|--|
| nRawLen | RAW 数据长度(字节数) |
| fTemperature | 出 RAW 数据时模组温度(注意:部分型号模组不需要该字段、部分模组 RAW 数据自带该数据,那么可以输入 0 值) |

3.57 ExterntionHooks

原型:

typedef struct tagExterntionHooks

void* pUserData;//用户自定义数据

/*******用于提前送出计算出来的曝光值*******/

//@ pExp: 计算出的曝光值信息;

//@ user_data: 用户自定义数据,与pUserData属于同一个;

//@ 【特别注意】: 对于在该回调函数内调用TOFM_XXX接口时,只允许调用软件算法部分接口,否则会死锁!!!!!

void(*RecvTofExpTime)(TofExpouseCurrentItems* pExp, void*user_data);//根据模组实际情况选择是否实现

}ExterntionHooks;

描述:

RAW 数据结构体。



| pUserData | 用户自定义数据 | |
|----------------|--|--|
| RecvTofExpTime | 用于提前送出计算出来的曝光值(针对同一时间只出单频或者支出 双频 raw 数据的模式时有效); | |
| | 【特别注意】: | |
| | 对于在该回调函数内调用 TOFM_XXX 接口时,只允许调用软件算法部分接口,否则会死锁!!!!! | |
| | 【关于参数的说明:】 | |
| | pExp: 计算出的曝光值; | |
| | user_data: 用户自定义数据,与 pUserData 属于同一个; | |

4 特有数据结构与类型定义 4.1 TOF_DEV_TYPE

原型:

```
typedef enum tagTOF_DEV_TYPE
      TOF DEV CHROMEBOOK
                                         = MAKE UNIQUE ID('C', 'M', 'B',
0x00),//ChromeBook
      TOF DEV CLEANER01A
                                 = MAKE UNIQUE ID('C', 0x01, 'A',
0x00),//Cleaner01A
      TOF_DEV_CLEANER01APLUS
                                    = MAKE UNIQUE ID('C', 0x01, 'A',
0x01),//Cleaner01A(Plus版)
                                   = MAKE_UNIQUE_ID('C', 0x01, 'A',
      TOF_DEV_CLEANER01APRO
0x02).//Cleaner01A(Pro版)
      TOF_DEV_CLEANER01A_NET
                                    = MAKE_UNIQUE_ID('C', 0x01, 'A',
0x02),//Cleaner01A (网络版)
      TOF DEV CLEANER01B
                                 = MAKE_UNIQUE_ID('C', 0x01, 'B',
0x00),//Cleaner01B
      TOF_DEV_CLEANER01D
                                 = MAKE_UNIQUE_ID('C', 0x01, 'D',
0x00),//Cleaner01D
      TOF DEV CLEANER01D NET
                                    = MAKE UNIQUE ID('C', 0x01, 'D',
0x01),//Cleaner01D (网络版)
                                    = MAKE_UNIQUE_ID('C', 0x01, 'E',
      TOF_DEV_CLEANER01E_NET
0x01),//Cleaner01E(网络版)
      TOF DEV CLEANER01F
                                 = MAKE UNIQUE ID('C', 0x01, 'F',
0x00),//Cleaner01F
      TOF_DEV_CLEANER01F1
                                 = MAKE_UNIQUE_ID('C', 0x01, 'F',
0x01),//Cleaner01F1
      TOF_DEV_CLEANER01G
                                 = MAKE_UNIQUE_ID('C', 0x01, 'G',
0x00),//Cleaner01G
      TOF_DEV_CLEANER01G1
                                 = MAKE_UNIQUE_ID('C', 0x01, 'G',
0x01),//Cleaner01G1
      TOF_DEV_CLEANER01X
                                 = MAKE_UNIQUE_ID('C', 0x01, 'X',
0x00),//Cleaner01X
      TOF_DEV_CLEANER02A
                                 = MAKE_UNIQUE_ID('C', 0x02, 'A',
0x00),//Cleaner02A
      TOF DEV CLEANER02A NET
                                    = MAKE UNIQUE ID('C', 0x02, 'A',
0x01),//Cleaner02A (网络版)
      TOF DEV MARS01A
                               = MAKE_UNIQUE_ID('M', 0x01, 'A', 0x00),//Mars01A
      TOF_DEV_MARS01B
                               = MAKE_UNIQUE_ID('M', 0x01, 'B', 0x00),//Mars01B
                               = MAKE_UNIQUE_ID('M', 0x01, 'C', 0x00),//Mars01C
      TOF_DEV_MARS01C
      TOF DEV MARS01D
                               = MAKE UNIQUE ID('M', 0x01, 'D', 0x00),//Mars01D
      TOF DEV MARS01E
                               = MAKE UNIQUE ID('M', 0x01, 'E', 0x00),//Mars01E
      TOF_DEV_MARS01H
                               = MAKE_UNIQUE_ID('M', 0x01, 'H', 0x00),//Mars01H
      TOF_DEV_MARS04
                              = MAKE_UNIQUE_ID('M', 0x04, 0x00, 0x00),//Mars04
      TOF_DEV_MARS04A
                               = MAKE UNIQUE ID('M', 0x04, 'A', 0x00),//Mars04A
      TOF_DEV_MARS04B
                               = MAKE_UNIQUE_ID('M', 0x04, 'B', 0x00),//Mars04B
                              = MAKE_UNIQUE_ID('M', 0x05, 0x00, 0x00),//Mars05
      TOF_DEV_MARS05
      TOF DEV MARS05A
                               = MAKE UNIQUE ID('M', 0x05, 'A', 0x00),//Mars05A
                               = MAKE_UNIQUE_ID('M', 0x05, 'B', 0x00),//Mars05B
      TOF DEV MARS05B
      TOF_DEV_MARS05B_BCTC
                                   = MAKE_UNIQUE_ID('M', 0x05, 'B',
0x01),//Mars05B(BCTC版本)
```

 $TOF_DEV_MARS05B_BCTC_SUNNY = MAKE_UNIQUE_ID('M', 0x05, 'B', 0x05, 'A', 0x05, 'B', 0x05$

0x02),//Mars05B(BCTC版本_sunny)

TOF_DEV_USBTOF_HI
TOF_DEV_DREAM
TOF_DEV_HOT002
TOF_DEV_HOT002A
TOF_DEV_SEEKER07C

= MAKE_UNIQUE_ID('U', 'T', 'M', 0x00),//UsbTof-Hi
= MAKE_UNIQUE_ID('D', 'R', 'M', 0x00),//DREAM
= MAKE_UNIQUE_ID('H', 'O', 'T', 0x02),//HOT002A
= MAKE_UNIQUE_ID('H', 'O', 'T', 0x2a),//HOT002A

0x7C),//seeker07c

TOF_DEV_SEEKER08A = MAKE_UNIQUE_ID('S', 'E', 'K', 0x8A),//seeker08A TOF_DEV_LOGITECH_C525 = MAKE_UNIQUE_ID('L', 'G', 0xC5, 0x25),//Logitech C525

//这部分为demo模块

TOF_DEV_DEMO_3DCP_NET = MAKE_UNIQUE_ID(0xde, 0x3d, 'C', 0x00),//demo版 3DCP(网络版)

 $TOF_DEV_DEMO_3DCP = MAKE_UNIQUE_ID(0xde, 0x3d, 'C', 0x01), //demo版3DCP$

TOF_DEV_DEMO_C00P01A_NET = MAKE_UNIQUE_ID(0xde, 0xC0, 'P', 0x1A),//demo版C00P01A的RGBD模块(网络版)

 $TOF_DEV_DEMO_UPG = MAKE_UNIQUE_ID(0xde, 'U', 'P', 'G'),//demo版UPG$

}TOF_DEV_TYPE;

描述:

TOF 设备型号。

| TOF_DEV_CHROMEBOOK | ChromeBook |
|------------------------|---------------------|
| TOF_DEV_CLEANER01A | Cleaner01A |
| TOF_DEV_CLEANER01APLUS | Cleaner01A (Plus 版) |
| TOF_DEV_CLEANER01APRO | Cleaner01A (Pro 版) |
| TOF_DEV_CLEANER01A_NET | Cleaner01A(网络版) |
| TOF_DEV_CLEANER01B | Cleaner01B |
| TOF_DEV_CLEANER01D | Cleaner01D |
| TOF_DEV_CLEANER01D_NET | Cleaner01D(网络版) |
| TOF_DEV_CLEANER01E_NET | Cleaner01E(网络版) |
| TOF_DEV_CLEANER01F | Cleaner01F |
| TOF_DEV_CLEANER01F1 | Cleaner01F1 |
| TOF_DEV_CLEANER01G | Cleaner01G |
| TOF_DEV_CLEANER01G1 | Cleaner01G1 |
| TOF_DEV_CLEANER01X | Cleaner01X |
| TOF_DEV_CLEANER02A | Cleaner02A |

| TOF_DEV_CLEANER02A_NET | Cleaner02A(网络版) |
|----------------------------|-------------------------------|
| TOF_DEV_MARS01A | Mars01A |
| TOF_DEV_MARS01B | Mars01B |
| TOF_DEV_MARS01C | Mars01C |
| TOF_DEV_MARS01D | Mars01D |
| TOF_DEV_MARS01E | Mars01E |
| TOF_DEV_MARS01H | Mars01H |
| TOF_DEV_MARS04 | Mars04 |
| TOF_DEV_MARS04A | Mars04A |
| TOF_DEV_MARS04B | Mars04B |
| TOF_DEV_MARS05 | Mars05 |
| TOF_DEV_MARS05A | Mars05A |
| TOF_DEV_MARS05B | Mars05B |
| TOF_DEV_MARS05B_BCTC | Mars05B(BCTC 版本) |
| TOF_DEV_MARS05B_BCTC_SUNNY | Mars05B(BCTC 版本_sunny) |
| TOF_DEV_USBTOF_HI | UsbTof-Hi |
| TOF_DEV_DREAM | DREAM |
| TOF_DEV_HOT002 | HOT002 |
| TOF_DEV_HOT002A | HOT002A |
| TOF_DEV_SEEKER07C | SEEKER07C |
| TOF_DEV_SEEKER08A | SEEKER08A |
| TOF_DEV_LOGITECH_C525 | Logitech C525 |
| TOF_DEV_DEMO_3DCP_NET | demo版 3DCP(网络版) |
| TOF_DEV_DEMO_3DCP | demo版 3DCP |
| TOF_DEV_DEMO_C00P01A_NET | demo 版 C00P01A 的 RGBD 模块(网络版) |
| TOF_DEV_DEMO_UPG | demo 版 UPG |

4.2 TofFrameData

//

FLOAT32* pDepthData;//射线距离(滤波前) FLOAT32* pDepthDataFilter;//射线距离(滤波后)

PointData *pPointData;//点云数据

GRAY_FORMAT grayFormat;//pGrayData内数据格式void *pGrayData;//灰度数据

FLOAT32 *pConfidence;//置信度(支持的板子才可以)

RgbDData* pRgbD;//RgbD数据

void *pRawData;//raw数据(支持raw数据的板子才可以) UINT32 nRawDataLen;//pRawData内raw数据长度,字节数

//扩展数据(一般针对客户特殊需求),不同设备/不同客户均不同,可能为空; void *pExtData;//扩展数据 UINT32 nExtDataLen;//pExtData内扩展数据长度,字节数

}TofFrameData;

描述:

TOF 数据结构体.

参数:

| timeStamp | TOF 数据帧的时间戳。 |
|------------------|-------------------------------------|
| frameWidth | TOF 数据帧宽度 |
| frameHeight | TOF 数据帧高度 |
| pDepthData | 射线距离 (滤波前) |
| pDepthDataFilter | 射线距离(滤波后) |
| pPointData | TOF 点云数据 |
| grayFormat | pGrayData 内数据格式 |
| pGrayData | TOF IR 图像数据 |
| pConfidence | 置信度(支持的板子才可以) |
| pRgbD | RGBD 数据(rgbd 支持情况下) |
| pExtData | 扩展数据(一般针对客户特殊需求),不同设备/不同客户均不同,可能为空。 |
| nExtDataLen | pExtData 内扩展数据长度,字节数 |

4.3 ANALOG_GAIN_MODE

原型:

描述:

TOF 模拟增益类型。

}ANALOG_GAIN_MODE;

类型:

| ANALOG_GAIN_MODE_MANUAL | 手动模拟增益 |
|-------------------------|--------|
| ANALOG_GAIN_MODE_AUTO | 自动模拟增益 |

4.4 DIGITAL_GAIN_MODE

原型:

描述:

TOF 数字增益类型。

类型:

| DIGITAL_GAIN_MODE_MANUAL | 手动数字增益 |
|--------------------------|--------|
| DIGITAL_GAIN_MODE_AUTO | 自动数字增益 |

4.5 RgbVideoControlProperty

原型:

描述:

RGB 属性类型。

类型:

| RgbVideoControl_Exposure | 曝光属性 |
|--------------------------|------|
| RgbVideoControl_Gain | 增益属性 |

4.6 RgbVideoControlFlags

原型:

```
typedef enum tagRgbVideoControlFlags { RgbVideoControlFlags_Auto = 0x00000001,//自动 RgbVideoControlFlags_Manual = 0x00000002,//手动}RgbVideoControlFlags;
```

描述:

RGB 属性值(扩展属性值)。

类型:

| RgbVideoControlFlags_Auto | 自动 |
|-----------------------------|----|
| RgbVideoControlFlags_Manual | 手动 |

4.7 RgbVideoControl

原型:

}RgbVideoControl;

描述:

RGB 属性值。

| lDefault | 默认值 |
|------------|--------------------------------------|
| lStep | 步进值 |
| lMax | 最大值 |
| lMin | 最小值 |
| lCapsFlags | 支持的值,是 RgbVideoControlFlags 的一种或多种组合 |
| lCurrent | 当前值 |
| lFlags | 当前 Flag 值,是 RgbVideoControlFlags 的一种 |

4.8 RgbFrameData

```
原型:
```

COLOR_FORMAT formatType;//指明pFrameData内数据帧的格式 COLOR_FORMAT formatTypeOrg;//指明pFrameData内数据帧的格式(编码压缩之前的格式)

UINT32 nFrameLen; UINT8* pFrameData;

//扩展数据(一般针对客户特殊需求),不同设备/不同客户均不同,可能为空; void *pExtData;//扩展数据 UINT32 nExtDataLen;//pExtData内扩展数据长度,字节数

}RgbFrameData;

描述:

RGB 数据结构体.

参数:

| timeStamp | RGB 数据帧的时间戳。 |
|---------------|----------------------------------|
| frameWidth | RGB 数据帧宽度 |
| frameHeight | RGB 数据帧高度 |
| formatType | 指明 pFrameData 内数据帧的格式 |
| formatTypeOrg | 指明 pFrameData 内数据帧的格式(编码压缩之前的格式) |
| nFrameLen | 指明 pFrameData 内数据帧的长度 |
| pFrameData | RGB 数据 |

| pExtData | 扩展数据(一般针对客户特殊需求),不同设备/不同客户均不同,可能为空。 |
|-------------|-------------------------------------|
| nExtDataLen | pExtData 内扩展数据长度,字节数 |

4.9 ImuFrameData

原型: typede

FLOAT32 accelData_x; FLOAT32 accelData_y; FLOAT32 accelData_z;

FLOAT32 gyrData_x; FLOAT32 gyrData_y; FLOAT32 gyrData_z; FLOAT32 magData_x;

FLOAT32 magData_y; FLOAT32 magData_z; }ImuFrameData;

描述:

IMU 数据结构体.

参数:

| timsstamp | IMU时间戳 |
|-------------|---------|
| accelData_x | x轴向加速度 |
| accelData_y | y轴向加速度 |
| accelData_z | z轴向加速度 |
| gyrData_x | x轴向加速度 |
| gyrData_y | x 轴向加速度 |
| gyrData_z | x 轴向加速度 |
| magData_x | x 轴向加速度 |
| magData_y | x 轴向加速度 |
| magData_z | x 轴向加速度 |

4.10 TofDevInitParam

原型:

 $typedef\ struct\ tagTofDevInitParam$

SCHAR szDepthCalcCfgFileDir[200]; //深度计算所需配置文件的目录,如 home/user/temp

UINT8 nLogLevel; //日志打印级别(暂时还未生效)

SBOOL bSupUsb; //是否支持USB设备

SBOOL bSupNetWork; //是否支持网络设备

SCHAR szHostIPAddr[32]; //本地主机上的某一个网卡的IP地址(也可不填,不填的情况下将会遍历本地所有网卡)

SBOOL bSupSerialCOM; //是否需要支持串口(需要使用串口时才需赋值true) SCHAR szSerialDev[64]; //本地主机上的某一个串口设备(当bSupSerialCOM字段为 true时,该字段才有效)

//windows环境下可以不填写,也可以填

写,如COM1、COM2、...,不填写的情况下将会遍历本地所有串口

//linux环境下必须填写,如/dev/ttyS0、

/dev/ttyUSB0、...

SBOOL bWeakAuthority;//是否是权限较低(如非ROOT的安卓系统),仅适用于linux系统/安卓系统

SBOOL bDisablePixelOffset;//SDK在内部不进行地址偏移后输出(输出给用户的TOF数据分辨率与RAW数据相同)

SCHAR szLogFile[256]; //SDK内部记录debug信息的日志文件,如home/user/temp/tof_dev_sdk_log.txt

}TofDevInitParam;

描述:

TOF 模块 SDK 的初始化参数结构体.

参数:

| szDepthCalcCfgFileDir | 深度计算所需配置文件的目录,如 home/user/temp |
|-----------------------|---|
| nLogLevel | 日志打印级别(暂时还未生效) |
| bSupUsb | 是否支持 USB 设备 |
| bSupNetWork | 是否支持网络设备 |
| szHostIPAddr | 本地主机上的某一个网卡的 IP 地址(也可不填,不填的情况下将会遍历本地所有网卡) |
| bSupSerialCOM | 是否需要支持串口(需要使用串口时才需赋值 true) |
| szSerialDev | 本地主机上的某一个串口设备(当 bSupSerialCOM 字段为 true 时,该字段才有效); windows 环境下可以不填写,也可以填写,如 COM1、COM2、,不填写的情况下将会遍历本地所有串口; linux 环境下必须填写,如/dev/ttyS0、/dev/ttyUSB0、; |

| bWeakAuthority | 是否是权限较低(如非 ROOT 的安卓系统),仅适用于 linux 系统/安卓系统 |
|---------------------|---|
| bDisablePixelOffset | SDK 在内部不进行地址偏移后输出 TOF 数据(输出给用户的 TOF 数据分辨率与 RAW 数据相同) |
| szLogFile | SDK 内部记录 debug 信息的日志文件,如 home/user/temp/tof_dev_sdk_log.txt |

4.11 TofDeviceDescriptor

原型:

```
typedef struct tagTofDeviceDescriptor
{
          void* hDevice;
          void* hDriver;
}TofDeviceDescriptor;
```

描述:

TOF设备描述结构体.

参数:

| hDevice | TOF 设备句柄,SDK 内部使用 |
|---------|---------------------|
| hDriver | TOF 设备驱动句柄,SDK 内部使用 |

4.12 TofDeviceDescriptorWithFd

原型:

描述:

TOF设备描述结构体(具有设备句柄 fd).

参数:

| usbDevFd | USB设备的描述符fd |
|-----------|-------------|
| usbDevVID | USB 设备的 VID |
| usbDevPID | USB 设备的 PID |

4.13 TofDeviceInfo

```
原型:
typedef struct tagTofDeviceInfo
      //BASIC information
      TOF_DEV_TYPE devType;//用于区分是哪款设备
      SCHAR szDevName[32];
      SCHAR szDevId[64];//设备/模块的序列号(标识设备唯一性)
      SCHAR szFirmwareVersion[32];//固件版本信息
      //TOF
      UINT32 supportedTOFMode;//TOF MODE的组合
      UINT32 tofResWidth:
      UINT32 tofResHeight;
      GRAY_FORMAT grayFormat;//灰度数据格式
      //TOF Expouse
      UINT32 supportedTofExpMode;//EXP MODE的组合
      //TOF Analog Gain
      UINT32 supportedTofAnalogGainMode;//ANALOG GAIN MODE的组合
      //TOF Digital Gain
      UINT32 supportedTofDigitalGainMode;//DIGITAL_GAIN_MODE的组合
      UINT32 supportedTOFFilter; //TOF_FILTER的组合
      //TOF HDRZ
      SBOOL bTofHDRZSupported;
      UINT8 byRes1[3];//字节对齐,预留
      //TOF RemoveINS
      SBOOL bTofRemoveINSSupported;
      UINT8 byRes5[3];//字节对齐, 预留
      //TOF MPIFlag
      SBOOL bTofMPIFlagSupported;//[该字段已作废]
      UINT8 byRes6[3]://字节对齐, 预留
      //RGB
      SBOOL bRgbSupported;
      UINT8 byRes2[3];//字节对齐, 预留
      COLOR_FORMAT rgbColorFormat;//传出的RGB数据格式
      COLOR FORMAT rgbColorFormatOrg://传出的RGB数据格式(编码压缩之前的格式)
      UINT32 rgbResWidth;
      UINT32 rgbResHeight;
      UINT32 supportedRgbProperty;// RgbVideoControlProperty的组合
      //RGBD
      SBOOL bRgbDSupported;
      UINT8 byRes3[3];//字节对齐, 预留
      //IMU
```

SBOOL bImuSupported; UINT8 byRes4[3];//字节对齐,预留

//远程抓图

SBOOL bRemoteCaptureSupported;

//固件升级

SBOOL bUpgradeFirmwareSupported;

//设备重启

SBOOL bRebootDevSupported;

//主从机间同步时间

SBOOL bMasterSlaveSyncTimeSupported;

//

}TofDeviceInfo;

描述:

TOF设备信息数据结构体.

参数:

| devType | 用于区是哪款设备 |
|-----------------------------|--|
| szDevName | TOF 设备名称,用于区分模块种类 |
| szDevId | TOF设备/模块的序列号(标识设备唯一性) |
| szFirmwareVersion | TOF 设备固件版本信息 |
| supportedTOFMode | TOF 设备支持的 TOF 模式,可以是 TOF_MODE 的各种组合 |
| tofResWidth | TOF 分辨率宽度信息 |
| tofResHeight | TOF分辨率高度信息 |
| grayFormat | 灰度数据格式 |
| supportedTofExpMode | TOF 设备支持的 TOF 曝光模式,可以是 EXP_MODE 的各种组合 |
| supportedTofAnalogGainMode | TOF 设备支持的 TOF 模拟增益模式,可以是 ANALOG_GAIN_MODE 的组合 |
| supportedTofDigitalGainMode | TOF 设备支持的 TOF 数字增益模式,可以是 DIGITAL_GAIN_MODE 的组合 |
| supportedTOFFilter | TOF 设备支持的 TOF 滤波种类,可以是 TOF_FILTER 的各种组合 |
| bTofHDRZSupported | TOF 设备是否支持 HDRZ 输出 |
| bTofRemoveINSSupported | TOF 设备是否支持 RemoveINS 算法 |
| bTofMPIFlagSupported | TOF设备是否支持 MPIFlag 算法[该字段已作废] |
| bRgbSupported | TOF 设备是否支持 RGB 输出 |
| rgbColorFormat | 传出的 RGB 数据格式 |

| | 比山地 BOB 数据数子/范围区/克子芒的数子/ |
|---------------------------|--------------------------|
| rgbColorFormatOrg | 传出的 RGB 数据格式(编码压缩之前的格式) |
| rgbResWidth | RGB 分辨率宽度信息 |
| rgbResHeight | RGB 分辨率高度信息 |
| supportedRgbProperty | RGB 支持的属性 |
| bRgbDSupported | TOF 设备是否支持 RGBD 输出 |
| bImuSupported | TOF 设备支持 IMU 输出 |
| bRemoteCaptureSupported | TOF 设备支持远程抓图功能(存到设备内部) |
| bUpgradeFirmwareSupported | TOF 设备支持固件升级 |
| bRebootDevSupported | TOF 设备支持重启设备 |

4.14 TofDeviceParam

原型:

```
typedef struct tagTofDeviceParam {
    FLOAT32 fBoardTemp;//主板温度(需要设备支持)
    FLOAT32 fSensorTemp;//senseor温度(需要设备支持)
    FLOAT32 fImuTemp;//Imu温度(需要设备支持)
}TofDeviceParam;
```

描述:

设备参数(一般是一些动态变化的只读参数)。

类型:

| fBoardTemp | 主板温度(需要设备支持), (0.0一般表示不支持) |
|-------------|----------------------------------|
| fSensorTemp | Sensor 温度(需要设备支持), (0.0 一般表示不支持) |
| fImuTemp | Imu 温度(需要设备支持), (0.0 一般表示不支持) |

4.15 TofDeviceTemperature

原型:

描述:

设备温度信息参数(不同的设备获取的温度种类不同)。

| fBoardTemp | 主板温度(需要设备支持), (0.0 一般表示不支持) | |
|-------------|----------------------------------|--|
| fSensorTemp | Sensor 温度(需要设备支持), (0.0 一般表示不支持) | |
| fImuTemp | Imu 温度(需要设备支持), (0.0 一般表示不支持) | |

4.16 NetDevInfo_t

原型:

typedef struct tagNetDevInfo { SBOOL bDHCP;//是否是自动获取IP UINT8 byRes[3];//字节对齐,预留 SCHAR szIPv4Address[32];//设备IP地址 SCHAR szIPv4SubnetMask[32];//设备子网掩码 SCHAR szIPv4Gateway[32];//设备网关 SCHAR szMAC[32];//设备MAC地址

}NetDevInfo_t;

描述:

设备的网络信息参数(网络接入方式的设备才支持)。

类型:

| bDHCP | 是否是自动获取 IP |
|------------------|------------|
| szIPv4Address | 设备 IP 地址 |
| szIPv4SubnetMask | 设备子网掩码 |
| szIPv4Gateway | 设备网关 |
| szMAC | 设备 MAC 地址 |

4.17 RemoteCapture

原型:

描述:

远程控制设备抓图并保存到设备内部(部分设备支持)。

| szRes | 无实际意义,预留为字节对齐。 |
|-------|----------------|
|-------|----------------|

4.18 FIRMWARE_UPGRADE_STATUS

原型:

```
typedef enum tagFIRMWARE_UPGRADE_STATUS {
    FIRMWARE_UPGRADE_STATUS_FINISHED = 1,//升级完成
    FIRMWARE_UPGRADE_STATUS_RUNNING = 2,//正在升级
    FIRMWARE_UPGRADE_STATUS_FAILED = 3,//升级失败
    FIRMWARE_UPGRADE_STATUS_UNKNOWN = 4,//升级失败(未知错误)
    FIRMWARE_UPGRADE_STATUS_ERROR_DATA = 5,//升级失败(固件包错误)
    FIRMWARE_UPGRADE_STATUS_IO = 6,//升级失败(IO读写失败)
}FIRMWARE_UPGRADE_STATUS;
```

描述:

固件升级的实时状态。

类型:

| FIRMWARE_UPGRADE_STAT US_FINISHED | 升级完成 |
|--|---------------|
| FIRMWARE_UPGRADE_STAT US_RUNNING | 正在升级 |
| FIRMWARE_UPGRADE_STAT US_FAILED | 升级失败 |
| FIRMWARE_UPGRADE_STAT US_UNKNOWN | 升级失败(未知错误) |
| FIRMWARE_UPGRADE_STAT US_ERROR_DATA | 升级失败(固件包错误) |
| FIRMWARE_UPGRADE_STAT US_IO | 升级失败(IO 读写失败) |

4.19 Firmware Upgrade Status

原型:

描述:

固件升级的实时状态信息。

类型:

| status | 升级的状态 |
|-----------|--------------------|
| nProgress | 实时进度,取值必须处于: 0-100 |
| byRes | 字节对齐,预留 |

4.20 FNFirmwareUpgradeStatus

原型:

typedef void (*FNFirmwareUpgradeStatus)(FirmwareUpgradeStatus *statusData, void* pUserData);

描述:

固件升级的实时状态回调函数。

参数:

| statusData | 固件升级的实时状态信息 |
|------------|-------------|
| pUserData | 用户数据指针 |

4.21 FirmwareUpgradeData

原型:

typedef struct tagFirmwareUpgradeData {
 UINT8* pData;//指向固件数据(完整的固件数据首地址)

UINT32 nDataLen;//pData内固件数据长度(完整的固件数据长度)

FNFirmwareUpgradeStatus fnUpgradeStatus;//固件升级实时状态回调函数 void* pUpgradeStatusUserData;//fnUpgradeStatus的pUserData参数 }FirmwareUpgradeData;

描述:

固件包数据。

| pData | 指向固件数据(完整的固件数据首地址) |
|------------------------|--------------------------------|
| nDataLen | pData 内固件数据长度(完整的固件数据长度) |
| fnUpgradeStatus | 固件升级实时状态回调函数 |
| pUpgradeStatusUserData | fnUpgradeStatus 的 pUserData 参数 |

4.22 RebootDev

原型:

描述:

设备重启。

类型:

| byRes 字节对齐,预留 | |
|---------------|--|
|---------------|--|

4.23 MasterSlaveSyncTime

原型:

```
typedef struct tagMasterSlaveSyncTime {
    UINT64 hostSendTimestamp;//主机发送命令的时间(主机的本地时间)
    UINT64 slaveRecvTimestamp;//从机接收到命令的时间(从机的本地的时间)
    UINT64 slaveSendTimestamp;//从机发送命令的时间(从机的本地时间)
    UINT64 hostRecvTimestamp;//主机接收到命令的时间(主机的本地的时间)
```

}MasterSlaveSyncTime;

描述:

双目相机参数。

类型:

| hostSendTimestamp | 主机发送命令的时间(主机的本地时间) |
|--------------------|----------------------|
| slaveRecvTimestamp | 从机接收到命令的时间(从机的本地的时间) |
| slaveSendTimestamp | 从机发送命令的时间(从机的本地时间) |
| hostRecvTimestamp | 主机接收到命令的时间(主机的本地的时间) |

4.24 TofAnalogGain

原型:

SBOOL bUpdataValue;//是否更新增益值到板子(该字段仅在设置时有效)

SINT32 lCurrent;//当前值

SINT32 IDefault;//默认值(该字段仅在获取时有效)

SINT32 lStep;//步进值(该字段仅在获取时有效)

SINT32 lMax;//最大值(该字段仅在获取时有效)

SINT32 lMin://最小值(该字段仅在获取时有效)

}TofAnalogGain;

描述:

TOF 模拟增益。

类型:

| bAuto | 是否自动 |
|--------------|------------------------|
| szRes | 4字节对齐,预留 |
| bUpdataValue | 是否更新增益值到板子(该字段仅在设置时有效) |
| lCurrent | 当前值 |
| lDefault | 默认值(该字段仅在获取时有效) |
| lStep | 步进值(该字段仅在获取时有效) |
| lMax | 最大值(该字段仅在获取时有效) |
| lMin | 最小值(该字段仅在获取时有效) |

4.25 TofDigitalGain

原型:

typedef struct tagTofDigitalGain

SBOOL bAuto;//是否自动

UINT8 szRes[2];//4 字节对齐, 预留

SBOOL bUpdataValue://是否更新增益值到板子(该字段仅在设置时有效)

SINT32 lCurrent;//当前值

SINT32 IDefault;//默认值(该字段仅在获取时有效)

SINT32 lStep://步进值(该字段仅在获取时有效)

SINT32 lMax;//最大值(该字段仅在获取时有效)

SINT32 lMin;//最小值(该字段仅在获取时有效)

}TofDigitalGain;

描述:

TOF 数字增益。

| szRes | 4字节对齐,预留 |
|--------------|------------------------|
| bUpdataValue | 是否更新增益值到板子(该字段仅在设置时有效) |
| lCurrent | 当前值 |
| lDefault | 默认值(该字段仅在获取时有效) |
| lStep | 步进值(该字段仅在获取时有效) |
| lMax | 最大值(该字段仅在获取时有效) |
| lMin | 最小值(该字段仅在获取时有效) |

4.26 TofFrameDataPixelOffset

原型:

}TofFrameDataPixelOffset;

描述:

TOF 回调函数里输出的 TOF 数据相对于 RAW 数据的像素偏移个数。

类型:

| nOffset | 偏移量(像素个数) | |
|---------|-----------|--|
|---------|-----------|--|

4.27 TofSensorStatus

原型:

}TofSensorStatus;

描述:

TOF Sensor 状态。

| TofSensorStatus_StreamOff | Sensor 不出流 |
|---------------------------|------------|
| TofSensorStatus_StreamOn | Sensor 出流 |

4.28 TofSensorStatusCtrl

原型:

typedef struct tagTofSensorStatusCtrl
{
 TofSensorStatus status;

}TofSensorStatusCtrl;

描述:

TOF Sensor 状态控制参数。

类型:

status TOF Sensor 状态

4.29 RgbSensorStatusCtrl

原型:

}RgbSensorStatusCtrl;

描述:

RGB Sensor 状态控制参数。

类型:

| szRes | 预留 |
|-------|----|
|-------|----|

4.30 SensorStatusCtrl

原型:

}uParam;

}SensorStatusCtrl;

描述:

Sensor 状态控制。

类型:

| nIndex | 1struTof 有效, 2struRgb 有效 | \sim |
|---------|--------------------------|--------|
| struTof | TOF Sensor 状态控制参数 | |
| struRgb | RGB Sensor 状态控制参数 | 1/1/1 |

4.31 TOF DEV PARAM TYPE

原型:

typedef enum tagTOF_DEV_PARAM_TYPE

TOF_DEV_PARAM_Temperature = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00, 0x00),//温度信息

TOF_DEV_PARAM_TofLensParameter = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00),//TOF模组内参和畸变(V1.0版本,建议不要再用,因为不能适用于鱼眼模型)

TOF_DEV_PARAM_TofCalibData = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00, 0x02).//TOF模组标定数据

TOF_DEV_PARAM_netdevinfo = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00, 0x03),//网络接入设备信息

TOF_DEV_PARAM_ReplaceTofCalibData = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00, 0x04),//替换SDK里TOF模组标定数据(仅仅是替换SDK里标定数据,并非烧写到模组)

TOF_DEV_PARAM_RemoteCapture = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00, 0x05), //远程抓图: 控制模块抓取数据并保存在模块内部;

TOF_DEV_PARAM_ExportRaw = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00, 0x06), //导出一帧RAW数据: 实时的从模块里导出一帧RAW数据(适用于RAW数据和深度数据异步传输的情况):

TOF_DEV_PARAM_RgbLensParameter = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00, 0x07),//RGB模组内参和畸变

TOF_DEV_PARAM_UpgradeFirmware = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00, 0x08),//升级固件

TOF_DEV_PARAM_RebootDev = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00, 0x09),//设备重启

 $TOF_DEV_PARAM_StereoLensParameter = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00, 0x0a)$,//双目相机参数

TOF_DEV_PARAM_GetMasterSlaveSyncTime = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00, 0x0b),//获取主从机间同步时间

TOF_DEV_PARAM_TofAnalogGain = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00, 0x0c),//TOF模拟增益

TOF_DEV_PARAM_TofDigitalGain = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00, 0x0d),//TOF数字增益

TOF_DEV_PARAM_TofLensParameterV20 = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00,

0x00, 0x0e),//TOF模组内参和畸变(V2.0版本)

TOF_DEV_PARAM_TofFrameDataPixelOffset= MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00, 0x0f),//TOF回调函数里输出的TOF数据相对于RAW数据的像素偏移个数

TOF_DEV_PARAM_DepthCalRoi

= MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x00,

0x10),//深度计算的区域

 $TOF_DEV_PARAM_SensorStatusCtrl \\ = MAKE_UNIQUE_ID(0x00, 0x00, 0x$

0x11),//Sensor状态控制

}TOF_DEV_PARAM_TYPE;

描述:

设备参数类型。

| TOF_DEV_PARAM_Temperature | 温度信息 |
|--|--|
| TOF_DEV_PARAM_TofLensParameter | TOF模组内参和畸变(V1.0版本,建议 不要再用,因为不能适用于鱼眼模型) |
| TOF_DEV_PARAM_RgbLensParameter | RGB 模组内参和畸变 |
| TOF_DEV_PARAM_TofCalibData | TOF模组标定数据 |
| TOF_DEV_PARAM_netdevinfo | 网络接入设备信息 |
| TOF_DEV_PARAM_ReplaceTofCalibData | 替换 SDK 里 TOF 模组标定数据(仅仅是替换 SDK 里标定数据,并非烧写到模组) |
| TOF_DEV_PARAM_RemoteCapture | 远程抓图:控制模块抓取数据并保存在 模块内部; |
| TOF_DEV_PARAM_ExportRaw | 导出一帧RAW数据:实时的从模块里导出一帧RAW数据(适用于RAW数据和深度数据异步传输的情况) |
| TOF_DEV_PARAM_UpgradeFirmware | 升级固件 |
| TOF_DEV_PARAM_RebootDev | 设备重启 |
| TOF_DEV_PARAM_StereoLensParameter | 双目相机参数 |
| TOF_DEV_PARAM_GetMasterSlaveSyncTi me | 获取主从机间同步时间 |
| TOF_DEV_PARAM_TofAnalogGain | TOF模拟增益 |
| TOF_DEV_PARAM_TofDigitalGain | TOF数字增益 |
| TOF_DEV_PARAM_TofLensParameterV20 | TOF模组内参和畸变(V2.0版本) |
| TOF_DEV_PARAM_TofFrameDataPixelOffs et | TOF回调函数里输出的TOF数据相对于 RAW数据的像素偏移个数 |
| TOF_DEV_PARAM_DepthCalRoi | 深度计算的区域 |
| TOF_DEV_PARAM_SensorStatusCtrl | Sensor状态控制 |

4.32 TofDeviceParamV20

```
原型:
typedef struct tagTofDeviceParamV20
     TOF DEV PARAM TYPE type;//输入参数,只读
     union
           TofDeviceTemperature struTemperature;//温度信息【当type为
TOF_DEV_PARAM_Temperature时有效】
           TofModuleLensParameter struTofLensParameter;//TOF模组内参和畸变【当
type为TOF DEV PARAM TofLensParameter时有效】(V1.0版本,建议不要再用,因为不
能适用于鱼眼模型)
           TofModuleLensParameterV20 struTofLensParameterV20;//TOF模组内参和畸
变【当type为TOF DEV PARAM TofLensParameterV20时有效】(V2.0版本)
           RgbModuleLensParameter struRgbLensParameter;//RGB模组内参和畸变【当
type为TOF DEV PARAM RgbLensParameter时有效】
                          struTofCalibData;//TOF模组标定数据【当type为
           TofCalibData
TOF_DEV_PARAM_TofCalibData时有效】
                          stuNetDevData;//网络接入设备信息【当type为
           NetDevInfo t
TOF_DEV_PARAM_netdevinfo时有效】
                          struReplaceTofCalibData;//替换SDK里TOF模组标定数据
           TofCalibData
【当type为TOF DEV PARAM ReplaceTofCalibData时有效】
                          struRemoteCapture;//远程抓图: 控制模块抓取数据并保
           RemoteCapture
存在模块内部; 【当type为TOF_DEV_PARAM_RemoteCapture时有效】
                          struExportRaw;//导出一帧RAW数据:实时的从模块里导
           TofRawData
出一帧RAW数据(适用于RAW数据和深度数据异步传输的情况); 【当tvpe为
TOF_DEV_PARAM_ExportRaw时有效】
           FirmwareUpgradeData struFirmware;//固件升级数据【当type为
TOF_DEV_PARAM_UpgradeFirmware时有效】
                         struRebootDev;//设备重启【当type为
           RebootDev
TOF_DEV_PARAM_RebootDev时有效】
           StereoLensParameter struStereoLensParameter;//双目相机参数【当type为
TOF_DEV_PARAM_StereoLensParameter时有效】
           MasterSlaveSyncTime struMasterSlaveSyncTime;//主从机间同步时间【当
type为TOF DEV PARAM GetMasterSlaveSyncTime时有效】
                           struTofAnalogGain;//TOF模拟增益【当type为
           TofAnalogGain
TOF_DEV_PARAM_TofAnalogGain时有效】
           TofDigitalGain
                          struTofDigitalGain;//TOF数字增益【当type为
TOF_DEV_PARAM_TofDigitalGain时有效】
           TofFrameDataPixelOffset struPixelOffset;//TOF回调函数里输出的TOF数据相
对于RAW数据的像素偏移个数【当type为TOF_DEV_PARAM_TofFrameDataPixelOffset时有
效】
           DepthCalRoi
                          struDepthCalRoi://深度计算的区域【当type为
TOF_DEV_PARAM_DepthCalRoi时有效】
                          struSensorStatusCtrl;//Sensor状态控制【当type为
           SensorStatusCtrl
TOF_DEV_PARAM_SensorStatusCtrl时有效】
      }uParam;
```

}TofDeviceParamV20;

描述:

设备参数(2.0版本数据结构)。

| 天生: | _ |
|-------------------------|--|
| type | 指定的设备参数类型,输入参数,只读 |
| struTemperature | 温度信息【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_Temperature 时有效】 |
| struTofLensParameter | TOF模组内参和畸变【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_TofLensParameter 时有效】(V1.0版 本,建议不要再用,因为不能适用于鱼眼模型) |
| struTofLensParameterV20 | TOF 模组内参和畸变【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_TofLensParameterV20时有效】(V2.0 版本) |
| struRgbLensParameter | RGB 模组内参和畸变【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_RgbLensParameter 时有效】 |
| struTofCalibData | TOF 模组标定数据【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_TofCalibData 时有效】 |
| stuNetDevData | 网络接入设备信息【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_netdevinfo 时有效】 |
| struReplaceTofCalibData | 替换 SDK 里 TOF 模组标定数据【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_ReplaceTofCalibData 时有效】 |
| struRemoteCapture | 远程抓图:控制模块抓取数据并保存在模块内部;【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_RemoteCapture 时有效】 |
| struExportRaw | 导出一帧 RAW 数据:实时的从模块里导出一帧 RAW 数据(适用于 RAW 数据和深度数据异步传输的情况);【当type 为 TOF_DEV_PARAM_ExportRaw 时有效】 |
| struFirmware | 固件升级数据【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_UpgradeFirmware 时有效】 |
| struRebootDev | 设备重启【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_RebootDev 时有效】 |
| struStereoLensParameter | 双目相机参数【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_StereoLensParameter 时有效】 |
| struMasterSlaveSyncTime | 主从机间同步时间【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_GetMasterSlaveSyncTime 时有效】 |
| struTofAnalogGain | TOF模拟增益【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_TofAnalogGain 时有效】 |
| struTofDigitalGain | TOF 数字增益【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_TofDigitalGain 时有效】 |
| | |

| struPixelOffset | TOF 回调函数里输出的 TOF 数据相对于 RAW 数据的像素偏移个数【当 type 为TOF_DEV_PARAM_TofFrameDataPixelOffset 时有效】 |
|----------------------|---|
| struDepthCalRoi | 深度计算的区域【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_DepthCalRoi 时有效】 |
| struSensorStatusCtrl | Sensor 状态控制【当 type 为 TOF_DEV_PARAM_SensorStatusCtrl 时有效】 |

4.33 TOFDEV_STATUS

原型:

typedef enum tagTOFDEV_STATUS

TOFDEV_STATUS_UNUSED 值未使用,有效的设备状态从1开始) = MAKE_UNIQUE_ID('U', 'U', 'S', 'E'),//(该

TOFDEV_STATUS_DEV_BROKEN = MAKE_UNIQUE_ID('D', 'E', 'V', 'B'),// 设备异常断开

TOFDEV_STATUS_READ_CALIB_DATA_SUC = MAKE_UNIQUE_ID('R', 'C', 'D', 'S'),//读取标定数据成功

TOFDEV_STATUS_READ_CALIB_DATA_FAILED = MAKE_UNIQUE_ID('R', 'C', 'D', 'F'),//读取标定数据失败

TOFDEV_STATUS_TOF_STREAM_FAILED = MAKE_UNIQUE_ID('T', 'S', 'F', 0x00).//取TOF流失败

}TOFDEV_STATUS;

描述:

TOF 设备状态,设备可能处于 TOF、RGB、RGBD、IMU 数据流打开状态的并集。

参数:

| TOFDEV_STATUS_UNUSED | 该值未使用,有效的设备状态从1 开始 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| TOFDEV_STATUS_DEV_BROKEN | 设备异常断开 |
| TOFDEV_STATUS_READ_CALIB_DATA_SUC | 读取标定数据成功 |
| TOFDEV_STATUS_READ_CALIB_DATA_FAILED | 读取标定数据失败 |
| TOFDEV_STATUS_TOF_STREAM_FAILED | 取 TOF 流失败 |

4.34 HTOFD

原型:

typedef void* HTOFD;

描述:

TOF 设备的句柄,此句柄指向 TOF SDK 内部设备管理的内存区。

4.35 FNTofStream

原型:

typedef void (*FNTofStream)(TofFrameData *tofFrameData, void* pUserData);

描述:

TOF 输出点云与 IR 图像数据的回调函数。

参数:

| tofFrameData | TOF 点云与 IR 图像数据结构指针,参加本章 TofFrameData |
|--------------|--|
| pUserData | 用户数据指针,与 TOFD_StartTofStream 的 pUserData 是同一个。 |

4.36 FNTofDeviceStatus

原型:

typedef void (*FNTofDeviceStatus)(TOFDEV_STATUS tofDevStatus, void* pUserData);

描述:

TOF 设备状态的回调函数。

参数:

| tofDevStatus | TOF 设备状态,参加本章 TOFDEV_STATUS |
|--------------|-----------------------------|
| pUserData | 用户数据指针。 |

4.37 FNRgbStream

原型:

typedef void (*FNRgbStream)(RgbFrameData *rgbFrameData, void* pUserData);

描述:

TOF输出 RGB 图像数据的回调函数。

参数:

| rgbFrameData | RGB 数据结构指针,参加本章 RgbFrameData |
|--------------|--|
| pUserData | 用户数据指针,与 TOFD_StartRgbStream 的 pUserData 是同一个。 |

4.38 FNImuStream

原型:

typedef void (*FNImuStream)(ImuFrameData *imuFrameData, void* pUserData);

描述:

TOF 输出 IMU 数据的回调函数。

参数:

| imuFrameData | IMU 数据结构指针,参加本章 ImuFrameData |
|--------------|--|
| pUserData | 用户数据指针,与 TOFD_StartImuStream 的 pUserData 是同一个。 |

5 示例代码

详见 SDK 包里的 demo 程序源文件

