

要开始在线调试那么就需要编译程序并且下载到单片机,MDK与IAR稍微有一点点不一样,MDK需要经过几个步骤,编译程序,然后下载程序,最后才启动仿真。



点击下载之后会弹出如下界面,这就是在线调试的界面。





右击选择 options

