Αναλογικές διαρμοφώσεις

Εισηγητής: Χρήστος Δαλαμάγκας

cdalamagkas@gmail.com

Άδεια χρήσης

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στη διεθνή άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).




Μετάδοση σε ζώνη διέλευσης (passband)

- Οι ηλεκτρικές συσκευές (πχ μικρόφωνο) δημιουργούν σήματα βασικής ζώνης
- Υπάρχει ανάγκη να μετατρέψουμε τα σήματα σε υψηλότερες συχνότητες
 πριν τα μεταδώσουμε
- Η διαμόρφωση μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα φέρον σήμα (carrier)
 για να μεταδώσουμε πάνω σε αυτό την πληροφορία του σήματος βασικής
 ζώνης
- Το φέρον είναι ένα ημιτονοειδές σήμα, το οποίο είναι σε υψηλότερη συχνότητα (ζώνη διέλευσης) από αυτή του σήματος βασικής ζώνης
- Διαμορφώνουμε το σήμα φορέα με βάση τη μορφή του σήματος βασικής
 ζώνης

Γιατί είναι απαραίτητη η διαμόρφωση;

- Σε χαμηλές συχνότητες είναι δύσκολη η κατασκευή κεραιών
 - Ο Χαμηλές συχνότητες = μεγάλα μήκη κύματος -> μεγάλες κεραίες
- Το σήμα βασικής ζώνης πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μέσου μετάδοσης
- Γίνεται δυνατή η πολλαπλή εκμετάλλευση του μέσου μετάδοσης (ταυτόχρονη μετάδοση μεγάλου αριθμού συνδιαλέξεων ή σημάτων)
- Βελτίωση του λόγου σήματος προς θόρυβο υπο δεδομένη ισχύ εκπομπής και παρεμβολών
- Το φυσικό κανάλι «κόβει» ή είναι αδύνατη η μετάδοση σε χαμηλές συχνότητες


Κατηγορίες αναλογικής διαμόρφωσης




Διαμόρφωση πλάτους

Διαμόρφωση πλάτους


- Το σχήμα της περιβάλλουσας του διαρμοφωμένου σήματος είναι το ίδιο με το σήμα πληροφορίας
- Σήμα βασικής ζώνης: Ήχος στα 2-20 KHz
- Συχνότητα φέροντος: 525 1705 KHz
- Ακτίνα λήψης: Από 250-500 km μέχρι τη μισή υφήλιο!
- Κατηγορίες διαμόρφωσης ΑΜ:
 - ΑΜ διπλής πλευρικής ζώνης με καταργημένο φέρον (AMDSB-SC)
 - Ο Συμβατικό ΑΜ διπλής πλευρικής ζώνης (AMDSB-LC)
 - ΑΜ απλής πλευρικής ζώνης (AMSSB)
 - ΑΜ με κατάλοιπο πλευρικής ζώνης (AMVSB)






ΑΜ διπλής πλευρικής ζώνης με καταργημένο φέρον (AMDSB-SC)


- Το σήμα πληροφορίας m(t) πολλαπλασιάζεται με το φέρον c(t)
- Το εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος είναι
 διπλάσιο της μέγιστης συχνότητας του m(t), BW = 2 * fc
- Η ισχύς της φέρουσας συμπιέζεται (SC suppressed carrier)
- Ζώνες συχνοτήτων:
 - Ο Άνω πλευρική (Upper Sideband USB)
 - Ο Κάτω πλευρική (Lower sideband LSB)
- Διπλή πλευρική ζώνη: Κάθε πλευρική έχει ολόκληρο το φάσμα του σήματος πληροφορίας m(t)





Σχ.4. 6 Φασματικό περιεχόμενο ΑΜ σήματος


AMDSB-SC














AMDSB-SC







Συμβατικό ΑΜ διπλής πλευρικής ζώνης (AMDSB-LC)

- Και εδώ χρησιμοποιείται το διπλάσιο εύρος ζώνης
- Η διαφορά στο DSB-LC είναι η υψηλότερη ισχύς στην συνιστώσα φέρουσας
 - Στο DSB-SC η συνιστώσα φέρουσας είχε μικρή ισχύ
- Μειονέκτημα: Μη αποδοτικό ως προς την ισχύ
 - Ο Πολύ ισχύς για τη συνιστώσα της φέρουσας
- Πλεονέκτημα: Εύκολη αποδιαμόρφωση
- Η αποδιαμόρφωση γίνεται με τον ανιχνευτή περιβάλλουσας ή με ανορθωτή

ΑΜ απλής πλευρικής ζώνης (AMSSB)


- Στο συμβατικό ΑΜ και AMDSB-SC το διαμορφωμένο σήμα καταλαμβάνει διπλάσιο εύρος ζώνης από το βασικό σήμα
- Πάνω από την ίδια ζώνη συχνοτήτων γίνεται να αποσταλούν δυο σήματα
 - Ένα διαμορφωμένο συνημίτονο
 - Ένα διαμορφωμένο ημίτονο
- Τα δυο σήματα μπορούν να ληφθούν ξεχωριστά μετά τη διαμόρφωση

ΑΜ απλής πλευρικής ζώνης (AMSSB)

- Στο συμβατικό ΑΜ και AMDSB-SC το διαμορφωμένο σήμα καταλαμβάνει διπλάσιο εύρος ζώνης από το βασικό σήμα
 - Δυο πλευρικές ζώνες
 - Μη αποδοτική διαχείριση του φάσματος
- Λύση: Να χρησιμοποιήσουμε μια από τις δυο ζώνες συχνοτήτων
 - Στη διαμόρφωση εφαρμόζουμε ζωνοδιαβατό φίλτρο (passband)

AMSSB


- Φασματική αναπαράσταση AMSSB
- Χρήση κατάλληλου ζωνοδιαβατού φίλτρου για την απόρριψη μιας από τις δυο πλευρικές ζώνες
- Μέθοδος επιλεκτικού φιλτραρίσματος
 - «Κόψιμο» συχνοτήτων στο πεδίο της συχνότητας
- Μέθοδος ολίσθησης φάσης
 - ο Αλλαγή φάσης στο πεδίο του χρόνου



ΑΜ με κατάλοιπο πλευρικής ζώνης (AMVSB)

- Η διαμόρφωση DSB καταναλώνει διπλάσιο εύρος ζώνης
- Η διαμόρφωση SSB είναι δύσκολο να υλοποιηθεί πρακτικά, λόγω αυστηρών απαιτήσεων στον σχεδιασμό του φίλτρου
- Ενδιάμεση λύση:
 - «Χαλαρώνουμε» τις απαιτήσεις στο σχεδιασμού φίλτρου
 - Επιτρέπουμε στο σήμα να καταλάβει ένα μέρος της άλλης πλευρικής
 - Μέτρια αύξηση εύρους ζώνης
- Το επιπλέον εύρος ζώνης λέγεται κατάλοιπο (vestigial)


ΑΜ με κατάλοιπο πλευρικής ζώνης (ΑΜVSB)



Διαμόρφωση Γωνίας


Διαμόρφωση γωνίας


- Η πληροφορία κωδικοποιείται στο φέρον αλλάζοντάς του τη γωνία
- Το πλάτος του φέροντος παραμένει σταθερό
- Καλύτερη αντοχή ως προς τον θόρυβο και τις παρεμβολές
- Κόστος το αυξημένο εύρος ζώνης
- Δυο μορφές διαμόρφωσης γωνίας:
 - ο Διαμόρφωση φάσης (PM)
 - Διαμόρφωση συχνότητας (FM)



Είδη διαμόρφωσης γωνίας


- Διαμόρφωση συχνότητας
 - Η συχνότητα μεταβάλλεταιγραμμικά με το σήμα βασικής ζώνης
- Διαμόρφωση φάσης
 - Η φάση μεταβάλλεται γραμμικά με το σήμα βασικής ζώνης





Διαμόρφωση συχνότητας

- Ένα διαμορφωμένο σήμα κατά FM έχει ως αποτέλεσμα μια κεντρική συχνότητα (αυτή του φέροντος) και πολλές πλησίον του φέροντος (αρμονικές ή πλευρικές sidebands)
- Το σήμα είναι ισχυρότερο στη συχνότητα του φέροντος και ασθενότερο στις αρμονικές
- Εύρος ζώνης διαμορφωμένου σήματος (νόμος Carson): BW = 2 (fmax + Δf)
 fmax: Η μέγιστη συχνότητα στο βασικό σήμα
 Δf (Fa στο σχήμα): Η απόκλιση της πρώτης πλευρικής από τη συχνότητα φέροντος.
- Τυπικές τιμές για Δf:
 75 KHz (200KHz κενό μεταξύ των καναλιών FM)
 5 KHz (25 KHz κενό)
 2.5 KHz (12.5 KHz κενό)
 2 KHz (8.33 KHz κενό)




Είδη μεθόδων FM

- FM στενής ζώνης (narrowband)
 - Το διαμορφωμένο σήμα έχει μικρό εύρος ζώνης
 - Η ζώνη αποτελείται από το φέρον, την USB και την LSB
 - Μεγαλύτερο εύρος κάλυψης, αντοχή στις παρεμβολές
 - Ο Χρήσεις: Αστυνομία, ασθενοφόρα, ταξί κλπ
- FM ευρείας ζώνης (wideband)
 - Ο Μπορεί να χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό πλευρικών γύρω από το φέρον σήμα
 - Ο Περισσότερο εύρος ζώνης
 - Ο Υποστηρίζονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως ραδιόφωνο
 - Λιγότερες αντοχές σε παρεμβολές

Διαμόρφωση φάσης

- Η φάση του φέροντος αλλάζει αναλόγως του πλάτους του m(t)
- Απειρα σημεία στα οποία μπορεί να αλλάξει η φάση του φέροντος
- Όταν το μήνυμα φτάσει σε ένα ακρότατο, τότε αλλάζει η φάση κατά π/2
- Χρησιμοποιείται περισσότερο στις κινητές επικοινωνίες



Εφαρμογές ΑΜ / FM και σύγκριση

Εφαρμογές ΑΜ και FM και σύγκριση

- Οι πιο γνωστές χρήσεις των διαμορφώσεων ΑΜ και FM είναι
 - Ο Το αναλογικό ραδιόφωνο
 - Ο Η αναλογική τηλεόραση
- Στην αναλογική τηλεόραση, χρησιμοποιείται ΑΜ για μετάδοση της εικόνας σε μια συχνότητα και FM για μετάδοση του ήχου
- Το εύρος συχνοτήτων για ΑΜ είναι 535-1705 KHz, ενώ για FM είναι από 88 μέχρι 108
 MHz
- Το FM απαιτεί περισσότερο εύρος ζώνης, ωστόσο αντέχει στις παρεμβολές και προσφέρει καλύτερη ποιότητα σήματος
- Τα κυκλώματα που υλοποιούν διαμόρφωση ΑΜ είναι απλότερα, αντιθέτως τα κυκλώματα για FM είναι πιο περίπλοκα,
 - Ο Η τάση ενός βασικού σήματος πρέπει να αποτυπώνεται σε αλλαγή συχνότητας