## Σήματα και κατηγοριοποίηση

Εισηγητής: Χρήστος Δαλαμάγκας

cdalamagkas@gmail.com

#### Άδεια χρήσης

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στη διεθνή άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



#### Σήματα

- Το σήμα είναι ένας φορέας πληροφορίας.
- Παραδείγματα σημάτων:
  - ο Μια συμβολοσειρά από 0 και 1 (πχ 1010110) μεταφέρει το γράμμα V
  - Ο Ένα μηχανικό κύμα (ήχος) μπορεί να μεταφέρει μηνύματα ή προφορικό λόγο μέσω του αέρα
  - Ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα μπορεί να μεταφέρει ψηφία 0 και 1 μέσω του ελεύθερου χώρου ή μέσω καλωδίου
- Το σήμα μελετάται συνήθως ως μονοσήμαντη συνάρτηση χρόνου, πχ m(t)
  - Στον χρόνο 5, το σήμα έχει την τιμή 1, δηλαδή m(5) = 1.

#### Στοιχεία κυμάτων

- Πλάτος (Amplitude): Η μέγιστη θετική ή αρνητική μεταβολή της ισχύος
- Περίοδος (Τ): Ο χρόνος που περνάει για
  να φτάσει το σήμα στο ίδιο σημείο
- Συχνότητα (f): Πόσες φορέςμεταβάλλεται το σήμα στη μονάδα του χρόνου

$$f = 1 / T$$

Μήκος κύματος (λ): Η απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών σημείων με το ίδιο πλάτος, σε υπομονάδες των μέτρων.

$$c_0 = \lambda * f \le 2.998*10^8 = \lambda * f$$




Figure 1

#### Ενέργεια και ισχύς

- Λεπτή η διαφορά ενέργειας και ισχύος:
  - Η ενέργεια (Joule) μετρά το ποσό του έργου που καταναλώνεται επί τον χρόνο που διαρκεί η κατανάλωση (Δt)

$$E = V * I * \Delta t$$

Η ισχύς (watt) μετρά το ποσό του έργου που καταναλώνεται στη μονάδα του χρόνου (για μια ώρα ή για ένα δετέρόλεπτο)

$$P = V * I$$


#### Κατηγορίες σημάτων / Περιοδικότητα


#### Περιοδικά σήματα

- Οι τιμές τους επαναλαμβάνονται ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Τ
  g(x) = g(x + T)
- Ημίτονα/συνημίτονα τα γνωστά περιοδικά σήματα

#### Μη περιοδικά σήματα

 Η τιμή τους δεν παρουσιάζει περιοδικότητα στο πεδίο του χρόνου





#### Κατηγορίες σημάτων / Τυχαιότητα

#### Ντετερμινιστικό:


- Ο Υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την τιμή του σήματος σε κάθε χρονική στιγμή
- Μπορεί να αναπαρασταθεί με μαθηματική συνάρτηση


#### • Τυχαίο:

- Υπάρχει κάποιος βαθμός αβεβαιότητας της τιμής του σήματος για μια ή περισσότερες
  χρονικές στιγμές
- $\circ$  Δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια η μαθηματική συνάρτηση που το αναπαριστά
- Ο Παράδειγμα: Σήματα σε ένα ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας

### Κατηγορίες σημάτων / Φάσμα

- Σήμα βασικής ζώνης (baseband)
  - Το φάσμα είναι μη μηδενικό γύρω από τη συχνότητα f=0 και μηδενικό αλλού
  - Συνώνυμα: χαμηλοπερατά (lowpass), nonmodulated
  - ο Παράδειγμα: Κυματομορφή ήχου από μικρόφωνο
- Σήμα ζώνης διέλευσης (passband)
  - Το φάσμα περιλαμβάνει συχνότητες γύρω από μια κεντρική συχνότητα φορά fc μακριά από τη μηδενική






#### Κατηγορίες σημάτων / Συνέχεια και διακριτότητα

- Σήματα συνεχούς χρόνου Συνεχούς Πλάτους (Αναλογικά)
  - Συνεχής συνάρτηση του χρόνου με συνεχές πλάτος
  - Ορίζονται για κάθε τιμή του χρόνου (ανεξάρτητη μεταβλητή) και η εξαρτημένη μεταβλητή μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή μέσα από ένα συνεχές διάστημα τιμών
  - Παράδειγμα Σημάτων Φυσικά Σήματα (π.χ., ακουστικά ή οπτικά σήματα) που μετατρέπονται
    με τη βοήθεια αισθητήρων σε ηλεκτρικά
- Σήματα Συνεχούς Χρόνου Διακριτού Πλάτους
  - Ορίζονται για κάθε χρονική στιγμή, αλλά η συνάρτηση μπορεί να πάρει μόνο συγκεκριμένες τιμές.
  - Τιμή της συνάρτησης κβαντισμένο μέγεθος
  - Παράδειγμα Μετάδοση ψηφιακών σημάτων στο μέσο μετάδοσης


#### Κατηγορίες σημάτων / Συνέχεια και διακριτότητα


- Σήματα Διακριτού Χρόνου Συνεχούς Πλάτους
  - Ο Ορίζονται μόνο σε διακριτές χρονικές στιγμές
  - Ο χρόνος λαμβάνει μόνο διακριτές τιμές που συνήθως είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες
  - Η τιμή του σήματος μπορεί να λάβει συνεχείς τιμές
- Σήματα Διακριτού Χρόνου Διακριτού Πλάτους (Ψηφιακά)
  - Σήματα Διακριτού Χρόνου που μπορούν να πάρουν τιμή μόνο από ένα πεπερασμένο σύνολο διακριτών τιμών
  - Σήματα με διακριτό πλάτος ονομάζονται κβαντισμένα (quantised)


## Κατηγορίες σημάτων / Συνέχεια και διακριτότητα




A signal that changes continuously - for example a varying voltage or current or a sound wave are all analogue signals.









### Μια εικόνα ως σήμα



## Εκθετικό σήμα




• 
$$y(x) = e^{-x}$$




#### Βηματική συνάρτηση

- Παίρνει την τιμή 1 από κάποιο σημείο και μετά
- Χρησιμοποιείται για να «κόψουμε» το κομμάτι ενός σήματος



#### Κρουστική συνάρτηση

- Έχει θεωρητικά άπειρο πλάτος σε ένα συγκεκριμένο σημείο
- Χρησιμοποιείται για τη μελέτη απόκρισης συστημάτων



#### Αναπαράσταση Σημάτων / Συχνότητα

- Ένα σήμα μπορεί να καταλαμβάνει ένα πλήθος συχνοτήτων, αυτό ονομάζεται φάσμα του σήματος
- Εύρος του φάσματος = Εύρος ζώνης του σήματος
- Φάσμα φωνής: εκτείνεται πάνω από τα 10 KHz αν και η περισσότερη ενέργεια είναι συγκεντρωμένη στην περιοχή 100 –600 Hz. Η ζώνη 300 -3400 Hz δίνει καλά αποτελέσματα.


#### Αναπαράσταση Σημάτων / Μετατροπές

- Αναλογικά Δεδομένα → Αναλογικά Σήματα
  - Αναλογικά Δεδομένα: Συνεχής Συνάρτηση του Χρόνου Συνεχούς Πλάτους (πχ φωνή)
  - Μπορούν να αναπαρασταθούν από ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα που καταλαμβάνει το ίδιο φάσμα
  - Το ακουστικό κύμα μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητικό κύμα, χρησιμοποιώντας το ίδιο φάσμα (0.3 KHz 3.4 KHz)
  - ο Ωστόσο, τα αναλογικά σήματα μπορούν να αναπαρασταθούν από άλλα αναλογικά σήματα τα οποία καταλαμβάνουν διαφορετικό τμήμα του φάσματος.

#### Αναπαράσταση Σημάτων / Μετατροπές

- Αναλογικά Δεδομένα > Ψηφιακά Σήματα
  - Η εν λόγω μετατροπή ονομάζεται ψηφιοποίηση
  - Συσκευή: Analog to Digital Converter ADC
- Ψηφιακά Δεδομένα → Ψηφιακά Σήματα
  - Με μεθόδους κωδικοποίησης γραμμής (line coding) μετατρέπονται ακολουθίες 0-1 σε ψηφιακά σήματα
- Ψηφιακά Δεδομένα → Αναλογικά Σήματα
  - Συσκευή modem
  - Το modem μετατρέπει μία σειρά δυαδικών παλμών τάσης σε ένα αναλογικό σήμα χρησιμοποιώντας ένα φέρον σήμα.
  - Το σήμα που δημιουργείται καταλαμβάνει ένα ορισμένο φάσμα κεντραρισμένο στη συχνότητα του φέροντος σήματος

#### Συνοπτικά




## Σύγκριση των μετατροπών


	Αναλογικά Σήματα	Ψηφιακά Σήματα
Αναλογικά Δεδομένα	α)Το αναλογικό σήμα μπορεί να καταλαμβάνει το ίδιο φάσμα με τα αναλογικά δεδομένα β)Το αναλογικό σήμα μπορεί να προκύψει με διαμόρφωση των αναλογικών δεδομένων για να καταλάβουν ένα διαφορετικό τμήμα του φάσματος	Τα αναλογικά δεδομένα κωδικοποιούνται μέσω ενός ADC για να δημιουργηθεί μία ακολουθία από bit.
Ψηφιακά Δεδομένα	Τα ψηφιακά δεδομένα κωδικοποιούνται χρησιμοποιώντας ένα modem για να παραχθεί αναλογικό σήμα	Τα ψηφιακά δεδομένα κωδικοποιούνται για τη δημιουργία ενός ψηφιακού σήματος με τις επιθυμητές ιδιότητες

#### Διαδικασία ψηφιοποίησης

- Βήμα 1: Δειγματοληψία στο Χρόνο (Sampling)
  - Από τις άπειρες τιμές του σήματος κρατάμε μόνο ένα σύνολο
    διακριτών τιμών που διαφέρουν κατά κάποιο σταθερό διάστημα
  - Ο Πχ: Δειγματοληψία ανα T = 1 ms
- Βήμα 2: Κβαντισμός (Quantization)
  - Επιλέγεται η πλησιέστερη στάθμη σήματος για κάθε τιμή που προέκυψε από τη δειγματοληψία
  - Η κβάντιση μπορεί να γίνει με διάφορα επίπεδα ακρίβειας

Τα παραδείγματα δείχνουν κβάντιση με 4 και 8 επίπεδα με 2 και 3 bit αντίστοιχα





S(t)

#### Διαδικασία ψηφιοποίησης

#### Βήμα 3: Κωδικοποίηση


- Σε κάθε μία από τις στάθμες αντιστοιχίζεται μία λέξη υπολογιστή
- Μετατροπή χαρακτήρων, αριθμών και λοιπών συμβόλων σε μορφή δυαδικής ακολουθίας (bit).
- Χρησιμοποιούνται πίνακες αμφιμονοσήμαντης αντιστοιχίας που ονομάζονται κώδικες
- Αποδοτικότητα κώδικα: Πλήθος των bit που χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχιση ενός συμβόλου.
- Παράδειγμα: Κώδικας Morse
- ho Αποδοτικότητα κώδικα:  $P=rac{1}{M}log_2(N)$

M: Πλήθος bit

Ν: Πλήθος χαρακτήρων

#### Διαδικασία ψηφιοποίησης

Συνοπτικά:



#### Αναπαράσταση Σημάτων / Μεταδόσεις

- Αναλογικό Σήμα Αναλογική Μετάδοση
  - Μπορεί να αναπαριστά αναλογικά ή ψηφιακά δεδομένα
  - Ο Υφίσταται εξασθένηση κατά τη μετάδοσή του αύξουσα συνάρτηση της απόστασης
  - Ενισχυτές: Συσκευές που τοποθετούνται ενδιάμεσα για την επίτευξη μεγαλύτερης κάλυψης.
    Προσοχή! Οι ενισχυτές ενισχύουν την ισχύ όλου του σήματος, δλδ και τον θόρυβο που έχουν!
  - Ο Στα αναλογικά σήματα, η παραμόρφωση είναι αναμενόμενη και αποδεκτή σε κάποιο βαθμό

#### Αναπαράσταση Σημάτων / Μεταδόσεις

- Ψηφιακό σήμα -- Ψηφιακή μετάδοση
  - Μεταδίδεται σε περιορισμένη απόσταση για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ακεραιότητα της μεταδιδόμενης πληροφορίας λόγω θορύβου, εξασθένησης και άλλων βλαβών κατά τη μετάδοση.
  - Δεν χρησιμοποιούνται ενισχυτές, αλλά επαναλήπτες.
    - Λαμβάνουν το ψηφιακό σήμα
    - Ανακτούν τα ψηφιακά δεδομένα
    - Επαναμεταδίδουν το σήμα
    - Οι επιδράσεις της παραμόρφωσης και της εξασθένησης μηδενίζονται
  - Ο Γενικά, τα ψηφιακά σήματα δεν είναι καθόλου ανεκτά σε θόρυβο ή παραμορφώσεις!

#### Αναπαράσταση Σημάτων / Μεταδόσεις

- Αναλογικό Σήμα Ψηφιακή Μετάδοση
  - Μόνο σε περίπτωση που το αναλογικό σήμα αναπαριστά ψηφιακά δεδομένα.
  - Χρήση αναμεταδοτών
    - Ίδια τεχνική με τους επαναλήπτες
    - Λαμβάνουν το αναλογικό σήμα, ανακτούν τα ψηφιακά δεδομένα και αναμεταδίδουν ένα αναλογικό σήμα
    - Επιδράσεις θορύβου και εξασθένησης δεν συσσωρεύονται

#### Πλεονεκτήματα ψηφιακών σημάτων

- Ομοιομορφία και ολοκλήρωση: Όλα τα είδη πληροφορίας μπορούν να έρθουν σε ψηφιακή μορφή και να αντιμετωπισθούν με τον ίδιο τρόπο και από το ίδιο υλικό (ίδια μέσα αποθήκευσης, ίδια δίκτυα, ίδια υπολογιστικά συστήματα)
- Ασφάλεια & Προστασία Δεδομένων: Τεχνικές κρυπτογράφησης μπορούν να εφαρμοστούν με ευκολία σε ψηφιακά και αναλογικά δεδομένα που έχουν ψηφιοποιηθεί
- Τεχνικές Πολυπλεξίας εφαρμόζονται ευκολότερα και φθηνότερα με ψηφιακές παρά με αναλογικές τεχνικές


#### Πλεονεκτήματα ψηφιακών σημάτων

- Πτώση στο κόστος των ψηφιακών κυκλωμάτων
- Αποθήκευση της ψηφιακής πληροφορίας στον υπολογιστή διευκολύνει την επεξεργασία της, το φιλτράρισμα, την ταξινόμησή της και την επαναχρησιμοποίησή της (π.χ., δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών)

#### Μειονεκτήματα ψηφιακών σημάτων

- Παραμόρφωση του σήματος λόγω των διαδικασιών της δειγματοληψίας και της κβαντοποίησης
  - Κάποιες τιμές του σήματος αγνοούνται
  - ο Προσέγγιση των τιμών του σήματος με μία από τις διαθέσιμες στάθμες
- Η παραμόρφωση μειώνεται με την αύξηση του ρυθμού δειγματοληψίας και με το μήκος της λέξης υπολογιστή που διατίθεται για την κβαντοποίηση του σήματος

## Πόσο «ψηφιακό» είναι ένα ψηφιακό σήμα;



# Πόσο «ψηφιακό» είναι ένα ψηφιακό σήμα;

- Ουσιαστικά, χρησιμοποιούμε πολλά συνημίτονα για να αναπαραστήσουμε ψηφιακούς παλμούς
- Οι σειρές Φουριέ είναι ο μαθηματικός τρόπος που μας βοηθά να κάνουμε την μετατροπή.
- Η σερά Φουριέ επιτρέπει την αναπαράσταση οποιουδήποτε σήματος ως άθροισμα συνημιτόνων

