## Sistemas de Comunicación

- Comunicaciones Digitales -

- QAM -

Ph.D. Cristian Guarnizo Lemus

cristianguarnizo@itm.edu.co









#### Contenido

- 1. 8-QAM
- 2. 16-QAM
- Eficiencia de Ancho de Banda
   Recuperación de Portadora









### Innovación Tecnológica con Sentido Humano 1. QAM

La modulación de amplitud en cuadratura (QAM) es una forma de modulación digital, donde la información digital está contenida tanto en la amplitud como en la fase de la portadora transmitida.









## Sentido Humano 1.8-QAM

La ocho QAM es una técnica de codificación M-aria en la que M=8. A diferencia de la 8-PSK, la señal de salida de un modulador 8-QAM no es una señal de amplitud constante.











Los datos se dividen en grupos de 3 bits: las corrientes I, Q y C de bits, cada una con  $f_{bI} = f_{bQ} = f_{bC} = f_b/3$ .

Los bits I y Q determinan la polaridad de la señal PAM en la salida de los convertidores de 2 a 4 niveles.

El bit C determina la magnitud.












Innovación Tecnológica con Sentido Humano

### umano 1. Modulador 8-QAM













I/Q	С	Salida
0	0	-0.541 V
0	1	-1.307 V
1	0	+0.541 V
1	1	+1.307 V









#### Ejemplo (Tomasi, 12-8):

Calcular la amplitud y la fase de salida del transmisor 8-QAM de la figura anterior, para una entrada de bits Q=0, I=0 y C= 0 (000).

Para I=0 y C=0 se tiene

$$I = (-0.541)\sin(\omega_c t)$$

Para Q=0 y C=0 se tiene

$$Q = (-0.541)\cos(\omega_c t)$$

 $0.765 \sin(\omega_c t - 135^\circ)$ 









#### Ejercicio:

Calcular la amplitud y la fase de salida del transmisor 8-QAM, para una entrada de bits Q=1, I=0 y C= 1 (101).












Innovación Tecnológica con Sentido Humano

### 1. Modulador 8-QAM











Entrada binaria		Salida 8-QAM		
Q	Ι	С	Amplitud	Fase
0 0 0 1 1 1	0 0 1 1 0 0 1	0 1 0 1 0 1	0.765 V 1.848 V 0.765 V 1.848 V 0.765 V 1.848 V 0.765 V 1.848 V	-135° -135° -45° -45° +135° +135° +45° +45°












Innovación Tecnológica con Sentido Humano

#### 1. Modulador 8-QAM











Recordemos que  $f_{bI} = f_{bQ} = f_{bC} = f_b/3$ , entonces la máxima frecuencia de la moduladora y la máxima rapidez de cambio a a la salida es  $\frac{f_b}{3}$  igual que para 8-PSK.












#### Innovación Tecnológica con Sentido Humano

### 1. Receptor 8-QAM













Al igual que 16-PSK, la 16-QAM es un sistema M-ario con M=16. Los datos de entrada se manejan en grupo de 4 bits. Los datos binarios se dividen en 4 canales: I, I', Q y Q'. La rapidez en bits en cada canal es  $f_b/4$ . Los bits I y Q determinan la polaridad en la salida. Mientras, que los bits I' y Q' determinan la magnitud.









I	I′	Salida
0	0	-0.22 V
0	1	-0.821 V
1	0	+0.22 V
1	1	+0.821 V

Q	Q´	Salida
0	0	-0.22 V
0	1	-0.821 V
1	0	+0.22 V
1	1	+0.821 V






















#### Ejemplo (Tomasi, 12-9):


Calcular la amplitud y la fase de salida del transmisor 16-QAM, para una entrada de bits Q=0, Q'=0, I=0 y I'= 0 (0000).

Para I=0 y l'=0 se tiene

$$I = (-0.22)\sin(\omega_c t)$$

Para Q=0 y Q'=0 se tiene

$$Q = (-0.22)\cos(\omega_c t)$$







#### Ejercicio:

Calcular la amplitud y la fase de salida del transmisor 8-QAM, para una entrada de bits Q=1, Q'=0, I=1 y I'= 0 (1010).

















Cuenta con vos



Entrada binaria				Salida	
Q	Q´	I	ľ	16-QAM	
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1	0 0 0 1 1	0 0 1 1 0 0 1 1 0 0	0 1 0 1 0 1 0 1 0	0.311 V -135° 0.850 V -165° 0.850 V -15° 0.850 V -105° 1.161 V -135° 0.850 V -75° 1.161 V -45° 0.311 V 135° 0.850 V 165° 0.850 V 15° 0.850 V 15° 1.161 V 135°	
1 1	1 1	0 1 1	1 0 1	0.850 V 75° 1.161 V 45°	









Recordemos que  $f_{bQ} = f_{bQ}$ ,  $= f_{bI} = f_{bI}$ ,  $= f_b/4$ , entonces la máxima frecuencia de la moduladora y la máxima rapidez de cambio a la salida es  $f_b/4$ .










Innovación Tecnológica con

### Sentido Humano 2. 16-QAM — Ancho de Banda



Al convertidor de 2 a 4 niveles del canal Q












Innovación Tecnológica con Sentido Humano 2. 16-QAM — Ancho de Banda





SC 5941-1 SA CER 464990



La frecuencia máxima en cualquiera de los canales es  $f_a = f_b/8$ . Los baudios es igual a  $f_b/4$ .

Salida = 
$$[X \sin(2\pi f_a t)] \times [\sin(2\pi f_c t)]$$

Salida = 
$$\left[ X \sin \left( 2\pi \frac{f_b}{8} t \right) \right] \times \left[ \sin(2\pi f_c t) \right]$$

El ancho mínimo de banda es

$$\left(f_c + \frac{f_b}{8}\right) - \left(f_c - \frac{f_b}{8}\right) = \frac{2f_b}{8} = \frac{f_b}{4}$$





#### Ejemplo (Tomasi, 12-10):

Calcular la frecuencia bilateral mínima de Nyquist  $f_N$  y los baudios para un modulador 16-QAM con rapidez de entrada de datos  $f_b = 10 \text{Mbps}$  y  $f_c = 70 \text{MHz}$ .

$$f_{bI} = f_{bI'} = f_{bQ} = f_{bQ'} = \frac{f_b}{4} = \frac{10\text{Mbps}}{4} = 2.5\text{Mbps}$$

$$f_a = \frac{f_{bQ}}{2} = \frac{f_{bI}}{2} = \frac{2.5\text{Mbps}}{2} = 1.25\text{Mbps}$$







#### Ejemplo (Tomasi, 12-10):

La onda de salida de cada modulador balanceado

$$\sin(2\pi f_a t) \sin(2\pi f_c t)$$

$$\frac{1}{2}\cos(2\pi(f_c - f_a)t) - \frac{1}{2}\cos(2\pi(f_c + f_a)t)$$

$$\frac{1}{2}\cos(2\pi(68.75\text{MHz})t) - \frac{1}{2}\cos(2\pi(71.25\text{MHz})t)$$


$$f_N = (68.75 - 71.25)$$
MHz=2.5MHz













También conocida como densidad de información, se usa para comparar dos técnicas de modulación digital. Es la relación de rapidez de transmisión de bits entre el ancho mínimo de banda necesario.

Eficiencia de AB = 
$$\frac{\text{rapidez de transmision (bps)}}{\text{ancho minimo de banda (Hz)}}$$
$$= \frac{\text{bits/segundo}}{\text{hertz}} = \frac{\text{bits/s}}{\text{ciclos/s}} = \frac{\text{bits}}{\text{ciclo}}$$







Ancho de banda

#### Ejemplo (Tomasi, 12-11):

Determinar las eficiencias de ancho de banda para los siguientes esquemas de modulación: BPSK, QPSK, 8-PSK y 16-QAM.

Esquema de modulación	mínimo (MHz)	/
BPSK QPSK	10 5	
8-PSK 16-QAM	3.33 2.5	







BPSK: eficiencia de AB = 
$$\frac{10\text{Mbps}}{10\text{MHz}} = \frac{1\text{bps}}{\text{Hz}} = \frac{1\text{bit}}{\text{ciclo}}$$

QPSK: eficiencia de AB =  $\frac{10\text{Mbps}}{5\text{MHz}} = \frac{2\text{bps}}{\text{Hz}} = \frac{2\text{bits}}{\text{ciclo}}$ 

8-PSK: eficiencia de AB =  $\frac{10\text{Mbps}}{3.33\text{MHz}} = \frac{3\text{bps}}{\text{Hz}} = \frac{3\text{bits}}{\text{ciclo}}$ 

16-QAM: eficiencia de AB =  $\frac{10\text{Mbps}}{2.5\text{MHz}} = \frac{4\text{bps}}{\text{Hz}} = \frac{4\text{bits}}{\text{ciclo}}$ 









Modulación	Codificación	Ancho de banda (Hz)	Baudios	Eficiencia de ancho de banda (bps/Hz)
FSK	Un bit	$\geq f_b$	$f_b$	≤1
BPSK	Un bit	$f_b$	$f_b$	1
QPSK	Dibit	$f_b/2$	$f_b/2$	2
8-PSK	Tribit	$f_b/3$	$f_b/3$	3
8-QAM	Tribit	$f_b/3$	$f_b/3$	3
16-PSK	Cuadribit	$f_b/4$	$f_b/4$	4
16-QAM	Cuadribit	$f_b/4$	$f_b/4$	4











## Sentido Humano 4. Recuperación de portadora

En los sistemas PSK y QAM la portadora se suprime en los moduladores balanceados y, en consecuencia, no se transmite. Existen 3 sistemas para recuperar la portadora: lazo cuadrático, lazo de costas y remodulador.










#### Sentido Humano 4. Lazo cuadrático



Empleado comúnmente para recuperar la portadora en BPSK. Al elevar al cuadrado se elimina la modulación y generar la segunda armónica de  $f_c$ . La fase de esta armónica se rastrea con PLL. La frecuencia del VCO en el PLL se divide entre 2.









### Sentido Humano 4. Lazo cuadrático

salida = 
$$\sin(\omega_c t) \sin(\omega_c t) = \sin^2(\omega_c t)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega_c t)$$

Se elimina con un HPF











## Sentido Humano 4. Lazo de costas

Produce los mismos resultados que un circuito que eleva al cuadrado seguido de un PLL en vez del filtro BPF.

Una vez la frecuencia del VCO es igual a la de la portadora suprimida, el producto de las señales I y Q producirá un voltaje de error proporcional a cualquier error de fase en el VCO. El voltaje de error controla la fase, y por ende, la frecuencia del VCO.












www.itm.edu.co

-000

# Sentido Humano 4. Lazo de costas



balanceado







### Sentido Humano 4. Remodulador

Produce un voltaje de error de lazo que es proporcional al sobre del error de fases entre la señal de entrada y la señal del VCO. Este esquema tiene un tiempo mas corto de adquisición que los lazos cuadráticos o el de costas.


Para recuperar la portadora para técnicas de codificación mas grandes que la binaria, se usan circuitos que elevan la señal a la cuarta, octava y otras potencias mayores.







# Sentido Humano 4. Lazo de costas













#### Bibliografía

- –BLAKE, Roy. (2004). Sistemas electrónicos de comunicaciones. Thomson.
- -TOMASÍ, Wayne. (2003) Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. 4ª ed. Prentice Hall.
- -FRENZEL, Louis. (2016) Principles of Electronic Communication Systems. 4<sup>th</sup> Edition.

