Sistemas de Comunicación

- Modulación AM-

Ph.D. Cristian Guarnizo Lemus

cristianguarnizo@itm.edu.co











Contenido

- 1. Modulación de señal compleja.
- 2. Sobremodulación.
- 3. Patrón Trapezoidal.
- 4. Modulación en banda lateral única.





Modulación con una señal compleja de información

En la práctica el mensaje (señal moduladora) es compuesta de ondas senoidales con diferentes amplitudes y frecuencias. Supóngase, que la señal moduladora contiene las frecuencias f_{m1} y f_{m2} , entonces

$$v_{am}(t) = \sin(2\pi f_c t) + \frac{1}{2}\cos[2\pi(f_c - f_{m1})t] - \frac{1}{2}\cos[2\pi(f_c + f_{m1})t] + \frac{1}{2}\cos[2\pi(f_c - f_{m2})t] - \frac{1}{2}\cos[2\pi(f_c + f_{m2})t]$$







Modulación con una señal compleja de información

Cuando se modulan varias frecuencias, el coeficiente combinado de modulación esta dado por

$$m_t = \sqrt{m_1^2 + m_2^2 + \dots + m_n^2}$$

 m_t = coeficiente total de modulación. $m_1, m_2, ..., m_n$ = coeficientes de modulación para las n señales de entrada



Modulación con una señal compleja de información

Las potencias totales de las bandas laterales y transmisión

$$P_{\text{tbls}} = P_{\text{tbli}} = \frac{m_t^2 P_c}{4}, \ P_{\text{tbl}} = \frac{m_t^2 P_c}{4}, \ P_t = P_c \left(1 + \frac{m_t^2}{2} \right)$$

 P_{tbls} = potencia total de la banda lateral superior (watts)

 P_{tbli} = potencia total de la banda lateral inferior (watts)

 $P_{\rm tbl}$ = potencia total de las bandas laterales (watts)

 P_t = potencia total transmitida (watts)







Modulación con una señal compleja de información

Ejemplo:

Un transmisor DSBFC de AM tiene potencia de portadora no modulada $P_c = 100W$, que se modula con 3 señales con $m_1 = 100W$

- 0.2, $m_2 = 0.4$, y $m_3 = 0.5$, determinar
- a) El coeficiente total de modulación.
- b) La potencia de la bandas laterales superior e inferior.
- c) La potencia transmitida.







Modulación con una señal compleja de información


Ejercicio:


Encuentre el índice de modulación si la portadora de 10V es modulada por 3 frecuencias diferentes, con amplitudes 1, 2, y 3 voltios, respectivamente.



Sentido Humano Sobremodulación

Cuando el índice de modulación es mayor que uno, se dice que la señal esta sobremodulada. Ejemplo con m=2.








Patrón Trapezoidal

Se emplea para determinar las características de modulación empleando un osciloscopio. Se necesita de la señal modulada y de la moduladora.




Patrón Trapezoidal






Patrón Trapezoidal






Patrón Trapezoidal

$$\% \text{ Modulación} = \frac{V_{\text{máx}} - V_{\text{mín}}}{V_{\text{máx}} + V_{\text{mín}}} \times 100$$



% Modulación =
$$\frac{V_{\text{máx}} - 0}{V_{\text{máx}} + 0}$$
 = 100




Solo aplica a voltajes pico-pico.





Patrón Trapezoidal


Relación impropia de fases.






0% de modulación.

Linealidad pobre en la modulación.





Baja potencia en la portadora.






Patrón Trapezoidal

Para el patrón trapezoidal adjunto, determine:

- (a) El coeficiente de modulación.
- (b) El porcentaje de modulación.
- (c) La amplitud de la portadora.
- (d) Las amplitudes de las frecuencias laterales superior e inferior.







Modulación en Banda Lateral Única (SSB)

En AM, dos-tercios de la potencia transmitida esta en la portadora. La información real esta contenida en las bandas laterales. Por tal motivo se puede suprimir la portadora y una de las bandas.







Modulación en Banda Lateral Única (SSB)

Beneficios:

- El espacio del espectro que ocupa se reduce a la mitad de una AM-DSB. Permite que mas señales se puedan transmitir en el mismo rango de frecuencias.
- 2. Toda la potencia puede ser canalizada a una sola banda.
- Debido que las señales SSB ocupan un ancho de banda mas angosto, la cantidad de ruido en la señal es reducido.






Modulación en Banda Lateral Única (SSB)

Desventajas:

- Son mas difíciles de recuperar y de demodular en el receptor. Si se suprime la portadora se debe re-insertar en el receptor, además que debe tener la misma fase de su original.
- Una portadora de nivel bajo es algunas veces transmitida.
 De tal forma que pueda ser amplificada y re-insertada.



Modulación en Banda Lateral Única sin Portadora (SSB-SC)







1. Una portadora de 1.4MHz es modulada por una señal de música que tiene frecuencias desde 20Hz hasta 10kHz. Determine el rango de frecuencias generadas por las bandas superior e inferior.



- 2. Determine el %m para las siguiente condiciones para una portadora no modulada de 80Vpp.
- a) Max Vpp = 100 y Min Vpp = 60.
- b) Max Vpp = 120 y Min Vpp = 35.
- c) Max Vpp = 160 y Min Vpp = 0.
- d) Max Vpp = 180 y Min Vpp = 0.
- e) Max Vpp = 135 y Min Vpp = 35.



- 3. Una portadora de 500W será modulada con un porcentaje del 90%. Determine la potencia total transmitida.
- 4. Una emisora AM opera a su máximo permitido de 50kW y a 95% de modulación. Cuanto potencia es transmitida a la señal moduladora.



5. La corriente de una antena de transmisión AM es 12A sin modular pero se incrementa a 13A cuando se modula. Calcular %m.



Preguntas

En que se usa DSB y SSB?





Bibliografía

–WAYNE, Tomasí. (2003). Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. 4ª ed. Prentice Hall.

