

# Sistemas de Comunicación

- Circuitos AM 2-

### Ph.D. Cristian Guarnizo Lemus

cristianguarnizo@itm.edu.co









## Contenido

- 1. Modulación Angular.
- 2. Análisis matemático.





# Sentido Humano 1. Modulación Angular

$$m(t) = V_c \cos(2\pi f t \pm \theta)$$

Cuando se varia f se conoce como modulación de frecuencia. Mientras que si se varia  $\theta$  se conoce como modulación de fase.





# Sentido Humano 1. Modulación Angular

### Ventajas:

Reducción de ruido.

Mayor fidelidad.

Uso mas eficiente de potencia.

#### Desventajas:

Necesidad de mayor ancho de banda.

Requiere de circuito mas complicados tanto en transmisión como en recepción.





# Sentido Humano 1. Modulación Angular

$$m(t) = V_c \cos(\omega_c t + \theta(t))$$

m(t) = onda con modulación angular.

= amplitud máxima de portadora (volts).

= frecuencia de la portadora en radianes.  $\omega_c$ 

 $\theta(t)$  = desviación instantánea de fase (radianes).





# Sentido Humano 1. Modulación Angular

Si  $v_m(t)$  es la señal moduladora, la modulación angular se expresa como

$$\theta(t) = F(v_m(t))$$

en donde  $v_m(t) = V_m \sin(\omega_m t)$ .





# 1. Modulación Angular

### Modulación directa de frecuencia (FM):

Variar la frecuencia de la portadora en proporción directa a la amplitud de la señal moduladora.


### Modulación directa de fase (PM):

Variar la fase de la portadora en proporción directa a la amplitud de la señal moduladora.





## 1. Modulación Angular - FM



La frecuencia de la señal moduladora determina la frecuencia de la rapidez de desviación, o cuantas veces por segundo la frecuencia de la portadora se desvía por arriba y abajo de su frecuencia central.





# 1. Modulación Angular - FM

Ejemplo: Un transmisor opera sobre una frecuencia de 915MHz. La desviación FM máxima es ±12.5kHz. Cuales son las frecuencias máximas y mínimas que ocurren en la modulación?


```
915 MHz = 915000 kHz
Maxima desv. = 915000 + 12.5 = 915012.5 kHz
Minima desv. = 915000 - 12.5 = 914987.5 kHz
```





# 1. Modulación Angular - FM

www.itm.edu.co





# 1. Modulación Angular - PM


En PM, la máxima desviación de frecuencia ocurre cuando la señal modulante varia mas rápido. Para una onda seno como moduladora, ocurre cuando la onda modulante cambia de positivo a negativo o de negativo a positivo.





# 1. Modulación Angular - PM

www.itm.edu.co







### Sentido Humano 2. Análisis matemático

### La diferencia entre FM y PM se analiza con:

- 1. Desviación instantánea de fase:  $\theta(t)$
- 2. Fase instantánea:  $\omega_c t + \theta(t)$
- 3. Desviación instantánea de frecuencia:  $\dot{\theta}(t)$
- 4. Frecuencia instantánea:  $\omega_i = \omega_c + \dot{\theta}(t)$





## Sentido Humano 2. Análisis matemático

 Desviación instantánea de fase: es el cambio instantáneo de fase de la portadora, en determinado momento, e indica cuánto está cambiando la fase de la portadora con respecto a su fase de referencia

 $\theta(t)$ 





### Sentido Humano 2. Análisis matemático

2. Fase instantánea: es la fase precisa de la portadora en un momento dado, y se describe matemáticamente como sigue

$$\omega_c t + \theta(t)$$





## Sentido Humano 2. Análisis matemático

3. Desviación instantánea de frecuencia: Es el cambio instantáneo en la frecuencia de la portadora, y se define como la primera derivada de la desviación instantánea de fase con respecto al tiempo.

$$\dot{\theta}(t)$$
 rad/s

$$\frac{\dot{\theta}(t) \text{ rad/s}}{2\pi \text{ rad/ciclo}} = \frac{\text{ciclos}}{\text{s}} = \text{Hz}$$





### Sentido Humano 2. Análisis matemático

4. Frecuencia instantánea: es la frecuencia precisa de la portadora en determinado momento, y se define como la primera derivada de la fase instantánea respecto al tiempo

$$\omega_{i} = \frac{d}{dt} [\omega_{c}t + \theta(t)]$$
$$= \omega_{c} + \dot{\theta}(t)$$



## Sentido Humano 2. Sensibilidad a la desviación

Para una señal moduladora  $v_m(t)$ , la modulación de fase y la de frecuencia son

modulación de fase 
$$\theta(t)=Kv_m(t)$$
 rad

modulación de frec.

$$\dot{\theta}(t) = K_1 v_m(t)$$
 rad/s





#### **Bibliografía**

-FRENZEL, Louis. (2016) Principles of Electronic Communication Systems. 4<sup>th</sup> Edition.