# 浙江汉腾物联科技有限公司

"安心宝"--户外人员智慧管理平台

## 一、公司介绍

浙江汉腾物联科技有限公司成立成立于 2010 年 7 月,是新三板创新层浙江汉腾物联股份有限公司【证券代码: 创 831557】全资子公司,系国家级高新技术企业,浙江省软件企业,注册资金 1000 万元。

公司专注于物联网软硬件的研发与生产,首个建立了基于 WIFI、LoRaWan 窄带、ZigBee、PON、4G/5G、NB-IOT 宽带无缝集成的生态系统,兼容物联网宽窄带一体化运用。

主营业务范围:

- ① 以智慧城市顶层方案设计为核心的整体服务商;
- ② 以智能物联网为核心技术的产品开发服务,包括通信基站(宽窄带一体),人工智能,智能家居,智能养老,能源管理系统,智能手环,智能晾衣机等;

以上业务涵盖校园,园区,旅游景区,消防,人防教育,住宅智慧化,医疗养老智慧化,城市智慧化架构,政府综合信息服务管理平台等等,拥有自主知识产权的物联网核心技术如下述:

- ① 大数据处理的 NS 物联网云服务器;
- ② 万物互联互通的广域网协议;
- (3) 设备互联互通以及彼此沟通和协作的统一语言 UDM (Unified Device Model)。

公司凭借过硬的技术、优质的服务、共赢、协作的理念以海纳百川的胸怀迎接八方来宾, 共同挖掘移动互联网和物联网金矿。

## 二、平台介绍

"安心宝"一户外人员智慧管理平台是由 PC 端的软件管理和移动 APP 端的软件管理 2 个平台,另外加一台智能穿戴设备组成一个闭环的系统管理平台。

"安心宝"一户外人员智慧管理平台是基于 GPS、A-GPS、LBS 定位,可以在 PC 端或 APP 端上实时查看到该设备的定位信息。主要用于户外做业人员提供人员定位、任务分配、考勤管理、人员紧急求助、人员健康特征统计等。

智能穿戴设备端集成健康传感器、数据传输模块和音频组件。通过通讯模块和后台管理系统交互信息。后台管理系统+APP 双模式对设备监控和管理,包括佩戴者信息统计、多层级管理关系、数据按周、月显示、报警信息弹窗、群发任务消息等功能。匠心打造安心宝户外人员智慧管理平台。

## 三、功能点:

- 1、支持心率、计步、睡眠等健康数据的收集;
- 2、支持 GPS+北斗+AGPS+LBS+WIFI+G-SENSOR 定位;
- 3、支持智能设备与手机 APP 之间的双向通话;
- 4、支持平台给佩戴者发送文字或者语音等消息,用于任务分配;
- 5、支持 SOS 一键求救、双向通话、计步、心率血压检测;
- 6、支持轨迹查询。可以对特定人群定位跟踪、路线管理等工作考勤需求;
- 7、支持安全区域的设置,超出设置范围,主动推送信息到 APP 端和 PC 端的管理后台;
- 8、基本的防水防尘、简易的菜单操作。

## 四、平台功能介绍

汉腾物联潜心研发的"安心宝"——户外人员智慧管理平台,主要是人员定位,SOS 一键求救,双向通话,计步,心率血压检测,轨迹查询,安全区域等具有六大功能,现将手表 APP 端和 PC 端的系统平台功能介绍如下。

1、具有实时定位功能:通过 GPS、A-GPS、LBS 定位,可以在 PC 端或 APP 端实时查看到该设备的定位信息。如图 1 所示




图 1: 手机 APP 端实时定位查询

第 2 页 共 21 页

2、具有历史轨迹回放功能:可以在管理平台上查询该设备所配的人员的历史轨迹,可以按不同的速度进行回放;可以对特定人群定位跟踪、路线管理等工作考勤需求;如图 2、3 所示:



图 2: 手机 APP 端轨迹回放

轨迹回放时,下面有2个按钮:一个是回放按钮,一个播放速度调节按钮。




图 3: 电脑 PC 端轨迹回放

第 3 页 共 21 页

3、具有电子围栏功能:在 PC 端或 APP 端管理后台可以设定安全区域或者说是工作区域范围,从半径 100 米到几十公里自由设定。一旦走出设定的安全区域,在手机 APP 或 PC 端管理平台会报警提示。如图 4、5 所示:



图 4: 手机 APP 端设定安全区域

浙江省金华市婺城区城北街道新建巷清雅苑



图 5: 电脑 PC 端设定安全区域

第 4 页 共 21 页

**4、具有群聊功能:**像微信一样,可以建立 50 个人的一个群,群管理员可以【按住说话】通过语音的方式向群里的人员发送 10 秒的语音信息,群内每个成员可以在自己的终端上收听。方便任务的派发或工作的分配。群内每个成员通过手表终端短按一下,可以发送语音信息到群内消息栏中。**如图 6、7 所示:** 




图 6: 手机 APP 端的群组管理功能

图 7: 手机 APP 端的群聊语音功能

5、具有双向通过话功能:通过手表上的 SOS 按键,可以拨打给设定的 3 个紧急联系人,从第一个到第三个号码循环拨打;也可以从手机 APP 端按通话,也可以拨打智能手表的电话。如图 8 所示:



图 8: 手机 APP 端打电话功能

**6、具有计步、心率、血压的监测功能**:在户外旅游,作业等特定场合下运动,可以当作人员的计步器,心率的辅助监测,当配戴智能手表的人员的心率或血压出现异常(超出设定的阀值)时,会及时推送手机 APP 端或 PC 端的管理平台。**如图 9 所示**:



图 9: 手机 APP 端计步、心率、血压测量

#### 7、手机 APP 中的主要设置:

手机 APP 中【我的】功能有【健康周报】,【我的体检报告】,【功能设置】,【设备信息】,【修改密码】,【切换用户】。主要对【功能设置】,【设备信息】2个菜单进行操作:如图 10 所示:




图 10: 手机 APP 端的【我的】设置功能

【功能设置】包括【SOS 设置】可以设置 3 个紧急联系人的电话号码; 如图 11 所示:

【联系人白名单】可以添加 10 个常用人的联系电话。如图 12 所示:

■■ 中国移动 🗢	21:40	● * 30% ■	■■ 中国移动 🗢	22:03	③ \$ 28% ■
<	SOS设置	保存	<	联系人白名单	新增
号码一姓名			一点点	13655797446	
号码一	13655		一点点	了 13548889788	
号码二姓名 号码二			坏蛋	13174315889	
	1385	<b>1</b>	玩一下	13566868686	
号码三姓名	张三				
号码三	136 <del>557<b>2534</b></del>				

图 11: 手机 APP 端的 SOS 紧急联系人设置 图 12: 手机 APP 端的联系人白名单添加

8、【设备信息】主要包括个人信息的设置,【血压阀值】,【心率阀值】, 【设备电话号码】的设置。如图 13、14 所示:

点击右上角的【编辑】,可以对个人信息,昵称,身高、体重、性别、生日、血型,【血压阀值】,【心率阀值】,【设备电话号码】的设置,再点右上角的【保存】即可。此处的【跌倒报警】建议关闭。



图 13: 手机 APP 端的血压、心率阀值设置

图 14: 手机 APP 端的设备电话号码设置

## 9、PC端的后台管理功能

1.【监控管理】菜单的信息添加更详细。如图 15 所示:




图 15: PC 端的设备状态全局浏览

2.选择一个设备可以查看【生活轨迹】,【健康管理】,【设备信息】如图 16 所示:



图 16: PC 端的每个设备的具体状态和功能

3.点击【生活轨迹】功能,可以选择时间段来进行查询点播放可以播放历史轨迹路径。**如 图** 17 所示:




图 17: PC 端的每个设备的生活轨迹 第 11 页 共 21 页

4.点击【智能围栏组】功能,选择一个终端设备,再点右上角【添加智能围栏】拖动圆圈上的点来设置安全区域范围的大小。如图 18 所示:




图 18: PC 端的每个设备的智能围栏设置

5.选择一个终端设备,点击【设备信息】功能,可以查看该设备的所有信息,并可以进行对该信息进行编辑。**如图** 19 **所示**:



图 19: PC 端的每个设备的具体信息菜单

6.当该用户名下的终端设备按 SOS 按钮时, PC 端的 web 窗口会弹出哪个终端设备发出 SOS 信息。可以查看该终端设备的信息。如图 20 所示:




图 20: PC 端的 SOS 按钮启动后的弹窗报警页面

7.通过【设备管理】功能,点【新增】,可以添加手表设备信息,再点【保存】即可。**如** 图 21 所示:




图 21: PC 端的【新增】页面

8.通过【设备管理】功能,点【导入】,可以按表格格式批量导入手表设备信息,再点【保存】即可。如图 22 所示:



图 22: PC 端的【导入】页面

9.通过【设备管理】功能,选择一个终端设备,点【定位】,再点【确定】通过此设定,可以在指令下发之后,可以采集佩戴该终端设备人员的定位信息。如图 23 所示:




图 23: PC 端的定位页面

10.通过【设备管理】功能,选择一个终端设备,点【血压检查】,再点【确定】通过此设定,可以在指令下发之后,可以采集佩戴该终端设备人员的血压数据信息。如图 24 所示:




图 24: PC 端的【血压检查】页面

11.通过【设备管理】功能,选择一个终端设备,点【心率检查】,再点【确定】通过此设定,可以在指令下发之后,可以采集佩戴该终端设备人员的心率数据信息。如图 25 所示:




图 25: PC 端的【心率检查】页面

12.通过【设备管理】功能,选择一个终端设备,点【解绑】,再点【确定】通过此设定,可以在指令下发之后,该终端设备在此平台上被解除了。如图 26 所示:




图 26: PC 端的【解绑】页面

13.通过【设备管理】功能,选择一个终端设备,点【导出】,再点【确定】通过此设定,可以在指令下发之后,可以以 EXCEL 格式导出选定的设备信息等。如图 27 所示:



图 27: PC 端的【导出】页面

14.通过【设备管理】功能,选择一个终端设备,点【SOS 设置】,可以为该终端设备添加3组紧急联系人的电话号码,再点【保存】即可。如图 28 所示:




图 28: PC 端的【SOS 设置】页面

15.通过【设备管理】功能,选择一个终端设备,点【白名单设置】,可以为该终端设备添加 10 组常用联系人的电话号码,再点【保存】即可。如图 29 所示:




图 29: PC端的【白名单设置】页面

16.通过【设备管理】功能,选择一个终端设备,点【血压测量周期】,可以在设定的时间 周期内为佩戴该终端设备人员采集血压测量数据,再点【保存】即可。**如图 30 所示**:




图 30: PC端的【血压测量周期】页面

17.通过【设备管理】功能,选择一个终端设备,点【心率测量周期】,可以在设定的时间周期内为佩戴该终端设备人员采集心率测量数据,再点【保存】即可。如图 31 所示:




图 31: PC 端的【心率测量周期】页面

18.通过【设备管理】功能,选择一个终端设备,点【定位模式】,可以设置工作模式,【普通模式】是 10-15 分钟上传一次定位数据;【省电模式】是 60 分钟上传一次定位数据;【紧急模式】是 1 分钟上传一次定位数据,再点【保存】即可。

用户可以根据实际情况而进行模式的选择。如图 32 所示:




图 32: PC 端的【定位模式】页面

19.通过【设备管理】功能,选择一个终端设备,点【远程关机】,可以在 PC 端的平台中 为该终端设备进行关机,再点【确定】即可。**如图 33 所示**:




图 33: PC 端的【远程关机】页面

20.通过【设备管理】功能,选择一个终端设备,点【血压校准】,可以在 PC 端的平台中为佩戴该终端设备人员的血压参考值,再点【保存】即可。如图 34 所示:




图 34: PC 端的【血压校准】页面

21.通过【健康管理】功能,选择一个终端设备,点【运动计步】、【血压管理】、【心率管理】,可以根据时间段来统计、查看该终端设备人员的计步、血压、心率的数据报表情况。如图 35 所示:



图 35: PC 端的【统计报表】页面

22.通过【APP 用户】功能,选择一个终端设备,通过手机号、用户名、昵称、邮箱、微信 ID 号搜索到该 APP 用户的信息。如图 36 所示:



图 36: PC 端的【群组管理搜索】页面

23.在【操作】中点一下图标【笔】,弹出【APP用户信息】,在【工作标识】中选择【Y】,点【保存】,此时手机号为13655797446的用户,可以作为APP软件中群主来管理群组成员,在APP中发送语音信息时,在群组内的成员的终端设备上均可收到群主发来的语音信息。如图37 所示:




图 37: PC 端的【群组管理设置】页面

本项目提供平台对接,IOS 和 Android 版的 APP 定制开发;产品达到一定数量可 OEM、ODM,具体面谈。