

## 出入口门禁安全管理系统

出入口门禁安全管理系统是新型现代化安全管理系名统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体,它涉及电子,机械,光学,计算机技术,通讯技术,生物技术等诸多新技术。它是解决重要部门出入口实现安全防范管理的有效措施。适用各种机要部门,如\*\*、宾馆、机房、军械库、办公间、智能化小区、工厂等。

在数字技术网络技术飞速发展的今天门禁技术得到了迅猛的发展。

早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。它在工作环境安全、人事考勤管理等行政管理工作中发挥着巨大的作用。

在该系统的基础上增加相应的辅助设备可以进行电梯控制、车辆进出控制,物业消防监控、保安巡检管理、 餐饮收费管理等,真正实现区域内一卡智能管理。

门禁系统又称出入管理控制系统(ACCESS CONTROL SYSTEM). 是一种管理人员进出的智能化管理系统. 概括就是:管理什么人什么时间可以进出哪些门,并提供事后的查询报表等等,常见的门禁系统有:密码门禁系统,非接触卡门禁系统,指纹虹膜掌型生物识别门禁系统及人脸识别门禁考勤系统等的总称,门禁系统近几年发展很快,被广泛应用于管理控制系统中。

按进出识别方式可分:

•

密码识别

卡片识别

lacksquare

生物识别

密码识别

通过检验输入密码是否正确来识别进出权限。

这类产品又分两类:一类是普通型,一类是乱序键盘型(键盘上的数字不固定,不定期自动变化)。

普通型:

优点:操作方便,无须携带卡片;成本低。

缺点:容易泄露,安全性很差:无进出记录:只能单向控制。按键容易损坏,失灵。



乱序键盘型(键盘上的数字不固定,不定期自动变化):

优点:操作方便,无须携带卡片,安全系数稍高

缺点:密码容易泄露,安全性还是不高;无进出记录;只能单向控制。成本高。按键容易损坏,失灵。

卡片识别

通过读卡或读卡\*\*码方式来识别进出权限,按卡片种类又分为:

• 磁卡

优点:成本较低;一人一卡(+密码),安全一般,可联微机,有开门记录

缺点:卡片,设备有磨损,寿命较短;卡片容易复制;不易双向控制。卡片信息容易因外界磁场丢失,使 卡片无效。

射频卡

优点:卡片,设备无接触,开门方便安全;寿命长,理论数据至少十年;安全性高,可联微机,有开门记录;可以实现双向控制。

缺点:成本较高, ID/IC 卡已被\*\*掉,安全系数降低。[1]

通过检验人员生物特征等方式来识别进出。有指纹型,指静脉,虹膜型,面部识别型。

优点: 从识别角度来说安全性极好; 无须携带卡片

缺点:成本很高。识别率不高,对环境要求高,对使用者要求高(比如指纹不能划伤,眼不能红肿出血,脸上不能有伤,或胡子的多少),使用不方便(比如虹膜型的和面部识别型的,安装高度位置一定了,但使用者的身高却各不相同)

值得注意的是一般人认为生物识别的门禁系统很安全,其实这是误解,门禁系统的安全不仅仅是识别方式的安全性,还包括控制系统部分的安全,软件系统的安全,通讯系统的安全,电源系统的安全整个系统是一个整体,哪方面不过关,整个系统都不安全。例如有的指纹门禁系统,它的控制器和指纹识别仪是一体的,安装时要装在室外,这样一来控制锁开关的线就露在室外,很容易被人打开。

按通讯方式分

脱机型



lacktriangle

RS485 网络型

lacktriangle

TCP/IP 网络型

脱机型:即单机控制型门禁,就是一个机子管理一个门,也不能看到记录,直接通过控制器进行控制。特点是价格便宜,安装维护简单,不能查看记录,目前最新型的脱机型门禁,可以做到软件端发卡,权限信息直接存于用户卡,门禁无限容量的用户数量,并且门禁可以验证密码,\*\*方式多种多样,极大的加强了IC卡门禁的安全性。

485 联网型:就是可以和电脑进行通讯的门禁类型,直接使用软件进行管理,包括卡和\*\*控制。所以有管理方便、控制集中、可以查看记录、对记录进行分析处理以用于其它目的。特点是价格比较高、安装维护难道加大,但培训简单,可以进行考勤等增值服务。适合人多、流动性大、门多的工程。

TCP/IP 网络型: 也叫以太网联网门禁,也是可以联网的门禁系统,但是通过网络线把电脑和控制器进行联网。除具有 485 门禁联网的全部优点以外,还具有速度更快,安装更简单,联网数量更大,可以跨地域或者跨城联网。但存在设备价格高,需要有电脑网络知识。适合安装在大项目、人数量多、对速度有要求、跨地域的工程中。

最早出现网络化门禁是在上世纪九十年代。随着门禁系统应用范围的日渐广泛,人们对门禁系统的诉求不再局限于单一的出入口控制,而是要求其同时具备门禁控制、考勤管理、楼宇自控等多种控制功能,并对系统的整合和远程控制功能有了非常明确的要求。然而,传统门禁基于 RS485 通讯方式,传输距离和节点数量都受到限制,无法实现远程控制和智能化管理。基于以太网传输方式的网络化门禁应运而生,它不但解决了远距离的传输问题,在管理方面,也使更多服务器、工作站的参与成为可能,深圳盛宏威 | | | 智能门禁终端

,深圳盛宏威有限公司,从而为客户提供多级、多模块的门禁管理。

门禁控制器

门禁系统的核心部分,相当于计算机的 CPU,它负责整个系统输入、输出信息的处理和储存,控制等等。

门禁\*\*(识别仪)

读取卡片中数据(生物特征信息)的设备。



## 门禁电控锁

门禁系统中锁门的执行部件。用户应根据门的材料、出门要求等需求选取不同的锁具。主要有以下几种类 型.

- (1) 电磁锁: 电磁锁断电后是开门的,符合消防要求。并配备多种安装架以供顾客使用。这种锁具适于单向的木门、玻璃门、防火门、对开的电动门。
- (2) 阳极锁: 阳极锁是断电开门型,符合消防要求。它安装在门 框的上部。与电磁锁不同的是阳极锁适用于双向的木门、玻璃门、防火门,而且它本身 带有门磁检测器,可随时检测门的安全状态。
- (3) 阴极锁:一般的阴极锁为通电开门型。适用单向木门。安装阴极锁一定要配备 UPS 电源。因为停电时阴锁是锁门的。

## 门禁卡片

卡片有 IC 和 ID 两大类; IC 类相对安全性较高,卡片有标准 54X86MM; 还有各种异形钥匙扣卡。可以在卡片上打印持卡人的个人照片,开门卡、胸卡合二为一。

## 门禁其它设备

出门按钮:按一下打开门的设备,适用于对出门无限制的情况。

门磁: 用于检测门的安全/开关状态等。

玻璃破碎按钮:一般是串联在电锁回路里面,防止<mark>门禁系统</mark>中的\*\*、出门按钮或者控制器硬件故障导致里面人员打不开门,被锁在屋子里。此时按下玻璃破碎按钮,门就会被打开。