JTY-GD-9001型独立式光电感烟火灾探测报警器(LoRa)

集成LoRa无线通讯模块,高品质传感器,结合先进的数字处理技术,可对室内环境中的烟雾进行长期连续地全面监控。

□ 产品描述

JTY-GD-9001型独立式光电感烟火灾探测报警器(以下简称报警器)是一款家用型光电感烟火灾探测报警器,能够探测火灾时产生的烟雾并及时发出报警信号,并以多种方式向用户报警。

- ❖ 报警器采用了专用芯片设计及光电感烟器件,能够准确判断火灾时产生的烟雾并报警。
- ❖ 报警器使用了优良的生产工艺,外形美观、品质可靠、工作稳定、无需布线、易安装、 调试简单。
- ❖ 报警器采用3V锂电池供电, 耗电极低, 持续工作时间可长达3年。
- ❖ 报警器内置高音量蜂鸣器,报警后发出高分贝的声响。
- ❖ 报警器具有自检功能及电源欠压提示功能。

□ 功能简介

- ❖ 报警器基于LoRa技术平台,可用于基于LoRa组网的物联网平台。
- ❖ 管理员可在网络监控平台中管理、监控、查看所有报警器的状态,包括火灾报警、低电量、设备故障、在线或离线。
- ◆ 关注微信公众号并通过微信扫码后,可通过微信实时推送告警信息,并可在微信中查看报警器的状态;绑定手机号后,可通过短信向手机实时推送告警信息。(★无广告推送)
- ❖ 发现火警时,蜂鸣器以大于80分贝的警报音现场报警,并第一时间通过微信及短信向相关人员和监控平台推送火警信息。
- ❖ 用户或管理员排除火警后可通过按"消音"键、微信或监控平台远程消音。

□ 适用场合

❖ 住宅、公寓、出租房、宾馆、咖啡厅、饮食店、商铺、学校、医院、博物馆、文物馆等。



□ 特点及技术指标

❖ 供电电源: 一节DC3.0V 锂电池(AA, 1500mAh)

歩 监视电流: 待机≤30µA; 发射≤120mA**歩 报警音量**: > 80dB(正前方3m 处)

徐 保护面积: ≤80m², 具体参数参考《GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范》

◆ 使用环境:温度:-10°C~+50°C;相对湿度:≤95%(40°C、无凝结)

❖ 使用年限:正常使用3年(电池存放寿命10年)

❖ 执行标准: GB20517-2006

❖ LoRa模块:支持137~525MHz频段,符合行业标准规范❖ 信号强度:输出功率可达20dBm;灵敏度可达-148dBm

□ 安装说明

- ◆ **安装电池**: ①电池必须是一节3.0V(AA, 1500mAh)电池。②安装电池时,电池正/ 负极的必须与电池仓内的+/-对应正确(见右图),否则可能损坏报警器。 ③更换电池时,取下旧电池后必须等待10秒后再安装新电池。
- ❖ 墙壁安装:可在墙壁上离地高于2m处打上钢钉,将报警器挂在墙上即可。
- ❖ 天花板安装:可在天花板上相距60mm打两个安装孔,用膨胀塞和自攻螺钉固定报警器底座,在底座上顺时针旋转报警器,并扣紧到位。

□ 使用与维护说明

- ❖ 功能检测:按住"自检"键,报警器指示灯快速闪烁并发出报警声,则报警器工作正常。
- ❖ 烟雾报警:正常情况下,报警器指示灯约6分钟左右闪烁一次,报警器每隔10秒自动检测周围环境的烟雾浓度,当烟雾达到报警时,指示灯闪烁,报警器发出报警声。
- ◆ 电池检测:报警器自动检测电池电压,电池耗尽前报警器每43秒会发出"哔"报警声, 提示使用者及时更换电池。
- ❖ 故障检测:报警器自动检测传感器状态,若迷宫中积灰太多,报警器每43秒会快速发 "哔哔哔"报警声,提示使用者及时清除传感器迷宫中的灰尘。
- **❖ 触发误报**:如报警器因误报发出报警声,可按"**消音**"键消音。
- ❖ 存储方法:如长期不使用,必须拆下报警器,卸下电池,装入包装盒中,存放于通风干燥处。
- **❖ 补充说明**:若需使用网络监控平台、微信、短信等终端管理、监控、查看报警器的状态,必须使用配套的LoRa基站支持无线通信。

□ 故障分析和排除

按住"自检"键指示灯 不闪烁、无法报警	电池电量过低; 电池安装不正确	更换新电池;检查电池的正/负极是否与 电池仓的+/-标识一致
报警器每隔约43秒鸣叫 一次	报警器的电池电量低	更换新电池
报警器每隔约43秒快速 鸣叫三次	报警器的传感器中积灰太多	清理迷宫中灰尘。可用吸尘器吸口吸去传 感器迷宫中的灰尘
无法接收到微信通知	未关注微信公众号或未扫描 绑定报警器上的设备二维码	关注微信公众号"消防用户"; 在微信公众号"消防用户"中扫描报警器 上的二维码
无法接收到短信通知	未在微信公众号"消防用户" 中绑定个人手机号	在微信公众号"消防用户"打开"我的- 个人中心",修改"我的资料"并绑定手 机号
微信绑定设备后仍无法 接收到微信和短信通知	无LoRa基站、不在LoRa基 站信号覆盖范围内、LoRa基 站工作不正常、或LoRa基站 连接监控平台不正常	检查是否购买、建设配套的LoRa基站; 与运营人员联系商确认LoRa网络是否覆 盖设备所在地;检查LoRa网关工作是否 正常、是否能访问外部互联网

