无线水浸传感器

1、产品概述

在变电站电缆层室、机房等场所,会经常出现因设备漏水或下雨而导致水浸的情况,从而给设备的安全运行带来了隐患。无线水浸传感器是 WSN 技术的又一典型应用,能够实时在线监测传感器安装位置(场所)是否浸(积)水,并实时的将水浸信息通过数据传输基站上传到控制主机,以达到监控告警的目的。

水浸传感器一般情况下以 60 秒的间隔发送无线信号,当其进行状态改变时,会以 6 秒的间隔联系发送三次无线信号。随即状态改变的信号会被数据传输基站采集到,并通过 485 总线上传到控制主机。控制主机可根据传感器 ID,来判断出何处产生状态变化和告警,以及状态变化的时间。(传感器 ID 和实际物理位置应事先绑定)。

2、功能特点


▶ 线域漏水监测;

3、技术指标

- A. 通信频率: 2.4GHz~2.5GHz
- B. 通信频率: 2.4GHz~2.5GHz
- C. 辐射功率: 0dbm
- D. 天线增益: 3db (180°平板),
- E. 电极绝缘电阻: $\geq 1M\Omega$:
- F. 探测灵敏度: <200KΩ;
- G. 工作环境温度: -40℃~+75℃;
- H. 平均功耗: ≤10 μ A (3.6V);
- I. 电池容量: 1200mAh 高温锂亚电池(120℃);
- J. 外形尺寸: 64 mm×48 mm×26mm(长×宽×高);
- K. 电池寿命: >7年
- L. MTBF:>50000 小时
- M. MTTR:<10 分钟

- N. 防护等级: IP65;
- 0. 安装方式: 用泡棉双面胶粘贴或螺丝固定

4、产品图例



5、安装方式及步骤

本产品有两种安装方式:无痕泡棉双面胶固定和螺丝固定。

- (1) 无痕泡棉双面胶固定一般适用于可粘贴的监测点,安装示意图如图 5-1。 安装步骤如下:
 - ① 选择合适的监测点;
 - ② 将无线水浸传感器一侧的安装耳剪去(不影响传感器的正常使用),作为粘贴面;
 - ③ 用干净棉布将传感器粘贴面与安装位置擦拭干净;
 - ④ 剪取无痕泡棉双面胶粘于传感器粘贴面上,胶的长度与传感器粘贴面 长度相等;
 - ⑤ 将无线水浸传感器粘到监测点位置(传感器底部两根金属探针正好与 地面接触),用手轻按传感器半分钟左右即可。
- (2) 螺丝固定一般适用于不可粘贴的监测点,安装示意图如图 5-2 所示。 安装步骤如下:
 - ① 选择合适的安装位置:
 - ② 使用Φ6mm 的钻头,按照无线水浸传感器上螺丝孔的距离尺寸在监测 点打两个孔,将塑料螺栓打入孔内;
 - ③ 用Φ3mm X 25mm 的自攻螺丝旋紧固定(螺丝孔下方垫塑料垫片,高度

和金属探针同高)。

6、注意事项

- (1) 为保证产品长期稳定工作,要避免接触油污、化学腐蚀、强酸碱性;
- (2) 为保证本产品信号的正常传输,避免安装在全封闭的金属柜内;
- (3) 使用本产品时,尽量远离电磁波干扰较大的区域:
- (4) 本产品应轻放、不受压,避免压弯、压断产品底部的金属探针。

7、服务承诺

- (1) 本产品免费保修 18 个月;
- (2)免费保修期内,正常使用情况下发生的产品质量问题,本公司将负责免费维修或免费更换服务;
 - (3) 以下情况不属于免费保修范围:
 - A、超过保修期的产品;
 - B、不可抗力,例如所有地震、火灾等自然灾害或意外事故(被盗、丢失等)等不可抗力因素引起的产品不能正常工作;
- C、人为损坏的产品;