物联网平台方案介绍

一、登录



- 登录账号默认设置一个起始账号,通过此账号登录物联网平台。所有登录 账号皆有平台内新增编辑。没有其他入口进行更改调整。
- 验证码又后端生成图片返回给前端进行显示,根据输入数字进行匹配,匹配成功则登录成功,匹配失败则提示失败,并刷新验证码。

二、首页


登录成功后,会来到平台的首页。主要显示平台日常的预警消息。



- 异常情况显示:显示电量预警、强推预警、其他设备异常报警信息。
- 电量预警:检测出当前低电量的设备。
- 强推预警:当设备被强力推动,会触发预警提示。

三、产品模块

3.1 设备列表



所有的设备显示在此处。

3.1.1 注册设备



● 所有的设备需要先在 YAO 停车物联网平台上注册后才能使用。否则将无法使用。




当需要一次性大量录入很多设备的时候,可以通过批量注册的方式进行录入。




下载模板,根据模板进行填充数据。

填充完毕后,即可回到页面上进行上传数据。


3.1.2 下达指令






● 点击指令可对每个设备进行下发指令。例如可对地锁下发升级指令。

3.1.3 删除设备




● 勾选设备,可对设备进行多选删除。绑定了客户的设备无法随意删除

3.2 产品类型



● 产品类型根据实际业务终端进行设置多种类型。


四.应用管理



应用管理,在此处添加相应的应用,通过应用关键来对已有的业务终端平台相对接


五、系统设置

5.1 账号管理



▼台账号管理。对平台登录账号的管理,可设置用户名、登录账号与修改 登录密码。

5.2 操作日志



● 物联网平台的管理人员操作日志